

**Trust Joyfighter 100 Plus**

**Guide de l'utilisateur**

## Note concernant les droits d'auteur

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou transmise sous toute forme ou par tout moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou systèmes de stockage d'informations et de recherche documentaire à d'autres fins que pour l'usage personnel de l'acheteur, sans l'autorisation écrite préalable du fabricant.

## Note concernant le déni de responsabilité

Le fabricant dénie spécifiquement toute responsabilité en matière de garantie, expresse ou tacite, y compris, mais sans limitation, les garanties tacites de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier, concernant le logiciel, le(s) manuel(s) accompagnant le produit et la documentation écrite ainsi que tout autre matériel l'accompagnant. Le fabricant se réserve le droit de réviser ou d'améliorer son produit à tout moment sans obligation de préavis concernant de telles révisions ou améliorations.

En aucun cas le fabricant ne sera tenu responsable de dommages indirects ou fortuits, y compris toute perte de bénéfices ou tout autre dommage liés à l'activité commerciale résultant de l'utilisation de son produit.

\* Tous les noms de sociétés ou de produits sont des marques de fabrique, des marques déposées ou des marques de services de leurs propriétaires respectifs.

## Table des matières

|   |          |
|---|----------|
| <b>Introduction.....</b>  | <b>4</b> |
| <b>Chapitre 1 - Installation de la manette Joyfighter .....</b>   | <b>6</b> |
| 1.1 Une manette de jeu .....  | 6        |
| 1.2 Deux manettes de jeu avec connecteur en Y .....   | 6        |
| 1.3 Centrage de la manette de jeu .....   | 7        |
| 1.4 Boutons de tir .....  | 3        |
| <b>Chapitre 2 - Localisation des pannes .....</b>   | <b>8</b> |
| 2.1 Problèmes et solutions .....  | 8        |
| 2.1.1 Votre manette de jeu ne réagit pas.....   | 8        |
| 2.1.2 Le curseur de la manette de jeu ne reste pas en position centrée<br>ou refuse de se déplacer dans une direction ..... | 8        |
| 2.1.3 Le bouton fonctionne avec un programme mais pas avec un autre .....   | 8        |
| 2.2 Entretien.....  | 9        |

## Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté la manette de jeu Trust Joyfighter 100 Plus qui est compatible avec les logiciels de jeux haut de gamme sur PC. Le présent manuel est un guide d'installation et d'utilisation de la manette.

Le chapitre 1 explique comment installer la manette Trust Joyfighter 100 Plus.

Le chapitre 2 fournit des solutions aux éventuels problèmes.

## Caractéristiques

- Compatible avec tout ordinateur individuel.
- La manette Trust Joyfighter 100 Plus bénéficie de plusieurs aspects ergonomiques élaborés qui en font la manette de jeu la plus pratique et la plus confortable du marché.
- Pour une utilisation manuelle, sa base est profilée de manière à faciliter la prise en main.
- Des ventouses en caoutchouc de haute qualité servent à maintenir la manette Trust Joyfighter 100 Plus bien en place sur toute surface lisse.
- Grâce aux boutons de tir à action rapide et à la fonction turbo, vous saurez triompher de l'adversité.
- Le câble de deux mètres de longueur offre un confort total d'utilisation.
- Le connecteur haute qualité à 15 broches doit être bien enfoncé à fond dans votre port de jeu.

## Compatibilité

### *Matériel*

- Ordinateur individuel pourvu d'un port pour manette de jeu.

### **Nota**

Les ports pour manettes de jeu sont disponibles sur les cartes de jeux et sur les cartes son améliorées.

### *Logiciel*

- Tout logiciel compatible avec les manettes de jeux et écrit pour votre PC.

## Chapitre 1 - Installation de la manette Joyfighter

### 1.1 Une manette de jeu

1. Mettez votre ordinateur hors tension.
2. Introduisez le connecteur de la manette Trust Joyfighter 100 Plus dans le port 15 broches pour manette de jeu situé sur votre carte de jeu ou sur votre carte son améliorée. Vous pouvez brancher la manette Trust Joyfighter 100 Plus dans le port pour manette de jeu A ou B.
3. Mettez l'ordinateur sous tension et lancez votre programme de jeu.
4. Sélectionnez "Joystick" (Manette de jeu) dans le menu options.

### 1.2 Deux manettes de jeu avec connecteur en Y

1. Mettez votre ordinateur hors tension.
2. Raccordez la manette Trust Joyfighter 100 Plus à une des deux extrémités "manette de jeu" du connecteur en Y.
3. Raccordez l'autre manette de jeu à l'autre extrémité "manette de jeu" du connecteur en Y.
4. Raccordez le connecteur en Y au port 15 broches pour manette de jeu.
5. Mettez l'ordinateur sous tension et lancez votre programme de jeu.
6. Sélectionnez "2 Joysticks" (2 manettes de jeu) dans le menu options.

### 1.3 Centrage de la manette de jeu

1. Mettez votre ordinateur hors tension avant de raccorder votre manette de jeu, sinon cette dernière risque de ne pas être détectée par l'ordinateur.
2. Avant de raccorder votre manette de jeu à l'ordinateur, assurez-vous que ce dernier ne comporte qu'un port de jeu (prise femelle 15 broches) ou ne contient qu'une carte de jeu avec plusieurs ports de jeu. Sinon votre manette de jeu ne fonctionnera pas correctement. Si vous disposez de deux ports de jeu, désactivez-en un. Pour cela, vous aurez peut-être besoin de consulter le guide d'utilisation de votre ordinateur, voire le fabricant de ce dernier.
3. Contrairement aux autres dispositifs de pointage, la manette Trust Joyfighter 100 Plus ne nécessite l'installation d'aucun pilote. Dans la mesure où votre port de jeu fonctionne correctement, la manette de jeu devrait fonctionner automatiquement dès son raccordement.
4. Avant de commencer à jouer, mettez les "commandes d'assiette" situées à la base de la manette en position centrale. Ces commandes règlent les positions horizontale (X) et verticale (Y).
5. Pour certains jeux, vous pouvez être amené à préciser que vous utilisez la manette de jeu comme unité de commande et pour d'autres, le centrage de la manette de jeu peut être une des options proposées. Pour appliquer ces procédures d'installation et de configuration, suivez les instructions données dans le guide d'utilisation du jeu. Si l'objet que vous voulez contrôler à l'écran se déplace dans un sens alors que la manette est en position centrale, réglez la commande d'assiette "X" ou "Y" dans le sens opposé jusqu'à ce que le problème ait disparu.

### 1.4 Boutons de tir

La manette de jeu comporte quatre boutons de tir indépendants. La fonction exacte activée par chaque bouton de tir dépend du programme de jeu utilisé. Pour une description de chaque bouton de tir, reportez-vous au guide d'utilisation de votre logiciel. Certains programmes n'utilisent qu'un ou deux boutons de tir.

## Chapitre 2 - Localisation des pannes

### 2.1 Problèmes et solutions

#### 2.1.1 Votre manette de jeu ne réagit pas

1. Assurez-vous qu'un seul port de jeu est validé.
2. Si vous possédez une carte son avec interface pour manette de jeu, désactivez-la et utilisez la prise équipant l'ordinateur.
3. Consultez le guide d'utilisation de votre carte son.
4. Assurez-vous que le connecteur en Y n'est pas défectueux.
5. Si vous utilisez un connecteur en Y avec la manette Trust Joyfighter 100 Plus, débranchez-le et raccordez directement la manette au port de jeu.
6. Modifiez l'adresse E/S de la carte entrant en conflit avec la carte de jeu ou retirez-la de l'ordinateur.

#### 2.1.2 Le curseur de la manette de jeu ne reste pas en position centrée ou refuse de se déplacer dans une direction

1. Assurez-vous que vous avez paramétré la manette Trust Joyfighter 100 Plus pour le jeu que vous utilisez.
2. Assurez-vous que vous avez réglé les commandes d'assiette en position centrale.
3. Vérifiez si vous avez utilisé une autre manette de jeu dans votre système avant d'utiliser la manette Trust Joyfighter 100 Plus. Si tel est le cas, vous aurez peut-être à reparamétrer votre jeu.

#### 2.1.3 Le bouton fonctionne avec un programme mais pas avec un autre

1. Chaque fois que vous passez d'un jeu à un autre, il est possible que les fonctions de la manette Trust Joyfighter 100 Plus changent.
2. Reportez-vous au guide d'utilisation du jeu et apprenez à affecter des fonctions.

### 2.2 Entretien

1. Enlevez la poussière accumulée à la surface de la manette Trust Joyfighter 100 Plus au moyen d'un linge doux et sec.
2. Si vous devez nettoyer la manette Trust Joyfighter 100 Plus, essuyez-la avec un linge légèrement imprégné d'eau claire.
3. Ne trempez jamais la manette Trust Joyfighter 100 Plus dans un liquide quel qu'il soit.