

# **Trust Imagery 7200 Easy Connect**

**Benutzerhandbuch**

## **Copyright-Hinweise**

Die Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Handbuchs oder einzelner Teile dieses Handbuchs in jeder Form und auf jede Weise, sowohl elektronisch, mechanisch, als Fotokopie oder in Informationsspeicherungs- oder Archivsystemen zu jedem anderen Zweck als dem persönlichen Gebrauch des Käufers ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herstellers ist untersagt.

## **Haftungsbeschränkungen**

Der Hersteller lehnt explizit alle ausdrücklichen oder implizierten Garantiezusagen einschließlich Garantien der Vermarktungsfähigkeit und Tauglichkeit zu einem bestimmten Zweck hinsichtlich der Software, des (der) mitgelieferten Handbuchs (Handbücher) und schriftlichen Materialien und jeder anderen dazugehörigen Hardware ab. Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht auf Überarbeitung oder Verbesserung des Produkts ohne vorherige Benachrichtigung von Personen bezüglich solcher Veränderungen oder Verbesserungen vor.

Unter keinen Umständen kann der Hersteller für irgendwelche verursachten oder zufälligen Schäden haftbar gemacht werden, einschließlich jeglicher Einbußen an geschäftlichen Gewinnen oder anderer Geschäftsbeeinträchtigungen, die aus der Verwendung seines Produkts herrühren.

\* Alle Firmen- oder Produktnamen sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen oder Schutzmarken der jeweiligen Eigentümer.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Wichtiger Hinweis.....</b>	<b>ii</b>
<b>Kapitel 1: Installation.....</b>	<b>1</b>
1.1 Verpackungsinhalt.....	1
1.2 Mindestsystemanforderungen .....	1
1.3 Installation des Scanners.....	1
1.3.1 Entriegeln der Transportsicherung.....	1
1.3.2 Anschließen des Scanners .....	2
1.3.3 Installation des Scannertreibers.....	4
<b>Kapitel 2: Sicherheitsvorkehrungen.....</b>	<b>5</b>

## Wichtiger Hinweis

Dieses Gerät erzeugt und verwendet elektromagnetische Wellen im Rundfunkbereich und kann, wenn es nicht den Herstellerangaben entsprechend installiert und betrieben wird, Störungen des Funkverkehrs verursachen. Eine Garantie dafür, daß in bestimmten Installationen keine Störungen auftreten, kann jedoch nicht übernommen werden. Sollte das Gerät störende Beeinflussungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursachen, die durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachgewiesen werden können, ist der Benutzer zum Versuch angehalten, gegen die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen Abhilfe zu schaffen:

- Verändern der Ausrichtung der Empfangsantenne.
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschließen des Geräts an eine Netzsteckdose, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist, als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Hinzuziehen eines Händlers oder erfahrenen Rundfunk- und Fernsichttechnikers.

### Hinweise

1. Durch nicht ausdrücklich von zuständiger Stelle genehmigte Veränderungen kann die Erlaubnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen
2. Abgeschirmte Schnittstellenkabel und Stromversorgungskabel müssen, soweit vorhanden, entsprechend den Grenzwerten für Störfeldabstrahlungen eingesetzt werden.

# Kapitel 1: Installation

## 1.1 Verpackungsinhalt

- Bildscanner
- Benutzerhandbuch
- Scannertreiberdiskettes
- Schnittstellenkabel

### **Achtung**

Bei fehlenden Teilen oder/und offensichtlichen Beschädigungen benachrichtigen Sie bitte sofort den Lieferanten oder Händler.

## 1.2 Mindestsystemanforderungen

- MS Windows 3.1 oder höher für Personalcomputer
- 2 Megabyte RAM (8 Megabyte empfohlen)
- Festplatte mit mindestens 20 Megabyte freiem Speicherplatz (empfohlen)
- Grafikanzeige mit mindestens 256 Farben
- Microsoft Windows-kompatible PC-Maus

## 1.3 Installation des Scanners

### 1.3.1 Entriegeln der Transportsicherung

Das bewegliche mechanische Element im Geräteinneren wurde mit der Transportsicherung auf der Scanneroberseite verriegelt, damit es beim Transport nicht beschädigt werden kann. Um die Transportsicherung zu entfernen, öffnen Sie bitte das Scannergehäuse und drehen den Knopf von der mit "lock" gekennzeichneten Position zur Position "unlock". Siehe Abbildung 1:

### *Abbildung 1 Entriegeln der Transportsicherung*

- A Entriegelt
- B Verriegelt

#### **Hinweis**

Wenn das bewegliche Element nicht sachgemäß entriegelt wird, kann dies zu Beschädigungen des Scanners und zum Erlöschen des Garantieanspruches führen.

#### **Achtung**

1. Transportieren Sie den Scanner niemals, ohne die Transportsicherung zu verriegeln.
2. Verwenden Sie zum Transportieren des Scanners stets die Originalverpackung.

### **1.3.2 Anschließen des Scanners**

#### ***So schließen Sie den Scanner an Ihren PC an:***

Schließen Sie ein Ende des Schnittstellenkabels an den Druckeranschluß Ihres PCs an, und verbinden Sie das andere Ende mit dem entsprechenden mit "Host" gekennzeichneten Anschluß an der Scannerrückseite. Siehe Abbildung 2:

*Abbildung 2 Anschließen des Scanners an einen PC  
(Druckeranschluß)*

- A Druckeranschluß
- B vom Computer

***So verbinden Sie den Scanner mit Ihrem PC und Ihrem  
Drucker:***

Nachdem Sie den Scanner an Ihren PC angeschlossen haben,  
können Sie Ihren Drucker an den Scanner anschließen. Siehe  
Abbildung 3:

*Abbildung 3 Verbinden des Scanners mit einem PC und einem  
Drucker*

- A Druckeranschluß
- B vom Computer
- C vom Drucker

### **1.3.3 Installation des Scannertreibers**

Der Scannertreiber kann auf einfache Weise installiert werden, wenn Sie aus dem Menü **Datei** des Windows-**Programm-Managers** den Befehl **Ausführen** wählen und "a:winsetup" eingeben (wenn sich die richtige Treiberdiskette in Laufwerk A: befindet). Aktuelle Informationen zum Scannertreiber entnehmen Sie bitte dem Menüpunkt **Hilfe** aus dem Menü **Einstellungen**.



## **Kapitel 2: Sicherheitsvorkehrungen**

Lesen Sie die folgenden Anweisungen bitte sorgfältig durch:

1. Entfernen Sie vor dem Reinigen die Anschlußkabel vom Gerät. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreiniger. Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen, zum Beispiel in der Nähe von Schwimmbecken, Bädewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschmaschinen oder in feuchten Kellerräumen.
3. Stellen Sie das Gerät nicht auf instabilen oder wackeligen Wagen, Ständern oder Tischen auf. Das Gerät kann beim Herunterfallen andere Gegenstände schwer beschädigen. Zudem besteht für Kinder und Erwachsene schwere Verletzungsgefahr. Nur Wagen oder Ständer verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden oder die zusammen mit dem Gerät verkauft werden.
4. Die Stromversorgung des Geräts sollte unbedingt den Werten entsprechen, die auf dem Typenschild am Gehäuse angegeben sind. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Werte die Stromversorgung am beabsichtigten Gerätestandort aufweist, ziehen Sie bitte den Händler oder Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen zu Rate.
5. Das Gerät ist mit einem dreipoligen Schutzkontaktstecker ausgerüstet. Dieser Stecker kann nur an Schutzkontaktsteckdosen angeschlossen werden. Es handelt sich dabei um eine Sicherheitsvorrichtung. Wenn der Stecker sich nicht an die vorhandene Steckdose anschließen läßt, lassen Sie sie bitte durch einen Fachmann durch eine passende Steckdose ersetzen. Bitte beachten Sie, daß der Schutzkontakt aus Sicherheitsgründen unbedingt vorschriftsmäßig angeschlossen werden muß.
6. Achten Sie darauf, daß keine Gegenstände auf das Stromkabel gestellt oder gelegt werden. Verlegen Sie das Kabel so, daß niemand darauf treten kann, da sonst die Isolierung abgenutzt oder beschädigt werden kann.

7. Lassen Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitz in das Geräteinnere gelangen, da Sie Teile mit lebensgefährlichen elektrischen Spannungen berühren, oder Kurzschlüsse oder Brände auslösen könnten. Schütten Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät.
8. Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen am Gerät durchzuführen. Durch das Öffnen oder Entfernen des Gehäuses können Sie in Berührung mit lebensgefährlichen elektrischen Spannungen kommen oder sich andere Schäden zufügen. Dieses Gerät sollte nur durch qualifizierte Fachkräfte gewartet werden.
9. Unter den folgenden Umständen sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen und es durch Fachpersonal warten lassen:
  - a) das Stromkabel oder sein Stecker sind beschädigt oder durchgescheuert,
  - b) Flüssigkeiten sind in das Geräteinnere gelangt,
  - c) das Gerät ist in Kontakt mit Regen oder sonstigen Wassereinflüssen gekommen,
  - d) das Gerät arbeitet nicht vorschriftsmäßig,
  - e) das Gerät wurde fallengelassen oder sein Gehäuse ist beschädigt,
  - f) das Gerät weist ein deutlich verändertes Leistungsverhalten auf.

**Hinweis**

Stellen Sie an das Stromnetz angeschlossene Geräte in der Nähe der Steckdose auf, und stellen Sie sicher, daß diese gut zugänglich ist.