

# **Trust Imagery 7200 Easy Connect**

**Manuale dell'utente**

## **Copyright**

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (elettronica o meccanica, compresa la fotocopia, la registrazione o i sistemi di memorizzazione ed estrazione dei dati) per qualsiasi scopo che non sia quello per uso personale senza l'autorizzazione scritta della casa produttrice.

## **Rinuncia**

La casa produttrice rinuncia in modo specifico a tutte le garanzie, sia implicite che esplicite, comprese ma non limitate a quelle implicite di commerciabilità e idoneità a un impiego particolare, relative al software, al/ai manuale/i, al materiale scritto e a qualsiasi altro hardware che accompagnano il prodotto. La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche o migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza l'obbligo di comunicare ad alcuno tali modifiche o migliorie.

La casa produttrice non si assume alcuna responsabilità per i danni diretti o indiretti che ne possono derivare, compresa la perdita di utili, o per qualsiasi altro danno di natura commerciale che possa derivare dall'impiego del prodotto.

\* Tutti gli nomi di prodotti o di società sono marchi o marchi registrati o marchi di assistenza dei rispettivi proprietari.

# Sommario

<b>Informazioni importanti .....</b>	<b>ii</b>
<b>Capitolo 1: Installazione.....</b>	<b>1</b>
1.1 Contenuto della confezione dello scanner.....	1
1.2 Requisiti minimi del sistema .....	1
1.3 Installazione dello scanner.....	1
1.3.1 Sbloccaggio dello scanner.....	1
1.3.2 Collegamento dello scanner .....	2
1.3.3 Installazione del driver dello scanner .....	3
<b>Capitolo 2: Norme di sicurezza .....</b>	<b>5</b>

## Informazioni importanti

Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia sulle frequenze radio e, se non viene installato ed utilizzato secondo le indicazioni fornite nel manuale di istruzioni, può causare interferenze indesiderate con le trasmissioni via radio.

Comunque, non si garantisce l'assenza di interferenze per una particolare installazione. Nel caso in cui questo dispositivo causi interferenze indesiderate che disturbino la ricezione della radio o della televisione (accendere e spegnere il dispositivo per controllare), si consiglia di tentare di eliminare l'interferenza con una delle seguenti contromisure:

- Orientare diversamente l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Connettere il dispositivo ad una presa di corrente diversa da quella in cui è connesso il ricevitore.
- Richiedere l'assistenza del rivenditore o di un tecnico radio-TV esperto.

### Note

1. Modifiche o cambiamenti non approvati espressamente dall'ente preposto alla concessione dell'approvazione potrebbero annullare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.
2. È obbligatorio utilizzare cavi (di alimentazione) schermati contro le interferenze, se disponibili, per non superare i limiti di emissione.

# Capitolo 1: Installazione

## 1.1 Contenuto della confezione dello scanner

- Scanner
- Manuale dell'utente
- Dischetti dei driver dello scanner
- Cavo d'interfaccia

### **Attenzione**

Se la confezione non contiene tutti gli elementi elencati qui sopra e/o alcuni di essi sono evidentemente danneggiati, comunicare ciò all'incaricato della consegna o contattare immediatamente il rivenditore.

## 1.2 Requisiti minimi del sistema

- MS Windows 3.1 o versione successiva per PC
- 2 MB di RAM (8 MB consigliati)
- Si consiglia un disco rigido con almeno 20 MB di spazio libero
- Sistema grafico in grado di visualizzare almeno 256 colori
- Mouse per PC compatibile con Microsoft Windows

## 1.3 Installazione dello scanner

### 1.3.1 Sbloccaggio dello scanner

Le parti mobili all'interno dello scanner sono bloccate con un meccanismo apposito (situato nella parte superiore dello scanner) per evitare danni durante il trasporto. Per sbloccarlo, aprire il coperchio di carta e ruotare la manopola dalla posizione "lock" alla posizione "unlock". Vedere la figura 1:

### *Figura 1 Sbloccaggio dello scanner*

- A    Unlock (libero)
- B    Lock (bloccato)

#### **Nota**

Il mancato sbloccaggio degli elementi mobili potrebbe danneggiare lo scanner e fa decadere la garanzia.

#### **Attenzione**

1. Non trasportare lo scanner senza bloccarlo con l'apposita manopola.
2. Trasportare lo scanner ben imballato nella confezione originale.

### **1.3.2 Collegamento dello scanner**

#### ***Per connettere lo scanner al PC***

Inserire un'estremità del cavo d'interfaccia nella porta della stampante del PC e l'altra estremità nel connettore denominato "Host" situato sul retro dello scanner. Vedere la figura 2:

*Figura 2 Connessione dello scanner al PC (porta della stampante)*

- A Porta della stampante
- B Dal computer

***Per connettere lo scanner al PC ed alla stampante***

Dopo aver connesso lo scanner al PC è possibile connettere la stampante allo scanner. Vedere la figura 3:

*Figura 3 Connessione dello scanner al PC ed alla stampante*

- A Porta della stampante
- B Dal computer
- C Dalla stampante

**1.3.3 Installazione del driver dello scanner**

Il driver dello scanner si può installare facilmente lanciando il programma "a:\winsetup" (se il dischetto dei driver si trova nell'unità A) dal menu **File** di **Program Manager** di Windows. Per ulteriori informazioni sul driver dello scanner, consultare la voce **Guida** del menu **Preferenze**.





## Capitolo 2: Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni:

1. Disconnettere il dispositivo prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Pulire con un panno umido.
2. Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (vasca da bagno, catinella, lavello di cucina, lavandino, piscina, scantinato molto umido, ecc.).
3. Non posizionare il dispositivo su un carrello, sostegno o tavolo instabile.  
Cadendo, il dispositivo potrebbe provocare gravi lesioni a bambini o adulti e potrebbe danneggiarsi seriamente.  
Utilizzare soltanto un carrello o sostegno consigliato dal fabbricante o venduto insieme al dispositivo stesso.
4. Utilizzare il dispositivo soltanto con il tipo di corrente indicato sulla targhetta applicata sull'alloggiamento. In caso di dubbio sul tipo di corrente disponibile, consultare il rivenditore o la società responsabile della fornitura di energia elettrica.
5. Questo dispositivo è dotato di una spina a tre fili e tre spinotti, adatta soltanto a prese predisposte per la messa a terra, per garantire la massima sicurezza. Se la spina non è adatta alle prese disponibili, rivolgersi ad un elettricista per sostituire la presa esistente con una del tipo corretto. Per la propria sicurezza, non sottovalutare l'importanza della spina dotata di messa a terra.
6. Fare in modo che nulla poggi sul cavo di alimentazione.  
Installare il dispositivo in una posizione in cui non sia possibile camminare sul cavo di alimentazione, in modo da evitare danneggiamenti ed abrasioni.
7. Non inserire mai oggetti di alcun tipo nel dispositivo attraverso le aperture dell'alloggiamento poiché ciò potrebbe esporre a contatti con punti di alta tensione o altre parti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.  
Non versare mai liquidi di alcun tipo sul dispositivo.

8. Non tentare di riparare da sé questo dispositivo. Aprendo o rimuovendo l'alloggiamento ci si espone ad alte tensioni e ad altri pericoli. Questo dispositivo deve essere riparato soltanto da personale qualificato.
9. Disconnettere il dispositivo dalla presa di corrente e farlo riparare da personale qualificato nelle seguenti situazioni:
  - a) Il cavo di alimentazione o la spina presenta danneggiamenti o sfilacciature
  - b) È entrato del liquido nel dispositivo
  - c) Il dispositivo è stato esposto a pioggia o acqua
  - d) Il dispositivo non funziona correttamente
  - e) Il dispositivo è caduto o l'alloggiamento è stato danneggiato
  - f) Il funzionamento del dispositivo è cambiato notevolmente.

**Nota**

Installare gli elementi da collegare alla rete elettrica vicino ad una presa di corrente e fare in modo che quest'ultima sia facilmente accessibile.