

Trust Imagery 9600 Easy Connect

Gebruikershandleiding

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren of over te dragen, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, als fotokopie of opname, in informatie-opslag- en zoeksystemen, anders dan voor persoonlijk gebruik van de koper.

Niet-aansprakelijkheid

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle expliciete of impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot garanties voor de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de software, de bijgesloten produkthandleiding(en) en geschreven materiaal, en alle andere bijgesloten hardware. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zijn produkt te allen tijde te herzien of verbeteren zonder enige vorm van kennisgeving aan derden van deze herzieningen of verbeteringen.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige voortvloeiende of toevallige schade, inclusief welk zakelijke verlies of welke commerciële schade dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van zijn produkt.

* Alle bedrijfs- of produktnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.

Inhoud

Belangrijke Informatie	ii
Hoofdstuk 1: Installatie	1
1.1 Inhoud van de doos	1
1.2 Systeemvereisten	1
1.3 De scanner installeren	1
1.3.1 De scanner ontgrendelen	1
1.3.2 De scanner aansluiten	2
1.3.3 Het stuurprogramma voor de scanner installeren	4
Hoofdstuk 2: Voorzorgsmaatregelen	5

Belangrijke Informatie

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze ook uitstralen; als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies in de handleiding, kan het de radiocommunicatie ernstig storen. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze storing niet plaatsvindt in een speciale installatie. Als het apparaat de radio- of televisieontvangst ernstig stoort, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen toe te passen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw.
- Zet het apparaat en de ontvanger verder uit elkaar.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander stroomcircuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of met een ervaren radio/tv-technicus.

Opmerkingen

1. Wijzigingen of veranderingen waarmee niet uitdrukkelijk is ingestemd door de verantwoordelijke instantie voor goedkeuring, kunnen het gebruikersrecht voor de bediening van het apparaat ongeldig maken.
2. Het gebruik van afgeschermd interface-kabels en netsnoeren, indien aanwezig, is verplicht om aan de uitzendingslimieten te kunnen voldoen.

Hoofdstuk 1: Installatie

1.1 Inhoud van de doos

- Beeldscanner
- Gebruikershandleiding
- Diskettes met stuurprogramma's voor de scanner
- Interface-kabel

Let op

Als u niet alle hierboven genoemde onderdelen in de doos aantreft, of de inhoud van de doos is duidelijk beschadigd, stel dan het transportbedrijf daarvan op de hoogte of neem direct contact op met uw dealer.

1.2 Systeemvereisten

- MS Windows 3.1 of hoger
- 2 MB RAM (8 MB wordt aanbevolen)
- Vaste schijf met ten minste 20 MB vrije ruimte wordt aanbevolen
- Grafisch systeem dat ten minste 256 kleuren kan weergeven
- Met Microsoft Windows compatibele muis voor pc's

1.3 De scanner installeren

1.3.1 De scanner ontgrendelen

Om het beweegbare hoofdelement in de scanner te beschermen tegen beschadiging tijdens vervoer is de scanner vergrendeld met behulp van een mechanisme dat bovenop de scanner zit. Ontgrendel de scanner door de beschermkap voor het papier te openen en de schakelaar van "Lock" op "Unlock" te zetten (zie figuur 1).

Figuur 1 De scanner ontgrendelen

- A Unlock (Ontgrendel)
- B Lock (Vergrendel)

Opmerking

Als u nalaat het beweegbare onderdeel te ontgrendelen, kan de scanner beschadigd raken en vervalt de garantie.

Let op

1. Vervoer de scanner niet zonder de schakelaar op "Lock" te zetten.
2. Vervoer de scanner in de originele verpakking.

1.3.2 De scanner aansluiten

De scanner aansluiten op de pc

Sluit het ene uiteinde van de interface-kabel aan op de printerpoort van uw pc en het andere uiteinde op de connector met de indicatie "Host" aan de achterzijde van de scanner (zie figuur 2).

Figuur 2 De scanner aansluiten op de pc (printerpoort)

- A Printerpoort
- B Van de computer

De scanner aansluiten op de pc en de printer

Nadat u de scanner op uw pc hebt aangesloten, kunt u de printer op de scanner aansluiten (zie figuur 3).

Figuur 3 De scanner aansluiten op de pc en de printer

- A Printerpoort
- B Van de computer
- C Van de printer

1.3.3 Het stuurprogramma voor de scanner installeren

Om het stuurprogramma voor de scanner te installeren, hoeft u, nadat u in Windows **Programmabeheer** en vervolgens **Bestand** hebt gekozen, alleen maar "a:\winsetup" te typen (als de juiste diskette met het stuurprogramma in station A zit). Voor meer informatie over het stuurprogramma kunt in het menu **Preferences** (Voorkeurinstellingen) de optie **Help** kiezen.

Hoofdstuk 2: Vorzorgsmaatregelen

Lees de volgende aanwijzingen goed door:

1. Haal de stekkers uit het stopcontact voordat u dit apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Neem het apparaat af met een vochtige doek.
2. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water, dus niet in de buurt van bijvoorbeeld een badkuip, een wastafel, een gootsteen of een wasbak, in een natte kelder, bij een zwembad, enz.
3. Zet dit apparaat niet op een wankelende kar, stelling of tafel. Het apparaat kan dan vallen en een kind of volwassene ernstig verwonden; bovendien zal het apparaat zelf dan zwaar beschadigd zijn. Gebruik alleen karretjes of stellingen die door de fabrikant worden aanbevolen of die samen met het apparaat worden verkocht.
4. Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op de soort voedingsbron die op het label op de behuizing wordt aangegeven. Als u niet zeker weet welke soort voeding op een bepaalde gebruiksplek wordt geleverd, raadpleeg dan uw dealer of het lokale energiebedrijf.
5. Dit apparaat is uitgerust met een driedraads aardesteker met een derde (aarde)pin. Deze steker past alleen in een geaard stopcontact. Dit is een veiligheidsvoorziening. Als u de steker niet in het stopcontact kunt steken, neem dan contact op met een electricien om het stopcontact te laten vervangen door een geaard stopcontact. Het is zeer gevaarlijk om met een niet-geaard stopcontact te werken.
6. Zorg ervoor dat er niets op het stroomsnoer staat. Zet dit apparaat niet op een plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erover lopen.
7. Steek nooit welk object dan ook in een van de sleuven in de behuizing van dit apparaat, omdat dit object dan gevaarlijke spanningspunten of -onderdelen kan raken, wat brand of een elektrische schok tot gevolg zou kunnen hebben.

8. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Wanneer u de behuizing opent of verwijdert, kunt u in contact komen met onderdelen waar veel spanning op staat of loopt u andere risico's. Dit apparaat mag alleen worden onderhouden door daartoe gekwalificeerd personeel.
9. In de volgende omstandigheden haalt u de steker uit het stopcontact en laat u het apparaat repareren door gekwalificeerd personeel:
 - a) het snoer of de steker is beschadigd of versleten,
 - b) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen,
 - c) het apparaat is in contact geweest met regen of water,
 - d) het apparaat werkt niet normaal,
 - e) het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd,
 - f) het apparaat levert duidelijk slechtere prestaties.

Opmerking

Zet aansluitbare apparaten in de nabijheid van het stopcontact en zorg ervoor dat u ongehinderd toegang tot het stopcontact hebt.