

1. Sicurezza

- 1 Prima di pulire le casse, assicurarsi che queste non siano collegate alla rete elettrica. Non fare uso di prodotti liquidi o di bombolette spray per la pulizia. Pulire le casse con un panno umido, evitando contatti con l'acqua.
- 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia libero. Evitare l'installazione delle casse in posizioni nelle quali il cavo di alimentazione sia di intralcio.
- 3 Non inserire mai oggetti nelle fessure sul lato esterno delle casse, perché si possono toccare componenti sotto tensione.
- 4 Non cercare di riparare le casse da soli. Aprendo o rimuovendo il contenitore, si può toccare accidentalmente un componente sotto tensione. Sono presenti anche altri pericoli. La manutenzione dell'apparecchio può essere effettuata esclusivamente dal personale appositamente addestrato.
- 5 Qui di seguito vengono elencati alcuni casi in cui occorre rimuovere la spina dalla presa di corrente e fare riparare le casse dal personale addestrato:
 - a il cavo o la presa sono consumati o danneggiati;
 - b le casse sono entrate in contatto con liquido;
 - c le casse sono cadute oppure il contenitore è danneggiato.

2. Collegamento e uso

- 1 Consultare lo schema di collegamento sull'imballaggio.
- 2 Per una migliore qualità del suono si consiglia di collegare le casse acustiche al connettore LINE-OUT della scheda sonora. Qualora tale connettore non sia presente, oppure il volume del suono in uscita risulta molto basso, collegare le casse acustiche al connettore SPEAK della scheda sonora.
- 3 Accendere le casse acustiche. La spia luminosa di accensione/spegnimento si accende.
- 4 Eseguire un brano di un CD musicale, oppure iniziare la riproduzione di un file audio digitalizzato (.WAV).
- 5 Impostare l'audio secondo le preferenze personali, utilizzando il controllo del volume, il controllo dei toni bassi (Bassi) e il controllo dei toni alti (Treble).