

1. Veiligheid

1. Haal de stekkers uit het stopcontact voordat u de luidsprekerset schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of spuitbussen. Neem de luidsprekerset af met een vochtige doek.
2. Gebruik de luidsprekerset niet in de nabijheid van water.
3. Zorg ervoor dat er niets op het stroomsnoer staat. Zet de luidsprekerset niet op een plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erover lopen.
4. Steek nooit een object, van welke aard dan ook, in één van de sleuven in de behuizing van de luidsprekerset, omdat dit object dan gevaarlijke spanningspunten of -onderdelen kan raken, wat brand of een elektrische schok tot gevolg zou kunnen hebben.
5. Probeer de luidsprekerset niet zelf te repareren. Wanneer u de behuizing opent of verwijdert, kunt u in contact komen met onderdelen waar veel spanning op staat of loopt u andere risico's.
6. In de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u de luidsprekerset repareren door gekwalificeerd personeel:
 - a) het snoer of de stekker is beschadigd of versleten;
 - b) er is vloeistof in de luidsprekerset terechtgekomen;
 - c) de luidsprekerset is gevallen of de behuizing is beschadigd.

2. Aansluiting en gebruik

1. Raadpleeg voor aansluiting het aansluitschema op de verpakking.
2. Bij de meeste computers klinkt het geluid het beste als u de "LINE-OUT" (= lijn) uitgang van uw computer gebruikt. Indien uw computer geen "LINE-OUT" uitgang heeft of als het geluid te zacht is, gebruik dan de "SPEAK" (= luidspreker) uitgang.
3. Schakel de speakers in. Het aan/uit lampje gaan branden.
4. Laat uw computer geluid voortbrengen.
5. Stel het geluid naar wens in met de volumeknop, de bass knop (hoeveelheid lage tonen) en de treble knop (hoeveelheid hoge tonen).