

1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de TRUST AMI MOUSE 250S MINI. La souris est munie de 3 boutons et la compacité de sa forme la rend très maniable dans son utilisation avec un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Son branchement se fait au port PS/2 de votre ordinateur.

2 Sécurité

1. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide tel que salles de bains, caves humides, piscines, etc.
2. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
3. Enlevez la fiche de la prise électrique et faites réparer l'appareil par une personne qualifiée si les circonstances suivantes se présentent :
 - a) Le fil ou la fiche est abîmé ou usé;
 - b) Un liquide est infiltré dans l'appareil ;
 - c) L'appareil est tombé et / ou le boîtier est abîmé ;
4. Placez l'appareil de manière à ce que les câbles ne puissent pas être endommagés.

3 Installation

Attention: La souris ne fonctionne qu'avec une connexion PS/2.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est bien hors tension et que les anciens pilotes de souris ont été effacés de votre système.
2. Connectez la souris au port PS/2 de votre ordinateur.
3. Connexion au port PS/2 :
 - La souris est automatiquement détectée et installée, quel que soit le système d'exploitation.
4. Mettez l'ordinateur sous tension.

FR

4 Installation du logiciel

1. Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation démarrera automatiquement.
Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes indiquées ci-dessous :
 - a) Dans le menu Démarrer, sélectionnez l'option 'Exécuter' {Run}.
 - b) Tapez [D:\SETUP.EXE], puis cliquez sur 'OK' pour démarrer le programme d'installation du logiciel Trust.
2. Figure 1 apparaît.
3. Cliquez sur la langue que vous souhaitez utiliser au cours de l'installation.
4. Cliquez sur 'Ami Mouse 250S Mini' pour lancer l'installation.
5. Suivez les étapes affichées à l'écran.
6. Lorsque la figure 2 apparaît, cliquez sur 'terminer'. La souris est maintenant installée et prête à l'emploi.

5 Utilisation du logiciel

Attention: *Le troisième bouton est réglé standard sur le mode de défilement horizontal et vertical.*

1. Cliquez deux fois sur le pictogramme Trust dans la barre d'état système. V. figure 3.
2. L'écran de configuration de la souris apparaît. V. figure 4.
3. Sous l'onglet 'molette de défilement', choisissez le mode de la molette (mode bouton de défilement).
4. Il existe deux options :
 - Augmentez le mode défilement ; cette option offre tous les avantages de l'Intellimouse MS et permet de faire défiler les pages sous Windows 95 / 98 / Me / 2000 / NT4.
 - Mode Intellimouse, fonctionne comme une souris Intellimouse MS.
5. Sélectionnez la vitesse de défilement.
6. Sous l'onglet 'bouton', vous pouvez programmer le bouton 3. V. figure 5.
7. Cliquez sur la petite flèche à droite. Un menu déroulant apparaît, comme dans la figure 6.
8. Sélectionnez la fonction souhaitée.
9. Cliquez sur 'Appliquer'.
10. La souris est à présent programmée.

6 Dépannage

Problème	Cause	Solution possible
Souris fonctionne pas / mal.	La souris n'est pas branchée.	Branchez correctement la souris.
	La bille est sale.	Nettoyez la bille et son logement.
Le mode de défilement ne fonctionne pas.	Le logiciel de votre ancienne souris est toujours actif.	Commencez par effacer le logiciel existant avant d'installer le nouveau. Pour cela, V. le manuel de votre ancienne souris.
	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Le logiciel est mal installé.	Contrôlez l'installation du logiciel.
	L'application n'est pas 100 % compatible avec Windows.	Utilisez une application compatible.

FR

Enregistrez votre produit sur www.trust.com, pour pouvoir obtenir une garantie et une assistance optimales telle qu'un FAQ actualisé et les derniers pilotes. De plus, vous serez automatiquement tenus au courant des développements de vos produits Trust et des autres. Et vous pourrez gagner des prix spectaculaires.

Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Trust Customer Care Centers. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main

- Le numéro d'article, dans ce cas : 12327 ;
- Spécification du matériel : CPU ; mémoire RAM ; système d'exploitation ;
- Une description précise du dysfonctionnement ;
- Une description précise du moment où le problème survient.