

<u>Werkwijze eerste gebruik</u>	Hoofdstuk	
1. Aansluiten	(3.1)	!
2. De-installeren oude drivers en producten	(3.2)	
3. Installeren in Windows	(3.3)	
4. Controle na de installatie	(3.4)	

1 Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST AMI MOUSE 250S WIRELESS OPTICAL. Deze muis maakt het mogelijk draadloos en optisch te werken. De muis beschikt over twee kanalen. De muis is aan te sluiten op zowel PS/2 als USB aansluiting. De muis beschikt over 5 knoppen. Batterijen vervangen is niet meer nodig, u kunt de bijgeleverde oplaadbare NiMH batterijen simpel opladen door de muis inclusief batterijen in de lader te zetten.

2 Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:

- De TRUST AMI MOUSE 250S WIRELESS OPTICAL heeft geen speciaal onderhoud nodig. Om de muis schoon te maken, gebruikt u een licht bevochtigde, zachte doek.
 - Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals benzine of terpentijn. Deze kunnen het materiaal aantasten.
 - Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit beschadigt het product. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
 - Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaat niet op een plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erover lopen.
 - Repareer het product niet zelf.
 - Dit product werkt op een frequentie van 27 MHz en is volgens de R&TTE Europese richtlijnen goedgekeurd en voldoet daarom aan de normen voor gebruik binnen de EU. Echter, er kunnen lokaal beperkingen gelden voor het gebruik van deze apparatuur. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze apparatuur in overstemming is met de lokale regels. Neem in geval van twijfel contact op met uw overheid.
- CE0560** ⓘ
- Er zijn tegenwoordig meer en meer producten die draadloos zijn (video, audio, convenience, computer, etc.) en in hetzelfde frequentiegebied werken als dit product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit van dit product beperkt kan worden door, of beperkend kan zijn voor andere draadloze producten. Dit kan alleen verminderd worden door te letten op onderlinge afstanden van elkaar en waar mogelijk wisselen van kanalen.
 - Wees voorzichtig bij gebruik van draadloze producten als u een pacemaker heeft of afhankelijk bent van andere gevoelige levensnoodzakelijke elektronische apparatuur. Dit blijft een product dat radiosignalen uitzendt.



3 Installatie

3.1 Aansluiten

De RF-ontvanger van de muis is aan te sluiten op zowel de PS/2 poort als op de USB poort van uw computer. Wanneer u gebruik maakt van Windows 95 of NT4 kan de muis alleen aangesloten worden via de PS/2 poort. In alle andere besturingssystemen kunt u zelf beslissen welke aansluiting u gebruikt.

Let op: *Zorg dat u uw Windows cd bij de hand heeft in bepaalde Windows versies kan gevraagd worden om de Windows CD-ROM.*

1. Sluit de adapter aan op aansluiting (A) van de RF-ontvanger. Zie figuur 1.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Selecteer een kanaal (1 of 2) met de kanaalkeuzeschakelaar (A) aan de onderkant van de RF-ontvanger. Zie figuur 2.
4. Open de batterijklep (A) aan de onderkant van de muis. Figuur 3.
5. Selecteer met de kanaalkeuzeschakelaar aan de binnenkant van het batterijcompartiment van de muis hetzelfde kanaal als u geselecteerd heeft voor de RF-ontvanger.
6. Plaats de batterijen in het compartiment. Aan de binnenzijde van de muis is af te lezen hoe de batterijen moeten worden geplaatst.
7. Zorg dat de computer uit staat.
8. Sluit de RF-ontvanger via het verloopstuk aan op de PS/2 poort of zonder verloopstuk op de USB poort van uw computer.
9. Zet de computer aan.
10. De groene signalering (F) op de RF-ontvanger brandt wanneer de computer aan staat. Zie figuur 4.
11. Druk op de detectieknop (B) aan de onderkant van de RF-ontvanger. Zie figuur 2. De groene signalering op de RF-ontvanger gaat knipperen.
12. Druk nu éénmaal op detectieknop 'B' aan de onderkant van de muis. Zie figuur 3.
13. De groene signalering op de RF-ontvanger gaat sneller knipperen.
14. Wanneer de groene signalering continue gaat branden is de verbinding voltooid.
15. In Windows Me, 2000 en XP wordt de muis automatisch gedetecteerd en geïnstalleerd. In Windows 95 en 98 kan het voorkomen dat er door Windows gevraagd wordt om de Microsoft Windows installatie cd-rom. Plaats dan de Windows cd-rom en volg de stappen die in het beeld verschijnen.

Uw muis is nu klaar voor gebruik, om volledig gebruik te kunnen maken van de extra knoppen op uw muis moet u de bijgeleverde software installeren.

Let op: *Het verkeerd plaatsen van de batterijen veroorzaakt schade.*

Let op: *De bijgeleverde NiMH batterijen zijn oplaadbaar, het opladen gebeurt zodra U de muis in de bijgeleverde RF-ontvanger plaatst. Dit is alleen van toepassing als U de RF-ontvanger aansluit met de bijgeleverde netspanningadapter op de netspanning.*

- Let op:** Hou zoveel mogelijk aan:
Wanneer u de muis niet gebruikt plaatst u de muis terug in de RF-ontvanger.
- Let op:** Bij continue gebruik zonder dat de muis in slaap stand gaat gaan de batterijen 8 tot 10 uur mee. Bij normaal gebruik gaan de batterijen 2 weken mee.
- Let op:** Voor het beste resultaat muis eerst 8 uur opladen alvorens te gebruiken of totdat rode signalering op oplader knippert. Zie hoofdstuk 4.1.
- Let op:** Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type NiMH.

3.2 De-installeren oude drivers en producten

Meest voorkomende oorzaak bij probleem met installatie is het nog aanwezig zijn van een stuurprogramma van een vergelijkbaar oud product. Beste oplossing is alle gerelateerde stuurprogramma's van deze producten eerst te verwijderen voordat het nieuwe stuurprogramma geïnstalleerd wordt.

1. Activeer safemode van Windows (tijdens opstarten van systeem F8 frequent indrukken, dan volgt een kort menu en hier safemode selecteren).
2. Activeer start – instellingen – configuratiescherm - software.
3. Zoek alle oude programma's op van gelijksoortige oude producten en verwijder deze (knop toevoegen / verwijderen). Door safemode is het mogelijk dat u zelfs dubbele tegen komt. Verwijder in dat geval ook de dubbele programma's.
4. Herstart de computer.

3.3 Installatie software in Windows XP / Me / 2000 / 98 / 95

- Let op:** Op www.trust.com/12328 staan altijd de laatste nieuwe drivers. Controleer of er eventueel een nieuwe versie beschikbaar is en gebruik deze dan voor installatie.
- Let op:** Zorg dat tijdens installatie alle overige programma's zijn afgesloten.
- Let op:** Tijdens installatie in Windows XP kunt u de melding krijgen dat het een non-signed driver betreft. Dit is geen probleem voor de juiste functionaliteit.
- Let op:** In het voorbeeld is 'D:\' gebruikt als het CD-ROM-station, maar dit kan per computer verschillen.

1. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler. De Trust Installer zal automatisch starten. Indien dit niet het geval is, volg onderstaande stappen.
 - a) Selecteer 'Uitvoeren' in het startmenu.
 - b) Type [D:\SETUP.EXE] en klik op 'OK' om de Trust Software Installer te starten.
2. Figuur 5 verschijnt. Klik op de taal die u wenst te gebruiken tijdens de installatie.
3. Klik op 'Trust Ami Mouse 250S Wireless Optical' om de installatie te starten.
4. Volg de stappen die op uw beeld verschijnen.



3.4 Controle na de installatie

Na de volledige installatie van product en de programma's zijn de volgende zaken op uw systeem gezet en te controleren:

Taakbalk

- Icoon rechtsonder zichtbaar zoals aangegeven in figuur 6

Start - instellingen - Configuratiescherm - Systeem - Apparaatbeheer

- Mouse – PS/2 Compatible Mouse Port

Start - instellingen - Configuratiescherm - Software

- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2

Start - programma's - Trust - ...

- Register (Hiermee kunt u zich registreren op de Trust site)

- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2 (Hiermee komt u in het muis instellingsscherm)

- Uninstall Trust Ami Mouse 250S Series 1.2 (Hiermee verwijdert u de muissoftware)

Let op: *Wanneer de installatie door de gebruiker is aangepast (bijvoorbeeld niet alles geïnstalleerd of andere locaties dan standaard opgegeven) zullen bovenstaande gegevens afwijken.*

Let op: *Afwijkingen kunnen ook ontstaan door gebruik van nieuwe stuurprogramma's van internet.*

Let op: *Per besturingssysteem kan de locatie of benaming wat afwijken m.b.t. configuratiescherm.*

4 Gebruik

4.1 Opladen

De batterijen van de muis zijn leeg wanneer de signalering van de scroll-knop gaat branden. Het is aan te raden om toch de muis regelmatig in de RF-ontvanger te zetten zodat de batterijen altijd goed vol zijn. Om de batterijen op te laden gaat u als volgt te werk:

1. Zorg dat de ontvanger is aangesloten zoals omschreven in hoofdstuk 3.1.
2. Plaats de muis in de RF-ontvanger.
3. De rode signalering op de RF-ontvanger gaat continue branden, de muis wordt opgeladen.
4. De rode signalering op de RF-ontvanger gaat knipperen, de muis is bijna opgeladen.
5. De rode signalering op de RF-ontvanger gaat uit, de muis is volledig opgeladen.

4.2 Muis

In de onderstaande tabel 1 kunt u de functie van de op uw muis aanwezige knoppen terug vinden. Gebruik tabel 1 in combinatie met figuur 4

Item	Benaming	Functie
A	Linker muisknop	Linker muisknop klik
B	Scroll; derde muisknop en batterijspanningsindicator.	Scroll-knop, programmeerbare derde muisknop en indicator wanneer batterijen leeg zijn.
C	Rechter zijknop	Programmeerbare knop
D	Rechter muisknop	Rechter muisknop klik.
E	Linker zijknop	Programmeerbare knop.
F	Groene signalering	Indicatie voor draadloze verbinding.
G	Rode signalering	Indicatie voor het laden van de batterijen.

Tabel 1: Uitleg knoppen

4.3 Software

- Dubbelklik op het Trust icoon in de taakbalk. Zie figuur 6.
 - Het muisconfiguratiescherm verschijnt. Zie figuur 7.
 - In het tabblad 'draaischijf' kunt u de draaischijfmodus (scroll-knopmodus) kiezen.
 - Twee mogelijkheden:
 - Verhoog scrollmodus; heeft alle voordelen van de MS-Intellimouse en scrollt in Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP/ NT4.
 - Intellimouse modus, werkt als een MS-Intellimouse.
 - Selecteer de draaischijf snelheid.
 - Tabblad 'knop'. In tabblad 'knop' kunt u knop 3, 4 en 5 programmeren. Zie figuur 8.
 - Selecteer een knop en klik op het rechter pijltje. Een pulldown menu als in figuur 9 verschijnt.
 - Selecteer de gewenste functie.
 - Klik op: 'Pas toe'.
- De muis is geprogrammeerd.



5 Opnieuw kanaal kiezen

Het kan zijn dat u het kanaal wilt veranderen of de RF-ontvanger en de muis elkaar weer opnieuw wilt laten detecteren. Ga als volgt te werk:

1. Stel het gewenste kanaal in op de RF-ontvanger met schakelaar (A). Zie figuur 2.
2. Open het batterijcompartiment (A) van de muis en verwijder de batterijen. Zie figuur 3.
3. Stel hetzelfde kanaal in op de muis als op de RF-ontvanger met de kanaalkeuzeschakelaar in het batterijcompartiment.
4. Plaats de batterijen terug en sluit het batterijcompartiment.
5. Druk op de detectieknop (B) aan de onderkant van de RF-ontvanger. Zie figuur 2.
6. De groene signalering (F) gaat knipperen. Zie figuur 4.
7. Druk nu op de detectieknop (B) aan de onderkant van de muis. Zie figuur 3.
8. De groene signalering op de RF-ontvanger gaat sneller knipperen en stopt daarna met knipperen.
9. De muis is weer klaar voor gebruik.

6 Probleem oplossen

Werkwijze

1. Lees onderstaande oplossingen
2. Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op internet (www.trust.com/12328)



Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Na plaatsen batterijen gaat de optische unit aan de onderkant van de muis niet branden.	Batterijen verkeerd geplaatst.	Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
	Batterijen zijn leeg.	Zet de muis in de oplader. De batterijen zijn vol wanneer de rode signalering op de RF-ontvanger niet meer brandt.
Rode signalering van de scroll-knop op de muis brandt.	Batterijen zijn leeg.	Zet de muis in de oplader. De batterijen zijn vol wanneer de rode signalering op de RF-ontvanger niet meer brandt.
De groene LED op de RF-ontvanger brand niet.	De RF-ontvanger is niet goed op de computer aangesloten	Controleer de USB of PS/2 aansluiting.
	Computer staat uit.	Zet computer aan.

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De RF-ontvanger detecteert de muis niet, de groene LED blijft enkel snel knipperen.	De defectieknop van de muis is niet lang genoeg ingedrukt.	Hou de defectieknop ingedrukt totdat de groene LED op de RF-ontvanger stopt met knipperen.
	De muis staat niet op hetzelfde kanaal als de RF-ontvanger.	Stel de muis in op hetzelfde kanaal als de RF-ontvanger. Zie hoofdstuk 3.1.
	Batterijen zijn verkeerd in de muis geplaatst.	Plaats de batterijen zoals aangegeven in het batterijcompartiment.
	Batterijen zijn leeg.	Zet de muis in de oplader. De batterijen zijn vol wanneer de rode signalering op de RF-ontvanger niet meer brandt.
	Het gekozen kanaal wordt verstoord door een ander RF signaal.	Selecteer een ander kanaal en maak opnieuw contact met de RF-ontvanger. Zie hoofdstuk 5.
De muis wordt niet gedetecteerd door Windows.	Niet juist aangesloten.	Sluit de muis correct aan. Zie hoofdstuk 3.1.
	Er is nog software van uw vorige muis geïnstalleerd.	Vervijder de oude software. Zie hoofdstuk 3.2.
	De USB poort werkt niet goed.	Controleer de USB poort. Kijk ook op: www.trust.com/customer-care/hulp/usb
	Er wordt gebruik gemaakt van Windows NT of 95 en de muis is aangesloten op de USB poort.	In deze besturingssystemen werkt de muis alleen via de PS/2 poort.
Bediening met de muis verloopt stotterend.	Batterijen van de muis zijn leeg.	Zet de muis in de oplader. De batterijen zijn vol wanneer de rode signalering op de RF-ontvanger niet meer brandt.
	Afstand tussen RF-ontvanger en muis te groot.	Afstand mag maximaal 1 meter zijn.
	De muis wordt op een glanzende ondergrond gebruikt.	Gebruik de muis op een andere ondergrond.

NL

TRUST AMI MOUSE 250S WIRELESS OPTICAL

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De muispijl op het scherm reageert niet.	Het gekozen kanaal wordt verstoord door een ander RF signaal.	Selecteer een ander kanaal.
	De muis is in slaap stand gegaan.	Maak de muis wakker door een van de muis knoppen in te drukken.
	Afstand tussen RF-ontvanger en muis te groot.	Afstand mag maximaal 1 meter zijn.
	Contact tussen muis en RF-ontvanger is verloren door bijvoorbeeld een stroomstoring.	Maak opnieuw contact met de RF-ontvanger. Zie hoofdstuk 5.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:

- Het artikelnummer, in dit geval: 12328;
- Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
- Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.