

1 Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti della tastiera e del mouse "TRUST WIRELESS KEYBOARD + MOUSE 300KD". La tastiera e il mouse si collegano al computer tramite vere e proprie radiofrequenze. La tastiera e il mouse utilizzano due canali. La tastiera e il mouse usano 255 codici ID, perciò in una stanza è possibile utilizzarne più di un set.

2 Norme di sicurezza

1. Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti umidi, come bagni, cantine, piscine ecc.
2. Non tentare di riparare da soli l'apparecchio.
3. Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, far riparare l'apparecchio da personale qualificato:
 - a) il cavo o il connettore siano danneggiati;
 - b) siano penetrati dei liquidi all'interno dell'apparecchio;
 - c) l'apparecchio sia caduto e/o l'alloggiamento risulti danneggiato;
 - d) l'apparecchio fornisca prestazioni chiaramente al di sotto delle specifiche.
4. Posizionare l'apparecchio in modo che i cavi non possano danneggiarsi.
5. Questo dispositivo è stato omologato in conformità alle direttive europee R&TTE. Il dispositivo funziona mediante un trasmettitore / ricevitore a 2,4 GHz. In caso di dubbi, verificare se l'utilizzo di questo dispositivo è consentito nel paese in cui si risiede.

CE0678(!)

3 Inserimento delle batterie

1. Aprire il coperchio del vano batterie sul fondo della tastiera stringendo il coperchio dalla linguetta per toglierlo.
2. Inserire le batterie alcaline AA nella tastiera senza fili.
3. Aprire il coperchio del vano batterie sul fondo del mouse premendo la linguetta verso il basso. Inserire le batterie all'interno del vano batterie come mostrato in figura.
4. Inserire le batterie alcaline AA nel mouse

Nota: nel caso in cui si inseriscano le batterie in modo errato si provocheranno danni.

Nota: sostituire le batterie soltanto con lo stesso tipo di batterie alcaline o ricaricabili NIMH (2 x AA e 2 x AAA).



4 Installazione

4.1 Tastiera e mouse

Nota: *il mouse non funziona se è in uso un convertitore.*

1. Disinstallare il software esistente per la tastiera e per il mouse.
2. Assicurarsi che il computer sia spento.
3. Togliere la tastiera e il mouse esistenti.
4. Collegare il cavo tastiera rosso del ricevitore alla porta tastiera PS/2 del computer.
5. Collegare il cavo mouse verde del ricevitore alla porta mouse PS/2 del computer.
6. Sistemare il ricevitore a 20 centimetri da qualsiasi dispositivo elettromeccanico.
7. Impostare il canale di frequenze sul ricevitore su 1 o 2. Sia la tastiera che il mouse possono avere canali diversi.
8. Impostare esattamente lo stesso canale di frequenze sulla tastiera e sul mouse selezionato sul ricevitore. Il commutatore del canale si trova sul fondo della tastiera e nel vano batterie del mouse.
9. Accendere il computer.
10. Stabilire la comunicazione tra il ricevitore e la tastiera premendo un tasto qualsiasi sulla tastiera.
11. Stabilire la comunicazione tra il ricevitore e il mouse spostando semplicemente quest'ultimo.

Il mouse e la tastiera funzioneranno come una tastiera e un mouse standard. Prima di sfruttare le varie funzionalità del mouse e della tastiera, occorre installare il software.

4.2 Installazione del software

1. Inserire il CD-ROM nel lettore di CD-ROM. Il programma di installazione Installer si avvierà automaticamente.
Se non si avvia, seguire questa procedura:
 - a) selezionare "Esegui" dal menu Avvio;
 - b) digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il programma di installazione Trust Software Installer.
2. Comparirà una schermata come quella in Figura 1.
3. Fare clic sulla lingua che si desidera utilizzare durante l'installazione.
4. Fare clic su "WIRELESS KEYBOARD + MOUSE 300KD" per avviare l'installazione.
5. Seguire la procedura sullo schermo.
6. Al termine dell'installazione del software il computer si riavvia e compare la finestra Wireless Mouse. Vedere la Figura 2.
7. Consultare adesso il capitolo 5.1 per installare e impostare il codice ID.

Nota: *nell'esempio abbiamo indicato la lettera "D:\:" come lettore CD-ROM: la lettera potrebbe non corrispondere a quella del computer.*

5 Codici ID

A ogni tastiera e a ogni mouse viene assegnato un codice ID univoco fin dalla fabbrica, perciò il ricevitore raccoglie soltanto il segnale da tastiera e mouse e impedisce ad altri segnali radio di tastiere o mouse senza fili di funzionare sul computer. Esistono 255 codici univoci, seguendo le procedure illustrate nei prossimi capitoli è possibile assegnare questi codici ID univoci sia per il mouse sia per la

tastiera. I codici ID per la tastiera saranno selezionati dal ricevitore e quelli per il mouse dal software. Il codice non è visualizzato ma se si utilizza un'altra tastiera e un altro mouse Trust Wireless Keyboard + Mouse 300KD si noterà che non vi è interferenza. Questa funzione può anche essere disattivata, permettendo così ad altri dispositivi di puntamento senza fili di funzionare sul proprio computer. Questa non rappresenta una funzionalità di sicurezza.

5.1 Assegnazione del codice ID del Wireless Mouse

È possibile scegliere tra due opzioni:

1. Connect ID: il codice ID univoco del mouse viene riconosciuto e impedisce a un altro dispositivo di puntamento a radiofrequenza di funzionare sul computer. Spostare il mouse senza fili per qualche secondo per stabilire un collegamento, quindi fare clic su "Connect ID";
2. Not connect the ID: se non vi sono altri dispositivi di puntamento a radiofrequenze entro un raggio di 3 metri oppure se si desidera utilizzare altri dispositivi di puntamento a radiofrequenze per accedere al computer. Fare clic su "Exit".

5.2 Modifica del codice ID del Wireless Mouse

È possibile utilizzare un nuovo Wireless Mouse sul computer senza cambiare il Ricevitore radio: basta cambiare il codice ID. Eseguire la seguente procedura:

1. premere [Shift + Alt + F11] o [Shift + Alt + F12] per richiamare la finestra ID Code del Wireless Mouse;
2. spostare il mouse senza fili per qualche secondo per stabilire un collegamento, quindi fare clic su "Connect ID";
3. il nuovo codice ID è collegato e la finestra Wireless Mouse si chiude;
4. per uscire senza cambiare il codice ID, fare clic su "Exit".




5.3 Assegnazione del codice ID della tastiera senza fili

Stabilire manualmente la comunicazione tra ricevitore e tastiera.

1. Premere qualunque tasto della tastiera
2. Premere il tasto "ID Connect" sul ricevitore, il LED verde sopra lo stesso tasto indicherà che l'ID della tastiera è collegato. Se il LED verde è spento, l'ID della tastiera non è collegato.

6 Software

6.1 Software per la tastiera

1. Fare doppio clic sull'icona  presente nella tastiera nella barra delle applicazioni.
2. Comparirà la schermata con il menu "Hot Keys". Vedere la Figura 3.
3. Nel menu "Hot Keys" è possibile:
 - impostare le hotkey; selezionare il tasto desiderato e assegnargli una funzione. Selezionando "iKeyWorksOffice", le hotkey vengono configurate per i comandi di MS Office. Quindi utilizzare l'overlay chiamato "office mode". Selezionando "Hot Keys to Default Mode", le hotkey saranno configurate per scopi multimediali. Quindi non è necessario utilizzare un overlay. È possibile anche impostare una funzione manualmente, in questo caso è possibile utilizzare l'overlay chiamato "personal".

Selezionare il pulsante che si desidera modificare. Quindi selezionare "custom" (personalizzato) e premere "select". Quindi selezionare "command type" (tipo di comando):

Shell Execution (esecuzione della shell), per eseguire un file *.exe con il tasto specifico.


Key strokes (sequenza tasti), per assegnare un solo tasto ad una combinazione di altri tasti.

Office shortcut (collegamento ad Office), per selezionare un'applicazione standard di Office.

Generic command (comando generico), per selezionare un comando standard di Windows.

4. Nel menu "Options" (figura 4) è possibile:
 - impostare CTRL + volume come zoom avanti/indietro in Microsoft Office;
 - impostare le funzionalità "Caps Lock" ("Bloc Maiusc"), "Num Lock" ("Bloc Num") e "Scroll Lock" ("Bloc Scorr") nella barra delle applicazioni quando è attiva;
 - nascondere l'icona della tastiera nella barra delle applicazioni.
5. Nel menu "Onscreen display" (Figura 5) è possibile:
 - cambiare la modalità di visualizzazione sul monitor della funzione Onscreen Display.

6.2 Software per il mouse

1. Fare doppio clic sull'icona Trust nella barra delle applicazioni. 
2. Comparirà la schermata con il menu "Buttons". Vedere la Figura 6.
3. Nel menu "Buttons" è possibile:
 - assegnare funzioni ai tasti; selezionare il tasto desiderato e assegnargli una funzione per mezzo del menu a discesa;
 - impostare la velocità del doppio clic; spostare la barra scorrevole verso lento o veloce;
 - impostare l'utilizzo per la mano destra o sinistra; selezionare mano sinistra o mano destra;
 - dopo aver programmato le impostazioni selezionate, fare clic su "Apply".
4. Nel menu "Wheel" (Figura 7) è possibile:
 - impostare la modalità rotella; selezionare "Enhanced Dual Wheel-Mode" che utilizza tutte le funzioni dell'MS IntelliMouse più lo scrolling (scorrimento) verticale ed orizzontale nei programmi di Windows 95, 98, 2000 e NT oppure selezionare "MS-IntelliMouse-comp. Mode" (modalità compatibile con MS IntelliMouse), che utilizza soltanto la rotella di scorrimento verticale ed è dotato delle stesse funzioni del MS IntelliMouse. Selezionando "vertical and horizontal wheel" (rotella verticale ed orizzontale), la funzione di queste due viene invertita;
 - impostare la velocità di scorrimento orizzontale e verticale; selezionare il numero di righe per scorrimento o una pagina per scorrimento;
 - attivare la funzione zoom di Office 97/2000.
5. Nel menu "Settings" (Figura 8) è possibile cambiare a piacimento i menu "netjump" e "luckyjump".
6. Per creare nuove funzioni, fare clic su "New/Update" (Nuovo/Aggiorna). Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Nota: *i menu "netjump" e "luckyjump" possono essere assegnati a uno dei tasti del mouse mediante il menu "Buttons".*

7 Utilizzo della tastiera

7.1 Descrizione dei tasti multimediali

Nella tabella 1 sottostante sono indicate le funzioni "iKeyWorksOffice" standard e le "Default functions" (funzioni predefinite).






Hot Key	Funzioni predefinite	Funzioni dei programmi di Microsoft Office
	Tasto My Home: accede alla home page dell'indirizzo internet preferito.	Word: accede all'applicazione Microsoft Word.
	Tasto e-mail: lancia un'applicazione di posta elettronica.	Tasto posta elettronica: lancia un'applicazione di posta elettronica.
	Tasto Favorite: avvia un'applicazione, accede ad uno o più siti web.	Aumenta dimensione carattere: aumenta la dimensione del carattere.
	Tasto Search: visualizza un menu di motori di ricerca internet.	Riduci dimensione carattere: riduce la dimensione del carattere.
	Tasto Previous Track: riproduce la traccia precedente.	Doc. successivo: apre il documento successivo.
	Tasto Next Track: riproduce la traccia successiva.	Doc. precedente: apre il documento precedente.
	Tasto Play/Pause: riproduce o mette in pausa il CD/DVD.	Excel: accede all'applicazione Microsoft Excel.
	Tasto Stop: interrompe la riproduzione.	Apri documento: accede ai documenti.
	Tasto Volume Up: aumenta il volume audio.	Zoom avanti: ingrandisce la visualizzazione di un documento.
	Tasto Volume Down: diminuisce il volume audio.	Zoom indietro: riduce la visualizzazione di un documento.
	Tasto Mute: riduce drasticamente il volume audio.	Documenti: accede alla funzione Documenti.
	Tasto Suspend: accede alla finestra di dialogo di Windows Fine della sessione di lavoro, tramite la quale è possibile mettere il sistema in stand-by oppure uscire da Windows.	Strumenti di Office: mostra gli strumenti di Office.

Tabella 1: funzioni dei tasti

7.2 Portapenna

Sopra alla tastiera, sulla destra, vi è un foro. Questo foro può essere utilizzato come portapenna.

7.3 Overlay

La tastiera include due overlay. Essi possono essere utilizzati per specificare i tasti a seconda della modalità selezionata: "iKeyWorksOffice" o "default mode" (modalità predefinita). Consultare il capitolo 6.1 per sapere quale layout è possibile utilizzare per la specifica modalità.



8 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
I tasti multimediali non reagiscono.	Il software non è stato installato (correttamente).	Disinstallare il driver e reinstallarlo.
Il layout della tastiera è errato.	Il layout è stato configurato in modo errato.	Cambiare il layout della tastiera mediante l'icona "Tastiera" nel "Pannello di controllo".
La tastiera non reagisce.	Non sono state inserite le batterie.	Inserire le batterie.
	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie.
	Il cavo non è stato collegato.	Collegare il cavo in modo corretto.
	La distanza tra ricevitore senza fili e tastiera è eccessiva.	Posizionare la tastiera più vicino al ricevitore senza fili.
Il mouse non si muove.	Un altro dispositivo vicino sta utilizzando la stessa frequenza della tastiera.	Posizionare il ricevitore senza fili più vicino alla tastiera.
	Il mouse non è stato collegato correttamente o non è stato collegato affatto.	Collegare correttamente il ricevitore senza fili alla porta PS/2 e riavviare il computer.
Il mouse non si muove.	Non sono state inserite le batterie.	Inserire le batterie.
	La distanza tra ricevitore senza fili e mouse è eccessiva.	Spostare il mouse più vicino al ricevitore senza fili.
	Un altro dispositivo vicino sta utilizzando la stessa frequenza del mouse.	Cambiare il canale. Spostare il mouse più vicino al ricevitore senza fili.
All'avvio, compare un messaggio di errore di Windows.	Il mouse non è stato collegato correttamente o non è stato collegato affatto.	Collegare correttamente il mouse e riavviare il computer.
La funzione di scorrimento non funziona.	Il software del precedente mouse è ancora attivo.	Disinstallare il software del precedente mouse prima di installare questo software. Leggere le istruzioni d'uso del precedente mouse per sapere come procedere.
	Il software non è stato installato.	Installare il software del mouse.

TRUST WIRELESS KEYBOARD + MOUSE 300KD

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
	Il mouse è nella modalità scorretta.	Impostare il mouse nella modalità corretta.
	Il software è impostato in modo errato.	Impostare correttamente il software.
	L'applicazione non è compatibile al 100% con Windows.	Utilizzare un'applicazione compatibile.
Il problema non compare in questa tabella.	Scaricare le FAQ più aggiornate.	Andare all'indirizzo: www.trust.com/12515 per le FAQ e altre informazioni sui prodotti. Il numero dell'articolo è diverso da paese a paese.

Le consigliamo di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet della Trust (www.trust.com) per assicurarsi così un'assistenza clienti e una garanzia ottimali, quali un servizio FAQ (le risposte alle domande più frequenti) costantemente aggiornato e le ultime versioni dei driver dei prodotti. Inoltre, registrando il prodotto sarà possibile venire messi regolarmente al corrente delle novità e degli aggiornamenti relativi al Vostro e agli altri prodotti Trust. E potrete anche partecipare all'estrazione di fantastici premi!

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina rapida della guida di installazione sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il codice articolo (in questo caso 12515 (US); 12516 (FR); 12517 (IT); 12518 (DE); 12519 (UK); 12520 (ES) ;
- le informazioni relative allo hardware;
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.

