

Ürün bilgileri



- A:** Internet Explorer'da bir önceki sayfa
B: Sol fare düğmesi/pil şarj göstergesi
C: Kaydırma ruleti + üçüncü fare düğmesi/pil göstergesi
D: Sağ fare düğmesi
E: Internet Explorer'da bir sonraki sayfa

- F:** Durum LED göstergesi
G: Kablosuz bağlantı için düğme
H: Kablosuz bağlantı için düğme
I: Hareket (top) algılayıcısı
J: Pil bölümü

Kurulum

- 1 Pilleri gösterildiği şekilde pil bölümüne (J) yerleştirin.
- 2 Bilgisayarınızı kapatın.
- 3 Yeşil renkli PS/2 fişini bilgisayarındaki yeşil renkli PS/2 bağlantı noktasına bağlayın.
- 4 Bilgisayarı açın.

Kablosuz bağlantının etkinleştirilmesi

- 5 Bağlantı düğmesine (G) basmak için, sivri bir nesne kullanın. Gösterge (F), yanıp sönmeye başlar. Bağlantı düğmesine (H) basmak için, sivri bir nesne kullanın. Gösterge (F), daha hızlı yanıp sönmeye başlar. Fare artık kullanıma hazırdır. Fare hareket edince → gösterge (F) yanıp söner. Fare hareketsiz kalınca → gösterge (F) sürekli olarak yanar.

Not



Kablosuz performans

- Boş alandaki maksimum mesafe 2 metredir.
- Aşağıdaki durumlarda kablosuz performansta düşüş yaşanabilir:
 - Alıcı ve fare arasında ya da yakınında metal nesnelere var.
 - Piller boşalmış.
 - Aygıtın yakınında başka kablosuz aygıtlar var.
- **Çözüm:**
 - Pilleri değiştirin.
 - Diğer kablosuz aygıtları kaldırın.
 - Mesafeyi azaltın.

**Pillerin şarj edilmesi**

- Piller boşalmak üzereyken farenin üzerindeki pil göstergesi (C) yanar. Pilleri değiştirin.
- Pilleri küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun.
- Maksimum performans için, şarj edilebilir AAA NiMH pilleri kullanın.
- Ürünle birlikte verilen pilleri şarj etmeyin ve ateşe atmayın.
- Pilleri çöpe atarken yerel yönetmeliklere göre hareket edin.

**Sorun giderme**

- Ekrandaki fare imleci hareket ettirilemiyorsa, kablosuz bağlantıyı etkinleştirin (bkz adım 5 ve 6).
- Fare imleci, düzgün hareket etmiyorsa, fare minderini kullanın ya da fare ile alıcı arasındaki mesafeyi azaltın.

Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve talimat kılavuzları için www.trust.com/12522 Internet adresini ziyaret edin.

**Güvenlik talimatları**

- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyiniz.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini, www.trust.com/12522/ce Internet adresinde bulabilirsiniz.

Kablosuz

- Bu kablosuz aygıt 27 MHz frekansında çalışmaktadır. R&TTE 1999/5/EC Yönergesi'nin tüm temel gerekliliklerini ve diğer koşullarını karşılamakta olup, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir: tüm AB ülkeleri. Yukarıdaki ülkeler için sınırlama yoktur. Bu aygıtın kullanılmasına izin verilen ülkelerin güncelleştirilmiş listesi için, www.trust.com/12522 adresini ziyaret edin.
- Bu aygıtın AB dışında kullanımı konusunda kısıtlamalar bulunabilir. Bu aygıtın AB dışında kullanılması hâlinde, aygıtın yerel yönetmeliklere uygun olup olmadığını denetleyin. Frekans: 27.045 ~ 27.095 MHz, Bant genişliği: yaklaşık 4.5 kHz, Güç: 0,01 mW.
- Kalp pili kullanıyorsanız veya diğer yaşamsal ve hassas elektronik aygıtlara bağlı olarak yaşıyorsanız, kablosuz aygıtları kullanırken dikkatli olun; bu ürün radyo sinyalleri iletmedir.

Garanti ve telif hakkı

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Daha fazla bilgi edinmek için, www.trust.com/warranty Internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.