

## 1 Einleitung

Diese Anleitung wendet sich an die Benutzer der AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL. Für die Installation und Benutzung dieses Produktes braucht man keine Vorkenntnisse. Diese Maus verfügt sowohl über ein vertikales Scrollrad als auch über ein horizontales Scrollrad. Sie funktioniert kabellos mit Hilfe von Infrarotsignalen und bietet ihnen so optimale Bewegungsfreiheit.

## 2 Sicherheitshinweise

1. Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern, feuchten Kellerräumen, Swimmingpools usw.
2. Führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus.
3. Lassen Sie in folgenden Fällen das Gerät von qualifizierten Servicetechnikern reparieren:
  - a) Das Kabel ist beschädigt oder abgenutzt;
  - b) es ist Feuchtigkeit in das Gerät eingetreten;
  - c) das Gerät ist hingefallen, und/oder das Gehäuse wurde beschädigt.
4. Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Kabel nicht beschädigt werden können.

DE

## 3 Installieren

Entfernen Sie, ehe Sie die Software der AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL installieren, die noch vorhandenen Treiber Ihrer alten Maus. Lesen Sie dazu die Anleitung Ihrer alten Maus.

### 3.1 Batterien einlegen

1. Nehmen Sie die Maus aus der Verpackung.
2. Drehen Sie die Maus auf den Rücken. Die Klappe des Batteriefachs wird sichtbar (siehe Abbildung 1).
3. Öffnen Sie die Klappe des Batteriefachs.
4. Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein.
5. Schließen Sie die Klappe des Batteriefachs so, dass Sie sie (mit einem leichten Klicken) einrasten hören können.

**Hinweis:** Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität, wie sie im Batteriefach angegeben wird.

### 3.2 Anschließen

**Hinweis:** Schließen Sie die Maus ausschließlich an den PS/2-Port des Computers an.

1. Der Computer muss ausgeschaltet sein und eventuelle alte Maustreiber müssen aus dem System entfernt sein.
2. Schließen Sie die Maus an den PS/2-Port des Computers an.
3. Schalten Sie den Computer ein.

## TRUST AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL

- In allen Betriebssystemen wird die Maus automatisch gefunden und installiert.

Um einen optimalen Empfang der Signale der Maus zu gewährleisten, empfiehlt es sich, den Empfänger mit dem mitgelieferten Klettband unten oder seitlich am Monitor zu befestigen. Ihre Maus ist mit zwei Sendern ausgestattet, die einen optimalen Arbeitsbereich von 160° bewirken. Die grüne LED-Anzeige des Empfängers zeigt an, dass die Datenübertragung richtig funktioniert.

**Hinweis:** *Wenn der infrarote Strahl von der Maus zum Empfänger unterbrochen wird, funktioniert die Maus nicht mehr.*

### 3.3 Installation der Software

1. Legen Sie die CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Der Trust Software Installer wird automatisch geöffnet.  
Wenn das nicht der Fall ist, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte:
  - a) Klicken Sie auf 'Ausführen' im Menü 'Start'.
  - b) Geben Sie [D:\SETUP.EXE] ein und klicken Sie auf 'OK', um den Trust Software Installer zu starten.
2. Abbildung 2 erscheint.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation.
4. Klicken Sie auf 'AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL', um die Installation zu starten.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Wenn Abbildung 3 erscheint, klicken Sie auf 'Fertigstellen'. Die Maus ist installiert und betriebsbereit.

## 4 Verwendung

### 4.1 Maus

In Tabelle 1, zusammen mit Abbildung 4, werden die Funktionen der Tasten erläutert.

Taste	Funktion	Bemerkung
A	Scrollrad	Horizontaler Bildlauf
B	Rechte Maustaste	
C	Scrollrad + dritte Maustaste	Vertikaler Bildlauf. Drücken Sie das Rad ein, um die dritte Maustaste zu benutzen.
D	Infrarotfenster	
E	Linke Maustaste	

Tabelle 1: Beschreibung der Tasten

### 4.2 Wartung

Wenn man die Maus benutzt, wird die Mauskuugel schmutzig und kann dadurch in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

1. Schalten Sie den Computer aus.
- 2

2. Entfernen Sie den Ring, mit dem die Maus­kugel gesichert ist.
3. Nehmen Sie die Kugel aus ihrer Fassung.
4. Reinigen Sie den Raum, in dem die Kugel sich befindet. Verwenden Sie dazu ein mit ein wenig Wasser angefeuchtetes Wattestäbchen. Machen Sie es nicht zu nass. Die Maus kann dadurch aufhören zu funktionieren.
5. Reinigen Sie die Kugel, indem Sie sie kurz unter kaltes fließendes Wasser halten, und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch.
6. Legen Sie die Kugel wieder zurück in die Maus, setzen Sie den Ring wieder ein und schalten Sie den Computer ein.

#### 4.3 Software

1. Doppelklicken Sie auf das Trust-Symbol in der Systemablage. Siehe Abbildung 5.
2. Das Fenster mit der Registerkarte 'Tasten' erscheint. Siehe Abbildung 6.
3. Auf der Registerkarte 'Tasten' können Sie:
  - Tasten belegen: Markieren Sie die gewünschte Taste und weisen Sie ihr mit Hilfe des Pull-down-Menüs eine Funktion zu.
  - Doppelklickgeschwindigkeit einstellen: Schieben Sie den Schieberegler auf langsam oder schnell.
  - Links- oder rechtshändigen Gebrauch einstellen: Markieren Sie links- oder rechtshändig.
  - Klicken Sie, nachdem Sie die gewünschten Einstellungen gemacht haben, auf 'Anwenden'.
4. Auf der Registerkarte 'Rad' (Abbildung 7) können Sie:
  - Radmodus einstellen: Markieren Sie 'Enhanced Dual Wheel-Modus' - dieser bietet alle Funktionen der MS IntelliMouse und zusätzlich auch horizontalen und vertikalen Bildlauf in Windows 95-, 98-, 2000- und NT-Programmen - oder wählen Sie 'MS-IntelliMouse-comp Modus' - es funktioniert nur das vertikale Scrollrad, es hat dann dieselben Funktionen wie die MS IntelliMouse. Wenn Sie 'Vertikales und horizontales Rad' markieren, werden die Funktionen dieser beiden Räder umgekehrt.
  - Horizontale und vertikale Scrollgeschwindigkeit einstellen: Wählen Sie eine bestimmte Anzahl Zeilen pro Scrollbewegung oder eine Seite pro Scrollbewegung aus.
  - Zoomfunktion in Office 97/2000 einschalten.
5. Auf der Registerkarte 'Einstellungen' (Abbildung 8) können Sie die Menüs für 'Netjump' und 'Luckyjump' nach Belieben ändern.
6. Klicken Sie zum Erzeugen neuer Funktionen auf 'Neu/Aktualisieren'. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Hinweis:** Die Menüs 'Netjump' und 'Luckyjump' können über die Registerkarte 'Tasten' einer der Maustasten zugewiesen werden.



## 5 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
<b>Der Mauszeiger bewegt sich nicht.</b>	Der Empfänger ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie den Empfänger erneut an.
	Außerhalb des Bereichs des Senders.	Verwenden Sie die Maus näher am Sender.
	Der Empfänger 'sieht' die Maus nicht.	Die Vorderseite der Maus muss auf die Vorderseite des Empfängers gerichtet sein.
	Batterien leer.	Legen Sie neue Batterien ein.
	Batterien falsch eingelegt.	Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
<b>Windows findet keine Maus.</b>	Empfänger ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Empfänger richtig an.
<b>Der Bildlauf funktioniert nicht.</b>	Die Software Ihrer alten Maus ist noch aktiv.	Deinstallieren Sie die Software Ihrer alten Maus, ehe Sie diese Software installieren. Lesen Sie dazu die Anleitung Ihrer alten Maus.
	Die Software ist nicht installiert.	Installieren Sie die Maussoftware.
	Die Maus steht im falschen Modus.	Stellen Sie Maus auf den richtigen Modus ein.
	Die Maus ist unter Windows 2000 oder NT nicht richtig installiert.	Deinstallieren Sie die Software und installieren Sie die Maus noch einmal.
	Die Software ist falsch eingestellt.	Stellen Sie die Software richtig ein.
	Die Anwendung ist nicht 100% Windows kompatibel.	Verwenden Sie eine Anwendung die Windows kompatibel ist.
<b>Die Maus läuft schlecht.</b>	Die Kugel und die Roller sind schmutzig.	Kugel und Maus reinigen.

Sie können Ihr Produkt auf [www.trust.com](http://www.trust.com) registrieren, um von der Garantie und Serviceunterstützung, die unter anderem die aktuellen FAQ und die neuesten Treiber umfasst, optimal genießen zu können. Außerdem werden Sie automatisch über Entwicklungen auf dem Gebiet Ihres Produkts und anderer Produkte von Trust auf dem Laufenden gehalten. Und Sie können fantastische Preise gewinnen.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen. Auf der Rückseite dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen darüber. Die folgenden Angaben sollten Sie in jedem Fall zur Hand haben:

TRUST AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL

---

- Die Artikelnummer, in diesem Fall: 12535;
- beschreiben Sie genau, was nicht funktioniert;
- beschreiben Sie genau, wann das Problem auftritt.

