

1 Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL". Per l'installazione e l'uso di questo prodotto non sono richieste conoscenze specifiche preliminari. Questo dispositivo di puntamento è dotato di una rotellina di scorrimento verticale e di una rotellina di scorrimento orizzontale. Il mouse funziona senza fili tramite un collegamento a raggi infrarossi assicurando così all'utente la massima libertà.

2 Norme di sicurezza

1. Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti umidi, come bagni, cantine, piscine ecc.
2. Non tentare di riparare da soli l'apparecchio.
3. Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, far riparare l'apparecchio da personale qualificato:
 - a) il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
 - b) sono penetrati dei liquidi all'interno dell'apparecchio;
 - c) l'apparecchio è caduto e/o l'alloggiamento si è danneggiato.
4. Posizionare l'apparecchio in modo che i cavi non possano danneggiarsi.

3 Installazione

Prima di installare il software del mouse AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL, è necessario eliminare il driver del mouse attualmente in uso. A tale scopo consultare il manuale di istruzioni del mouse in uso.

3.1 Inserimento delle batterie

1. Estrarre il mouse dalla confezione.
2. Capovolgere il mouse. È adesso visibile il coperchietto del comparto delle batterie (vedere la fig. 1).
3. Aprire il coperchietto del comparto delle batterie.
4. Inserire le batterie fornite in dotazione al prodotto.
5. Riporre il coperchietto del comparto delle batterie (si udirà un piccolo clic se il coperchio è stato posizionato correttamente).

Attenzione: *Inserire le batterie osservando la corretta polarità indicata all'interno del vano batterie.*



3.2 Collegamento

Attenzione: Collegare il mouse solo ed esclusivamente alla porta PS/2 del computer.

1. Assicurarsi che il computer sia spento e che gli eventuali driver del vecchio dispositivo di puntamento siano stati eliminati dal sistema.
2. Collegare il mouse alla porta PS/2 del computer.
3. Accendere il computer.
 - in tutti i sistemi operativi il mouse verrà rilevato e installato in modo automatico.

Per ottenere i migliori risultati in fase di ricezione dei segnali del mouse, si consiglia di fissare il ricevitore alla parte inferiore o sul lato del monitor per mezzo della striscia in velcro fornita in dotazione al prodotto. Il mouse dispone di due trasmettitori che assicurano un raggio di lavoro ottimale di 160°. La spia LED verde del ricevitore serve a indicare che la trasmissione dei dati avviene in modo corretto.

Attenzione: Nel caso in cui si interrompa il raggio a infrarossi che va dal mouse al ricevitore, il mouse non funzionerà correttamente.

3.3 Installazione del software

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM. Il programma Trust Software Installer si avvierà automaticamente.
Nel caso in cui ciò non avvenga, seguire la procedura indicata qui di seguito:
 - a) Fare clic su "Avvio" e selezionare "Esegui".
 - b) Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il programma di installazione Trust Software Installer.
2. Apparirà la Figura 2.
3. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la procedura di installazione.
4. Fare clic su "AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL" per dare avvio alla procedura di installazione.
5. Seguire le istruzioni che appariranno a video.
6. Quando appare la fig. 3, fare clic su "Fine". L'installazione del mouse è adesso terminata e il dispositivo è pronto all'uso.

4 Utilizzo

4.1 Mouse

Per la spiegazione della funzionalità dei pulsanti consultare la tabella 1 unitamente alla fig. 4.

Pulsante	Funzione	Note
A	Rotellina di scorrimento	Scorrimento orizzontale
B	Pulsante destro del mouse	

TRUST AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL

C	Rotellina di scorrimento + terzo tasto	Scorrimento verticale Premere la rotellina di scorrimento per utilizzare il terzo pulsante del mouse.
D	Finestra della porta dei raggi infrarossi	
E	Pulsante sinistro del mouse	

Tabella 1: descrizione dei pulsanti del mouse

4.2 Manutenzione

La sfera del mouse si sporca con l'utilizzo dell'apparecchio e può quindi mostrare con l'andar del tempo un funzionamento peggiore.

1. Spingere il computer.
2. Rimuovere l'anello che tiene la sfera in posizione all'interno del comparto.
3. Togliere la sfera dal comparto.
4. Pulire il vano in cui si trova la sfera. Per la pulizia utilizzare un bastoncino per orecchie (cotton fioc) leggermente inumidito con acqua (avendo cura di non inzupparlo troppo). Ciò può infatti causare un'interruzione del funzionamento del mouse.
5. Pulire la sfera tenendola per un breve periodo sotto un getto di acqua fredda e asciugarla con un panno che non lascia pelucchi.
6. Riposizionare la sfera all'interno del mouse, reinserire l'anello e accendere il computer.

4.3 Software

1. Fare doppio clic sull'icona "Trust" presente nella barra delle applicazioni. Vedere la Figura 5.
2. Apparirà la schermata contenente la scheda "Pulsanti". Vedere la Figura 6.
3. All'interno della scheda "Pulsanti" è possibile effettuare le seguenti operazioni:
 - assegnare le funzioni ai pulsanti: selezionare il pulsante desiderato e assegnargli una delle funzione presenti all'interno del menù a tendina;
 - impostare la velocità del doppio clic: far scorrere l'indicatore scorrevole per impostare una velocità di scorrimento più lenta o più veloce;
 - impostare il mouse per l'utilizzo da parte di utenti destri o mancini: selezionare la modalità prescelta;
 - una volta eseguite le impostazioni desiderate fare clic su "Applica".
4. All'interno della scheda "Ruota di scorrimento" (fig. 7) è possibile effettuare le seguenti operazioni:
 - impostare la modalità di funzionamento della rotellina di scorrimento: selezionare l'opzione "Enhanced Dual Wheel-Modus" per sfruttare tutte le funzioni del mouse MS IntelliMouse oltre alle funzioni di scorrimento verticale e orizzontale con i programmi per Windows 95, 98, 2000 e NT o selezionare l'opzione "MS-IntelliMouse-comp. Modus" per sfruttare solamente la funzione di scorrimento verticale e le stesse funzionalità del mouse MS IntelliMouse. Nel caso in cui si selezioni l'opzione "Rotella verticale e orizzontale" la funzione delle rotelle viene scambiata;



TRUST AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL

- impostare la velocità di scorrimento orizzontale e verticale: selezionare il numero di righe che si vogliono far scorrere con un movimento della rotellina oppure la modalità che prevede una pagina per movimento della rotellina;
 - attivare la funzione zoom per il pacchetto Office 97/2000.
5. All'interno della scheda "Impostazioni" (fig. 8) è possibile modificare a piacimento i menù "Netjump" e "Luckyjump".
6. Fare clic su "Nuovo/Aggiorna" per creare nuove funzioni. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Attenzione: È possibile assegnare i menù "Netjump" e "Luckyjump" a uno dei pulsanti del mouse all'interno della scheda "Pulsanti".

5 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Possibile soluzione
Il puntatore a freccia del mouse non si muove.	Il ricevitore non è stato collegato correttamente.	Provvedere a ricollegare il ricevitore.
	Il prodotto si trova al di fuori della portata del trasmettitore.	Utilizzare il mouse portandosi più vicini al trasmettitore.
	Il ricevitore non riesce a rilevare il mouse.	La parte anteriore del mouse deve essere diretta verso la parte anteriore del ricevitore.
	Le batterie sono scariche.	Inserire delle nuove batterie.
	Le batterie sono inserite in modo errato.	Inserire le batterie osservando la loro giusta polarità.
Windows non riesce a rilevare il mouse.	Il ricevitore non è collegato.	Collegare correttamente il ricevitore.
La funzione di scorrimento non funziona.	Il software del mouse precedente è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedente prima di installare il nuovo programma. A tale scopo consultare il manuale di istruzioni del mouse in uso.
	Il software non è stato installato.	Installare il software per il mouse.
	Il mouse è impostato in modalità errata.	Impostare il mouse sulla modalità corretta.
	Il mouse non è stato correttamente installato in Windows 2000 o NT.	Rimuovere il software e installare di nuovo il mouse.
	Il software è stato impostato in modo errato.	Impostare il software in maniera corretta.

TRUST AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL

	L'applicazione non è compatibile al 100% con Windows.	Utilizzare una applicazione compatibile.
Il puntatore del mouse si muove male o a tratti.	La sfera e i rulli sono sporchi.	Pulire la sfera e il mouse.

Le consigliamo di effettuare la registrazione dell'articolo presso il sito Internet della Trust (www.trust.com) per assicurarsi così un'assistenza clienti e una garanzia ottimali, quali un servizio FAQ (le risposte alle domande più frequenti) costantemente aggiornato e le ultime versioni dei driver dei prodotti. Inoltre, registrando il prodotto sarà possibile venire messi regolarmente al corrente delle novità e degli aggiornamenti relativi al Vostro e agli altri prodotti Trust. E potrete anche partecipare all'estrazione di fantastici premi!

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il numero articolo, in questo caso: 12535;
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.

