

## 1 Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL. Voorkennis is niet nodig voor installatie en gebruik van dit product. Deze muis beschikt over zowel een verticale scrollwiel als een horizontaal scrollwiel. De muis werkt draadloos via infrarood wat u dus een grote vrijheid geeft.

## 2 Veiligheid

1. Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving zoals badkamers, vochtige kelders, zwembaden, etc.
2. Repareer dit apparaat niet zelf.
3. Onder de volgende omstandigheden laat u het apparaat repareren door gekwalificeerd personeel:
  - a) Het snoer of de stekker is beschadigd of versleten;
  - b) Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
  - c) Het apparaat is gevallen en/of de behuizing is beschadigd;
4. Plaats het apparaat zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.

## 3 Installeren

Voordat u de software gaat installeren van de AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL, moet u eerst de stuurprogramma's verwijderen van uw vorige muis. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw vorige muis.

### 3.1 Batterijen plaatsen

1. Neem de muis uit de verpakking.
2. Draai de muis ondersteboven. Het klepje van het batterijcompartiment wordt zichtbaar (zie figuur 1).
3. Maak het klepje van het batterijcompartiment open.
4. Plaats de bijgeleverde batterijen.
5. Plaats het klepje van het batterijcompartiment terug tot een zachte klik te horen is.

**Let op:** *Plaats de batterijen met de juiste polariteit, zoals is weergegeven in het batterijcompartiment.*



### 3.2 Aansluiten

**Let op:** *Sluit de muis alleen aan op de PS/2 poort van uw computer.*

1. Zorg dat de computer uit staat en de eventuele oude muis drivers verwijderd zijn van uw systeem.
2. Sluit de muis aan op de PS/2 poort van uw computer.
3. Zet de computer aan.
  - In alle besturingssystemen wordt de muis automatisch gedetecteerd en geïnstalleerd.

Om het beste resultaat te hebben met de ontvangst van signalen van de muis is het aan te raden de ontvanger met het bijgeleverde klittenband te bevestigen aan de onderkant of zijkant van uw monitor. Uw muis bevat twee zenders voor een optimaal werkbereik van 160°. De groene LED in de ontvanger geeft aan dat er een goede gegevensoverdracht plaats vindt.

**Let op:** *Wanneer de infrarode straal van muis naar ontvanger wordt onderbroken zal uw muis niet functioneren.*

### 3.3 Installatie software

1. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler. De Installer zal automatisch starten. Indien dit niet het geval is, volg onderstaande stappen.
  - a) Selecteer 'Uitvoeren' in het startmenu.
  - b) Type [D:\SETUP.EXE] en klik op 'OK' om de Trust Software Installer te starten.
2. Figuur 2 verschijnt.
3. Selecteer de taal die u wenst te gebruiken tijdens de installatie.
4. Klik op 'AMI MOUSE 300 CORDLESS DUAL SCROLL' om de installatie te starten.
5. Volg de stappen die op uw beeld verschijnen.
6. Wanneer figuur 3 verschijnt klikt u op 'voltooien'. De muis is geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

## 4 Gebruik

### 4.1 Muis

De uitleg van de knoppen wordt gedaan via tabel 1 in combinatie met figuur 4.

Knop	Functie	Opmerking
<b>A</b>	Scroll wiel	Horizontaal scrollen
<b>B</b>	Rechter muisknop	
<b>C</b>	Scroll wiel + derde muisknop	Verticaal scrollen. Druk het wiel in om de derde muisknop te gebruiken.
<b>D</b>	Infraroodvenster	
<b>E</b>	Linker muisknop	

Tabel 1: Omschrijving knoppen

## 4.2 Onderhoud

De bal van de muis wordt door gebruik vuil en kan daardoor slechter gaan functioneren.

1. Schakel de computer uit.
2. Verwijder de ring waarmee de bal op zijn plaats wordt gehouden.
3. Haal de bal uit het compartiment.
4. Reinig de ruimte waarin de bal zich bevindt. Gebruik een licht bevochtigd wattenstaafje (niet te vochtig). De muis kan daardoor stoppen met functioneren.
5. Reinig de bal door hem even onder koud stromend water te houden en maak de bal droog met een niet pluizende doek.
6. Plaats de bal terug in de muis, zet de ring weer op zijn plaats en zet de computer aan.

## 4.3 Software

1. Dubbelklik op het Trust icoon in de system tray. Zie figuur 5.
2. Het scherm met daarin in het tabblad 'knoppen' verschijnt. Zie figuur 6.
3. In het tabblad 'knoppen' kunt u:
  - Knoppen toewijzen; Selecteer de gewenste knop en geef hem een functie doormiddel van het pulldown menu.
  - Dubbelkliksnelheid instellen; Schuif de slider naar langzaam of snel.
  - Links of rechtshandig instellen; Selecteer links of rechtshandig.
  - Klik na de gewenste instellingen op 'toepassen'.
4. In het tabblad 'wielte' (figuur 7) kunt u:
  - Wielmodus instellen; Selecteer 'Enhanced Dual Wheel-Modus' gebruikt alle functies van de MS IntelliMouse plus verticaal en horizontaal scrollen in Windows 95, 98, 2000 en NT-programma's of selecteer 'MS-IntelliMouse-comp. Modus gebruikt alleen het verticale scrollwiel werkt en heeft dezelfde functies als de MS IntelliMouse. Wanneer u 'verticaal en horizontaal wielte' selecteert wordt de functie van deze twee omgedraaid.
  - Horizontale en verticale scroll snelheid instellen; Selecteer het aantal regels per scroll of één pagina per scroll.
  - Zoom functie inschakelen in Office 97/2000.
5. In het tabblad 'Instellingen' (figuur 8) kunt u het 'netjump' en 'luckyjump' menu veranderen naar eigen wens.
6. Klik op 'Nieuw/Bijwerken' om nieuwe functies aan te maken. Volg de instructies op uw scherm.

**Let op:** Het 'netjump' en 'Luckyjump' menu zijn toe te wijzen aan één van de muisknoppen via het tabblad 'knoppen'.



## 5 Probleem oplossen

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
<b>Muispijl beweegt niet.</b>	Ontvanger niet goed aangesloten.	Sluit ontvanger opnieuw aan.
	Buiten bereik van zender.	Gebruik muis dichterbij de zender.
	Ontvanger 'ziet' de muis niet.	De voorzijde van de muis moet naar de voorzijde van de ontvanger gericht zijn.
	Batterijen leeg.	Plaats nieuwe batterijen.
	Batterijen verkeerd geplaatst.	Plaats de batterijen in de juiste polariteit.
<b>Windows detecteert geen muis.</b>	Ontvanger is niet aangesloten.	Sluit ontvanger goed aan.
<b>Bladerfunctie werkt niet.</b>	Software van uw vorige muis is nog actief.	Verwijder eerst de software van uw vorige muis voordat u deze software installeert. Raadpleeg handleiding van uw vorige muis.
	Software niet geïnstalleerd.	Installeer de muissoftware.
	Muis in de verkeerde mode ingesteld.	Stel de muis in, in de juiste mode.
	Muis niet juist geïnstalleerd onder Windows 2000 of NT.	Verwijder de software en installeer muis opnieuw.
	Software verkeerd ingesteld.	Stel software goed in.
Toepassing niet 100% compatible met Windows.	Gebruik een toepassing die compatibel is.	
<b>Muis beweegt slecht.</b>	Bal en rollers zijn vies.	Bal en muis schoonmaken.

Registreer uw product via [www.trust.com](http://www.trust.com), zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en service ondersteuning zoals actuele FAQ en de laatste drivers. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw en andere Trust producten. En u maakt kans op spectaculaire prijzen.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centres. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:

- Het artikelnummer, in dit geval: 12535;
- Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
- Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.