

## 1 Introduction

Avec notre 'TRUST WIRELESS POWER 300 serie' vous pouvez commander vos appareils électriques à distance sans avoir à quitter votre fauteuil. Le système WIRELESS POWER est extensible avec des télécommandes, des commutateurs muraux, des variateurs d'éclairage et des interrupteurs. Votre domicile deviendra un complexe technologique aux installations électroniques télécommandées.

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du 'TRUST WIRELESS POWER SYSTEM 320SY'. Le 'WIRELESS POWER SYSTEM 320SY' est un système de commutation sans fil prêt à l'emploi. Il contient deux interrupteurs sans fil et une télécommande. Les interrupteurs peuvent commuter une puissance de 3500 Watt. Le 'WIRELESS POWER 300 serie' dispose de 256 canaux différents pour une facilité d'utilisation et des possibilités optimales.

## 2 Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :

1. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide tel que salles de bains, caves humides, piscines, etc.
2. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, vous risqueriez de toucher des pièces sous tension. Ceci peut provoquer des flammes ou des chocs électriques.
3. Ne réparez pas cet appareil.
4. La puissance de l'appareil que vous branchez sur le système ne doit pas dépasser la puissance maximum spécifiée dans les données techniques de ce système. Brancher un appareil de trop forte puissance peut provoquer détériorations, courts-circuits ou incendie.
5. Ce produit fonctionne avec 433 Mhz et est conforme aux directives européennes R&TTE. L'installation répond à toutes les normes R&TTE pour utilisation dans l'UE. Cependant, certaines réglementations locales peuvent être en vigueur pour le fonctionnement de cet appareil. Vous êtes seul responsable du fait que l'utilisation de cet appareil doit être conforme aux normes locales. En cas de doute, contactez les instances gouvernementales concernées.



CE0560

### 3 Installation

Ce chapitre vous explique comment installer et placer le système. Les points importants sont indiqués par la mention "**Attention:** ....."

#### 3.1 Interrupteurs

**Attention:** Vérifiez la puissance de l'appareil que vous souhaitez brancher, l'interrupteur du 'WIRELESS POWER SYSTEM 320SY' peut connecter un maximum de 3500 Watt.

**Attention:** Ce système fonctionne uniquement avec la télécommande de la gamme 'Trust Wireless Power 300'.

1. Réglez le code de votre domicile (de A à P) sur l'interrupteur 'WIRELESS POWER SYSTEM 320SY' à l'aide du bouton commutateur placé à l'arrière. Le code choisi pour tous vos appareils du 'POWER SYSTEM 300 serie' ne doit pas être utilisé dans d'autres domiciles dans votre entourage, mais doit correspondre à la télécommande que vous utilisez. Voir figure 1.
2. Réglez ensuite le code de l'appareil de votre choix (de 1 à 16) à l'aide du deuxième bouton commutateur. Voir figure 2.
3. Introduisez l'interrupteur dans la prise.
4. Branchez l'appareil électrique que vous voulez commander à distance (une cafetière électrique par exemple) dans l'interrupteur. Voir figure 3.
5. Si l'appareil électrique possède un bouton marche / arrêt, mettez-le en position marche.

En réglant le bon canal de votre télécommande, vous pouvez alors allumer et éteindre l'appareil électrique à distance. Si le voyant rouge est allumé l'interrupteur est à l'arrêt, lorsque le voyant vert s'allume, l'interrupteur est en marche.

#### 3.2 Télécommande

Avant de pouvoir commander vos appareils à distance avec la télécommande 'WIRELESS POWER SYSTEM 320SY', les appareils concernés doivent d'abord être branchés sur les interrupteurs 'Trust WIRELESS POWER SYSTEM 320SY' ou autres récepteurs de type 'Trust power 300 serie'.

##### 3.2.1 Placer la pile

1. Retirer le couvercle du logement à piles. Voir figure 4.
2. Placez la pile 23A 12V dans le logement (C), avec le pôle "+" sur le pôle "+" de la télécommande et le pôle "-" sur le pôle "-" de l'interrupteur. Voir figure 4.
3. Replacer le couvercle du logement à piles.

**Attention:** Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez la pile.

### 3.2.2 Réglage du code du domicile

Pour pouvoir commander tous les récepteurs à distance avec la télécommande, ces derniers doivent tous être réglés sur le même code du domicile. Réglez le code du domicile comme suit :

1. À l'arrière de la télécommande se trouve un bouton commutateur portant les lettres A à P. Voir figure 1.
2. À l'aide d'un tournevis, mettez le commutateur sur la position du code de l'appareil souhaité.

**Attention:** Réglez l'interrupteur que vous voulez commandez avec votre télécommande sur le même code du domicile.

### 3.2.3 Réglage du code de l'appareil

Si vous voulez commander plusieurs appareils récepteurs à distance de façon indépendante, vous devez tous leur donner un code 'appareil' différent. Dans 1 code du domicile, vous pouvez utiliser 16 codes 'appareil' donc commander 16 appareils à distance. En réglant le bon canal, vous pouvez alors commander l'appareil électrique depuis votre interrupteur ou variateur 'Trust power 300 serie'.

Suivez les points suivants avec la figure 5 :

1. Pour commander le code appareil 1 à 4, mettre l'interrupteur "B" en position A.
2. Pour commander le code appareil 5 à 8, mettre l'interrupteur "B" en position B.
3. Pour commander le code appareil 9 à 12, mettre l'interrupteur "B" en position C.
4. Pour commander le code appareil 13 à 16, mettre l'interrupteur "B" en position D.

FR

## 4 Commande du système

Bouton :	Description :	But :
<b>A</b>	Bouton d'arrêt	Arrêt du code de l'appareil
<b>B</b>	Bouton de mise en marche	Mise en marche du code l'appareil
<b>C</b>	Sélecteur de groupes	Sélectionner un groupe pour interrupteurs de codes appareil. Position: A [1-4]; B[5-8]; C[9-12]; D[13-16]

Tableau 1: Fonction des boutons. Voir figure 5.

**Attention:** La télécommande 'WIRELESS POWER SYSTEM 320SY' doit être positionnée sur le même code du domicile que les interrupteurs 'WIRELESS POWER SYSTEM 320SY'.

1. Mettez par exemple l'interrupteur en position code appareil '1'.
2. Mettez le bouton "B" de la figure 5 en position A., vous pouvez ainsi commander les codes appareil 1-4.
3. Avec le bouton "C-1" de la figure 5, vous allumez le code appareil "1".
4. Avec le bouton "A-1" de la figure 5 vous éteignez le code appareil "1".

## WIRELESS POWER SYSTEM 320SY

Si vous possédez plusieurs interrupteurs de type 'Trust power 300 serie', vous pouvez ainsi les régler sur le même code appareil ou sur des codes différents.

**Attention:** Si vous utilisez les mêmes codes appareil, appuyez assez longtemps sur le bouton marche / arrêt de la télécommande pour que tous les récepteurs puissent recevoir le signal.

## 5 Spécifications techniques

Description :	Réponse :
Technologie sans fil	RF / 433 MHz
Nombre de boutons télécommande	1 bouton commutateur / 1 interrupteur coulissant / 8 touches
Nombre de boutons commutateurs	2 boutons commutateurs
Nombre de canaux	16 codes du domicile (A - P); 16 appareils (1 -16) (total 256)
Fréquence de fonctionnement [canaux 1 / 2/ 3/ 4,....]	433.92 Mhz +/- 200 kHz
Distance couverte (Mètres)	30m. espace libre
Signalement interrupteur	Vert = marche / rouge = arrêt
Puissance max. interrupteur [Watt]	3500
Conformité RF no. (CE xxxx !)	CE 0560 (!)
Microprocesseur	PT2262
Pile	A23, 12V
Poids [kg]	0,3

## 6 Dépannage

Problème	Cause	Solution
La télécommande réagit mal.	La pile de la télécommande est vide.	Remplacez la pile de la télécommande
	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de hauts-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de commutation.	Déplacez l'un des émetteurs ou récepteurs parasitant, ou commandez le récepteur à distance depuis un autre lieu.
	Des murs entravent la portée des signaux.	Déplacez l'interrupteur ou faites en sorte de vous trouver à proximité de récepteur.

## WIRELESS POWER SYSTEM 320SY

Problème	Cause	Solution
	Vous refermez trop votre main sur la télécommande.	Maintenez la télécommande sans que votre main n'en gêne le fonctionnement.
<b>L'interrupteur réagit mal.</b>	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de hauts-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de commutation.	Déplacez l'un des émetteurs parasitant ou déplacez l'interrupteur.
	Des murs entravent la portée des signaux.	Déplacez l'interrupteur.
<b>Le voyant lumineux de l'interrupteur est vert mais l'appareil branché n'est pas allumé.</b>	L'interrupteur de l'appareil branché n'est pas en position marche.	Mettez les appareils branchés en marche.
	L'appareil branché est en panne.	Contrôlez ou faites contrôler le fonctionnement de l'appareil.
<b>L'interrupteur ne se met pas en route, le voyant lumineux reste rouge.</b>	Le code de l'appareil sur votre télécommande est différent de celui de l'interrupteur.	Réglez le même code appareil sur la télécommande et sur l'interrupteur.
<b>L'appareil branché se met en marche tout seul.</b>	Un système similaire est utilisé dans votre entourage avec les mêmes codes du domicile.	Changez les codes du domicile de votre interrupteur et des autres appareils sans fils dans votre système.
	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de hauts-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de commutation.	Déplacez l'un des émetteurs parasitant ou déplacez l'interrupteur.

FR

Enregistrez votre produit sur [www.trust.com](http://www.trust.com), pour pouvoir obtenir une garantie et une assistance optimales telle qu'une FAQ actualisée. De plus, vous serez automatiquement tenus au courant des développements de vos produits Trust et des autres. Et vous pourrez gagner des prix spectaculaires. Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Trust Customer Care Centers. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- Le numéro d'article, dans ce cas: 124561 ;
- Une description précise du dysfonctionnement ;
- Une description précise du moment où le problème survient.