

1 Introduction

Avec notre 'TRUST WIRELESS POWER 300 serie' vous pouvez commander vos appareils électriques à distance sans avoir à quitter votre fauteuil. Le système WIRELESS POWER est extensible avec des télécommandes, des commutateurs muraux, des variateurs d'éclairage et des interrupteurs. Votre domicile deviendra un complexe technologique aux installations électroniques télécommandées.

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs du 'TRUST WIRELESS POWER SYSTEM 310SY'. Le 'WIRELESS POWER SYSTEM 310SY' est un système de commutation sans fil prêt à l'emploi. Il contient un variateur d'éclairage sans fil et une télécommande. Le variateur peut supporter une puissance de 400 Watt. Le 'WIRELESS POWER 300 serie' dispose de 256 canaux différents une facilité d'utilisation et des possibilités optimales.

2 Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :

1. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide tel que salles de bains, caves humides, piscines, etc.
2. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, vous risqueriez de toucher des pièces sous tension. Ceci peut provoquer des flammes ou des chocs électriques.
3. Ne réparez pas cet appareil.
4. La puissance de la lampe que vous branchez sur cet appareil ne doit pas dépasser la puissance maximum spécifiée dans les données techniques de cet appareil. Brancher une lampe de trop forte puissance peut provoquer détériorations, courts-circuits ou incendie.
5. Ce produit fonctionne avec 433 Mhz et est conforme aux directives européennes R&TTE. L'installation répond à toutes les normes R&TTE pour utilisation dans l'UE. Cependant, certaines réglementations locales peuvent être en vigueur pour le fonctionnement de cet appareil. Vous êtes seul responsable du fait que l'utilisation de cet appareil doit être conforme aux normes locales. En cas de doute, contactez les instances gouvernementales concernées.



3 Installation

Attention : Vérifiez la puissance de la lampe que vous souhaitez brancher. Le variateur d'éclairage WIRELESS POWER SYSTEM 310SY peut supporter et commuter une puissance maximum de 400 Watt.

3.1 Variateur

1. Réglez le code de votre domicile (de A à P) sur le variateur à l'aide du bouton commutateur placé à l'arrière. Le code choisi ne doit pas être utilisé par d'autres dans votre entourage, mais doit correspondre à la télécommande que vous utilisez. Voir figure 1.
2. Réglez ensuite le code de l'appareil de votre choix (de 1 à 16) à l'aide du deuxième bouton commutateur. Voir figure 2.
3. Introduisez le variateur dans la prise.
4. Branchez la lampe que vous voulez commander à distance sur le variateur. Voir figure 3.
5. Si la lampe possède un bouton marche / arrêt, mettez-le en position marche.

En réglant le bon canal de votre télécommande, vous pouvez alors allumer et éteindre la lampe à distance.

Attention : N'utilisez des variateurs d'éclairages qu'avec des lampes à incandescence.

Attention : Si vous utilisez plusieurs variateurs, n'utilisez pas le même code appareil.

3.2 Télécommande

Avant de pouvoir commander vos appareils à distance avec la télécommande 'WIRELESS POWER SYSTEM 310SY', les appareils concernés doivent d'abord être branchés sur les interrupteurs 'Trust WIRELESS POWER SYSTEM 310SY' ou autres récepteurs de type 'Trust power 300 serie'.

3.2.1 Placer la pile

1. Retirer le couvercle du logement à piles. Voir figure 4.
2. Placez la pile 23A 12V dans le logement (C), avec le pôle "+" sur le pôle "+" de la télécommande et le pôle "-" sur le pôle "-" de l'interrupteur. Voir figure 4.
3. Replacer le couvercle du logement à piles.

Attention : Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez la pile.

3.2.2. Réglage du code du domicile

Pour pouvoir commander tous les récepteurs à distance avec la télécommande, ces derniers doivent tous être réglés sur le même code du domicile. Réglez le code du domicile comme suit :

1. À l'arrière de la télécommande se trouve un bouton commutateur portant les lettres A à P. Voir figure 1.
2. À l'aide d'un tournevis, mettez le commutateur sur la position du code de l'appareil souhaité.

Attention : Réglez le variateur que vous commandez avec votre télécommande sur le même code du domicile.

3.2.3. Réglage du code de l'appareil

Si vous voulez commander plusieurs appareils récepteurs à distance de façon indépendante, vous devez tous leur donner un code 'appareil' différent. Dans 1 code du domicile, vous pouvez utiliser 16 codes 'appareil' donc commander 16 appareils à distance. En réglant le bon canal, vous pouvez alors commander l'appareil électrique depuis votre variateur 'Trust power 300 serie'. Suivez les points suivants avec la figure 5:

1. Pour commander le code appareil 1 à 4, mettre l'interrupteur "B" en position A.
2. Pour commander le code appareil 5 à 8, mettre l'interrupteur "B" en position B.
3. Pour commander le code appareil 9 à 12, mettre l'interrupteur "B" en position C.
4. Pour commander le code appareil 13 à 16, mettre l'interrupteur "B" en position D.

FR

4 Commande du système

Bouton :	Description :	But :
A	Bouton marche / arrêt	Marche et arrêt du code de l'appareil
B	Bouton du variateur	Marche et arrêt du variateur
C	Sélecteur de groupes	Sélectionner un groupe pour interrupteurs de codes appareil. Position: A [1-4]; B[5-8]; C[9-12]; D[13-16]

Tableau 1: Fonction des boutons. Voir figure 3.

1. Mettez par exemple le variateur WIRELESS POWER SYSTEM 310SY en position code appareil '2'. Voir figure 2.
2. Mettez le bouton "B" de la figure 5 en position A., vous pouvez ainsi commander les codes appareil 1-4.
3. Avec le bouton "A-2" de la figure 5, vous allumez et éteignez le code appareil "2".
4. Pour activer le variateur, appuyez une fois sur le bouton "C-2" de la figure 5.
5. Pour arrêter le variateur, appuyez une nouvelle fois sur le bouton "C-2" de la figure 5.

5 Spécifications techniques

Description :	Réponse :
Technologie sans fil	RF / 433 MHz
Puissance maximum [Watt]	400
Nombre de canaux	16 codes du domicile (A - P); 16 appareils (1 –16) (total 256)
Portée [Mètres]	30m. espace libre
Conformité RF no. (CE xxxx !)	CE 0560 (!)
Microprocesseur télécommande	PT2262
Nombre de boutons télécommande	1 bouton commutateur / 1 interrupteur coulissant / 8 touches
Nombre de boutons variateur	2 boutons commutateurs
Fréquence de fonctionnement [canaux 1 / 2/ 3/ 4,...]	433.92 Mhz +/- 200 kHz
Distance couverte (Mètres)	30m. espace libre
Pile	A23, 12V
Dimensions produit [HxLxP(mm)]	20 x 38 x 97
Dimensions produit [HxLxP(mm)]	115 x 55 x 55
Poids (kg)	0,2

6 Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le variateur réagit mal.	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de hauts-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de commutation.	Déplacez l'un des émetteurs parasitant ou déplacez le variateur.
	Vous refermez trop votre main sur la télécommande.	Maintenez la télécommande sans que votre main n'en gêne le fonctionnement.
	Des murs entravent la portée des signaux.	Déplacez le variateur.
Le variateur ne réagit pas.	L'interrupteur de l'appareil branché n'est pas en position marche.	Mettez les appareils branchés en marche.
	L'appareil branché est en panne.	Contrôlez ou faites contrôler le fonctionnement de l'appareil.

TRUST WIRELESS POWER SYSTEM 310SY

Problème	Cause	Solution
	Le code de l'appareil sur votre télécommande est différent de celui du variateur.	Réglez le même code appareil sur la télécommande et sur le variateur.
L'appareil branché se met en marche tout seul.	Un système similaire est utilisé dans votre entourage avec les mêmes codes du domicile.	Changez les codes du domicile de votre variateur et des autres appareils sans fils dans votre système.
	D'autres signaux de fortes fréquences (d'un téléphone portable ou de hauts-parleurs par exemple) peuvent parasiter le système de commutation.	Déplacez l'un des émetteurs parasitant ou déplacez le variateur.

Enregistrez votre produit sur www.trust.com, pour pouvoir obtenir une garantie et une assistance optimales telle qu'une FAQ actualisée. De plus, vous serez automatiquement tenus au courant des développements de vos produits Trust et des autres. Et vous pourrez gagner des prix spectaculaires. Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Trust Customer Care Centers. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main:

- Le numéro d'article, dans ce cas: 124562 ;
- Une description précise du dysfonctionnement ;
- Une description précise du moment où le problème survient.

FR