

1 Einleitung

Diese Anleitung wendet sich an die Benutzer des TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD. Das TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD bietet 13 Sonderfunktionstasten.

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise vor der Benutzung gut durch:

1. Das TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD benötigt keine spezielle Wartung. Reinigen Sie die Tastatur mit einem angefeuchteten weichen Tuch.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine aggressiven Mittel, wie Benzin oder Terpentin. Diese können schädlich für das Material sein.
3. Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit unter. Dies kann gefährlich sein und verursacht Schäden am Produkt. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
4. Achten Sie darauf, das nichts auf dem Kabel steht. Stellen Sie dieses Gerät nicht an eine Stelle, wo das Kabel verschleifen oder durch laufende Menschen beschädigt werden kann.
5. Reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenn Sie das Gerät öffnen, können Sie spannungsführende Teile berühren. Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen ausschließlich von qualifizierten Servicetechnikern ausgeführt werden.
6. Lassen Sie in folgenden Fällen das Gerät von qualifizierten Servicetechnikern reparieren:
 - a) das Kabel ist beschädigt oder abgenutzt;
 - b) das Gerät ist Regen, Wasser oder einer andere Flüssigkeit ausgesetzt gewesen.

DE

3 Installation

3.1 Anschließen

Befolgen Sie zum Anschließen der Tastatur die folgenden Schritte.

1. Entfernen Sie die alte Tastatursoftware. Lesen Sie eventuell in der Anleitung Ihrer alten Tastatur nach, wie man das macht.
2. Schalten Sie den Computer aus.
3. Koppeln Sie die alte Tastatur ab.
4. Schließen Sie das Direct Access II keyboard an den PS/2-Port des Computers an.
5. Schalten Sie den Computer ein.

Die Tastatur funktioniert jetzt als Standardtastatur. Wenn Sie die Multimedia-Tasten nutzen möchten, müssen Sie die mitgelieferte Software installieren.

3.2 Installation der Software

1. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet. Wenn das nicht der Fall ist, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - a) Klicken Sie auf 'Ausführen' im Menü 'Start'.
 - b) Geben Sie [D:\SETUP.EXE] ein und klicken Sie auf 'OK', um das Installationsprogramm für die Software von Trust zu starten.
2. Ein Fenster wie in Abbildung 1 erscheint.

TRUST DIRECT ACCES II KEYBOARD

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation.
4. Klicken Sie auf "Touchmanager", um die Installation zu starten.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Wenn die Installation der Software abgeschlossen ist, wird der Computer neu gestartet.

Hinweis: Im Beispiel wird „D:“ für den Laufwerkbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks verwendet, dieser kann aber bei jedem Computer verschieden sein.

4 Verwendung

4.1 Multimedia-Tasten

In Tabelle 1 wird die Funktion jeder Multimedia-Taste auf der Tastatur beschrieben. Verwenden Sie Tabelle 1 zusammen mit Abbildung 2.

Schaltfläche	Bezeichnung	Beschreibung
A	Power	Computer ausschalten.
B	Sleep	Computer in den Schlummerstand (Stand-by) setzen.
C	E-mail	Schnellzugriff auf das E-Mail-Programm.
D	Search	Nach Dateien oder Ordnern suchen.
E	Favorites	Schnellzugriff auf die Favoriten im Internet-Browser.
F	Internet	Schnellzugriff auf den Internet-Browser.
G	Play/pause	Abspielen und Unterbrechen von Audio-CDs im Windows Media Player.
H	Stop	Abspielen abbrechen.
I	Mute	Ton aus.
J	Previous	Vorige Nummer auf der Audio-CD im Windows Media Player abspielen.
K	Next	Nächste Nummer auf der Audio-CD im Windows Media Player abspielen.
L	Volume down	Lautstärke des Computers leiser.
M	Volume up	Lautstärke des Computers lauter.

Tabelle 1: Multimedia-Tasten

4.2 Sonderfunktionstasten

Durch das kompakte Design dieser Tastatur müssen die Tasten PrtSc, SysRq, ScrLk, Pause und Break zusammen mit der Funktionstaste „Fn“ verwendet werden. Diese Taste finden Sie links unten neben der Strg-Taste.

4.3 Software

Nachdem die Software installiert wurde, können die Multimedia-Tasten belegt werden mit:

- einer festen Funktion,
- dem Zugriff auf ein Programm oder eine Internetseite.

4.3.1 Einstellen einer festen Funktion

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Touchmanager“ auf der Taskleiste. Siehe Abbildung 3.
 2. Ein Fenster wie in Abbildung 2 erscheint.
 3. Klicken Sie auf die Taste, das Sie belegen möchten.
 4. Ein Fenster wie in Abbildung 4 erscheint.
 5. Dieses Fenster ist standardmäßig auf 'Select Pre-defined Functions' eingestellt.
 6. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus der Liste aus.
 7. Klicken Sie auf 'OK'.
- Die betreffende Taste ist nun einer festen Funktion zugewiesen.



4.3.2 Einstellen eines Programms oder einer Internetseite

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Touchmanager“ auf der Taskleiste. Siehe Abbildung 3.
 2. Ein Fenster wie in Abbildung 2 erscheint.
 3. Klicken Sie auf die Taste, das Sie belegen möchten.
 4. Ein Fenster wie in Abbildung 4 erscheint.
 5. Dieses Fenster ist standardmäßig auf 'Select Pre-defined Functions' eingestellt.
 6. Markieren Sie 'Specify a program or Web page'. Siehe Abbildung 5.
 7. Klicken Sie auf 'Browse'.
 8. Ein Standardsuchfenster von Windows wird geöffnet. Wählen Sie das gewünschte Programm oder den Link zur gewünschten Internetseite aus (zum Beispiel aus dem Verzeichnis 'Favoriten').
 9. Klicken Sie auf 'Open'. Sie kommen wieder in das in Abbildung 5 gezeigte Fenster.
 10. Geben Sie im Feld 'Button title' eventuell einen Namen ein.
 11. Klicken Sie auf 'OK'.
- Die betreffende Taste ist nun einem Programm oder einer Internetseite zugewiesen.

Hinweis: Die Tasten „Power“ und „Sleep“ können nicht anders belegt werden.

5 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Multimedia-Tasten funktionieren nicht.	Die Software ist nicht installiert.	Installieren Sie das Programm Touchmanager.
	Es sind noch Teile der alten Tastatursoftware installiert.	Lesen Sie in der Anleitung der betreffenden Tastatur nach, wie Sie die alte Software entfernen können.
Die Tastatureinteilung stimmt nicht.	Die Einteilung ist falsch eingestellt.	Ändern Sie die Tastatureinteilung über das Tastatursymbol oder die Ländereinstellungen in der Systemsteuerung.
Die Multimedia-Tasten funktionieren in meinem Player nicht.	Die Tasten funktionieren nur im Windows Media Player.	Verwenden Sie den Windows Media Player.
Das Problem wird hier nicht genannt.	Die aktuellsten Versionen von Treibern, Anleitungen und FAQ finden Sie auf unserer Website unter www.trust.com/12743 .	All diese Daten stehen Ihnen nach der Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres Produkts zur Verfügung.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen. Auf der Rückseite dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen darüber. Die folgenden Angaben sollten Sie in jedem Fall zur Hand haben:

- Die Artikelnummer, in diesem Fall: 12743; 12744 (FR); 12745 (IT); 12746 (GM); 12747 (UK); 12748 (SP);
- beschreiben Sie genau, was nicht funktioniert;
- beschreiben Sie genau, wann das Problem auftritt.