

## 1 Introducción

Este manual va dirigido a los usuarios del 'TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD'. El TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD tiene 13 botones para funciones especiales.

## 2 Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

1. El TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD no necesita un mantenimiento especial. Utilice un paño suave ligeramente humedecido para limpiar el teclado.
2. No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina para limpiar el teclado ya que éstos pueden deteriorar el material.
3. Nunca sumerja el teclado en un líquido. Puede ser peligroso y dañar el producto. No utilice el teclado cerca del agua.
4. No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este teclado en lugares donde el cable pueda dañarse o gastarse.
5. No intente reparar usted mismo el aparato. Si abre el teclado, puede hacer contacto con componentes que están bajo tensión eléctrica. Sólo personal cualificado para ello debe hacer el mantenimiento de este aparato.
6. Bajo las siguientes circunstancias, mande arreglar el aparato por un profesional cualificado:
  - a) el cable o la clavija está dañado o gastado.
  - b) el producto ha entrado en contacto con la lluvia, agua u otro líquido.

## 3 Instalación

### 3.1 Conexión

Proceda como sigue para conectar el teclado.

1. Elimine el software del teclado anterior. Consulte, si es necesario, el manual del teclado anterior.
2. Apague el ordenador.
3. Desconecte el teclado anterior.
4. Conecte el 'Direct Access II Keyboard' a la conexión PS/2 de su ordenador.
5. Encienda el ordenador.

El teclado funciona como un teclado estándar. Si usted desea utilizar los botones multimedia deberá instalar el software adjunto.

### 3.2 Instalación del software

1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM. El programa de instalación arranca de forma automática. De no ser así, proceda como sigue:
  - a) Seleccione 'Ejecutar' en el menú Inicio.
  - b) Teclee '[D:\SETUP.EXE]' y haga clic en 'Aceptar' para iniciar el programa de instalación del software de Trust.
2. Aparecerá una ventana como la de la figura 1.
3. Haga clic en el idioma que desea utilizar durante la instalación.
4. Haga clic en 'Touchmanager' para iniciar la instalación.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
6. Una vez terminada la instalación del software, el ordenador arrancará de nuevo.

**Nota:** La unidad de CD-ROM se indica aquí con la letra 'D:\'. Esta letra puede variar según el ordenador utilizado.

The logo consists of the letters 'E' and 'S' in a white, bold, sans-serif font, positioned on a solid black rectangular background.

## 4 Utilización

### 4.1 Botones multimedia

En el cuadro 1 se explica la función de los botones multimedia del teclado. Utilice el cuadro 1 en combinación con la figura 2.

Botón	Denominación	Descripción
<b>A</b>	Power	Apagar el ordenador.
<b>B</b>	Sleep	Ordenador en modo suspendido.
<b>C</b>	E-mail	Acceso abreviado al programa de correo electrónico.
<b>D</b>	Search	Buscar archivos y/o carpetas.
<b>E</b>	Favorites	Acceso abreviado a los favoritos del explorador de Internet.
<b>F</b>	Internet	Acceso abreviado al explorador de Internet.
<b>G</b>	Play/pause	Reproducir o hacer una pausa en la reproducción de los CDs de audio en 'Windows Media Player'.
<b>H</b>	Stop	Detener la reproducción.
<b>I</b>	Mute	Apagar el sonido.
<b>J</b>	Previous	Volver a la pista anterior del CD de audio en 'Windows Media Player'.
<b>K</b>	Next	Ir a la pista siguiente del CD de audio en 'Windows Media Player'.
<b>L</b>	Volume down	Disminuir el volumen del ordenador.
<b>M</b>	Volume up	Aumentar el volumen del ordenador.

Cuadro 1: Botones multimedia

### 4.2 Teclas de función especiales

Dado el diseño compacto del teclado, las teclas 'PrtSc', 'SysRq', 'ScrLk', 'Pause' y 'Break' se pueden utilizar en combinación con la tecla de función 'Fn' que se encuentra en la esquina inferior izquierda, al lado de la tecla 'Control' (Ctrl).

### 4.3 Software

Una vez instalado el software, se podrá asignar a los botones multimedia:

- una función fija
- un programa o una página de Internet

#### 4.3.1 Configuración de una función fija

1. Haga doble clic en el icono "Touchmanager" de la barra de tareas. Véase la figura 3.
  2. Aparecerá una ventana como la de la figura 2.
  3. Haga clic en el botón que desea programar.
  4. Aparecerá una ventana como la de la figura 4.
  5. Esta ventana está configurada, de estándar, en ' Select Pre-defined Functions'.
  6. Seleccione de la lista, la función deseada.
  7. Haga clic en 'OK' (Aceptar).
- Al botón en cuestión le ha sido asignada una función fija.

#### 4.3.2 Configuración de un programa o página de Internet

1. Haga doble clic en el icono "Touchmanager" de la barra de tareas. Véase la figura 3.
  2. Aparecerá una ventana como la de la figura 2.
  3. Haga clic en el botón que desea programar.
  4. Aparecerá una ventana como la de la figura 4.
  5. Esta ventana está configurada, de estándar, en ' Select Pre-defined Functions'.
  6. Seleccione 'Specify a program or Web page'. Véase la figura 5.
  7. Seleccione el botón 'Browse'.
  8. Aparecerá una ventana de exploración estándar de Windows. Seleccione el programa o el enlace para la página de Internet deseado (de la carpeta 'Favoritos', por ejemplo).
  9. Haga clic en 'Open' (Abrir). Aparecerá de nuevo la ventana de la figura 5.
  10. Introduzca un nombre, si así lo desea, en el cuadro de texto 'Button title'.
  11. Haga clic en 'OK' (Aceptar).
- Al botón en cuestión le ha sido asignado un programa o una página de Internet.

**Nota:** Los botones "power" y "sleep" no se pueden programar.



## 5 Resolución de problemas

Problema	Causa	Posible solución
Los botones multimedia no reaccionan.	El software no está instalado.	Instale el software Touchmanager.
	Todavía está instalada una parte del software del teclado anterior.	Consulte el manual del teclado anterior para eliminar el software correspondiente.
La distribución del teclado es incorrecta.	La distribución no está configurada correctamente.	Cambie la distribución del teclado utilizando el icono 'teclado' o 'configuración regional' en el panel de control.
Los botones multimedia no funcionan en mi Player.	Los botones únicamente funcionan en el 'Windows Media Player'.	Utilice el 'Windows Media Player'.
El problema no se encuentra en este cuadro.	La última actualización de los controladores, de los manuales y de las FAQ está disponible en nuestro sitio Web. El enlace es <a href="http://www.trust.com/12743">www.trust.com/12743</a> .	Usted puede disponer de todos estos datos, sencillamente, después de haber registrado su dirección de correo electrónico y el producto que acaba de comprar.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará más información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente. Tenga a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 12743; 12744 (FR); 12745 (IT); 12746 (GM); 12747 (UK); 12748 (SP);
- Una buena descripción de lo que no funciona exactamente;
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.