

1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du « TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD ». Le TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD dispose de 13 touches de fonction spéciales.

2 Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :

1. Le TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD ne nécessite pas d'entretien particulier. Pour nettoyer le clavier, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.
2. N'utilisez pas d'agents agressifs (benzine ou white spirit) pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci peut constituer un danger et a pour effet d'endommager l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
4. Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
5. Ne réparez pas vous-même l'appareil. En ouvrant cet appareil, vous risquez d'entrer en contact avec des pièces sous tension. L'entretien de cet appareil est exclusivement réservé à du personnel qualifié.
6. Confiez la réparation de l'appareil à du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - a) le câble ou la fiche est endommagé(e) ou usé(e) ;
 - b) l'appareil est entré en contact avec de la pluie, de l'eau ou un autre liquide.

A black square containing the white letters 'FR' in a bold, sans-serif font.

3 Installation

3.1 Connexion

Suivez les étapes suivantes pour brancher le clavier.

1. Effacez le logiciel de votre ancien clavier. Consultez éventuellement le manuel de votre ancien clavier pour trouver la procédure à suivre.
2. Eteignez votre ordinateur.
3. Retirez la fiche de l'ancien clavier.
4. Branchez le clavier Direct Access II sur la prise PS/2 de votre ordinateur.
5. Allumez votre ordinateur.

Le clavier constitue à présent le clavier par défaut. Si vous désirez utiliser les touches multimédia, vous devez installer le logiciel accompagnant le produit.

3.2 Installation du logiciel

1. Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation démarre automatiquement. Si celui-ci ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit :
 - a) Sélectionnez « Exécuter » dans le menu Démarrer.
 - b) Tapez « [D:\SETUP.EXE] » et cliquez sur « OK » pour démarrer le programme d'installation du logiciel Trust.
2. Un écran représenté à la Figure 1 apparaît.
3. Cliquez sur la langue que vous voulez utiliser durant l'installation.
4. Cliquez sur « Touchmanager » pour lancer l'installation.
5. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre l'installation.

6. Lorsque l'installation est terminée, votre ordinateur redémarre automatiquement.

Attention : La lettre « D » ci-dessus est donnée comme exemple de votre propre lecteur de CD-ROM. Vérifiez quelle est la lettre attribuée à votre lecteur de CD-ROM.

4 Utilisation

4.1 Touches multimédia

Le tableau 1 décrit la fonction des boutons multimédia du clavier. Utilisez le tableau 1 en combinaison avec la figure 2.

Bouton	Dénomination	Description
A	Power	Eteindre l'ordinateur.
B	Sleep	Ordinateur en mode standby.
C	E-mail	Raccourci vers programme e-mail.
D	Search	Rechercher des fichiers ou des dossiers.
E	Favorites	Raccourci vers les favoris du navigateur Internet.
F	Internet	Raccourci vers le navigateur Internet.
G	Play/pause	Lecture et pause pour la lecture de CD audio dans le Windows Media Player.
H	Stop	Arrêter la lecture.
I	Mute	Couper le volume.
J	Previous	Morceau précédent du CD audio dans le Windows Media Player.
K	Next	Morceau suivant du CD audio dans le Windows Media Player.
L	Volume down	Baisser le volume de l'ordinateur.
M	Volume up	Augmenter le volume de l'ordinateur.

Tableau 1 : touches multimédia

4.2 Touches de fonction spéciales

Les touches PrtSc ; SysRq ; ScrLk ; Pause ; Break de ce clavier de conception compacte peuvent s'utiliser en combinaison avec la touche de fonction « Fn », qui se trouve en bas à gauche, à côté de la touche control (Ctrl).

4.3 Logiciel

Une fois le logiciel installé, vous avez la possibilité d'attribuer aux touches multimédia :

- une fonction fixe ;
- un programme ou une page Internet.

4.3.1 Réglage d'une fonction fixe

1. Double-cliquez sur le pictogramme « touchmanager » de la barre de tâches. Voir la Figure 3.
2. L'écran de la Figure 2 apparaît.
3. Cliquez sur le bouton que vous souhaitez programmer.
4. L'écran de la Figure 4 apparaît.
5. Cet écran est réglé d'origine sur « Select Pre-defined Functions ».
6. Sélectionnez dans la liste la fonction souhaitée.
7. Cliquez sur « Ok ».

Le bouton en question est à présent attribué à une fonction particulière.

4.3.2 Réglage d'un programme ou d'une page Internet

1. Double-cliquez sur le pictogramme « touchmanager » de la barre de tâches. Voir la Figure 3.
 2. L'écran de la Figure 2 apparaît.
 3. Cliquez sur le bouton que vous souhaitez programmer.
 4. L'écran de la Figure 4 apparaît.
 5. Cet écran est réglé d'origine sur « Select Pre-defined Functions ».
 6. Sélectionnez « Specify a program or Web page ». Voir figure 5.
 7. Sélectionnez le bouton « Parcourir ».
 8. Vous vous trouvez dans une fenêtre standard d'un navigateur sous Windows. Sélectionnez le programme ou le lien vers la page Internet souhaité (par exemple dans votre dossier de « Favoris »).
 9. Cliquez sur « Open ». Vous êtes à nouveau dans l'écran de la Figure 5.
 10. Indiquez éventuellement un nom dans le champ de saisie « Button title ».
 11. Cliquez sur « Ok ».
- Vous avez à présent attribuer la touche en question à un programme ou une page Internet.

Attention : Les boutons « power » et « sleep » ne peuvent pas être programmés.

A black square containing the white letters 'FR' in a bold, sans-serif font.

5 Dépannage

Problème	Cause	Solution possible
Les touches multimédia ne fonctionnent pas.	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel Touchmanager.
	Des éléments de l'ancien clavier sont encore installés.	Consultez le manuel de l'ancien clavier pour savoir comment effacer le logiciel correspondant.
L'organisation du clavier n'est pas correcte.	L'organisation a été mal réglée.	Modifiez l'organisation du clavier en cliquant sur le pictogramme « clavier » ou « paramètres régionaux » du panneau de configuration.
Les touches multimédia ne fonctionnent pas avec mon lecteur.	Les touches fonctionnent uniquement dans le Windows Media Player.	Utilisez le Windows Media Player.
Le problème rencontré n'est pas décrit ici.	Les dernières mises à jour de pilotes, de manuels et de la FAQ sont disponibles sur notre site Internet, www.trust.com/12743 .	Toutes ces données sont disponibles sur simple enregistrement de votre adresse e-mail et de votre produit.

Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres de Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- le numéro d'article, dans ce cas : 12743; 12744 (FR); 12745 (IT); 12746 (GM); 12747 (UK); 12748 (SP) ;
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment où le problème survient.