

1 Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD". La tastiera "TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD" dispone di 13 speciali tasti funzione.

2 Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto:

1. Il prodotto TRUST DIRECT ACCESS II KEYBOARD non necessita di particolare manutenzione. Per mantenere pulita la tastiera, si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
2. Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
3. Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte di pericolo e danneggiare inoltre il prodotto. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
4. Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
5. Non tentare di riparare da soli il prodotto. Nel caso in cui si proceda ad aprire il prodotto, è possibile entrare in contatto con parti nelle quali è presente elettricità. Il presente apparecchio deve venire riparato e manutenzionato esclusivamente da personale qualificato a tale scopo.
6. Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, far riparare l'apparecchio da personale qualificato:
 - a) il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
 - b) l'apparecchio è entrato in contatto con pioggia, acqua, o un qualsiasi altro liquido.



3 Installazione

3.1 Collegamento

Per collegare la tastiera al computer seguire le istruzioni riportate qui sotto:

1. Eliminare dal PC il software relativo alla vecchia tastiera utilizzata. Consultare eventualmente il manuale della vecchia tastiera per ulteriori informazioni a riguardo.
2. Spingere il computer.
3. Scollegare la vecchia tastiera.
4. Collegare il prodotto "Direct Access II Keyboard" alla presa PS/2 del computer.
5. Accendere il computer.

La tastiera funzionerà come una tastiera standard. Nel caso in cui si desideri fare uso dei tasti multimediali, sarà necessario installare il software fornito in dotazione al prodotto.

3.2 Installazione del software

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM. Il programma di installazione verrà avviato automaticamente. Qualora ciò non avvenga, procedere come segue:
 - a) Fare clic su "Avvio" / "Start" e selezionare "Esegui...".
 - b) Digitare la stringa [D:\SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il programma di installazione del software Trust.
2. Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 1.

TRUST DIRECT ACCES II KEYBOARD

3. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la procedura di installazione.
4. Fare clic su "Touchmanager" per avviare la procedura di installazione.
5. Seguire le istruzioni che appariranno a video.
6. Una volta terminata l'installazione del software, il computer verrà riavviato automaticamente.

Attenzione: *Nell'esempio riportato è stata utilizzata la lettera "D:\\" per indicare la lettera assegnata al lettore CD-ROM: ciò può però differire da sistema a sistema.*

4 Utilizzo

4.1 Tasti multimediali

All'interno della tabella 1 vengono spiegate le funzioni dei tasti multimediali presenti sulla tastiera. Per una descrizione ottimale delle funzioni utilizzare la tabella 1 assieme alla figura 2.

Pulsante	Denominazione	Descrizione
A	Power	Permette di spegnere il computer.
B	Sleep	Permette di porre il computer in modalità di sospensione (stand-by).
C	E-mail	Collegamento al programma di messaggistica (e-mail).
D	Search	Permette la ricerca di file e / o cartelle.
E	Favorites	Collegamento alla cartella dei "Preferiti" del browser Internet.
F	Internet	Collegamento al browser Internet.
G	Play/pause	Permette la riproduzione e la pausa durante la riproduzione di CD audio con Windows Media Player.
H	Stop	Arresta la riproduzione.
I	Mute	Disattiva il suono.
J	Previous	Permette la riproduzione del brano precedente del CD audio in Windows Media Player.
K	Next	Permette la riproduzione del brano successivo del CD audio in Windows Media Player.
L	Volume down	Permette di abbassare il volume del computer.
M	Volume up	Permette di alzare il volume del computer.

Tabella 1: tasti multimediali

4.2 Tasti funzione speciali

Grazie al design compatto della tastiera i tasti: PrtSc; SysRq; ScrLk; Pause; e Break possono venire utilizzati assieme al tasto funzione "Fn": tale tasto si trova in basso a sinistra sotto il tasto di controllo (Ctrl).

4.3 Software

Una volta installato il software apposito, sarà possibile associare i tasti multimediali multimedia:

- a una funzione fissa
- a un programma o a una pagina Internet

4.3.1 Assegnazione di una funzione fissa

1. Fare doppio clic sull'icona "Touchmanager" presente nella barra delle applicazioni. Vedere la Figura 3.
 2. Apparirà una schermata come quella riportata nella Figura 2.
 3. Fare clic sul pulsante che si desidera programmare.
 4. Apparirà una schermata come quella riportata nella Figura 4.
 5. Nella schermata è impostata come predefinita l'opzione "Select Pre-defined Functions".
 6. Selezionare dalla lista la funzione desiderata.
 7. Fare clic su "OK".
- Il tasto in questione è adesso assegnato a una funzione fissa.

4.3.2 Assegnazione di un programma o di una pagina Internet

1. Fare doppio clic sull'icona "Touchmanager" presente nella barra delle applicazioni. Vedere la Figura 3.
2. Apparirà una schermata come quella riportata nella Figura 2.
3. Fare clic sul pulsante che si desidera programmare.
4. Apparirà una schermata come quella rappresentata nella Figura 4.
5. Nella schermata è impostata come predefinita l'opzione "Select Pre-defined Functions".
6. Selezionare l'opzione "Specify a program or Web page". Vedere la Figura 5.
7. Selezionare il pulsante "Browse".
8. Si aprirà una comune schermata di Gestione risorse di Windows: selezionare il programma o il link alla pagina Internet desiderati (per es. selezionandolo nella cartella relativa ai "Preferiti").
9. Fare clic sull'opzione "Open" ("Apri"). Si ritornerà alla schermata riportata nella Figura 5.
10. Inserire eventualmente un nome nel campo di immissione testo denominato "Button title".
11. Fare clic su "OK".

Il tasto in questione è adesso assegnato a un programma o a una pagina Internet.

Attenzione: I pulsanti "Power" e "Sleep" non possono venire programmati.



5 Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Possibile soluzione
I tasti multimediali non funzionano correttamente.	Il software non è stato installato.	Installare il software "Touchmanager".
	Sono ancora installati alcuni componenti del software della vecchia tastiera.	Consultare il manuale della vecchia tastiera per eliminare completamente il software relativo.
La disposizione dei tasti della tastiera non è corretta.	La disposizione dei tasti della tastiera non è stata impostata correttamente.	Modificare la disposizione dei tasti della tastiera tramite le icone "Tastiera" o "Impostazioni internazionali" presenti nel Pannello di controllo.
I tasti multimediali non funzionano se utilizzati con il riproduttore in uso.	I tasti funzionano solo se utilizzati con Windows Media Player.	Utilizzare Windows Media Player.
Il problema occorso non è descritto in questa tabella.	I più recenti aggiornamenti relativi ai driver, ai manuali e alle FAQ sono presenti sul nostro sito Internet all'indirizzo www.trust.com/12743 .	Queste informazioni saranno accessibili una volta completata la semplice registrazione del proprio indirizzo di posta elettronica e del prodotto.

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina rapida della guida di installazione sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il codice articolo, in questo caso: 12743; 12744 (FR); 12745 (IT); 12746 (GM); 12747 (UK); 12748 (SP);
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.