

Kurzanleitung zum ersten Gebrauch	Kapitel	!
1. Alte Treiber und Produkte deinstallieren	(4.1)	
2. Anschließen	(4.2)	
3. Installation unter Windows	(4.3)	
4. Kontrolle nach der Installation	(5)	

1 Einleitung

Diese Anleitung wendet sich an die Benutzer der TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL. Die TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL verfügt über 3 Tasten und ein Scrollrad. Durch die Anwendung optischer Technologie funktioniert diese Maus auf so gut wie jedem Untergrund.

Mit ihrem kompaktem Design ist sie nicht nur für den Desktop-Computer geeignet, sondern sie ist auch besonders praktisch für den Gebrauch mit dem Notebook. Außerdem ist sie die ideale Maus für Kinder.

Sie kann an den PS/2-Port oder den USB-Port des Computers angeschlossen werden.

Zum Mitnehmen der Maus gibt es eine praktische Tragetasche.

D E

2 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise vor der Benutzung gut durch:

- Die TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL benötigt keine spezielle Pflege. Verwenden Sie zum Reinigen der Maus keine aggressiven Mittel wie Benzin oder Terpentin. Diese können schädlich für das Material sein.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit unter. Dies kann gefährlich sein und verursacht Schäden am Produkt. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Achten Sie darauf, dass nichts auf dem Kabel steht. Stellen Sie dieses Gerät nicht an eine Stelle, wo das Kabel verschleißt oder durch laufende Menschen beschädigt werden kann.
- Reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Wenn Sie das Gerät öffnen, können Sie spannungsführende Teile berühren.
- Lassen Sie in folgenden Fällen das Gerät von qualifizierten Servicetechnikern reparieren:
 - Das Kabel oder der Stecker ist beschädigt oder abgenutzt.
 - Das Gerät ist Regen, Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ausgesetzt gewesen.

3 Zertifizierung



- Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und allen sonstigen Bestimmungen der gültigen europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/12774/ce nachlesen.

4 Installation

4.1 Alte Treiber und Produkte deinstallieren

Die meisten Probleme bei der Installation werden von noch vorhandenen Treibern vergleichbarer alter Produkte verursacht. Die beste Lösung ist, alle verwandten Treiber dieser Produkte erst zu entfernen, ehe man den neuen Treiber installiert. Passen Sie dabei gut auf, dass Sie nur die Programme älter (vergleichbarer) Produkte, die Sie nicht mehr verwenden, entfernen.

1. Starten Sie den Computer im abgesicherten Modus (beim Hochfahren F8 eindrücken, es folgt ein kurzes Menü, in dem Sie den abgesicherten Modus wählen).
2. Wählen Sie Start – Einstellungen – Systemsteuerung – Software.
3. Suchen Sie alle Programme gleichartiger alter Produkte und entfernen Sie sie (mit der Schaltfläche „Hinzufügen/Entfernen“). Durch den abgesicherten Modus kann es sogar vorkommen, dass Sie doppelte Programme finden. Entfernen Sie in diesem Fall auch die doppelten Programme.
4. Starten Sie den Computer neu.

4.2 Anschließen und installieren

4.2.1 -> an den PS/2-Port

Ehe die Maus an den PS/2-Port des Computers angeschlossen wird, muss der grüne Adapterstecker an den schwarzen USB-Stecker gekoppelt sein.

1. Der Computer muss ausgeschaltet sein.
2. Schließen Sie die Maus an den PS/2-Port des Computers an.
3. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.
4. In allen Betriebssystemen wird die Maus automatisch gefunden und als PS/2-Maus mit zwei Tasten installiert.
Wenn die Maus nicht automatisch zugefügt wird, wählen Sie: Start – Einstellungen – Systemsteuerung – Neue Hardware zufügen. Wählen Sie hier selbst eine Standard-PS/2-Maus aus.

Die Maus ist einsatzbereit und funktioniert als Standard-PS/2-Maus mit zwei Tasten.

4.2.2 -> an den USB-Port

Die Maus kann bei ausgeschaltetem Computer an den Computer angeschlossen werden.

Hinweis: *Windows 95 und Windows NT bieten keine USB-Unterstützung. Darum muss die Maus an den PS2-Port angeschlossen werden. Siehe Kapitel 4.2.1.*

1. Schließen Sie die Maus an einen USB-Port des Computers oder des USB-Hubs an.
2. Starten Sie Windows, wenn das noch nicht geschehen ist.
3. Windows entdeckt und installiert automatisch die neue Hardware. Möglicherweise wird dazu die originale Windows-CD-ROM benötigt.

Die Maus ist einsatzbereit und funktioniert als Standard-USB-Maus mit zwei Tasten.

4.3 Installation der Software

Hinweis: Unter www.trust.com/12774 finden Sie immer die neuesten Treiber. Kontrollieren Sie, ob eventuell eine neue Version vorhanden ist und verwenden Sie dann die neue Version bei der Installation.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle anderen Programme während der Installation geschlossen sind.

Hinweis: Im Beispiel wird „D:\“ für den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM-Laufwerks verwendet, dieser kann aber bei jedem Computer verschieden sein.



1. Geben Sie [D:\SETUP.EXE] ein und klicken Sie auf „OK“, um den Trust Software Installer zu starten. Abbildung 1 erscheint.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation.
3. Markieren Sie „Install Trust Ami Mouse 250S Series 1.2“.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Wenn Abbildung 2 erscheint, klicken Sie auf „Fertig stellen“. Die Maus ist installiert und betriebsbereit.

5 Kontrolle nach der Installation

Nach der vollständigen Installation des Produkts und der Programme befindet sich das Folgende auf Ihrem System und kann kontrolliert werden:

Taskleiste

- Rechts unten befindet sich ein wie in Abbildung 3 gezeigtes Symbol.

Start - Einstellungen - Systemsteuerung - System - Gerätemanager.

Bei Anschluss an den PS/2-Port:

- Mäuse und andere Zeigegeräte – PS/2-kompatible Maus

Bei Anschluss an den USB-Port:

- HID (Human Interface Devices) – USB Human Interface Device

- Mäuse und andere Zeigegeräte – HID-konforme Maus

Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Software

- Trust Trust Ami Mouse 250S Series 1.2

Start - Programme - Trust - ...

- Register

- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2

- Uninstall Trust Ami Mouse 250S Series 1.2

Hinweis: Wenn die Installation vom Benutzer modifiziert wurde (es wurde beispielsweise nicht alles installiert oder es wurden andere Pfade als die Standardpfade angegeben), weichen die genannten Angaben ab.

Hinweis: Auch durch die Verwendung neuer Treiber aus dem Internet können Abweichungen entstehen.

Hinweis: Das Verzeichnis oder die Benennung bezüglich der Systemsteuerung kann pro Betriebssystem etwas anders sein.

5.1 Testen

1. Doppelklicken Sie auf das Trust-Symbol auf der Taskleiste. Siehe Abbildung 3.
2. Das Fenster für die Mauskonfiguration erscheint. Siehe Abbildung 4.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Button“. Siehe Abbildung 5.
4. Wählen Sie im Pull-down-Menü beispielsweise die Funktion „Universal Zoom“ aus.
5. Klicken Sie auf „Anwenden“.
6. Klicken Sie auf „OK“.
7. Wenn Sie jetzt das Scrollrad auf der Maus eindrücken, erscheint eine Vergrößerung - die Software funktioniert.

6 Software


Hinweis: Die dritte Maustaste ist standardmäßig auf die horizontale und vertikale Bildlauffunktion eingestellt.

1. Doppelklicken Sie auf das Trust-Symbol auf der Taskleiste. Siehe Abbildung 3.
2. Das Fenster für die Mauskonfiguration erscheint. Siehe Abbildung 4.
3. Auf der Registerkarte „Drehscheibe“ können Sie den Drehscheibenmodus (Bildlaufmodus) wählen.
4. Es gibt zwei Möglichkeiten:
 - Erhöhen des Bildlaufmodus; bietet die gleichen Vorzüge wie die MS-IntelliMouse und man kann in Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / NT4 scrollen.
 - Intellimouse-Modus; funktioniert wie eine MS-IntelliMouse.
5. Markieren Sie die gewünschte Drehscheibengeschwindigkeit.
6. Registerkarte „Taste“. Auf der Registerkarte „Taste“ können Sie Taste 3 belegen. Siehe Abbildung 5.
7. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts. Ein Pull-down-Menü wie in Abbildung 6 erscheint.
8. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.
9. Klicken Sie auf „Anwenden“.
10. Die Maus ist jetzt programmiert.

7 Tragetasche

Wenn Sie die Trust Ami Mouse 250S Mini Optical mitnehmen möchten, stecken Sie sie einfach in die mitgelieferte Tragetasche. So beugen Sie Kratzern und anderen kleinen Beschädigungen vor.

8 Fehlerbehebung

<p>Vorgehensweise</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lesen Sie sich die nachstehenden Lösungsvorschläge durch. 2. Kontrollieren Sie die neuesten FAQ, Treiber und Anleitungen im Internet unter www.trust.com/12774. 	
---	---

D E

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Maus läuft nicht oder nur schlecht.	Die Maus ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie sie richtig an.
	Der USB- oder PS/2-Port des Computers ist nicht aktiviert.	Lesen Sie in der Anleitung des Computers nach, wie man den USB- bzw. PS/2-Port aktiviert.
	Die Oberfläche ist zu eben oder glatt, z.B. aus Glas.	Verwenden Sie einen anderen Untergrund, um die Maus zu bewegen.
Die Bildlauffunktion funktioniert nicht.	Die Software Ihrer alten Maus ist noch aktiv.	Deinstallieren Sie die Software Ihrer alten Maus, ehe Sie diese Software installieren. Lesen Sie dazu die Anleitung Ihrer alten Maus.
	Die Software ist nicht installiert.	Installieren Sie die Maussoftware.
	Die Software ist falsch eingestellt.	Stellen Sie die Software richtig ein.
	Die Anwendung ist nicht 100% Windows-kompatibel.	Verwenden Sie eine Anwendung, die mit Windows kompatibel ist.
Windows kann die Maus nicht finden.	Die Software Ihrer alten Maus ist noch aktiv.	Deinstallieren Sie die Software Ihrer alten Maus, ehe Sie diese Software installieren. Lesen Sie dazu die Anleitung Ihrer alten Maus.
	Der USB- oder PS/2-Port des Computers ist nicht aktiviert.	Lesen Sie in der Anleitung des Computers nach, wie man den USB- bzw. PS/2-Port aktiviert.

Wenn das Problem damit nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an eine der Trust-Kundenbetreuungsstellen. Auf der Rückseite dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen darüber. Die folgenden Angaben sollten Sie in jedem Fall zur Hand haben:

- Die Artikelnummer, in diesem Fall: 12774.
- Beschreiben Sie genau, was nicht funktioniert.
- Beschreiben Sie genau, wann das Problem auftritt.

9 Garantiebestimmungen

- Für unsere Produkte gilt eine Herstellergarantie von 2 Jahren, die Garantiefrist geht am Ankaufsdatum ein.
- Senden oder bringen Sie das Produkt im Falle eines Defekts mit einer Erläuterung des Defekts, dem Kaufbeleg und allem Zubehör zur Verkaufsstelle zurück.
- Innerhalb der Garantiefrist stellt die Verkaufsstelle Ihnen ein vergleichbares Modell zur Verfügung, sofern dieses vorhanden ist. Ist kein vergleichbares Modell verfügbar, wird das Produkt repariert.
- Wenn Ihnen etwas fehlt, z.B. die Anleitung, Software oder andere Lieferteile, können Sie sich an unser Helpdesk wenden.
- Wenn das Produkt geöffnet wurde, der Schaden mechanischer Art ist, Missbrauch stattgefunden hat, Änderungen am Produkt angebracht wurden, Reparaturen von Drittparteien ausgeführt wurden, das Produkt fahrlässig behandelt oder anders als vorgesehen verwendet wurde, verfällt die Garantie.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - als Folge von Unfällen oder Kalamitäten wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Kriegshandlungen, Vandalismus oder Diebstahl entstandene Schäden.
 - Inkompatibilität mit anderen Hardware- oder Softwareprodukten, die nicht in den minimalen Systemanforderungen aufgeführt sind.
 - Zubehör wie Batterien und Sicherungen (falls zutreffend).
- Der Hersteller haftet in keinem Fall für mittelbare Schäden oder Folgeschäden, insbesondere Einkommenseinbußen oder andere kommerzielle Verluste, die durch den Gebrauch dieses Produkts entstehen.