

<b>Procédure abrégée de première utilisation</b>	<b>Chapitre</b>	<b>!</b>
1. Désinstallation d'anciens pilotes et produits	(4.1)	
2. Connexion	(4.2)	
3. installation sous Windows	(4.3)	
4. Contrôle après installation	(5)	

## 1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de la TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL. La TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL dispose de 3 boutons et d'une molette de défilement. Cette souris est équipée d'une technique optique lui permettant de fonctionner sur pratiquement toutes les surfaces de support.

Avec son design compact, cette souris est idéale aussi bien pour votre ordinateur de bureau que pour votre ordinateur portable. Cette souris est également idéale pour les enfants.

Son branchement se fait sur le port PS/2 et le port USB de votre ordinateur.

La sacoche permet d'emporter facilement la souris.

**F R**

## 2 Sécurité

Avant d'utiliser la souris, lisez attentivement les instructions suivantes :

- La TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL ne nécessite pas d'entretien particulier. Pour nettoyer la souris, n'utilisez pas d'agents agressifs (benzine, white spirit). Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci peut constituer un danger et a pour effet d'endommager l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Ne réparez pas vous-même l'appareil. En ouvrant cet appareil, vous risquez d'entrer en contact avec des pièces sous tension.
- Confiez la réparation de l'appareil à du personnel qualifié dans les cas suivants :
  - le cordon électrique ou la fiche est détérioré(e) ou usé(e) ;
  - l'appareil a été en contact avec de l'eau de pluie, de l'eau ou tout autre liquide.

## 3 Homologation



- Ce produit répond aux principales exigences et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l'adresse : [www.trust.com/12774/ce](http://www.trust.com/12774/ce).

## 4 Installation

### 4.1 Désinstallation d'anciens pilotes et produits

La cause la plus fréquente de problèmes durant l'installation constitue la présence d'un pilote gérant un ancien produit comparable. La meilleure solution est d'effacer tous les pilotes liés à ces produits préalablement à l'installation du nouveau pilote.

Assurez-vous bien de n'effacer que les programmes d'anciens produits (comparables) que vous n'utilisez plus.

1. Activez le mode sans échec de Windows (appuyez pour cela plusieurs fois de suite sur F8 pendant le démarrage du système, et sélectionnez l'option 'Mode sans échec' dans le menu qui s'affiche à l'écran).
2. Sélectionnez : Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Ajout/Suppression de programmes.
3. Recherchez tous les anciens programmes d'anciens produits comparables et effacez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison de l'utilisation du mode sans échec, il se peut que vous rencontriez des doublons. Dans ce cas, supprimez également les doubles programmes.
4. Redémarrez l'ordinateur.

## 4.2 Branchement et installation...

### 4.2.1 ...sur le port PS/2

Avant de brancher votre souris sur le port PS/2 de votre ordinateur, veillez à ce que la fiche d'extension verte soit branchée sur la fiche USB noire.

1. Assurez-vous que l'ordinateur est éteint.
2. Branchez la souris sur le port PS/2 de votre ordinateur.
3. Allumez votre ordinateur et démarrez Windows.
4. Dans tous les systèmes d'exploitation, la souris est automatiquement détectée et installée comme une souris PS/2 à 2 boutons.  
Si la souris n'est pas automatiquement ajoutée, sélectionnez : Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Ajout de périphériques.  
Sélectionnez vous-même une souris PS/2 standard.

La souris est prête à l'emploi et fonctionne comme une souris PS/2 standard à 2 boutons.

### 4.2.2 ... sur le port USB

Vous pouvez brancher la souris sur l'ordinateur lorsque celui-ci est allumé.

**Attention :** *Windows 95 et Windows NT ne proposent pas une prise en charge USB. Branchez la souris sur le port PS/2 de votre ordinateur. Voir chapitre 4.2.1.*

1. Branchez la souris sur un port USB de l'ordinateur ou sur un port USB de votre hub USB.
2. Démarrez Windows, si cela n'est pas déjà fait.
3. Windows détecte automatiquement le nouveau matériel et l'installe. Il se peut que le CD-ROM Windows original soit nécessaire.

La souris est prête à l'emploi et fonctionne comme une souris USB standard à 2 boutons.

## 4.3 Installation des logiciels

**Attention :** *Le site [www.trust.com/12774](http://www.trust.com/12774) vous propose les toutes dernières versions des pilotes. Vérifiez si une nouvelle version est éventuellement disponible, et utilisez-la lors de l'installation.*

**Attention :** *Assurez-vous que tous les autres programmes sont bien fermés pendant l'installation.*

**Attention :** Dans l'exemple fourni, 'D' représente le lecteur de CD-ROM ; cette lettre peut toutefois varier selon l'ordinateur.

1. Tapez [D: \SETUP.EXE], puis cliquez sur « OK » pour démarrer le programme d'installation du logiciel Trust. La figure 1 apparaît.
2. Cliquez sur la langue que vous souhaitez utiliser au cours de l'installation.
3. Sélectionnez « Install Trust Ami Mouse 250S Series 1.2 ».
4. Suivez les étapes affichées à l'écran.
5. Lorsque la figure 2 apparaît, cliquez sur « terminer ». La souris est maintenant installée et prête à l'emploi.

## 5 Contrôle après installation

Après installation complète du produit et des programmes, les éléments suivants ont été ajoutés à votre système et peuvent être contrôlés :

### Barre de tâches

– Ajout du pictogramme en bas à droite, semblable à celui de la figure 3.

### Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Système – Gestionnaire des périphériques

Branchement sur port PS/2

- Mice et autres dispositifs de pointage – Souris compatible PS/2

Branchement sur port USB

- Human Interface Device – USB Human Interface Device

- Mice et autres dispositifs de pointage – Souris conforme HID

### Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Logiciel

- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2

### Démarrer - Programmes - Trust - ...

- Register

- Trust Ami Mouse 250S Series 1.2

- Uninstall Trust Ami Mouse 250S Series 1.2

**Attention :** Si l'utilisateur a procédé à une installation personnalisée (en sélectionnant par exemple une installation partielle ou en spécifiant des emplacements différents des emplacements par défaut), les informations fournies ci-dessous sont susceptibles de varier.

**Attention :** D'éventuelles différences peuvent également s'expliquer par l'utilisation de nouveaux pilotes récupérés sur Internet.

**Attention :** Les emplacements et désignations du panneau de configuration peuvent varier légèrement d'un système d'exploitation à l'autre.

### 5.1 Essai

1. Double-cliquez sur le pictogramme Trust de la barre de tâches. Voir figure 3.
2. L'écran de configuration de la souris apparaît. Voir figure 4.
3. Sélectionnez l'onglet « Bouton ». Voir figure 5.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez par exemple la fonction « Universal Zoom ».
5. Appuyez sur « Appliquer ».



6. Appuyez sur « OK ».
7. Appuyez sur la molette de défilement de la souris pour obtenir un agrandissement ; le logiciel fonctionne.

## 6 Utilisation du logiciel

**Attention :** *Le troisième bouton est configuré par défaut en mode défilement horizontal et vertical.*

1. Double-cliquez sur le pictogramme Trust de la barre de tâches. Voir figure 3.
2. L'écran de configuration de la souris apparaît. Voir figure 4.
3. Sous l'onglet « molette de défilement », choisissez le mode de la molette (mode bouton de défilement).
4. Il existe deux options :
  - Augmentez le mode défilement ; cette option offre tous les avantages de l'Intellimouse MS et permet de faire défiler les pages sous Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / NT4.
  - Mode Intellimouse, fonctionne comme une souris Intellimouse MS.
5. Sélectionnez la vitesse de défilement.
6. Onglet « bouton ». Dans l'onglet « Bouton », vous pouvez programmer le bouton 3. Voir figure 5.
7. Cliquez sur la flèche à droite. Un menu déroulant apparaît, comme dans la figure 6.
8. Sélectionnez la fonction souhaitée.
9. Cliquez sur : « Appliquer ».
10. La souris est à présent programmée.

## 7 Sacoche

Pour emporter la Trust Ami Mouse 250S Mini Optical avec vous, placez-la dans la sacoche accompagnant le produit. Vous éviterez ainsi les rayures et autres détériorations mineures.

## 8 Dépannage

### Méthode

1. Lisez les solutions ci-dessous.
2. Vérifiez les dernières mises à jour de FAQ, de pilotes et manuels sur Internet ([www.trust.com/12774](http://www.trust.com/12774))



Problème	Cause	Solution
La souris ne fonctionne pas / fonctionne mal.	La souris n'est pas connectée.	Connectez la souris correctement.
	Le port USB ou PS/2 n'est pas activé sur votre ordinateur	Consultez le manuel de votre ordinateur pour l'activation du port PS/2 ou USB.
	Surface de déplacement trop lisse, comme le verre.	Utilisez la souris sur une autre surface.
La fonction de défilement ne fonctionne pas.	Le logiciel de votre ancienne souris est encore actif.	Effacez d'abord le logiciel de votre ancienne souris avant d'installer ce logiciel. Consultez le manuel de votre ancienne souris.
	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Le logiciel est mal installé.	Contrôlez l'installation du logiciel.
	L'application n'est pas 100 % compatible avec Windows.	Utilisez une application compatible.
La souris n'est pas détectée par Windows.	Le logiciel de votre ancienne souris est encore actif.	Effacez d'abord le logiciel de votre ancienne souris avant d'installer ce logiciel. Consultez le manuel de votre ancienne souris.
	Le port USB ou PS/2 n'est pas activé sur votre ordinateur	Consultez le manuel de votre ordinateur pour l'activation du port PS/2 ou USB.

**F R**

Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- le numéro d'article, dans ce cas : 12774;
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment où le problème survient.

## 9 Conditions de garantie

- Nos produits bénéficient d'une garantie d'usine valable deux ans à compter de la date de l'achat.
- En cas de défaut, restituez le produit au revendeur en lui expliquant le problème et remettez-lui la preuve d'achat et tous les accessoires.
- Pendant la période de garantie, le revendeur vous fournira un modèle comparable, si celui-ci est disponible. Si ce modèle n'est pas disponible, votre produit sera réparé.
- S'il vous manque des composants (manuel, logiciel ou autres), prenez contact avec notre service d'assistance.
- La garantie ne sera pas applicable si le produit a été ouvert, modifié, réparé par des tiers ou utilisé à des fins autres que celles auquel est destiné ce produit ou en cas de dommage mécanique, d'abus ou d'imprudence.
- Exclusions de garantie :
  - dommages dus à des accidents ou des catastrophes, tels les incendies, les inondations, les tremblements de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol ;
  - incompatibilité avec d'autres matériels/logiciels non mentionnés dans la configuration système minimale ;
  - les accessoires, tels les piles et fusibles (le cas échéant).
- Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage accidentel ou consécutif, y compris la perte de revenus ou autres pertes commerciales, découlant de l'utilisation de ce produit.