

Instrucciones de uso para la primera vez		Capítulo	!
1.	Conexión	(3)	
2.	Instalación en Windows	(4)	
3.	Prueba	(5)	

1 Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del TRUST AMI MOUSE 250S MINI. El ratón está provisto de tres botones y no sólo se puede utilizar con el ordenador de sobremesa sino también es muy apropiado, por su diseño compacto, para el uso con el ordenador portátil. El ratón se puede conectar al puerto PS/2 del ordenador. La funda protectora adjunta es muy útil para portar el ratón.

2 Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

1. El TRUST AMI MOUSE 250S MINI no necesita mantenimiento especial. Utilice un paño suave, ligeramente humedecido, para limpiar el ratón.
2. No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina para limpiar el aparato, ya que éstos pueden afectar el material.
3. Nunca sumerja el aparato en un líquido. Esto puede generar peligro y dañar el producto. No utilice este aparato cerca del agua.
4. No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este dispositivo en lugares donde el cable pueda gastarse o dañarse porque haya personas que caminen sobre él.
5. No intente reparar usted mismo este producto. Si abre o quita la caja puede hacer contacto con partes que están bajo tensión eléctrica. Sólo el personal cualificado para ello puede arreglar el producto.
6. Mande arreglar el aparato por un profesional cualificado si se presenta alguna de estas circunstancias:
 - a) el cable o la clavija está dañado o gastado.
 - b) el aparato ha entrado en contacto con lluvia, agua u otro líquido.

ES

3 Conexión

Elimine primero el software y el controlador del ratón anterior antes de conectar el Ami Mouse 250S Mini Optical. En general, puede hacerlo utilizando un programa de desinstalación ("uninstall program") que va adjunto al ratón anterior. El software se puede eliminar, también, a través de:

Inicio – Configuraciones – Panel de control – Software.

Vaya también al Administrador de dispositivos:

Inicio – Configuraciones – Panel de control – Sistema. Seleccione la ficha "administrador de dispositivos". Si aquí se encuentra un controlador específico para su ratón, elimínelo.

Es posible que su ratón ya no funcione. Cierre Windows a través del teclado.

Nota: El ratón funciona únicamente en una conexión PS/2.

1. Asegúrese de haber apagado el ordenador.
2. Conecte el ratón al puerto PS/2 del ordenador.
3. Conexión al puerto PS/2:

- El ratón será detectado e instalado automáticamente como un ratón PS/2 estándar de dos botones por todos los sistemas operativos.
 - Si el ratón no fuera agregado automáticamente, seleccione: Inicio – Configuraciones – Panel de control – Agregar nuevo hardware. Seleccione aquí un ratón PS/2 estándar.
4. Encienda el ordenador.
 5. El ratón está listo para ser utilizado y funciona como un ratón PS/2 estándar de dos botones.

4 Instalación del software

1. Inserte el disquete en la unidad de disquete.
2. Seleccione 'Ejecutar' en el menú Inicio.
3. Teclee [A:\SETUP.EXE] y haga clic en 'Aceptar' para arrancar la instalación. Aparecerá la figura 1.
4. Seleccione el idioma que desea utilizar para la instalación y haga clic en 'Siguiente'. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
5. Seleccione, en la figura 2, 'Ami Mouse 250S Mini' y haga clic en 'Siguiente' para iniciar la instalación.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
7. Cuando aparezca la figura 3, seleccione 'Sí, deseo reiniciar el equipo' y haga clic, a continuación, en 'Finalizar' para reiniciar el ordenador y concluir la instalación.
8. Una vez terminado el reinicio, el ratón ha sido instalado y está listo para ser utilizado.

5 Prueba

1. Haga doble clic en el icono de Trust en la barra de tareas. Véase la figura 4.
2. Aparecerá la ventana de configuración del ratón. Véase la figura 5.
3. Haga clic en la ficha "Button". Véase la figura 6.
4. Seleccione por ejemplo, en el menú desplegable, la función "Universal Zoom". Véase la figura 7.
5. Haga clic en 'Aplicar'.
6. Haga clic en 'Aceptar'.
7. Al pulsar el botón de desplazamiento del ratón aparecerá una ampliación. El software funciona correctamente.

6 Uso del software

Nota: *El tercer botón está configurado, por defecto, en la función de desplazamiento horizontal y vertical.*

1. Haga doble clic en el icono de Trust en la barra de tareas. Véase la figura 4.
2. Aparecerá la ventana de configuración del ratón. Véase la figura 5.
3. En la ficha 'Rueda' usted puede seleccionar el modo de la rueda (modo del botón de desplazamiento).
4. Hay dos posibilidades:

- Modo de desplazamiento aumentado; tiene todas las ventajas del MS-Intellimouse y la función de desplazamiento en Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / NT4.
 - Modo Intellimouse, funciona como un ratón MS-Intellimouse.
5. Seleccione la velocidad de la rueda de desplazamiento.
 6. Ficha 'Botón'. En la ficha 'Botón' usted puede configurar el botón 3. Véase la figura. 6.
 7. Haga clic en la flecha derecha. Aparecerá una ventana plegable como la de la figura 7.
 8. Seleccione la función deseada.
 9. Haga clic en 'Aplicar'.
 10. El ratón ha sido programado.

7 Funda protectora

Si desea llevar el 'Ami Mouse 250S Mini Optical', póngalo en la funda protectora adjunta para evitar rasguños u otros daños leves.

8 Resolución de problemas

Instrucciones

1. Lea las siguientes resoluciones
2. Controle, en Internet (www.trust.com/1277), las FAQ más recientes, los controladores y los manuales.



Problema	Causa	Posible solución
El ratón no se mueve / no se mueve bien.	El ratón no está conectado.	Conecte el ratón correctamente.
	La bola está sucia.	Limpié la bola y el compartimento de la misma.
La función de desplazamiento no trabaja.	El software del ratón anterior todavía está activado.	Desinstale el software del ratón anterior antes de instalar este software. Consulte el manual del ratón anterior.
	El software no está instalado.	Instale el software del ratón.
	El software no está configurado correctamente.	Configure el software correctamente.
	La aplicación no es del cien por cien compatible con Windows.	Utilice una aplicación compatible.
Windows no detecta ningún ratón.	El software del ratón anterior todavía está activado.	Desinstale el software del ratón anterior antes de instalar este software. Consulte el manual del ratón anterior.

ES

TRUST AMI MOUSE 250S MINI

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará más información acerca de dichos Centros de Atención al Cliente. Tenga a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 12775;
- Una descripción clara y exacta de lo que no funciona;
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.