

<u>Come procedere al primo utilizzo</u>	Capitolo
1. Collegamento	(3)
2. Installazione in Windows	(4)
3. Collaudo	(5)

1 Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST AMI MOUSE 250S MINI". Il prodotto è dotato di tre pulsanti ed è, grazie al suo design compatto, comodissimo da usare – oltre che con i computer desktop – anche con i computer portatili. Il mouse va collegato alla porta PS/2 del computer. Grazie alla sua custodia protettiva è possibile trasportare ovunque il mouse in modo comodo e sicuro.

2 Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto:

- Il prodotto TRUST AMI MOUSE 250S MINI non necessita di particolare manutenzione. Per mantenere pulito il mouse, si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
- Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
- Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte di pericolo e danneggiare inoltre il prodotto. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto. Nel caso in cui si proceda ad aprire il prodotto, è possibile entrare in contatto con parti nelle quali è presente elettricità. Il presente apparecchio deve venire riparato e manutentionato esclusivamente da personale qualificato a tale scopo.
- Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, far riparare l'apparecchio da personale qualificato:
 - il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
 - l'apparecchio è entrato in contatto con pioggia, acqua, o un qualsiasi altro liquido.



3 Collegamento

Prima di provvedere al collegamento del prodotto Ami Mouse 250S Mini Optical assicurarsi di aver eliminato il software e i driver del vecchio dispositivo di puntamento. Nella maggior parte dei casi tale procedura di eliminazione può venire eseguita per mezzo di un programma di disinstallazione fornito assieme al driver del vecchio mouse ("uninstall program"). In alternativa, è possibile rimuovere il vecchio software selezionando l'opzione:

Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo – Software.

Si consiglia di vedere anche le opzioni presenti all'interno della Gestione periferiche: Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo – Sistema. Selezionare all'interno della finestra la scheda "Gestione periferiche" (in Windows 2000 presente come pulsante all'interno della scheda "Hardware"). Nel caso in cui all'interno di tale finestra sia presente un driver specifico relativo al vecchio mouse, sarà necessario eliminarlo.

TRUST AMI MOUSE 250S MINI

Una volta eliminato il driver del mouse può succedere che il dispositivo di puntamento non funzioni più: in tal caso chiudere la sessione di Windows con l'ausilio della tastiera.

Attenzione: *Il mouse funziona solamente se collegato a una porta PS/2.*

1. Assicurarsi che il computer sia spento.
2. Collegare il mouse alla porta PS/2 del computer.
3. Collegamento alla porta PS/2:
 - In tutti i sistemi operativi il mouse verrà rilevato e installato in modo automatico come un mouse PS/2 standard a 2 pulsanti.
 - Nel caso in cui il mouse non venga aggiunto in modo automatico selezionare l'opzione: Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo – Nuovo hardware (Installazione guidata Nuovo hardware). Selezionare quindi manualmente un mouse PS/2 standard.
4. Accendere il computer.
5. Il mouse è adesso pronto all'uso e funzionerà come un mouse PS/2 standard a 2 pulsanti.

4 Installazione del software

1. Inserire il dischetto nell'unità floppy.
2. Fare clic su "Avvio" ("Start") e selezionare "Esegui".
3. Digitare [A:\SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare la procedura di installazione. Apparirà la fig. 1.
4. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante la procedura di installazione e fare quindi clic su "Avanti". Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.
5. Quando appare la Fig. 2, selezionare l'opzione "Ami Mouse 250S Mini" e fare clic su "Avanti" per avviare la procedura di installazione.
6. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.
7. Quando appare la Fig. 3, selezionare "Sì, desidero riavviare il computer" e fare clic su "Fine" per far riavviare il computer e completare la procedura di installazione.
8. Una volta riavviato il computer, l'installazione del mouse sarà terminata e il dispositivo sarà pronto all'uso.

5 Collaudo

1. Fare doppio clic sull'icona "Trust" presente nella barra delle applicazioni. Vedere la Figura 4.
2. Apparirà la schermata di configurazione del mouse. Vedere la Figura 5.
3. Selezionare la scheda "Button" ("Pulsante"). Vedere la Figura 6.
4. All'interno del menù a tendina selezionare, ad es., la funzione "Universal Zoom". Vedere la Figura 7.
5. Fare clic su "Applica".
6. Fare clic su "OK".

7. Nel caso in cui, premendo il pulsante di scorrimento del mouse, l'immagine o la schermata si ingrandisca, il software è configurato e funziona in maniera corretta.

6 Utilizzo del software

Attenzione: Il terzo pulsante è preimpostato sulla funzione di scorrimento orizzontale e verticale.

1. Fare doppio clic sull'icona "Trust" presente nella barra delle applicazioni. Vedere la Fig. 4.
2. Apparirà la schermata di configurazione del mouse. Vedere la Fig. 5.
3. Nella scheda "Rotella di scorrimento" è possibile selezionare la modalità di scorrimento della rotella (modalità pulsante di scorrimento).
4. Esistono due possibilità di configurazione:
 - Aumenta la modalità di scorrimento: al dispositivo vengono conferiti tutti i vantaggi dell'Intellimouse Microsoft e la funzionalità di scorrimento in Windows 95 / 98 / Me / 2000 / XP / NT4.
 - Modalità Intellimouse: il dispositivo funziona allo stesso modo di un Intellimouse Microsoft.
5. Selezionare la velocità della rotellina di scorrimento.
6. Scheda "Pulsanti". Nella scheda "Pulsanti" è possibile programmare il pulsante 3. Vedere la Fig. 6.
7. Fare clic sul triangolino presente sulla destra. Verrà visualizzato un menù a tendina come indicato nella Fig. 7.
8. Selezionare la funzione desiderata.
9. Fare clic su: "Applica".
10. La programmazione del mouse è terminata.



7 Custodia protettiva per il trasporto

Qualora si desideri portare con sé il prodotto Ami Hand Track, si consiglia di riportarlo all'interno della custodia protettiva per il trasporto fornita in dotazione al fine di evitare la formazione di graffi o di altri piccoli danni sul prodotto.

8 Risoluzione dei problemi

Modalità di uso

1. Leggere le soluzioni presentate qui sotto
2. Controllare le FAQ aggiornate, i driver e i manuali presenti su Internet (indirizzo: www.trust.com/12775)



Problema	Causa	Possibile soluzione
Il puntatore del mouse non si muove o si muove male.	Il mouse non è collegato.	Collegare il mouse in modo corretto.
	La sfera del mouse è sporca.	Pulire la sfera del mouse e il suo alloggiamento.

TRUST AMI MOUSE 250S MINI

Problema	Causa	Possibile soluzione
La funzione di scorrimento non funziona.	Il software del mouse precedentemente in uso è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedente prima di installare il nuovo programma. A tale scopo consultare il manuale di istruzioni del mouse in uso.
	Il software non è stato installato.	Installare il software per il mouse.
	Il software è stato impostato in modo errato.	Impostare il software in maniera corretta.
	L'applicazione non è compatibile al 100% con Windows.	Utilizzare un'applicazione compatibile.
Windows non riesce a rilevare il mouse.	Il software del mouse precedentemente in uso è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedente prima di installare il nuovo programma. A tale scopo consultare il manuale di istruzioni del mouse in uso.

Nel caso in cui queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il codice articolo, in questo caso: 12775;
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.