

## TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS

**UK****Power on/off function**

To avoid getting empty batteries during transport, the power of the mouse can be switched on and off as follows:

1. Press scroll button and keep it pressed
2. Press channel switch under the mouse

When using the mouse and optical unit will not get any power (will not light up while using):

- press mouse buttons
- repeat above 2 steps to check if power is switched off
- charge batteries again

**DE****Ein/Aus-Funktion**

Damit die Batterien während des Transports nicht leer werden können, kann die Stromversorgung der Maus folgendermaßen ein- und ausgeschaltet werden:

1. Drücken Sie auf die Scrolltaste und halten Sie sie eingedrückt.
2. Drücken Sie auf den Kanalauswahlknopf auf der Unterseite der Maus.

Wenn während des Gebrauchs der Maus die optische Einheit nicht mit Strom versorgt wird (leuchtet bei Gebrauch nicht auf):

- Drücken Sie auf die Maustasten.
- Wiederholen Sie die oben genannten beiden Schritte, um zu kontrollieren, ob die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
- Laden Sie die Batterien wieder auf.

**FR****Fonction Marche/Arrêt Alimentation**

Pour que les piles ne puissent se décharger durant le transport, l'alimentation de la souris peut être allumée et coupée comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de défilement et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur le commutateur de canal sous la souris.

Pendant l'utilisation, la souris et l'unité optique ne seront pas alimentées (ne s'allumeront pas pendant l'utilisation) :

- appuyez sur les boutons de la souris
- répétez les 2 étapes ci-dessus pour vérifier si l'alimentation est coupée
- rechargez les piles

**IT****Funzione di accesso / spento ("on / off")**

Per evitare di scaricare le batterie durante gli spostamenti, il mouse può essere spento e riacceso nel modo seguente:

1. premere la rotellina per lo scrolling e mantenerla premuta;
2. premere il selettore di canale presente sulla parte inferiore del mouse. Nel caso in cui l'unità ottica non riceva alimentazione (vale a dire non si accenda durante l'utilizzo), procedere come segue:

- premere i tasti del mouse
- ripetere i due passaggi descritti in precedenza per controllare se il mouse è spento
- ricaricare le batterie

**ES****Función de encendido/apagado**

Para evitar que las pilas se agoten durante el transporte, usted puede encender y apagar la alimentación del ratón de la siguiente forma:

1. Presione el botón de desplazamiento y manténgalo presionado
2. Presione el conmutador del canal situado en la parte inferior del ratón

Si la unidad óptica no recibe tensión al utilizar el ratón (no se ilumina durante el uso):

- presione los botones del ratón
- repita los dos pasos mencionados anteriormente para verificar si la alimentación ha sido pagada.
- recargue nuevamente las pilas

**PL****Funkcja włączenia / wyłączenia zasilania**

Aby baterie nie wyczerpały się podczas transportu, zasilanie myszki musi być włączone i wyłączone w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk rolki przeglądarki i przytrzymaj go przyciśniętym
2. Naciśnij przełącznik kanałów w spodniej części myszki

Jeśli podczas korzystania z myszki jednostka optyczna nie uzyska napięcia (brak światła podczas użycia)

- naciśnij przyciski myszy
- powtórz wyżej wymienione 2 kroki, aby sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone
- naładuj ponownie baterie

**NL****Aan/uitschakelfunctie voeding**

Om het leeg raken van de batterijen tijdens vervoer te voorkomen, kunt u de voedingsspanning van de muis als volgt in- en uitschakelen:

1. Druk op het scroll-wielje en houd het ingedrukt
2. Druk op de kanaalkiezer aan onderzijde van de muis

Als bij muisgebruik de optische unit geen voedingsspanning krijgt (hij licht niet op bij muisgebruik):

- druk op de muisknoppen
- herhaal de 2 bovenstaande stappen om te controleren of de spanning uit staat
- laad de batterijen opnieuw op

**GR****Λειτουργία On/Off**

Για να μην αδειάσουν οι μπαταρίες κατά τη μεταφορά, η ισχύς του ποντικού μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ως εξής:

1. Πατήστε το κουμπί κύλισης και κρατήστε το πατημένο
2. Πατήστε το διακόπτη καναλιού κάτω από το ποντίκι

Όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι και η οπτική μονάδα δεν λαμβάνει πλέον ισχύ (δεν ανάβει κατά τη χρήση)

- πατήστε τα πλήκτρα του ποντικού
- επαναλάβετε τα 2 παραπάνω βήματα για να ελέγξετε εάν είναι απενεργοποιημένη η ισχύς
- φορτίστε ξανά τις μπαταρίες