

<u>Procédure de première utilisation</u>	<u>Chapitre</u>	
1. Connexion	(3.1)	!
2. Installation sous Windows	(3.2)	
3. Essai	(3.2)	

1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de la « TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL ». Cette souris vous offre un contrôle total de l'écran. Faites rouler la bille et défilez l'axe de défilement tant vertical qu'horizontal. Cette fonctionnalité facilite largement la navigation sur des sites Internet dont les bords dépassent légèrement le cadre de l'écran. Cette souris peut également servir de track ball, ce qui la rend particulièrement utile pour les utilisateurs d'ordinateurs portables.

2 Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :

1. La TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL ne nécessite aucun entretien particulier. Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer la molette de défilement.
2. N'utilisez pas d'agents agressifs (benzine ou white spirit) pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager l'appareil.
3. Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci peut constituer un danger et a pour effet d'endommager l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
4. Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
5. Ne réparez pas vous-même l'appareil.
6. Confiez la réparation de l'appareil à du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - a) le câble ou la fiche est endommagé(e) ou usé(e) ;
 - b) l'appareil est entré en contact avec de la pluie, de l'eau ou un autre liquide.

FR

3 Installation

3.1 Connexion

Attention : Ne branchez la souris que sur le port PS/2 de votre ordinateur.

1. Eteignez votre ordinateur.
2. Branchez la souris sur le port PS/2 de votre ordinateur.
3. Allumez votre ordinateur.
4. La souris fonctionne directement comme une souris PS/2 standard.

Continuez au chapitre 3.2 pour l'installation du logiciel.

3.2 Installation du logiciel

Attention : *Le lecteur de CD-ROM est représenté par la lettre « D:\ ». Ceci n'est qu'un exemple ; cette lettre peut être différente d'un ordinateur à l'autre.*

1. Placez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation démarre automatiquement.
Si celui-ci ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit.
 - a) Sélectionnez « Exécuter » dans le menu de démarrage.
 - b) Tapez [D:\SETUP.EXE] et cliquez sur « OK » pour démarrer le Trust Software Installer.
2. La Figure 1 apparaît. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez poursuivre l'installation.
3. Cliquez sur « TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL ».
4. Suivez les instructions affichées à l'écran.
5. Lorsque cette procédure a été suivie correctement, le logiciel est installé et prêt à fonctionner.

3.3 Essai

1. Cliquez sur le pictogramme de la souris qui est apparu du côté gauche de la barre d'état système après l'installation du logiciel. Voir figure 2.
2. L'écran « Mouse Properties » apparaît.
3. Sélectionnez l'onglet « Third Button ». Voir figure 5.
4. La fonction zoom est ici sélectionnée.
5. Cliquez sur « OK ».
6. Appuyez à présent sur le bouton du milieu de la souris (E). Voir figure 3.
7. La flèche de la souris à l'écran se transforme en un agrandissement.
8. Appuyez à nouveau sur le bouton du milieu de la souris pour annuler l'agrandissement.
9. La souris et le logiciel sont correctement installés et prêts à être utilisés.

4 Utilisation

4.1 Souris

Pour faire passer la bille de la souris de la fonction défilement à la fonction track ball, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton du milieu « E » de la souris (figure 3) et maintenez-le enfoncé.
2. Appuyez sur le bouton droit « B » de la souris (figure 3) pour passer à la fonction track ball.
3. Relâchez le bouton du milieu et le bouton de droite de la souris.
4. La bille sert à présent de track ball. Lorsque la souris est déplacée verticalement ou horizontalement, celle-ci fonctionne en mode de défilement.
5. Maintenez le bouton du milieu « E » de la souris (figure 3) enfoncé.

6. Appuyez sur le bouton gauche « C » de la souris (figure 3) pour redonner à la bille la fonction de défilement.

Le tableau ci-dessous décrit la fonction de tous les composants. Utilisez ce tableau en combinaison avec la figure 3.

Composant :	Description :	Remarque :
A	bille	S'utilise pour le défilement tant horizontal que vertical. Peut également s'utiliser comme track ball.
B	Bouton droit de la souris	Fonction de bouton droit de la souris.
C	Bouton gauche de la souris	Fonction de bouton gauche de la souris.
D	Bague de maintien de la bille	Bague servant à maintenir la bille de défilement / track ball dans son compartiment.
E	Bouton du milieu de la souris	Tant bouton programmable que bouton de commutation entre les fonctions défilement ou track ball.

FR

Tableau 1 : composants

4.2 Logiciel

1. Cliquez sur le pictogramme de la souris qui est apparu du côté gauche de la barre d'état système après l'installation du logiciel. Voir figure 2.
2. Un écran appelé « Mouse Properties » (Propriétés de souris) apparaît.
3. Cliquez sur l'onglet Scroll ball. Voir figure 4.
Cet onglet permet de définir les paramètres suivants :
 - **Wheel mode** : sélectionnez le mode intelli mouse ou le mode enhanced scroll ;
 - **Réglage du défilement vertical** : sélectionnez le nombre de lignes par défilement vertical ou sélectionnez 1 page par défilement ;
 - **Réglage du défilement horizontal** : sélectionnez le nombre de lignes par défilement horizontal ou sélectionnez 1 page par défilement. Vous pouvez également sélectionner « use for application switch » ou « use for web site switch ». La première option permet de permuter entre deux programmes à l'aide du défilement horizontal ; le deuxième permet de permuter, dans votre navigateur, entre les sites Web que vous avez visités sur Internet.
4. Onglet Third Button. Voir figure 5.
Cet onglet permet d'attribuer une fonction particulière au troisième bouton de la souris. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Launch default- browser** : cette option permet de démarrer votre navigateur Internet par défaut à l'aide du bouton du milieu de la souris ;
 - **Launch default-e-mail** : cette option permet de démarrer votre logiciel de courrier électronique par défaut à l'aide du bouton du milieu de la souris ;
 - **Office 97 document zoom** : cette option permet d'activer la fonction zoom dans Office 97 à l'aide du bouton du milieu de la souris ;

- **Shift lock** : cette fonction permet de bloquer la fonction Maj (Shift) à l'aide du bouton du milieu de la souris ; appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir la fonction Maj normale ;
- **Zoom** : cette fonction permet de faire des zooms avant et arrière sur n'importe quelle zone de votre écran ;
- **Auto scroll** : si cette fonction est activée et que vous appuyez sur le bouton du milieu de la souris, votre souris fonctionne en mode défilement quand vous déplacez celle-ci horizontalement et verticalement. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton du milieu de la souris.
- **Autres** : cette option permet d'attribuer une fonction quelconque du menu déroulant au bouton du milieu de la souris.

Attention : Si vous utilisez la souris en mode track ball, vous pouvez également désactiver la fonction de défilement en allant à l'onglet « scroll ball » et en réglant le nombre de lignes de défilement sur zéro.

5 Entretien

La bille de la souris et la bille de défilement / track ball se salissent au cours de leur utilisation et peuvent à la longue moins bien fonctionner.

1. Eteignez votre ordinateur.
2. Retirez la bague maintenant la bille dans son compartiment en tournant celle-ci vers la droite.
3. Retirez la bille du compartiment.
4. Nettoyez le compartiment où se trouve la bille.
5. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié (pas trop).
6. Nettoyez la bille en la passant sous un robinet d'eau froide, puis essuyez-la avec un chiffon qui ne peluche pas.
7. Remplacez la bille dans la souris, remettez la bague en place et rallumez l'ordinateur.

6 Dépannage

Méthode

1. Lisez les solutions ci-dessous.
2. Lisez les mises à jour de FAQ, de pilotes et de manuels sur Internet www.trust.com/12787



Problème	Cause	Solution possible
La commande de la flèche de la souris est difficile.	La souris n'est pas branchée.	Branchez la souris sur le port PS/2.
	La bille de la souris est sale.	Nettoyez la bille. Voir chapitre 5.
	La track ball est sale.	Nettoyez la bille. Voir chapitre 5.
La flèche ne réagit pas lorsque la souris est	La souris n'est pas branchée.	Branchez la souris sur le port PS/2.

TRUST AMI MOUSE 140T WEB SCROLL

Problème	Cause	Solution possible
lorsque la souris est actionnée.	La bille est réglée en fonction track ball.	Réglez la bille en fonction de défilement. Voir chapitre 4.1.
La flèche ne réagit pas lorsque la track ball est actionnée.	La souris n'est pas branchée.	Branchez la souris sur le port PS/2.
	La bille est réglée en fonction défilement.	Réglez la bille en fonction track ball. Voir chapitre 4.1.
La fonction de défilement ne fonctionne pas.	Le logiciel de votre ancienne souris est toujours actif.	Commencez par effacer le logiciel existant avant d'installer le nouveau. Consultez pour cela le guide d'installation de votre ancienne souris.
	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Le logiciel est mal installé.	Contrôlez l'installation du logiciel.
	L'application n'est pas 100 % compatible avec Windows.	Utilisez une application compatible.

FR

Si vos problèmes n'étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- le numéro d'article, dans ce cas : 12787 ;
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment où le problème survient.