


Informations sur les produits

		connexion.	Description	
A	1	Microrupteur pour : - h-parleur central / caisson de basses - Line-in : G / D	Si vous utilisez la configuration de haut-parleurs 5.1 : - permet de basculer entre le haut-parleur central et le caisson de basses Si vous utilisez la configuration de haut-parleurs 2 –4 : - permet de basculer entre les canaux gauche et droit sur Line-in	
B	1	S/PDIF-in interne	Connecteur interne pour DVD/CD-ROM avec sortie numérique S/PDIF	
	2	CD-in 1	Connecteur audio analogique pour DVD/CD-ROM	
	3	AUX-in	Prise AUX-in	
	4	CD-in 2	Connecteur audio analogique pour DVD/CD-ROM	
C	1	Line-in / haut- parleur central (orange)	orange	Prise pour équipement stéréo (Line-in) ou haut-parleur central (5.1)
	2	Microphone (rose)	rose	Prise de microphone
	3	Haut-parleurs avant	vert	Prise pour haut-parleurs avant (5.1), haut-parleurs stéréo (système à 2 haut-parleurs) ou casque
	4	Haut-parleurs arrière	noir	Prise pour haut-parleurs arrière (5.1)
	5	Sortie S/PDIF coaxial	noir	Prise pour sortie pour équipement S/PDIF coaxial
	6	Port jeu / midi	jaune	Connecteur pour manette de jeu PC ou équipement Midi (MPU-401)



FR

Installation de carte son

- 1** Éteignez l'ordinateur et retirez la fiche du câble d'alimentation de la prise de courant.
Retirez le boîtier de l'ordinateur et retirez de votre ordinateur toute carte son installée précédemment.
- 2**  Si l'ordinateur possède une carte son intégrée, désactivez d'abord celle-ci dans le « BIOS système ». Consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur.
- 3 A** Connectez le câble audio analogique de votre CD-ROM/DVD sur le connecteur analogique de votre carte son (B-2 ou B-4).
- 3 B** Placez la carte son dans un slot PCI libre sur votre ordinateur et vissez fermement la carte en place (les vis ne sont pas comprises !). Les vis de carte PCI sont généralement fournies avec le boîtier du système.

Connexion du jeu de haut-parleurs 5.1

- Connectez le câble de haut-parleur avant de votre jeu de haut-parleurs 5.1 sur la prise verte du haut-parleur avant (C-3).
- 4A** - Connectez le câble de haut-parleur arrière de votre jeu de haut-parleurs 5.1 sur la prise verte du haut-parleur arrière (C-4).
- Connectez le câble du caisson de basses central de votre jeu de haut-parleurs 5.1 sur la prise orange Central / caisson de basses (C-1).

Connexion du casque haut-parleurs 2.0

- 4B** - Connectez votre jeu de haut-parleurs 2.0 sur la prise verte de haut-parleur avant (C-3).

Connexion du microphone / de la source sonore

- 4C** - Connectez votre microphone sur la prise rose de microphone (C-2).
- Connectez la source sonore sur la prise orange Line-in (C-1).

Connexion de S/PDIF

- 4D** - Si l'équipement possède une prise d'entrée coaxiale (**Mini-Disc ou amplificateur AC3**), connectez celui-ci sur la prise de sortie coaxiale (C-5).

Connexion d'une manette de jeu / d'un appareil MPU-401

- 4E** - Connectez votre manette de jeu ou votre appareil MPU-401 (comme un clavier Midi) sur le connecteur jaune à 15 broches (C-6).

Installation du pilote

- 5** Refermez le boîtier de l'ordinateur, rebranchez le câble d'alimentation sur la prise de courant et allumez l'ordinateur.
 - 6** Windows va détecter le nouveau matériel. Cliquez sur « Annuler » (cancel) pour interrompre l'installation.
 - 7** Insérez le CD-ROM Trust.
 - 8** Cliquez sur « Installer le pilote » (install driver).
 - 9** Sélectionnez « oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant » (Yes, I want to restart my computer now). Cliquez sur OK pour redémarrer l'ordinateur.
- Sélectionnez les réglages de haut-parleurs souhaités (cette opération est également possible ultérieurement via les étapes 22 à 25) :

10

Réglage	Utilisé pour	Schéma de connexion
2 canaux	Casque ou haut-parleurs stéréo.	Etape 4B
4 canaux	Jeu de haut-parleurs 5.1 et entrées audio.*	Etape 4A
5.1/6 canaux	Jeu de haut-parleurs 5.1	Etape 4A

* La connexion orange est à présent l'entrée audio (LINE IN). Par conséquent, aucun son ne sera émis à partir du caisson de basses (subwoofer) ou du haut-parleur central.

FR

La carte son est prête pour une utilisation basique ; lisez les chapitres ci-dessous pour une utilisation avancée.


Installation du rack audio

- 11 Cliquez sur « Installer le logiciel » (install software) dans le programme d'installation de logiciel Trust.
- 12 Cliquez sur « Rack audio ».
- 13 Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser lors de l'installation du programme et cliquez sur « OK ».
- 14 Cliquez sur « Suivant » (next) pour suivre les instructions à l'écran.
- 15 Une fois l'installation achevée, sélectionnez « Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant » (yes, I want to restart my computer now). Cliquez sur « OK ».

Installation de Win DVD

- 16 Cliquez sur « Installer le logiciel » (install software) dans le programme d'installation de logiciel Trust.
- 17 Cliquez sur « Win DVD ».
- 18 Cliquez sur « Oui » (Yes) pour accepter la licence d'utilisation.
- 19 Remplissez votre nom, le nom de la société (peut être rempli avec « - ») et le numéro de série qui se trouve sur la housse du CD-ROM, puis cliquez sur « Suivant » (next).
- 20 Cliquez sur « Terminer » (Finish).
- 21 Cliquez sur « Suivant » (next).

Réglages du mixeur de sons

- 22 Cliquez sur le pictogramme « Réglages du mixeur de sons » sur votre barre des tâches.
A : sélectionnez « VOL ».
- 23 B : activez ou désactivez la source de lecture souhaitée.
A : sélectionnez « REC ».
B : sélectionnez le canal d'enregistrement souhaité. Reportez-vous au tableau de l'étape 35 pour le canal approprié.
- 24  Note ! Utilisez « Mix stéréo » (Stereo Mix) si vous souhaitez enregistrer aussi bien à partir des entrées audio interne et externe qu'à partir d'un CD.
A : cliquez sur le pictogramme de réglages.
- 25 B : sélectionnez les réglages de haut-parleurs. Pour les instructions, reportez-vous au tableau de l'étape 10.

- 26** Sélectionnez l'onglet « Volume » et réglez le volume des canaux de haut-parleurs.
Pour lire de la musique en stéréo au travers de l'ensemble des 6 haut-parleurs. Pas pour les jeux 5.1 ni pour les films DVD 5.1 :
sélectionnez l'onglet « Effet sonore » (Sound Effect), activez les haut-parleurs 5.1 virtuels et tout effet spécial souhaité (« Environnement » [Environment]).
Sélectionnez l'onglet « Options » :
- 27** A : configurez les combinaisons de touches de raccourci pour les fonctions telles que le réglage du volume.
B : permet d'activer les touches de raccourci.
C : allumez l'amplificateur de microphone (« Amplificateur de microphone » [Microphone Booster]).
- 28**

Configuration des haut-parleurs 5.1 et des périphériques dans Windows



Si vous rencontrez un problème avec le son surround 5.1, il peut s'avérer nécessaire de configurer les haut-parleurs 5.1 dans Windows.

- 29** Sélectionnez « Démarrer – Exécuter ».
30 Tapez « mmsys.cpl ». Cliquez sur « OK ».
- 31** A : sélectionnez l'onglet « Audio ».
B : sélectionnez « Avancé » (Advanced).
- 32** A : sélectionnez « Haut-parleurs Surround 5.1 » (5.1 Surround Speakers).
B : cliquez sur « OK ».
- 33** A : sélectionnez « C-media Wave Device ».
B : cliquez sur « OK ».

34. Informations techniques

Utilisation	Vitesses d'échantillonnage (KHz)	Qualité	Normes prises en charge :
Lecture	48, 44.1	16-bit	Audio numérique, 6 canaux, duplex intégral.
Enregistrement	48, 44.1	16-bit	Audio numérique, 6 canaux
Jeux	48, 44.1	16-bit	« EAX 1 Aureal3D 1.0, Direct sound 3D »

FR

35. Canaux audio

Source sonore	Sortie des haut-parleurs	Canal d'enregistrement
CD audio dans le lecteur média	6 haut-parleurs (voir étape 25)	« Mix stéréo »
Mp3 / WMA dans le lecteur média	6 haut-parleurs (voir étape 25)	« Mix stéréo »
MP3/WMA dans Winamp 5	6 haut-parleurs (voir étape 25)	« Mix stéréo »
5.1 DVD Audio	6 haut-parleurs	« Mix stéréo »
Mic in	2 haut-parleurs avant « Avant » (front)	« Microphone »
Line in / interne Aux in / CD in	2 haut-parleurs avant « Avant » (front)	« Mix stéréo »
Clavier Midi externe	-	« MPU-401 »

Rendez-vous sur www.trust.com/12949 pour télécharger les mises à jour de la FAQ, des manuels d'instructions et pour plus d'informations.

Note !

⚠ Entrée audio et microphone

- L'entrée audio externe LINE IN fonctionne uniquement dans les modes à 4 et à 2 haut-parleurs (Etape 25).
- Allumez l'amplificateur du microphone pour augmenter le volume du microphone (Etape 28 B).

⚠ Connexion des haut-parleurs

- Si le son du caisson de basses et du haut-parleur central a été activé, échangez les fiches sur le jeu de haut-parleurs ou modifiez la position du bloc de plastique sur la carte son (Etape 19-B).
- Pour certains haut-parleurs, les haut-parleurs arrière sont appelés : « Surround ».

⚠ Son Surround

- Utilisez de préférence la version la plus récente de Windows Media Player pour lire la musique : <http://www.trust.com/mediaplayer>.
- Lorsque vous lisez un DVD, il est souvent nécessaire de configurer les haut-parleurs 5.1 dans le logiciel du lecteur de média (par exemple, dans WinDVD). Le haut-parleur central est actif uniquement pour les scènes parlées dans les films.

Midi

- Sélectionnez toujours le port MPU-401 pour la communication avec un clavier Midi externe.
- Pour lire les fichiers Midi sur l'ordinateur, sélectionnez le pilote « Microsoft GS Wavetable SW Synth ».

Réglage des cavaliers sur votre carte son

Remarque : Vous devez modifier le réglage de cavalier sur votre carte son uniquement si vous constatez un problème au niveau du haut/parleur central / caisson de basses (configuration de haut-parleurs 5.1) ou des canaux gauche/droit de votre connecteur Line-in (configuration 2 -4 haut-parleurs) !!

En principe, il ne devrait **pas** être nécessaire de modifier les réglages de cavalier sur votre carte son. Toutefois, il peut arriver que votre lecture audio ne soit pas correcte (Son du caisson de basses au travers du haut-parleur central, ou vice versa). Dans ce cas, vous pouvez résoudre le problème en inversant les canaux sur la carte son, à l'aide des réglages de cavalier. Pour modifier vos réglages de cavalier, procédez comme suit :

- Déplacez horizontalement le cavalier JP4 (A-1) d'une position vers les broches libres les plus proches, que ce soit à gauche ou à droite (voir ci-dessous).



Remarque : Les cavaliers doivent être déplacés horizontalement sur la carte son et ils doivent couvrir 4 broches. (Au total, JP4 possède 6 broches). Si vous placez les cavaliers à la verticale ou à moitié sur les broches, ceci peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de votre carte son !



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l'adresse suivante : www.trust.com/12949/ce.

Garantie et copyright

- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.