

Procédure de première utilisation	Chapitre	
1. Désinstallation d'anciens pilotes et appareils	(3.1)	!
2. Connexion	(3.2)	
3. Installation sous Windows	(3.3)	
4. Contrôle après installation	(4.0)	

1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de la TRUST 350B MOUSE. La TRUST 350B MOUSE est une souris à cinq boutons et à molette de défilement avec un berceau pratique pour le rangement de la souris quand elle n'est pas utilisée. La souris convient tant aux droitiers qu'aux gauchers. Pour un accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées, trois boutons peuvent être programmés avec le logiciel accompagnant le produit.

2 Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :

- La TRUST 350B MOUSE ne nécessite aucun entretien particulier. Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.
- N'utilisez pas d'agents agressifs (benzine ou white spirit) pour le nettoyage. Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci a pour effet d'endommager l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Ne réparez pas vous-même le produit.



3 Installation

3.1 Désinstallation d'anciens pilotes et appareils

La cause la plus fréquente de problèmes durant l'installation constitue la présence d'un pilote gérant un ancien produit comparable. La meilleure solution est d'effacer tous les pilotes liés à ces produits préalablement à l'installation du nouveau pilote.

1. Activez le mode sécurisé de Windows (appuyer plusieurs fois de suite sur F8 pendant le démarrage du système et sélectionner le mode sécurisé dans le bref menu apparaissant à l'écran).
2. Activez Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Ajout/suppression de programmes.
3. Recherchez tous les anciens programmes d'anciens produits comparables et effacez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison du mode sécurisé, il se peut que vous trouviez des doubles. Dans ce cas, supprimez également les doubles programmes.
4. Redémarrez l'ordinateur.

3.2 Connexion

1. Assurez-vous que l'ordinateur est éteint.
2. Connectez la fiche verte de la souris à la prise de souris PS/2 de votre ordinateur. Consultez le manuel de votre PC/carte mère pour savoir comment procéder.
3. Allumez l'ordinateur.
4. L'ordinateur détecte automatiquement et installe une souris à molette de défilement PS/2 standard.

3.3 Installation sous Windows 98 / ME / 2000 / XP

Attention : Les dernières mises à jour de pilotes se trouvent toujours sur www.trust.com/13088. Vérifiez si une nouvelle version est éventuellement disponible et utilisez-la pour l'installation.

Attention: Assurez-vous que tous les autres programmes sont bien fermés pendant l'installation.

Attention: Pendant l'installation sous Windows XP, un message indiquant qu'il s'agit d'un pilote non validé peut apparaître à l'écran. Ce message n'a aucune influence sur le bon fonctionnement du logiciel. Cliquez sur « OK » pour continuer.

Attention: L'emplacement « D:\ » pour le lecteur de CD-ROM est arbitraire. Celui-ci peut différer d'un ordinateur à l'autre.

Attention : Le logiciel sert à la programmation des trois boutons. La souris fonctionne même si ce programme n'est pas installé.

1. Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :
 - a) Sélectionnez « Exécuter » dans le menu Démarrer.
 - b) Tapez « [D:\SETUP.EXE] » et cliquez sur « OK » pour démarrer le programme d'installation de logiciels de Trust.
2. L'écran de la Figure 2 apparaît.
3. Cliquez sur la langue que vous souhaitez utiliser durant l'installation.
4. Cliquez sur « Trust Mouse Utility » pour lancer l'installation de la souris.
5. Suivez les indications apparaissant à l'écran.
6. Redémarrez l'ordinateur.

L'installation des logiciels de la souris est à présent terminée.

4 Contrôle après installation

Après installation complète du produit et des programmes, les éléments suivants ont été ajoutés à votre système et peuvent être contrôlés :

Barre de tâches

- Des pictogrammes ont été ajoutés en bas à droite dans la barre de tâches, comme indiqué à la Figure 3.

« Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration ». Double-cliquez sur le pictogramme « Système » et sélectionnez l'onglet « Gestionnaire de périphériques ».

- Souris – WHEEL MOUSE PS/2

« Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration » et double-cliquez sur le pictogramme « Ajout/suppression de programmes ».

Démarrer - Programmes – Trust Mouse Utility

- Utilitaire de souris Trust

- Utilitaire de désinstallation de souris Trust

Attention : Si l'utilisateur a procédé à une installation non standard (par exemple une installation partielle ou l'indication d'emplacements différents de ceux donnés par défaut), les données ci-dessus peuvent varier.

Attention : D'éventuelles différences peuvent également s'expliquer par l'utilisation de nouveaux pilotes récupérés sur Internet.

Attention : Dans le panneau de configuration, les emplacements et les désignations peuvent légèrement varier d'un système d'exploitation à l'autre.

5 Utilisation

5.1.1 Explication des boutons

La souris dispose de cinq boutons différents et d'une molette de défilement. Le tableau 2 présente les fonctions de ces éléments. Utilisez ce tableau en combinaison avec la Figure 1.

Élément	Nom	Fonction
A	Bouton 1	Fonction de bouton de souris droit.
B	Bouton 2	Troisième touche de souris programmable + molette de défilement.
C	Bouton 3	Fonction de bouton de souris gauche.
D	Boutons 4 + 5	Quatrième et cinquième boutons de souris programmables du côté gauche et droit de la souris.

Tableau 2 : explication de la souris

FR

5.1.2 Logiciel

1. Double-cliquez sur le pictogramme Trust (Figure 3) de la barre de tâches.
2. La fenêtre des propriétés de la souris apparaît (Figure 4).
3. Dans l'onglet « Molette », vous pouvez sélectionner le mode molette.
4. Il existe deux possibilités :
 - Mode de défilement amélioré ; a tous les avantages de la MS-Intellimouse et défile dans Windows 98 / Me / 2000 / XP.
 - Mode Intellimouse, fonctionne comme une souris MS-Intellimouse.
5. Sélectionnez la vitesse de la molette.
6. Dans l'onglet « Bouton », vous pouvez programmer les boutons 3, 4 et 5. Voir Figure 5.
7. Sélectionnez un bouton et cliquez sur la flèche du côté droit. Un menu déroulant semblable à celui de la Figure 6 apparaît.
8. Sélectionnez la fonction souhaitée.
9. Cliquez sur « Appliquer ».

La souris est programmée.

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le pictogramme Trust et en sélectionnant la propriété de souris active, vous avez la possibilité de régler les propriétés de la souris sous Windows, par exemple l'utilisation pour droitiers et gauchers, entre autres fonctions.

6 Entretien

La bille de la souris se salit durant l'utilisation et affecte le bon fonctionnement de la souris. Il est donc indispensable de nettoyer régulièrement la bille.

1. Éteignez l'ordinateur et retournez la souris.
2. Retirez l'anneau qui maintient la bille en place.
3. Retirez la bille du compartiment.
4. Nettoyez le compartiment où est logé la bille (voir Figure 7). Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'eau. N'utilisez pas trop d'eau. Ceci peut provoquer l'arrêt du fonctionnement de la souris.

Figure 7 : la face inférieure de la souris, avec le compartiment à bille ouvert

5. Nettoyez la bille en la plaçant sous de l'eau courante froide. Essayez la bille avec un tissu non pelucheux. Remplacez l'anneau et allumez l'ordinateur.

7 Dépannage

Méthode

1. Lisez les solutions ci-dessous.
2. Contrôlez les mises à jour de FAQ, pilotes et manuels sur Internet www.trust.com/13088.



Problème	Cause	Solution possible
La souris ne réagit pas.	La souris n'a pas été connectée (correctement).	Connectez la souris au port de souris PS/2 (vert) et redémarrez l'ordinateur.
Le pointeur de la souris bouge irrégulièrement à l'écran.	La bille ou le compartiment de la bille est peut-être sale.	Nettoyez la bille ou vérifiez si le compartiment à bille est sale. Voir le chapitre 6 pour plus d'informations.
Au démarrage, Windows donne un message d'erreur concernant la souris.	Le logiciel de votre souris précédente est toujours actif.	Retirez le logiciel de votre souris précédente avant d'installer le logiciel Trust. Voir chapitre 3.1.
La fonction de défilement ne fonctionne pas.	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Le logiciel n'est pas correctement paramétré.	Paramétrez le logiciel correctement.

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre votre problème, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- le numéro d'article, dans ce cas : 13088 ;
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment où le problème survient.