

Procédure de première utilisation	Chapitre
1. Désinstallation d'anciens pilotes et appareils	(3.1)
2. Connexion	(3.2)
3. Installation des logiciels sous Windows	(3.4)
4. Contrôle après installation	(4.0)

## 1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du TRUST 360B EASYSCROLL DESKSET. Doté de 33 touches multifonctionnelles, le TRUST 360B EASYSCROLL DESKSET a été conçu dans le but d'augmenter l'efficacité et la productivité du travail sur PC. Grâce au grand nombre de touches spéciales, le travail sur PC devient plus facile et les programmes (tels que Microsoft Office ) deviennent accessibles par une simple pression de touche. La molette de défilement Trust permet de parcourir n'importe quelle page (Internet) vers le haut et vers le bas. La souris est du type à cinq boutons et une molette de défilement. Elle est accompagnée d'un berceau pratique, qui permet de la ranger quand elle n'est pas utilisée. La souris convient tant aux droitiers qu'aux gauchers. Pour un accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées, trois boutons peuvent être programmés avec le logiciel accompagnant le produit. L'ensemble est sans fil et fonctionne à une fréquence de 27 MHz. Il dispose d'un canal à 256 codes ID différents. Cet ensemble peut être utilisé jusqu'à une distance maximale d'1 mètre.

FR

## 2 Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :

- La TRUST 360B EASYSCROLL DESKSET ne nécessite aucun entretien particulier. Pour nettoyer l'ensemble, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.
  - N'utilisez pas d'agents agressifs (benzine ou white spirit) pour le nettoyage. Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
  - Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci présente un danger et a pour effet d'endommager l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
  - Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
  - Ne réparez pas vous-même le produit.
- CE 0470**
- Ce produit fonctionne à une fréquence de 27.045 ~ 27.555 MHz et est certifié conforme aux directives européennes R&TTE et satisfait aux exigences essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE. Son utilisation est autorisée dans tous les pays de la CE, NO, CH, PL. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à [www.trust.com/13094/ce](http://www.trust.com/13094/ce)
  - L'emploi de cet équipement peut faire l'objet de restrictions en dehors de l'UE. Vérifiez dans ce cas si ce produit est conforme aux réglementations locales. Fréquences : 27.045 ~ 27.555 MHz, largeur de bande :
  - +/- 4,5 KHz, Puissance : 0,12 mW.
  - De nos jours, de plus en plus de produits fonctionnent sans fil (vidéo, audio, électroménager, ordinateur, etc.) et dans la même plage de fréquence que ce produit. D'autres produits sans fil peuvent par conséquent affecter le bon fonctionnement de ce produit ou peuvent être eux-mêmes affectés par ce produit. La seule façon d'éviter ces interférences est de veiller à une

distance suffisante entre les appareils et – si possible – de modifier les canaux.

- Attention à l'utilisation de produits sans fil si vous avez un pace maker ou si vous dépendez d'autres appareils électroniques sensibles vitaux. N'oubliez pas que ce produit émet des signaux radio !

### 3 Installation

#### 3.1 Désinstallation d'anciens pilotes et produits

La cause la plus fréquente de problèmes durant l'installation constitue la présence d'un pilote gérant un ancien produit comparable. La meilleure solution est d'effacer tous les pilotes liés à ces produits préalablement à l'installation du nouveau pilote. Vous pouvez utiliser votre ancien matériel à cet effet.

1. Activez le mode sécurisé de Windows (appuyer plusieurs fois de suite sur F8 pendant le démarrage du système et sélectionner le mode sécurisé dans le bref menu apparaissant à l'écran).
2. Activez Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration – Ajout/suppression de programmes.
3. Recherchez tous les anciens programmes d'anciens produits comparables et effacez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison du mode sécurisé, il se peut que vous trouviez des doubles. Dans ce cas, supprimez également les doubles programmes.
4. Eteignez l'ordinateur et déconnectez l'ancien matériel (si encore présent).

#### 3.2 Connexion

1. Connectez la fiche (pourpre) du clavier et la fiche (verte) de la souris aux prises PS/2 de votre ordinateur. Consultez le manuel du PC / de la carte mère pour savoir comment procéder.
2. Posez le clavier devant vous. Placez les broches du repose-poignets devant les trous du clavier et appuyez **doucement** de façon à ce que les broches s'encliquettent dans le clavier.
3. Allumez l'ordinateur.
4. Le clavier est installé automatiquement comme un clavier PS/2 standard.
5. L'installation matérielle est terminée. Etablissez à présent une connexion sans fil avec la souris et installez le logiciel pour tirer profit des touches multifonctionnelles complémentaires.

#### 3.3 Etablissement d'une connexion sans fil avec la souris

1. Assurez-vous que la souris ne se trouve pas à plus d'1 mètre du clavier et qu'aucun objet (ou surface entièrement métallique) ne se trouve entre les produits, ceci risquant d'affecter le fonctionnement de la connexion.
2. Assurez-vous que les piles sont placées et qu'elles sont suffisamment chargées.
3. Le récepteur dans la partie gauche du clavier est doté d'un témoin indicateur rouge indiquant l'état de la connexion. Ce témoin indicateur se trouve dans le coin supérieur gauche du clavier. Lorsqu'il émet une lumière rouge clignotante, le récepteur reçoit des données.
4. Appuyez sur le bouton (sur la face inférieure, à droite) du clavier. Le témoin indicateur rouge se met à clignoter.
5. Appuyez sur le bouton ID rond sur la face inférieure de la souris (voir « A » dans la Figure 1). Le témoin indicateur rouge cesse également de clignoter. Le témoin indicateur reste allumé de façon permanente. La souris a à présent établi une connexion sans fil avec le récepteur. Elle fonctionne comme une souris standard. Lorsque le récepteur reçoit des données (de la souris), celui-ci clignote rapidement.
6. Poursuivez l'installation du logiciel si vous voulez des fonctions supplémentaires.

### 3.4 Installation des logiciels sous Windows 98 / ME / 2000 / XP

**Attention :** Les dernières mises à jour de logiciels (pilotes) se trouvent toujours sur [www.trust.com/13094](http://www.trust.com/13094). Vérifiez si une nouvelle version est éventuellement disponible et utilisez-la pour l'installation.

**Attention:** Assurez-vous que tous les autres programmes sont bien fermés pendant l'installation.

**Attention:** L'emplacement « D:\ » pour le lecteur de CD-ROM est arbitraire. Celui-ci peut différer d'un ordinateur à l'autre.

1. Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :
    - a) Sélectionnez « Exécuter » dans le menu Démarrer.
    - b) Tapez « [D:\SETUP.EXE] » et cliquez sur « OK » pour démarrer le programme d'installation de logiciels de Trust.
  2. L'écran de la Figure 2 apparaît.
  3. Cliquez sur « Trust Keyboard Utility » pour lancer l'installation du clavier.
  4. Suivez les indications apparaissant à l'écran.
  5. Cliquez sur « Trust Mouse Utility » pour lancer l'installation de la souris.
  6. Suivez les indications apparaissant à l'écran.
- L'installation des logiciels du clavier et de la souris est à présent terminée.

FR

### 4 Contrôle après installation

Après installation complète de l'appareil et du pilote, les éléments suivants ont été ajoutés à votre système et peuvent être contrôlés :

« Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration ». Double-cliquez sur le pictogramme « Système » et sélectionnez l'onglet « Gestionnaire de périphériques ».

Clavier – Clavier 101/102 touches standard ou clavier Microsoft Natural  
Souris – Souris PS/2 standard

« Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration » et ensuite double-cliquez sur le pictogramme « Ajout/suppression de programmes ».

Trust Keyboard Utility 1.0  
Trust Mouse Utility 1.0

Démarrer – Programmes – Trust  
Trust – Keyboard Utility v1.0  
Trust – Mouse Utility v1.0

**Attention:** Si l'utilisateur a procédé à une installation non standard (par exemple une installation partielle ou l'indication d'emplacements différents de ceux donnés par défaut), les données ci-dessus peuvent varier.

**Attention:** D'éventuelles différences peuvent également s'expliquer par l'utilisation de nouveaux pilotes récupérés sur Internet.












**Attention:** Dans le panneau de configuration, les emplacements et les désignations peuvent légèrement varier d'un système d'exploitation à l'autre.

## 5 Utilisation du clavier








### 5.1 Touches du clavier

Outre les touches standard, le clavier dispose de 33 touches multimédia. Celles-ci sont énumérées ci-dessous dans le tableau 1. Utilisez la touche de verrouillage F(onction) (fig. 3) pour commuter entre les touches de fonction normales et leur mode multifonctionnel. La touche (de verrouillage) F doit également être activée pour permettre l'utilisation du symbole de l'Euro.

Tableau 1








Touche	Fonction	Explications/remarques
F	Verrouillage de F(onction) Fig. 3	Modifie les touches de fonction normales en touches de fonction améliorées. Elles sont imprimées sous les touches de Fonction (F1-F12).
	Aide	Ouvre le fichier Aide (si disponible) pour la fenêtre active.
	Nouveau	Crée un nouveau document dans des programmes prenant en charge cette commande.
	Ouvrir	Ouvre un document dans des programmes prenant en charge cette commande.
	Enregistrer	Enregistre le fichier de la fenêtre active.
	Remplacer	Recherche et remplace les texte et format spécifiés.
	Orthographe	Démarre le programme de vérification orthographique dans le document actif si le programme du document en question dispose de cette caractéristique.
	Rétablir	Rétablit l'annulation précédente.
	Répondre	Répond à l'e-mail de la fenêtre active.
	Répondre à tous	Répond à tous les e-mails de la fenêtre active.
	Rediriger	Redirige l'e-mail de la fenêtre active.
	Envoyer	Envoie l'e-mail de la fenêtre active.
€	Euro	Appuyez pour afficher le symbole de l'euro. La touche (de verrouillage) F doit être activée pour permettre l'utilisation de ce symbole.

## 360B EASYSCROLL DESKSET








Touche	Fonction	Explications/remarques
	Word	Ouvre Microsoft Word. Ce raccourci peut être configuré vers une autre application selon les besoins de l'utilisateur.
	Excel	Ouvre Microsoft Excel. Ce raccourci peut être configuré vers une autre application selon les besoins de l'utilisateur.
	Power Point	Ouvre Microsoft PowerPoint. Ce raccourci peut être configuré vers une autre application selon les besoins de l'utilisateur.
	Calendrier	Ouvre le Calendrier de Microsoft Outlook. Ce raccourci peut être configuré vers une autre application selon les besoins de l'utilisateur. Dans les options Internet de Windows, vous pouvez également modifier le calendrier à utiliser.
	Précédent	Retourne à l'élément affiché précédemment dans les programmes prenant en charge la commande « Précédent », tels qu'un navigateur Internet. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Suivant	Va à l'élément suivant – si cet élément a été affiché précédemment durant la même session – dans les programmes prenant en charge la commande « Suivant », tels qu'un navigateur Internet. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Arrêt	Arrête le chargement ou le renouvellement d'une page Internet ou du contenu d'une fenêtre spécifique. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.



## 360B EASYSROLL DESKSET








Touche	Fonction	Explications/remarques
	Internet explorer	Démarre le navigateur par défaut ou va vers la page Web d'accueil. Si le navigateur est déjà activé, la touche ouvre la page Web d'accueil. Vous pouvez reprogrammer la touche WWW de façon à démarrer un autre navigateur Internet, une autre page Web d'accueil ou une autre application.
	Programme e-mail	Démarre le programme e-mail par défaut. Si vous n'êtes pas certain quel programme e-mail est le programme par défaut, appuyez sur cette touche pour le savoir. Vous pouvez reprogrammer la touche e-mail de façon à démarrer un autre programme e-mail ou une autre application. Vous pouvez également choisir votre propre programme e-mail dans les options Internet de Windows. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Favoris	Ouvre la page des favoris dans Internet Explorer. Cette liste contient les raccourcis qui permettent un accès facile aux fichiers, sites Web ou autres éléments que vous utilisez souvent. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Renouveler	Met à jour les informations d'une page Web active ou le contenu d'une fenêtre spécifique. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Rechercher	Ouvre la page de recherche dans Internet Explorer. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Lecture/Pause	Active la fonction de lecture/pause du support. En mode pause, appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Arrêt	Arrête la lecture du support. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Touche	Fonction	Explications/remarques
	Augmentation volume	Augmente le volume. Maintenez la touche enfoncée pour augmenter le volume plus rapidement. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Baisse volume	Baisse le volume. Maintenez la touche enfoncée pour baisser le volume plus rapidement. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Mute	Coupe le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Précédent	Passe à la piste précédente du support. Appuyez une fois pour chaque piste précédente. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Suivant	Passe à la piste suivante du support. Appuyez une fois pour chaque piste suivante. Ce raccourci peut être configuré pour une autre application en fonction des besoins de l'utilisateur.
	Arrêt	Met le système en mode arrêt si le PC prend en charge la gestion d'alimentation et que cette caractéristique est activée. L'utilisateur peut directement éteindre l'ordinateur en appuyant sur cette touche. Si la gestion d'alimentation n'est pas activée, cette touche ne fonctionne pas. La disponibilité de la fonction marche dépend de la fonction de configuration de la carte mère. Pour plus d'informations sur ces fonctions, consultez le manuel de l'ordinateur ou prenez contact avec le fabricant de l'ordinateur.
	Veille	Met le système en mode veille si le PC prend en charge la gestion d'alimentation et que cette caractéristique est activée. L'utilisateur peut mettre l'ordinateur en veille en appuyant sur n'importe quelle touche, protégeant ainsi les données et économisant du courant. Si la gestion d'alimentation n'est pas activée, cette touche ne fonctionne pas.





FR

## 360B EASYSROLL DESKSET

Touche	Fonction	Explications/remarques
	Déconnecter	<p>Ouvre la boîte de dialogue de fermeture de Windows. Cette fonction ferme tous les programmes, déconnecte l'ordinateur du réseau et prépare l'ordinateur à une utilisation par quelqu'un d'autre.</p> <p><b>Attention</b> : pour la touche « Déconnecter » :</p> <p><b>Pour Win 98 / ME / XP</b> : certaines applications requièrent des ressources système importantes pouvant retarder la réaction de la touche « Déconnecter ». Si la boîte de dialogue de fermeture ne s'ouvre pas lorsque la touche est enfoncée ou si seul le menu « Démarrer » apparaît, appuyez sur « Echap » et ensuite à nouveau sur la touche « Déconnecter ».</p> <p><b>Pour Win 2000/XP</b> : la touche « Déconnecter » doit être activée. Pour ce faire, procédez comme suit : « Paramètres-Barre de tâches-Avancé-Afficher l'invite de fermeture de session ».</p>
	Poste de travail	Ouvre Poste de travail. Poste de travail visualise le contenu de votre disquette, disque dur, lecteur de CD-ROM et lecteurs réseau. Vous pouvez également rechercher et ouvrir des fichiers et des dossiers et accéder aux options du Panneau de configuration pour modifier les paramètres de l'ordinateur.
	Calculatrice	Démarre la calculatrice de Microsoft.
	Couper	Coupe l'élément sélectionné.
	Coller	Colle l'élément précédemment coupé ou copié à la position du curseur.
	Copier	Copie l'élément sélectionné.
M	Marquer	Marque l'élément sélectionné. Utilisez « ← » ou « → » pour marquer le texte.
	Précédent	Revient à l'élément affiché précédemment dans les programmes prenant en charge la commande « Précédent », tels qu'un navigateur Internet.



360B EASYSCROLL DESKSET

Touche	Fonction	Explications/remarques
	Suivant	Va à l'élément suivant – si celui-ci a été affiché précédemment dans la même session – dans des programmes prenant en charge la commande « Suivant », tels qu'un navigateur Web.
	Changer de programme	Active une fenêtre ouverte précédemment. Appuyez sur la touche et sélectionnez la fenêtre à activer.
	Fermer programme	Ferme l'application Windows active lorsque la touche est enfoncée.
	Barre de molette de défilement	Permet de parcourir un document défilable comme si vous utilisiez des flèches ou une molette de défilement, mais sans lâcher le clavier des mains. *Fonction optionnelle : appuyez sur la barre de molette de défilement pour faire apparaître (« pop-up ») un menu d'affichage sur écran.



## 5.2 Logiciel

Le logiciel du clavier permet de programmer les touches multimédia. Procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le pictogramme Trust à droite dans la barre de tâches. La Figure 4 apparaît.
2. Les touches multimédia sont affichées.
3. Cliquez sur le bouton pour modifier leur fonction. La Figure 5 apparaît.
4. Trois options s'offrent à vous lorsque vous cliquez sur le bouton. Ces options sont les suivantes, de haut en bas :
  - la première : la fonction préprogrammée. Aucune opération à effectuer ;
  - la deuxième : une fonction que vous pouvez attribuer en sélectionnant une fonction dans la liste. Cliquez sur le triangle pour obtenir une liste des fonctions à sélectionner ;
  - la troisième : ouvrir un programme ou un site Web. Sélectionnez cette option pour attribuer le bouton à un programme spécial ou à un site Web de votre choix.

La première et la deuxième options ne nécessitent pas d'explications particulières. Si vous sélectionnez la troisième option, procédez comme suit :

- cliquez sur l'option d'ouverture de programme ou de site Web ;
- sélectionnez un fichier en cliquant sur « Parcourir » et en sélectionnant ensuite un fichier/programme ;
- cliquez sur « Ouvrir ». Le programme est à présent attribué ;
- vous pouvez également directement taper un URL tel que [www.trust.com](http://www.trust.com) et cliquer sur OK. Le site Web est alors accessible par l'intermédiaire de ce bouton.

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le pictogramme de la barre de tâches, vous obtenez d'autres fonctions. La fonction d'affichage sur écran permet de modifier les paramètres du menu OSD qui apparaît lorsque les touches multimédia sont utilisées. Vous pouvez modifier la couleur de la fenêtre, le format du texte, etc. Dans cet onglet, vous pouvez également indiquer la durée pendant laquelle le menu OSD doit rester visible après relâchement de la touche multimédia (1 – 10 secondes). Après saisie des paramètres souhaités, cliquez sur « OK » pour confirmer vos paramètres.

### 5.3 Utilisation des touches spéciales

1. Pour utiliser les touches de fonction spéciale, activez-les avec la touche spéciale Office. Ceci correspond à la Fig. 3
2. Vous pouvez à présent utiliser toutes les fonctions spéciales indiquées sur les touches. La désactivation de cette option a pour effet d'activer les fonctions indiquées sur la face avant (F1, F2, F3) des touches.

### 5.4 Utilisation de la molette de défilement

La molette de défilement fonctionne de la même façon que celle de la souris et permet par conséquent de parcourir des pages Internet et des documents.

### 5.5 Le symbole Euro

Le symbole de l'euro « € » est situé sur la touche « Verr Num » et est commandée par la touche (de verrouillage) F (fig. 3). La touche « € » ne fonctionne que si la touche (de verrouillage) F est activée. Pour utiliser normalement le pavé numérique, il suffit de désactiver la touche (de verrouillage) F. Le symbole « € » n'apparaît plus lorsque vous appuyez dessus. La touche Verr Num retrouve sa fonction normale. Les versions récentes de la famille Windows, telles que Windows XP, Windows 2000, Me et 98, permettent de spécifier les polices et les paramètres utilisateur de monnaie du symbole Euro « € ». Il peut être nécessaire de mettre à jour votre système d'exploitation pour permettre la saisie, l'affichage et l'impression corrects du caractère. Téléchargez le fichier de mise à jour sur le site Web de Microsoft : <http://www.microsoft.com/windows/euro.asp>

## 6 Utilisation de la souris

### 6.1 Explication des boutons

La souris dispose de cinq boutons différents et d'une molette de défilement. Le tableau 2 présente les fonctions de ces éléments. Utilisez ce tableau en combinaison avec la Figure 6.

Nom	Fonction	Élément
Bouton 1	Fonction de bouton de souris droit	D
Bouton 2	Troisième touche de souris programmable + molette de défilement	C
Bouton 3	Fonction de bouton de souris gauche	B
Boutons 4 + 5	Quatrième et cinquième boutons de souris programmables du côté gauche et droit de la souris	A

Tableau 2 : explication de la souris

## 6.2 Canaux ID

Ce récepteur dispose de 256 codes ID pour se connecter à la souris. Si vous constatez que quelqu'un à proximité travaille sur la même fréquence que la vôtre, éloignez simplement le récepteur de la portée de l'autre récepteur ou établissez simplement une nouvelle connexion en suivant les étapes décrites au chapitre 3.2 pour modifier l'ID.

## 6.3 Témoin de charge

La souris est dotée d'un témoin de charge incorporée dans la molette de défilement. Si le témoin émet une lumière rouge de façon permanente, vous devez remplacer les piles par de nouvelles du même type. Il est également possible d'utiliser des piles rechargeables ; la recharge doit néanmoins être effectuée au moyen d'un chargeur séparé (non compris).

A black square containing the white letters 'FR' in a bold, sans-serif font.

## 6.4 Logiciel

1. Double-cliquez sur le pictogramme Trust (Figure 7) de la barre de tâches.
  2. La fenêtre des propriétés de la souris apparaît (Figure 8).
  3. Dans l'onglet « Molette », vous pouvez sélectionner le mode molette.
  4. Il existe deux possibilités :
    - Mode de défilement amélioré ; a tous les avantages de la MS-Intellimouse et défile dans Windows 98 / Me / 2000 / XP.
    - Mode Intellimouse, fonctionne comme une souris MS-Intellimouse.
  5. Sélectionnez la vitesse de la molette.
  6. Dans l'onglet « Bouton », vous pouvez programmer les boutons 3, 4 et 5. Voir Figure 9.
  7. Sélectionnez un bouton et cliquez sur la flèche du côté droit. Un menu déroulant semblable à celui de la Figure 10 apparaît.
  8. Sélectionnez la fonction souhaitée.
  9. Cliquez sur « Appliquer ».
- La souris est programmée.

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le pictogramme Trust et en sélectionnant la propriété de souris active, vous avez la possibilité de régler les propriétés de la souris sous Windows, par exemple l'utilisation pour droitiers et gauchers, entre autres fonctions.

Pour arrêter, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pictogramme et sélectionnez Exit.

## 6.5 Désinstallation des logiciels

Pour désinstaller les logiciels, allez vers Démarrer - Programmes - Trust - Trust Keyboard Utility ou vers Démarrer - Programmes - Trust - Trust Mouse Utility et sélectionnez l'option de désinstallation. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la désinstallation.

## 7 Entretien

La bille de la souris se salit durant l'utilisation et affecte le bon fonctionnement de la souris. Il est donc indispensable de nettoyer régulièrement la bille.

1. Eteignez l'ordinateur et retournez la souris.

2. Retirez l'anneau qui maintient la bille en place.
3. Retirez la bille du compartiment.
4. Nettoyez le compartiment où est logée la bille. La Figure 11 montre la face inférieure de la souris, avec le compartiment à bille ouvert. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié. N'utilisez pas trop d'eau car la souris risque alors de ne plus fonctionner. Nettoyez la bille en la plaçant sous de l'eau courante froide. Essuyez la bille avec un tissu non pelucheux. Réinsérez la bille dans la souris. Remplacez l'anneau et allumez l'ordinateur.

## 8 Dépannage

### Méthode

1. Lisez les solutions ci-dessous.
2. Vérifiez les mises à jour de FAQ, de pilotes et de manuels sur Internet ([www.trust.com/13094](http://www.trust.com/13094)).



Problème	Cause	Solution possible
<b>Le logiciel ne fonctionne pas correctement.</b>	Un ancien logiciel est encore installé.	Supprimez les autres pilotes/logiciels de clavier, redémarrez votre ordinateur et réinstallez le logiciel Trust. Après sélection de divers choix, sélectionnez l'option d'installation.
<b>D'autres logiciels d'applications ne peuvent pas être installés correctement.</b>	Conflit possible.	Ceci peut être dû au logiciel Trust. Supprimez-le et installez l'application requise. Réinstallez ensuite le logiciel Trust.
<b>Les touches de raccourci par défaut de Microsoft Windows ne peuvent pas être attribuées.</b>	Les ressources sont utilisées par le logiciel.	Le logiciel a repris certaines ressources système pour les touches de raccourci. Les 5 combinaisons suivantes ne peuvent pas être réutilisées. "Ctrl + Alt + E", "Ctrl + Alt + P", "Ctrl + Alt + O", "Ctrl + Alt + D", "Ctrl + Alt + C"
<b>Les touches Office ou multimédia ne fonctionnent pas lorsqu'elles sont enfoncées.</b>	Tous les programmes Office ne sont pas installés ou des touches ne sont pas configurées correctement.	Installez les autres programmes Office ou configurez les touches.
<b>La touche Déconnecter ne fonctionne pas.</b>	Des ressources système sont en cours d'utilisation.	Certains logiciels requièrent une part importante des ressources système. En

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Problème	Cause	Solution possible
		<p>conséquence, le système peut parfois perdre la fonction de la touche « Déconnecter ». Lorsque vous appuyez sur la touche « Déconnecter », que la boîte de dialogue n'apparaît pas ou que seul le menu de démarrage apparaît, appuyez sur la touche « Echap » et ensuite à nouveau sur la touche « Déconnecter ».</p> <p>Dans Win2000, vous devez activer vous-même la fonction de la touche « Déconnecter » parce que la fonction par défaut est désactivée.</p>
<b>Les touches Office ne fonctionnent pas.</b>	Ces touches ne sont pas prises en charge par le programme.	Ces touches sont des touches de raccourci combinées correspondant à la définition standard de Microsoft. Assurez-vous que votre application logicielle prend en charge ce type de fonctions. Nous recommandons l'utilisation d'Office2000 et IE5 ou plus.
<b>Le marquage des éléments cible ne peut être désactivé.</b>	La fonction doit être désactivée.	Lorsque vous appuyez sur la touche « Marquer » et sur les touches fléchées pour marquer les éléments cible, la touche « Marquer » va toujours s'activer. Appuyez sur les touches Couper, Coller, Copier pour éditer votre document et désactiver ainsi la fonction « Marquer ». Celle-ci peut également être désactivée si vous appuyez sur la touche « Echap ».
<b>La molette de défilement de la souris est en conflit avec celle du clavier.</b>	Conflit entre la souris et le clavier.	N'utilisez qu'une seule molette à la fois.

FR

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Problème	Cause	Solution possible
<b>Les touches multimédia ne réagissent pas ou la fonction de défilement ne fonctionne pas. Windows affiche un message d'erreur concernant le clavier lorsque l'ordinateur est démarré.</b>	Le logiciel du clavier n'a pas été installé/connecté (correctement).	Connectez la fiche de clavier PS/2 pourpre au port correct de votre ordinateur (vérifiez qu'il ne s'agit pas du port de la souris). Consultez le manuel du PC / de la carte mère.
		Vérifiez si le port fonctionne correctement.
	Le logiciel n'a pas été installé correctement.	N'utilisez pas d'adaptateur entre le PC et le clavier si vous avez une ancienne connexion DIN. Installez le logiciel (voir chapitre 3.3).
<b>La touche Verr Num ne fonctionne pas.</b>	La touche (de verrouillage) F (Fig. 3) est activée.	Désactivez la touche (de verrouillage) F. La touche Verr Num retrouve alors sa fonction normale.

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Problème	Cause	Solution possible
<b>Le symbole Euro ne fonctionne pas.</b>	Il n'est pas pris en charge par Windows.	Lorsque vous appuyez pour la première fois sur la touche « € » et que le symbole « € » n'apparaît pas, vérifiez d'abord que tant la touche de verrouillage Office (Fig. 3) que la touche « Verr Num » sont bien activées. Si les deux indicateurs LED sont allumés, appuyez à nouveau sur « € ». Les versions récentes de la famille Windows, telles que Windows XP, Windows 2000, Me et 98, permettent de sélectionner les polices de caractères et les paramètres d'utilisateurs des monnaies pour le symbole euro « € ». Il peut être nécessaire de mettre à jour le système d'exploitation pour saisir, afficher et imprimer correctement le caractère. Téléchargez la mise à jour sur le site Web de Microsoft : <a href="http://www.microsoft.com/windows/euro.asp">http://www.microsoft.com/windows/euro.asp</a>
<b>Le pointeur de la souris bouge irrégulièrement à l'écran.</b>	La bille ou le compartiment de la bille est peut-être sale.	Nettoyez la bille ou vérifiez si des impuretés se trouvent dans le compartiment de la bille. Voir chapitre 7 pour plus d'informations.
<b>La fonction défilement ne fonctionne pas.</b>	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Le logiciel n'est pas correctement paramétré.	Paramétrez le logiciel correctement.
<b>Le signal rouge du récepteur ne s'allume pas.</b>	La fiche PS/2 n'a pas été connectée correctement.	Connectez la fiche verte au port de souris PS/2 (vert) de votre ordinateur. Vérifiez si le port fonctionne correctement.
<b>La souris ne réagit pas.</b>	Des piles n'ont pas été insérées.	Insérez les piles.

FR

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Problème	Cause	Solution possible
	Les piles de la souris sont (presque) vides.	Changez les piles. Le témoin LED de la souris émet une lumière rouge.
	Il n'y a pas de connexion sans fil entre la souris et le récepteur.	Etablissez une connexion sans fil entre la souris et le récepteur. Voir chapitre 3.2.
	Les piles de la souris sont (presque) vides.	Remplacez les piles de la souris.
	La distance entre le récepteur et la souris est trop grande.	Rapprochez la souris du récepteur sans fil. La distance maximale est de 1 mètre. Evitez de le placer sur une surface métallique, celle-ci affectant la qualité de réception.
	Un appareil à proximité utilise la même fréquence que celle de la souris.	1) Changez de canal (voir chapitre 3.2). 2) Rapprochez le récepteur sans fil de la souris.
	La souris est connectée avec un convertisseur série.	N'utilisez pas de convertisseur avec cette souris.
<b>Au démarrage, Windows donne un message d'erreur concernant la souris ou le clavier.</b>	Le logiciel de votre souris précédente est toujours actif.	Retirez le logiciel de votre souris précédente avant d'installer le logiciel Trust. Voir chapitre 3.1.
	La souris n'est pas branchée (correctement).	Branchez la souris correctement et redémarrez l'ordinateur.
<b>Les boutons configurés de la souris ne réagissent pas.</b>	Le logiciel n'a pas été installé (correctement).	Retirez tous les pilotes et installez-les à nouveau. Voir chapitre 3.1-3.4.
	Le logiciel de l'ancienne souris est encore actif.	Retirez l'ancien logiciel. Voir le chapitre 3.1.
<b>La fonction défilement ne fonctionne pas.</b>	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Le logiciel n'est pas correctement paramétré.	Paramétrez le logiciel correctement.



### 360B EASYSCROLL DESKSET

---

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre votre problème, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- le numéro d'article, dans ce cas : 13094 agencement US ; 13095 agencement FR ; 13096 agencement IT ; 13097 agencement GM ; 13098 agencement UK ; 13099 agencement SP.
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment où le problème survient.

### Conditions de garantie

- Nos produits bénéficient d'une garantie d'usine de 2 ans entrant en vigueur à la date de l'achat.
- En cas de défaut, restituez le produit au revendeur en exposant le défaut et en remettant la preuve d'achat et tous les accessoires.
- Pendant la période de garantie, le revendeur vous remettra un modèle comparable, si celui-ci est disponible. Si celui-ci n'est pas disponible, le produit sera réparé.
- S'il vous manque des composants (manuel, logiciel ou autres), prenez contact avec notre service d'assistance.
- La garantie n'est pas applicable si le produit a été ouvert, a été modifié, a été réparé par des tiers ou utilisé à d'autres fins que celles destinées au présent produit et en cas de dommage mécanique, d'abus ou d'imprudence.
- Exclusions de garantie :
  - dommages dus à des accidents ou des catastrophes, tels qu'incendie, inondations, tremblements de terre, vandalisme ou vol ;
  - incompatibilité avec d'autres matériels/logiciels non mentionnés dans les exigences système minimales ;
  - accessoires, tels que piles et fusibles (si applicables).
- Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage accidentel ou consécutif, y compris la perte de revenus ou autres pertes commerciales, découlant de l'utilisation de ce produit.

A black rectangular box containing the white letters 'FR' in a bold, sans-serif font.