

<b>Werkwijze eerste gebruik</b>	<b>Hoofdstuk</b>	
1. De-installeren oude drivers en producten	(3.1)	!
2. Aansluiten	(3.2)	
3. Installatie van software in Windows	(3.4)	
4. Controle na de installatie	(4.0)	

## 1 Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST 360B EASYSCROLL DESKSET. De TRUST 360B EASYSCROLL DESKSET bevat 33 multifunctionele knoppen en is ontwikkeld om een grotere efficiëntie en productiviteit te leveren bij het gebruik van een computer. U beschikt met dit toetsenbord over meer sneltoetsen, waardoor u eenvoudiger met de computer kunt werken en programma's (zoals Microsoft Office) snel kunt openen met behulp van één toets. U kunt met het navigatiewiel door (Internet-) pagina's bladeren. De muis is een vijfknops muis met scrollwiel en handige houder voor de opslag van de muis wanneer deze niet in gebruik is. De muis is geschikt voor rechts- en linkshandige gebruikers. Er kunnen drie knoppen worden ingesteld met de meegeleverde software voor eenvoudige toegang tot veelgebruikte functies. De set werkt draadloos op een frequentie van 27 Mhz. De set bevat één kanaal met 256 verschillende ID codes. Deze set kan worden gebruikt voor een afstand tot 1 meter.

## 2 Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:

- De The TRUST 360B EASYSCROLL DESKSET heeft geen speciaal onderhoud nodig. Om het product schoon te maken, gebruikt u een licht bevochtigde, zachte doek.
  - Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals benzine of terpentijn. Deze kunnen het materiaal aantasten.
  - Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit kan gevaar opleveren en beschadigt het product. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van water.
  - Zorg ervoor dat er niets op het snoer staat. Gebruik dit apparaat niet op een plek waar het snoer kan slijten of kan worden beschadigd doordat mensen erover lopen.
  - Repareer het product niet zelf.
- CE 0470**
- Dit product werkt op een frequentie van 27.045 ~ 27.555 MHz en is volgens de R&TTE Europese richtlijnen goedgekeurd en voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product mag in alle EG-landen, NO, CH, PL gebruikt worden. De verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op [www.trust.com/13094/ce](http://www.trust.com/13094/ce)
  - Buiten de EU kunnen er beperkingen gelden voor het gebruik van dit product. Controleer in dat geval of dit product in overstemming is met de lokale regels. Frequenties: 27.045 ~ 27.555 MHz, Bandbreedte: +/- 4,5 KHz, Vermogen: 0.12 mW.
  - Er zijn tegenwoordig meer en meer producten die draadloos zijn (video, audio, convenience, computer, etc.) en in hetzelfde frequentiegebied werken als dit product. Het is daarom mogelijk dat de functionaliteit van dit product kan worden beperkt door, of beperkend kan zijn voor andere draadloze producten. Dit kan alleen worden voorkomen door te letten op onderlinge afstanden van elkaar en waar mogelijk wisselen van kanalen.



- Wees voorzichtig met gebruik van draadloze producten als u een pacemaker hebt of afhankelijk bent van andere gevoelige levensbehoefige apparatuur. Dit blijft een product dat radiosignalen uitzendt.

### 3 Installatie

#### 3.1 De-installeren oude drivers en producten

Meest voorkomende oorzaak bij probleem met installatie is het nog aanwezig zijn van een stuurprogramma van een vergelijkbaar oud product. Beste oplossing is alle gerelateerde stuurprogramma's van deze producten eerst te verwijderen voordat het nieuwe stuurprogramma wordt geïnstalleerd. U kunt uw oude hardware hiervoor gebruiken.

1. Activeer safemode van Windows (tijdens opstarten van systeem F8 frequent indrukken, dan volgt een kort menu en hier safe mode selecteren).
2. Activeer Start – Instellingen – Configuratiescherm - Software.
3. Zoek alle oude programma's op van gelijksortige oude producten en verwijder deze (knop Toevoegen / verwijderen). Door safemode is het mogelijk dat u zelfs dubbele programma's tegenkomt. Verwijder in dat geval ook de dubbele programma's.
4. Schakel de computer uit en ontkoppel, indien nodig, oude hardware.

#### 3.2 Aansluiten

1. Sluit de stekker van het toetsenbord (paars) en van de muis (groen) aan op de PS/2-aansluitingen op de computer. Raadpleeg de handleiding van de computer of het moederbord voor meer informatie hierover.
2. Plaats het toetsenbord vóór u. Plaats de pinnen van de handpalmsteun voor de gaatjes in het toetsenbord en druk de handpalmsteun **voorzichtig** in het toetsenbord totdat u een klik hoort.
3. Start de computer op.
4. Het toetsenbord wordt automatisch geïnstalleerd als standaard PS/2-toetsenbord.
5. Wanneer de installatie van de hardware is voltooid, gaat u door met het maken van een draadloze verbinding met de muis en het installeren van de software voor gebruik van de extra multifunctionele knoppen.

#### 3.3 Een draadloze verbinding maken met de muis

1. Zorg dat de muis niet meer dan één meter bij het toetsenbord vandaan staat en dat er zich geen objecten (of een metalen oppervlak) tussen de producten bevinden, omdat dit de functionaliteit van de verbinding zal verminderen.
2. Zorg ervoor dat de batterijen zijn geplaatst en dat het energieniveau voldoende is.
3. De ontvanger in het linkerdeel van het toetsenbord bevat een rode signalering voor het weergeven van de verbindingstatus. De signalering bevindt zich linksboven op het toetsenbord. Wanneer de signalering rood knippert, worden gegevens ontvangen.
4. Druk op de knop (rechtsonder) op het toetsenbord. De rode signalering gaat knipperen.
5. Druk op de ronde ID-knop aan de onderkant van de muis (zie 'A' in figuur 1). De rode signalering stopt nu ook met knipperen. De signalering blijft constant branden. Er is nu een verbinding tussen de muis en de ontvanger. U kunt de muis nu gebruiken als normale muis. Wanneer de ontvanger gegevens ontvangt (van de muis), gaat deze snel knipperen.
6. Ga door met de installatie van de software als u de extra functies wilt gebruiken.

### 3.4 Installatie van software in Windows 98 / ME / 2000 / XP

**Opmerking:** Op [www.trust.com/13094](http://www.trust.com/13094) staan altijd de laatste nieuwe drivers. Controleer of er eventueel een nieuwe versie beschikbaar is en gebruik deze dan voor installatie.

**Opmerking:** Zorg dat tijdens installatie alle overige programma's behalve Windows zijn afgesloten.

**Opmerking:** In het voorbeeld is 'D:\' gebruikt als het CD-ROM-station. Dit kan echter per computer verschillen.

1. Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station van de computer. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart. Als het programma niet wordt gestart, voert u de volgende handelingen uit:
    - a) Selecteer Uitvoeren in het menu Start.
    - b) Typ [D:\Setup.exe] en klik op OK om het installatieprogramma voor Trust software te starten.
  2. Fig. 2 wordt weergegeven.
  3. Klik op 'Trust Keyboard Utility' om de installatie van het toetsenbord te starten.
  4. Voer de instructies op het scherm uit.
  5. Klik op 'Trust Mouse Utility' om de installatie van de muis te starten.
  6. Voer de instructies op het scherm uit.
- De installatie van de software voor het toetsenbord en de muis is nu voltooid.

## 4 Controle na de installatie

Nadat u het apparaat en het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, zijn de volgende onderdelen op de computer geïnstalleerd. U kunt deze controleren.

Start – Instellingen – Configuratiescherm - Systeem - Apparaatbeheer  
- Toetsenbord – Standaard 101/102-Key of Microsoft Natural Toetsenbord  
Muis – Standaard PS/2-muis

Start – Instellingen – Configuratiescherm - Software  
Trust Keyboard Utility 1.0  
Trust Mouse Utility 1.0

Start - Programma's - Trust  
Trust – Keyboard Utility v1.0  
Trust – Mouse Utility v1.0

**Opmerking:** Wanneer de installatie door de gebruiker is aangepast (bijvoorbeeld niet alles geïnstalleerd of andere locaties dan standaard opgegeven) zullen bovenstaande gegevens afwijken.

**Opmerking:** Afwijkingen kunnen ook ontstaan door gebruik van nieuwe stuurprogramma's van Internet.

**Opmerking:** Per besturingssysteem kan de locatie of benaming wat afwijken m.b.t. configuratiescherm.

N L

## 5 Gebruik van het toetsenbord

### 5.1 Toetsenbordknoppen

Naast de standaardtoetsen bevat het toetsenbord 33 multimediaknoppen. Deze worden hierna in tabel 1 weergegeven. Met de F(unctie) Lock-toets (fig. 3) kunt u schakelen tussen de normale functietoetsen en het multifunctionele gebruik









## 360B EASYSCROLL DESKSET

van deze toetsen. Als u het Euro-symbool wilt gebruiken, moet u de F(-lock)-toets inschakelen.

Tabel 1









Toets	Functie	Uitleg/opmerkingen
F	F(unctie) lock Fig. 3	Overschakelen van normale functietoetsen naar geavanceerde functietoetsen. Deze worden weergegeven onder de functietoetsen (F1-F12).
	Help	Het Help-bestand voor het actieve venster openen (indien beschikbaar).
	Nieuw	Een nieuw document maken in programma's waarin deze opdracht wordt ondersteund.
	Openen	Een document openen in programma's waarin deze opdracht wordt ondersteund.
	Opslaan	Het bestand in het actieve venster opslaan
	Vervangen	Zoeken naar opgegeven tekst en opmaak en deze vervangen.
	Spelling	Het spellingcontroleprogramma van het actieve document starten, als het desbetreffende programma deze functie bevat.
	Opnieuw uitvoeren	De vorige ongedaan gemaakte actie opnieuw uitvoeren.
	Beantwoorden	Het e-mailbericht in het actieve venster beantwoorden.
	Alles beantwoorden	Alle e-mailberichten in het actieve venster beantwoorden.
	Volgende	Het e-mailbericht in het actieve venster doorsturen.
	Verzenden	Het e-mailbericht in het actieve venster verzenden.
€	Euro	Druk hierop om het euroteken weer te geven. F(lock) moet hiervoor zijn ingeschakeld.

## 360B EASYSCROLL DESKSET





Toets	Functie	Uitleg/opmerkingen
	Word	Microsoft Word openen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Excel	Microsoft Excel openen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	PowerPoint	Microsoft PowerPoint openen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Agenda	De agenda van Microsoft Outlook openen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing. U kunt bovendien in de Internet-opties van Windows een andere agenda opgeven.
	Vorige	Teruggaan naar het vorige weergegeven item in programma's waarin de opdracht Vorige wordt ondersteund, zoals een webbrowser Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Volgende	Doorgaan naar het volgende item - als dit item eerder is weergegeven in dezelfde sessie - in programma's waarin de opdracht Volgende wordt ondersteund, zoals een webbrowser Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Stop	Het laden of vernieuwen van een webpagina of de inhoud van een bepaald venster stopzetten. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Internet Explorer	De standaardwebbrowser starten en naar de startpagina gaan. Als de webbrowser al is ingeschakeld, wordt de startpagina geopend. U kunt de WWW-toets toewijzen aan een andere webbrowser, startpagina of toepassing.



## 360B EASYSCROLL DESKSET








Toets	Functie	Uitleg/opmerkingen
	Email-programma	Het standaard e-mailprogramma starten. Als u niet zeker weet wat het standaard e-mailprogramma is, kunt u dat met behulp van deze toets zien. U kunt de e-mailtoets toewijzen aan een ander e-mailprogramma of toepassing. U kunt bovendien uw eigen e-mailprogramma kiezen in de Internet-opties van Windows. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Favorieten	Het deelvenster Favorieten in Internet Explorer openen. U kunt hier snelkoppelingen opslaan naar veelgebruikte bestanden, websites of andere items, zodat u deze eenvoudig kunt openen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Ver-nieuwen	De gegevens op een actieve webpagina of de inhoud van een bepaald venster bijwerken. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Zoeken	Het deelvenster Zoeken in Internet Explorer openen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Afspelen/Pauze	Media afspelen of pauzeren. Bij pauze drukt u nogmaals op deze knop om verder te gaan met afspelen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Stop	Stoppen met het afspelen van media. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Volume omhoog	Het volume verhogen. Houd deze toets ingedrukt om het volume sneller te verhogen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Volume omlaag	Het volume verlagen. Houd deze toets ingedrukt om het volume sneller te verlagen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Demping	Schakel het geluid uit. Druk nogmaals op deze toets om het geluid opnieuw in te schakelen. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.

## 360B EASYSCROLL DESKSET





Toets	Functie	Uitleg/opmerkingen
	Vorige track	Naar de vorige mediatrack overschakelen. Druk één maal voor elke vorige track. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Volgende track	Naar de volgende mediatrack overschakelen. Druk één maal voor elke volgende track. Deze sneltoets kan desgewenst worden ingesteld op een andere toepassing.
	Afsluiten	Het systeem uitschakelen als de computer energiebeheer ondersteunt en als energiebeheer is ingeschakeld. De gebruiker kan de computer rechtstreeks uitschakelen met behulp van deze toets. Als energiebeheer niet is ingeschakeld, kan deze toets niet worden gebruikt. De beschikbaarheid van de inschakelfunctie is afhankelijk van de instellingsfunctie van het moederbord. Lees de computerhandleiding of neem contact op met de computerfabrikant voor meer informatie over dergelijke functies.
	Wachtstand	Het systeem in de wachtstand zetten als de computer energiebeheer ondersteunt en als energiebeheer is ingeschakeld. De gebruiker kan de computer in de wachtstand zetten door op een willekeurige toets te drukken. Op deze manier worden gegevens beschermd en energie bespaard. Als energiebeheer niet is ingeschakeld, kan deze toets niet worden gebruikt.

NL

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Toets	Functie	Uitleg/opmerkingen
	Afmelden	<p>Het Windows-dialoogvenster Afmelden openen. Als u zich afmeldt, worden alle programma's gesloten, wordt de verbinding met het netwerk verbroken en wordt de computer voorbereid voor gebruik door een ander.</p> <p><b>Opmerking:</b> voor de afmeldtoets:</p> <p><b>Voor Win 98 / ME / XP:</b> Voor een aantal toepassingen is een grote hoeveelheid systeembronnen nodig. Hierdoor kan de reactie van de afmeldtoets worden vertraagd. Als het dialoogvenster Afmelden niet wordt geopend wanneer u op de toets hebt gedrukt of als alleen het menu Start wordt geopend, drukt u op Esc en nogmaals op de afmeldtoets.</p> <p><b>Voor Win 2000 / XP:</b> De afmeldtoets moet worden geactiveerd. U kunt dit als volgt doen: Ga naar Instellingen - Taakbalk - Geavanceerd - Afmelden weergeven.</p>
	Deze computer	Deze computer openen. In Deze computer wordt de inhoud van de diskette, vaste schijf, het CD-ROM-station en de netwerkstations weergegeven. U kunt ook zoeken naar bestanden en mappen en deze openen en via opties in het Configuratiescherm de instellingen van de computer wijzigen.
	Rekenmachine	Het Microsoft rekenmachine starten.
	Knippen	Het geselecteerde item knippen.
	Plakken	Het eerder geknipte of gekopieerde item plakken op de positie van de cursor.
	Kopiëren	Het geselecteerde item kopiëren.
M	Markeren	Het geselecteerde item markeren en met ← of → de tekst markeren.
	Vorige	Teruggaan naar het vorige weergegeven item in programma's waarin de opdracht Vorige wordt ondersteund, zoals een webbrowser



Toets	Functie	Uitleg/opmerkingen
	Volgende	Doorgaan naar het volgende item - als dit item eerder is weergegeven in dezelfde sessie - in programma's waarin de opdracht Volgende wordt ondersteund, zoals een webbrowser.
	Naar programma overschakelen	Overschakelen naar een eerder geopend venster. Druk op de toets en selecteer het gewenste venster.
	Programma sluiten	De actieve Windows-toepassing sluiten wanneer de toets wordt ingedrukt.
	Navig. wielbalk	In een niet-geblokkeerd document navigeren op dezelfde manier als met de schuifpijlen of een muiswiel, maar zonder dat u uw hand van het toetsenbord af moet halen.

## 5.2 Software

U kunt de multimediaknoppen instellen met behulp van de toetsenbordssoftware. Voer de volgende handelingen uit:

- Dubbelklik op het Trust-pictogram aan de rechterkant van de taakbalk. Figuur 4 wordt weergegeven.
- De multimediaknoppen worden weergegeven.
- Klik op de knop om de functie van deze knop te wijzigen. Fig. 5 wordt weergegeven.
- Wanneer u op de knop klikt, worden drie mogelijkheden weergegeven. Deze zijn, van boven naar beneden:
  - De vooraf ingestelde functie. U hoeft niets te doen.
  - Een functie die u toe kunt wijzen door een functie in de lijst te selecteren. Klik op de driehoek om een lijst weer te geven met functies die u kunt selecteren.
  - Een functie waarmee een programma of website kan worden gestart. Selecteer deze optie om de knop toe te wijzen aan een specifiek programma of specifieke website.

De eerste en tweede optie spreken voor zich. Als u de derde optie selecteert, moet u de volgende handelingen uitvoeren:

- Klik op Launch program or website (Programma of website starten).
- U kunt een bestand selecteren door op Browse (Bladeren) te klikken en een bestand/programma te selecteren.
- Klik op Open (Openen). Het programma is nu toegewezen.
- U kunt ook rechtstreeks een URL typen, zoals bijvoorbeeld [www.trust.com](http://www.trust.com), en op OK klikken. U kunt de website openen met deze knop.



Als u met de rechtermuisknop op het pictogram op de taakbalk klikt, worden andere functies weergegeven. U kunt met de functie voor schermweergave de instellingen wijzigen van het menu van deze functie. Dit menu wordt weergegeven wanneer u de multimediaknoppen gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de kleur van het venster en de tekstgrootte wijzigen. U kunt op dit tabblad ook aangeven hoe lang het schermweergavemenu zichtbaar moet blijven nadat u de multimediaknop hebt losgelaten (1 tot 10 seconden).

Nadat u de gewenste instellingen hebt ingeschakeld, klikt u op OK om de instellingen te bevestigen.

### 5.3 Gebruik van de speciale toetsen

1. U moet de speciale functietoetsen eerst inschakelen via de speciale F (lock)-toets (zie fig. 3) om deze te kunnen gebruiken.
2. Nu kunt u alle speciale functies gebruiken die onder aan de toetsen zijn vermeld. Als u de optie voor speciale functietoetsen uitschakelt, worden de functies geactiveerd die boven op de toetsen zijn vermeld (F1, F2, F3).

### 5.4 Gebruik van het scrollwiel

Het scrollwiel werkt hetzelfde als het scrollwiel op de muis. U kunt hiermee dus bladeren door internet-pagina's en documenten.

### 5.5 Het euroteken

De €-toets voor het euroteken bevindt zich op de Num Lock-toets en wordt bediend via de F (lock)-toets (Fig. 3). De €-toets werkt alleen wanneer de F (lock)-toets is ingeschakeld. Als u de normale functies van het numerieke toetsenblok wilt gebruiken, schakelt u de F (lock)-toets weer uit. Het €-teken wordt niet meer weergegeven wanneer u hierop drukt. U kunt nu de normale functie van de Num Lock-toets weer gebruiken.

In recente versies van Windows, zoals XP, 2000, ME en 98 kunt u zelf het lettertype en de valutagebruikersinstellingen voor het euroteken kiezen. U moet mogelijk het besturingssysteem bijwerken om het lettertype te kunnen invoeren, weergeven en afdrucken. Download het upgradebestand van de website van Microsoft:

<http://www.microsoft.com/windows/euro.asp>

## 6 Gebruik van de muis

### 6.1 Uitleg knoppen

De muis bevat vijf verschillende knoppen en een scrollwiel. De functies van deze onderdelen worden in tabel 2 aangegeven. Gebruik deze tabel samen met figuur 6.

Naam	Functie	Item
Knop 1	Functie van rechtermuisknop	D
Knop 2	In te stellen derde muisknop + scrollwiel	C
Knop 3	Functie van linkermuisknop	B
Knoppen 4 + 5	In te stellen vierde en vijfde muisknop aan de linker- en rechterzijde van de muis.	A

Tabel 2: Uitleg muis

## 6.2 ID-kanalen

Deze ontvanger bevat 256 ID-codes voor het maken van verbinding met de muis. Als u ziet dat iemand bij u in de buurt op hetzelfde kanaal werkt, verplaatst u de ontvanger buiten het bereik van de andere ontvanger of maakt u een nieuwe verbinding aan de hand van de stappen die zijn beschreven in hoofdstuk 3.2 om de ID te wijzigen.

## 6.3 Batterij indicator

De muis bevat ook een ingebouwde indicator voor laag energieniveau in het muiswiel. Wanneer de indicator continu rood oplicht, moet u de batterijen vervangen door nieuwe batterijen van hetzelfde type. U kunt ook oplaadbare batterijen gebruiken. Batterijen moeten echter in een afzonderlijk (niet meegeleverde) laadapparaat worden opgeladen.

## 6.4 Software

1. Dubbelklik op het pictogram Trust (fig. 7) op de taakbalk.
  2. Het venster met muis eigenschappen wordt weergegeven (figuur 8).
  3. De scrollwielmodus kan worden geselecteerd op het tabblad 'Scroll wheel'.
  4. Er zijn twee opties:
    - Verhoogde scrollmodus: bevat alle voordelen van de MS-Intellimouse. U kunt hiermee bladeren in Windows 98, Windows ME, Windows 2000 en Windows XP.
    - Intellimouse-modus: werkt als een MS-Intellimouse.
  5. Selecteer de snelheid van het scrollwiel.
  6. Knoppen 3, 4 en 5 kunnen worden ingesteld op het tabblad 'Buttons' (zie figuur 9).
  7. Selecteer een knop en klik op de pijl aan de rechterzijde. Er wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven (zie figuur 10).
  8. Selecteer de gewenste functie.
  9. Klik op 'Apply'.
- De muis is nu ingesteld.

Als u met de rechtermuisknop op het pictogram Trust klikt en vervolgens 'Active mouse property' selecteert, kunt u de muis eigenschappen van Windows instellen, zoals links- en rechtshandig gebruik. Als u met de rechtermuisknop op het pictogram Trust klikt en vervolgens 'Exit' selecteert, kunt u stoppen.

## 6.5 De software de-installeren

Als u de software wilt de-installeren, gaat u naar Start - Programma's - Trust - Trust Keyboard Utility of Start - Programma's - Trust - Trust Mouse Utility en selecteert u De-installeren. Voer de instructies op het scherm uit. De de-installatie is nu voltooid.

N L

## 7 Onderhoud

De muisbal kan vies worden door het gebruik van de muis. Als dit gebeurt, reageert de muis niet goed meer. U moet daarom regelmatig de bal schoonmaken.

1. Schakel de computer uit en houd de muis ondersteboven.
2. Verwijder het schuifje waarmee de bal in de muis wordt gehouden.

3. Verwijder de bal uit de muis.
4. Maak het gedeelte van de muis waarin de bal zich bevindt, schoon. In figuur 11 wordt de onderkant van de muis met geopende ruimte voor de muisbal weergegeven. Gebruik een vochtig, katoenen doekje. Gebruik niet te veel water. Hierdoor kan de muis defect raken. Maak de bal schoon door deze onder koud, lopend water te houden. Droog de bal af met een doekje dat niet pluist. Plaats de bal weer in de muis. Plaats het schuifje terug en schakel de computer in.

## 8 Problemen oplossen

### Methode

1. Voer de instructies uit die hierna worden gegeven.
2. Controleer op actuele FAQ's, stuurprogramma's en instructie handleidingen op het Internet ([www.trust.com/13094](http://www.trust.com/13094)).



Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De software werkt niet juist.	Er is nog oude software geïnstalleerd.	Verwijder andere toetsenbordstuurprogramma 's/-software, start de computer opnieuw op en installeer de Trust software opnieuw. Selecteer Installeren in de keuzemogelijkheden.
Andere toepassingssoftware kan niet juist worden geïnstalleerd.	Mogelijk conflict.	Dit is mogelijk ontstaan door de software van Trust. Verwijder de Trust software, installeer de gewenste toepassing en installeer de Trust software opnieuw.
De standaard-sneltoetsen van Microsoft Windows kunnen niet worden toegewezen.	Bronnen worden gebruikt door de software.	Er worden voor de software systeembronnen gebruikt die normaal gesproken voor sneltoetsen worden gebruikt. De volgende vijf combinatie-toetsen kunnen niet meer worden gebruikt. Ctrl + Alt + E, Ctrl + Alt + P, Ctrl + Alt + O, Ctrl + Alt + D, Ctrl + Alt + C
De Office- of multimediaknoppen reageren niet wanneer erop wordt gedrukt.	Niet alle Office-programma's zijn geïnstalleerd of de knoppen zijn niet juist geconfigureerd.	Installeer de Office-programma's of configureer de knoppen.

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
<b>De afmeldtoets werkt niet.</b>	Er zijn systeembronnen in gebruik.	Een aantal programma's deelt veel systeembronnen. Hierdoor kan de functie van de afmeldtoets verloren gaan. Wanneer u op de afmeldtoets drukt en het dialoogvenster wordt niet weergegeven of alleen het menu Start wordt geopend, drukt u op Esc en drukt u nogmaals op de afmeldtoets.  U moet in Windows 2000 de functie van de afmeldtoets zelf inschakelen, omdat deze standaard is uitgeschakeld.
<b>De Office-toetsen werken niet.</b>	Worden niet ondersteund door het programma.	Deze toetsen zijn gemaakt op basis van de standaarddefinitie van de combinatietoetsen van Microsoft. Controleer of de software dit soort functies ondersteunt. Gebruik van Office 2000 en IE 5 of later is aanbevolen.
<b>De markering van de doelitems kan niet ongedaan worden gemaakt.</b>	De functie moet worden uitgeschakeld.	Wanneer u op de markeertoets en de pijltoetsen drukt om de doelitems te markeren, wordt de markeertoets altijd geactiveerd. Wanneer u op de knop voor knippen, plakken of kopiëren drukt om het document te bewerken, wordt de markeerfunctie gedeactiveerd. U kunt deze functie ook deactiveren door op Esc te drukken.
<b>Er treedt een conflict op tussen het muiswiel en de wielfunctie van het toetsenbord.</b>	Conflict tussen muis en toetsenbord.	Gebruik slechts één wiel tegelijkertijd.

NL

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
<b>De multimediaknoppen reageren niet of de bladerfunctie werkt niet. Er wordt een foutbericht over het toetsenbord weergegeven wanneer de computer wordt opgestart.</b>	Het toetsenbord of de software is niet (juist) aangesloten/geïnstalleerd.	Sluit de paarse PS/2-stekker van het toetsenbord aan op de juiste poort van de computer (controleer of u niet de muispoort gebruikt). Lees de handleiding van de computer of van het moederbord.
		Controleer of de poort juist werkt.
	De software is niet juist geïnstalleerd.	Gebruik geen adapter tussen de computer en het toetsenbord als u een oudere DIN-aansluiting hebt.
	De software is niet juist geïnstalleerd.	Installeer de software. (zie hoofdstuk 3.3).
<b>De Num Lock-toets werkt niet.</b>	F (lock)-toets (fig. 3) is ingeschakeld.	Schakel de F (Lock)-toets uit. U kunt nu de normale functie van de Num Lock-toets weer gebruiken.
<b>Het euroteken werkt niet.</b>	Wordt niet ondersteund in Windows.	Als u de eerste keer op de €-toets drukt en het teken wordt niet weergegeven, controleert u of Office Lock (fig. 3) en Num Lock zijn ingeschakeld. Als de LED's voor deze toetsen branden, drukt u nogmaals op de €-toets. In recente versies van Windows, zoals XP, 2000, ME en 98 kunt u zelf het lettertype en de valutagebruikersinstellingen voor het euroteken kiezen. U moet mogelijk het besturingssysteem bijwerken om het lettertype te kunnen invoeren, weergeven en afdrucken. Download het upgradebestand van de website van Microsoft: <a href="http://www.microsoft.com/windows/euro.asp">http://www.microsoft.com/windows/euro.asp</a>

## 360B EASYSCROLL DESKSET

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
<b>De muispijl op het scherm reageert slecht.</b>	De bal of de ruimte waarin de bal zich bevindt is vies.	Maak de bal schoon of controleer of de balruimte vies is. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie.
<b>De bladerfunctie werkt niet.</b>	De software is niet geïnstalleerd.	Installeer de software voor de muis.
	De software is niet juist geconfigureerd.	Configureer de software op de juiste manier.
<b>De rode signalering op de ontvanger licht niet op.</b>	De PS/2-stekker is niet juist aangesloten.	Sluit de groene stekker aan op de (groene) PS/2-muispoort van de computer. Controleer of de poort juist werkt.
<b>De muis reageert niet.</b>	Er zijn geen batterijen geplaatst.	Plaats de batterijen.
	De batterijen voor de muis zijn (bijna) leeg.	Vervang de batterijen. De LED in de muis licht rood op.
	Er is geen draadloze verbinding tussen de muis en de ontvanger.	Maak een draadloze verbinding tussen de muis en de ontvanger (zie hoofdstuk 3.2).
	De batterijen van de muis zijn (bijna) leeg.	Vervang de batterijen in de muis.
	De afstand tussen de ontvanger en de muis is te groot.	Plaats de muis dichterbij de draadloze ontvanger. De maximale afstand is 1 meter. Plaats deze niet op een metalen oppervlak. Dit vermindert de ontvangst.
	Een ander apparaat in de buurt gebruikt dezelfde frequentie als de muis.	1) Wijzig het kanaal (zie hoofdstuk 3.2) 2) Plaats de draadloze ontvanger dichterbij de muis.
	De muis is aangesloten met een serieel conversieprogramma.	Gebruik geen conversieprogramma voor deze muis.
<b>Er wordt in Windows een foutbericht over de muis weergegeven wanneer de computer wordt opgestart.</b>	De software voor de vorige muis is nog steeds actief.	Verwijder de software voor de vorige muis voordat u de Trust software installeert (zie hoofdstuk 3.1)
	De muis is niet of niet juist aangesloten.	Sluit de muis juist aan en start de computer opnieuw op.

N L

### 360B EASYSCROLL DESKSET

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
<b>De geconfigureerde muisknoppen reageren niet.</b>	De software is niet (juist) geïnstalleerd.	Verwijder alle stuurprogramma's en installeer deze opnieuw (zie hoofdstukken 3.1-3.4).
	De software voor de oude muis is nog steeds actief.	Verwijder de oude software (zie hoofdstuk 3.1)
<b>De bladerfunctie werkt niet.</b>	De software is niet geïnstalleerd.	Installeer de software voor de muis.
	De software is niet juist geconfigureerd.	Configureer de software op de juiste manier.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. De achterkant van deze handleiding bevat meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:

- Het artikelnummer, Dit is 13094 V.S. indeling; 13095 FR indeling; 13096 IT indeling; 13097 GM indeling; 13098 UK indeling; 13099 SP indeling.
- Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
- Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.

### Garantiebepalingen

- Onze producten hebben 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum.
- In geval van defect het product retourneren naar uw dealer met uitleg van defect, aankoopbewijs en alle accessoires.
- Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de dealer een vergelijkend model terug wanneer dit beschikbaar is. Bij geen beschikbaarheid hiervan wordt het product gerepareerd.
- Voor missende onderdelen zoals handleiding, software of andere onderdelen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.
- De garantie vervalt in geval van een geopend product, mechanische schade, misbruik, wijziging aan het product, reparatie door derden, onachtzaamheid en het product gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
- Garantie uitsluitingen:
  - Schade veroorzaakt door ongelukken of rampen zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal
  - Incompatibiliteit met andere hardware/software welke niet vermeld zijn in de minimale systeemvereisten
  - Accessoires zoals batterijen en zekeringen (wanneer van toepassing)
- In geen geval zal de fabrikant verantwoordelijk zijn voor enige incidentele- of gevolgschade, inclusief verlies van inkomsten of andere commerciële verliezen, als gevolg van het gebruik van dit product.