

Instrucciones de uso para la primera vez	Capítulo
1. Desinstalación de los controladores y productos anteriores	(3.1)
2. Conexión	(3.2)
3. Instalación del software en Windows	(3.4)
4. Verificación después de la instalación	(4.0)

1 Introducción

Este manual va destinado a los usuarios del teclado y del ratón TRUST 365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET. El teclado del TRUST 365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET tiene 33 teclas de funciones múltiples y ha sido creado para ofrecer una mayor eficiencia y productividad trabajando con un PC. Ahora dispone de un mayor número de teclas de acceso rápido, lo que hace más fácil trabajar con el PC y los programas (como 'Office' de Microsoft) son accesibles de manera rápida con sólo pulsar una tecla. La rueda de navegación Trust le permite desplazarse hacia abajo o hacia arriba en las páginas (de Internet). El ratón está provisto de cinco botones, una rueda de desplazamiento y un soporte muy útil para colocar el ratón cuando no se está utilizando. El ratón es apto para los usuarios diestros y zurdos. El software adjunto le permite programar tres botones para acceso rápido a las funciones más utilizadas. Gracias a la precisión de la tecnología óptica, este ratón no tiene bola que usted tenga que limpiar. El juego no necesita cable y funciona en una frecuencia de 27 MHz. Está provisto de dos canales cada uno con 256 códigos de identificación diferentes. El juego se puede utilizar a una distancia máxima de 1 metro. El soporte tiene un cargador incorporado para que las pilas estén siempre cargadas. Se incluyen pilas recargables por lo que usted no tendrá que volver a cambiarlas nunca más.

2 Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

- El juego TRUST 365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET no requiere de un mantenimiento especial. Para limpiarlo, utilice un paño suave, ligeramente humedecido.
 - No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina ya que pueden deteriorar el material.
 - Por ningún motivo sumerja este producto en algún líquido. Esto puede ser peligroso y producir daños en el producto. No utilice este aparato cerca del agua.
 - No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este aparato en lugares donde el cable pueda deteriorarse o dañarse a causa de personas que caminen sobre él.
 - No intente reparar usted mismo el ratón.
- CE 0470**
- Este producto funciona en una frecuencia de 27.045 ~ 27.555 MHz y ha sido aprobado según las normas europeas R&TTE. El aparato cumple con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones de la Directiva 1999/5/CE y se puede utilizar en todos los países de la UE, NO, CH, PL. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/13100/ce
 - Sin embargo, es posible que existan restricciones para el uso de este producto fuera de la UE. En tal caso, verifique que el producto cumpla con las disposiciones locales. Frecuencias: 27.045 ~ 27.555 MHz, Ancho de banda: +/- 4,5 KHz, Potencia: 0.12 mW.

E S

- En la actualidad existen muchísimos productos que funcionan en forma inalámbrica (video, audio, la línea de productos convenience, ordenadores, etc.) y que utilizan la misma frecuencia de este producto, de ahí que su funcionamiento pueda verse obstaculizado por el uso de otros productos inalámbricos. Una manera de reducir este problema es prestar atención a las distancias entre los productos y, de ser posible, utilizar diferentes canales.
- Tenga cuidado con el uso de productos inalámbricos si usted tiene un marcapasos o si su salud depende de otros aparatos electrónicos sensibles, ya que este ratón es un producto que transmite señales radioeléctricas.

3 Instalación

3.1 Desinstalación de los controladores y productos

anteriores

La causa más frecuente de los problemas de instalación es la existencia en el ordenador de un controlador de un producto similar anterior. La mejor solución es desinstalar todos los controladores correspondientes a estos productos antes de instalar el nuevo controlador. Para ello, puede utilizarse el hardware anterior.

1. Active el modo a prueba de fallos de Windows (presionando repetidas veces F8 durante el inicio del sistema. Aparecerá un breve menú, seleccione aquí 'Safe Mode').
2. Active 'Inicio – Configuraciones – Panel de control' y haga doble clic en el icono 'Agregar/Quitar programas'.
3. Busque todos los programas de los productos similares anteriores y elimínelos (botón Agregar / Quitar). Al encontrarse en el modo a prueba de fallos, usted podrá encontrar programas duplicados. De ser así, elimínelos también.
4. Apague el ordenador y desconecte el hardware anterior si todavía estuviera conectado.

3.2 Conexión

1. Conecte la clavija (violeta) del teclado y la clavija (verde) del ratón a las entradas PS/2 de su ordenador. Consulte el manual del PC / de la placa base sobre este procedimiento.
2. Coloque el teclado delante de usted. Coloque las espigas del reposamanos en los agujeros situados en la parte frontal del teclado y presiónelas **cuidadosamente** hasta que queden encajadas.
3. Enchufe el adaptador de energía del soporte en la toma de pared.
4. Conecte el adaptador de energía a la parte posterior del soporte.
5. Coloque las pilas recargables tal como está indicado sobre el compartimento.
6. Encienda el ordenador.
7. El teclado será instalado de manera automática como un teclado PS/2 estándar.
8. La instalación del hardware ha finalizado, ahora puede continuar con la preparación de la conexión inalámbrica del ratón y con la instalación del software para usar las teclas adicionales de funciones múltiples.

Nota: *La colocación incorrecta de las pilas producirá daños. Utilice únicamente pilas recargables de tipo NiMH.*

Nota: *Las pilas NiMH adjuntas se pueden recargar. La carga se efectúa cuando el ratón se coloca en el cargador. Lo anterior aplica únicamente si usted conecta el receptor RF a la red eléctrica a través del adaptador de alimentación eléctrica adjunto. Para obtener mejores resultados le aconsejamos que coloque el ratón en el cargador*

cuando no lo esté utilizando. Verifique que los puntos de contacto situados en la parte inferior del ratón hagan contacto con las patillas del cargador, de lo contrario, las pilas no cargarán. El LED verde del cargador se iluminará durante la carga.

3.3 Preparación de la conexión inalámbrica del ratón

1. Asegúrese de que la distancia máxima entre el ratón y el teclado no es mayor de 1 metro y que no haya objetos (o superficies totalmente metálicas) entre ellos ya que esto reduce el funcionamiento de la comunicación.
2. Asegúrese de que las pilas están colocadas y tienen suficiente carga.
3. El receptor situado en la parte izquierda del teclado está provisto de un indicador rojo que muestra el estado de la conexión. Este indicador está ubicado en la esquina superior izquierda del teclado. El indicador parpadeará en rojo cuando se estén recibiendo datos.
4. Presione el botón situado en la parte inferior derecha del teclado. El indicador LED de color rojo empezará a parpadear.
5. Presione el botón redondo ID situado en la parte inferior del ratón (véase 'A' en la fig. 1). El indicador de color rojo dejará de parpadear y se iluminará en forma continua. El ratón ha establecido comunicación con el receptor y funcionará como un ratón estándar. El receptor parpadeará rápidamente cuando esté recibiendo datos del ratón.
6. Continúe con la instalación del software si desea hacer uso de las funciones adicionales.
7. Si alguien está trabajando en el mismo canal cambie a otro canal utilizando el conmutador en el compartimiento de las pilas del ratón (B en la fig. 1) y vuelva al paso 4.

3.4 Instalación del software en Windows 98 / ME / 2000 / XP

Nota: Los controladores más actualizados se encuentran en www.trust.com/13100. Verifique si casualmente hay disponible una nueva versión y utilícela para la instalación.

Nota: Asegúrese de haber cerrado todos los demás programas antes de instalar el software.

Nota: La unidad de CD-ROM se indica aquí con la letra 'D:\'. Esta letra puede variar según el ordenador que se está utilizando. Puede ser E, \ o una letra diferente.

1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador. El programa de instalación arranca de forma automática. De no ser así, proceda como sigue:
 - a) Seleccione 'Ejecutar' en el menú Inicio.
 - b) Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en 'Aceptar' para arrancar el programa de instalación de software de Trust.
2. Aparecerá la figura 2.
3. Haga clic en 'Trust Keyboard Utility' para iniciar la instalación del teclado.
4. Siga las instrucciones de la pantalla.
5. Haga clic en 'Trust Mouse Utility' para iniciar la instalación del ratón.
6. Siga las instrucciones de la pantalla.

La instalación del software del teclado y del ratón ha sido terminada.

The logo consists of the letters 'E' and 'S' in a white, sans-serif font, positioned on a solid black rectangular background.

4 Verificación después de la instalación

Después de instalar completamente el producto y el controlador podrá verificar su correcta instalación de la siguiente forma:

Inicio – Configuraciones – Panel de Control Haga doble clic en el icono 'Sistema' y seleccione la ficha 'Administrador de dispositivos'.

Keyboard – Standard 101/102 Key or Microsoft Natural Keyboard

Mouse – Standard PS/2 Mouse

Active 'Inicio – Configuraciones –Panel de control' y haga doble clic en el icono 'Agregar/Quitar programas'.

Trust Keyboard Utility 1.0

Trust Mouse Utility 1.0

Inicio – Programas - Trust

Trust – Keyboard Utility v1.0

Trust – Mouse Utility v1.0

Nota: Cuando el usuario haya hecho ajustes a la instalación (no ha instalado el software completo o ha utilizado ubicaciones diferentes a las estándar, por ejemplo) podrán variar los datos anteriormente mencionados.

Nota: Las variaciones también pueden surgir por la utilización de controladores nuevos provenientes de la Internet.





Nota: Respecto al Panel de control, la ubicación o la denominación puede variar según el sistema operativo.

5 Utilización del teclado














5.1 Botones del teclado

Además de las teclas estándar, el teclado dispone de 33 teclas multimedia. Estas se indican en la tabla 1. Utilice la Tecla Bloq F(unción) (fig. 3) para cambiar de las teclas de funciones normales a sus funciones múltiples. Para utilizar el símbolo del euro la tecla F(-Bloq) también debe estar activada.

Cuadro 1:








Tecla	Función	Explicación / observaciones
F	Bloq F(unción) Fig. 3	Permite pasar de las teclas de funciones normales a las teclas de funciones avanzadas. Éstas se encuentran debajo de las teclas de función (F1-F12).
	Ayuda	Abre el fichero de Ayuda (si está disponible) en la ventana activa.
	Documento nuevo	Crea un documento nuevo en programas que soporten esta función.
	Abrir	Abre un documento en programas que soporten esta función.
	Guardar	Guarda el archivo en la ventana activa.

365L EASYSROLL OPTICAL DESKSET









Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Reemplazar	Busca y reemplaza el texto y formato especificados.
	Control de ortografía	Inicia el programa de control de ortografía en el documento activo si el programa del documento ofrece esta función.
	Rehacer	Rehace la acción previamente deshecha.
	Responder	Responde al e-mail en la ventana activa.
	Responder a todos	Responde a todos los e-mails en la ventana activa.
	Hacia delante	Reenvía el e-mail en la ventana activa.
	Enviar	Envía el e-mail en la ventana activa.
	Euro	Pulse una tecla para mostrar el símbolo del euro. La tecla F (Bloq) debe estar activada.
	Word	Abre el programa Microsoft Word Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Excel	Abre el programa Microsoft Excel Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Power Point	Abre el programa Microsoft PowerPoint Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Calendario	Abre el Calendario de Microsoft Outlook Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario. En las opciones de Internet de Windows también puede escoger el calendario que desee usar.
	Hacia atrás	Vuelve al objeto visualizado previamente en programas que soporten la función "Retroceder", tales como los buscadores Web. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.











365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET





Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Hacia delante	Va al objeto siguiente – si éste ha sido visualizado previamente en la misma sesión – en programas que soporten la función “Avanzar”, tales como los buscadores Web. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Parar	Detiene el proceso de carga o actualización de una página Web o los contenidos de una ventana concreta. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Explorador de Internet	Inicia el buscador Web instalado por defecto o va a la página Web de inicio. Si el buscador Web ya está activado se abrirá la página Web de inicio. Puede reasignar la tecla WWW para iniciar otro buscador Web, otra página Web de inicio u otra aplicación.
	Programa de email	Inicia el programa de e-mail instalado por defecto. Si sabe seguro cuál es su programa de e-mail por defecto, pulse esta tecla para averiguarlo. Puede reasignar la tecla de e-mail para iniciar otro programa de e-mail u otra aplicación. También puede elegir su propio programa de e-mail en las opciones de Internet de Windows. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Mis Favoritos	Abre el panel Mis Favoritos de Internet Explorer. En esta carpeta usted puede almacenar accesos directos a archivos, páginas web y otros objetos usados frecuentemente para acceder a ellos fácilmente. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Actualizar	Actualiza la información en la página Web activa o los contenidos de una ventana concreta. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Buscar	Abre el panel de Búsqueda de Internet Explorer. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.

365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Poner en marcha / en Pausa	Pone en marcha o en pausa programas de reproducción de media. Para volver a poner en marcha pulse de nuevo la tecla de pausa. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Parar	Detiene el programa de reproducción de media. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Subir el volumen	Sube el volumen. Mantenga la tecla pulsada para elevar el volumen más rápido. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Bajar el volumen	Baja el volumen. Mantenga la tecla pulsada para elevar el volumen más rápido. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Silencio	Apaga el sonido. Pulse de nuevo esta tecla para volver a activar el sonido. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Pista anterior	Pasa a la pista anterior. Pulse la tecla cada vez que quiera retroceder una pista. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Pista siguiente	Pasa a la pista siguiente. Pulse la tecla cada vez que quiera avanzar una pista. Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario.
	Apagar alimentación de corriente	Pone el sistema en modo alimentación de corriente apagada, si el PC soporta la función de administración de energía, y la tiene habilitada. El usuario puede apagar el ordenador directamente pulsando esta tecla. Si la función de administración de energía no está habilitada, esta tecla no funcionará. La disponibilidad de la función conexión de alimentación de corriente depende de la función de instalación de la placa base. Para ampliar información sobre estas funciones, lea el manual de usuario del ordenador o contacte con el fabricante.



Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Reposo	Pone el sistema en modo reposo si el PC soporta la función de administración de energía, y la tiene habilitada. El usuario puede poner el ordenador en modo reposo pulsando cualquier tecla, para proteger sus datos y ahorrar energía. Si la función de administración de energía no está habilitada, esta tecla no funcionará.
	Cerrar sesión	Abre el cuadro de diálogo Cerrar Sesión de Windows. Al cerrar sesión se cierran todos los programas, se desconecta el ordenador de la red de alimentación y el ordenador se prepara para utilizarse por otro usuario. Nota: para la tecla "Cerrar Sesión": Para Win 98 / ME / XP: Algunas aplicaciones consumen una gran cantidad de recursos del sistema. Esto puede ocasionar una reacción lenta de la tecla "Cerrar Sesión". Si el cuadro de diálogo Cerrar Sesión no se abre al pulsar dicha tecla o sólo se abre el menú "Inicio", pulse la tecla "ESC", y seguidamente, pulse de nuevo la tecla "Cerrar Sesión". Para Win 2000/XP: La tecla "Cerrar Sesión" se debe activar. Para ello, haga lo siguiente: "Configuración-Barra de Tareas-Avanzado-Mostrar Cerrar Sesión".
	Mi PC	Abre Mi PC. Mi PC muestra los contenidos de la unidad de disquete, del disco duro, de la unidad de CD-ROM y las unidades de red. También puede buscar y abrir archivos y carpetas, y acceder a opciones del Panel de Control para modificar los ajustes del PC.
	Calculadora	Inicia la Calculadora de Microsoft.
	Pegar	Corta el objeto seleccionado
	Pegar	Pega el objeto previamente cortado o copiado en la posición del cursor
	Copiar	Copia el objeto seleccionado
M	Marcar	Marca el objeto seleccionado, y usa "(" o ")" para marcar el texto.
	Hacia atrás	Vuelve al objeto visualizado anteriormente en programas que soportan la función "Hacia atrás", como un buscador Web

Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Hacia delante	Va al objeto siguiente –visualizado previamente durante la misma sesión– en programas que soportan la función "Hacia delante", como un buscador Web.
	Cambiar de programa	Activa una ventana abierta anteriormente. Pulse la tecla y seleccione la ventana que desea activar.
	Cerrar programa	Al pulsar la tecla se cierra la aplicación activa de Windows.
	Barra de Navegación	Permite desplazarse por un documento que admita esta función, como si estuviera usando las flechas de desplazamiento o la rueda de un ratón, pero sin tener que levantar la mano del teclado.

5.2 Software

Las teclas multimedia pueden ser programadas usando el software del teclado. Lleve a cabo los siguientes pasos:

- Haga doble clic sobre el icono Trust en la parte derecha de la barra de tareas. Aparecerá la figura 4.
- Las teclas multimedia aparecerán en pantalla.
- Haga clic sobre la tecla para cambiar la función de dichas teclas. Aparecerá la Figura 5.
- Después de hacer clic sobre la tecla, podrá escoger entre tres opciones, en orden descendente:
 - Primera, mantener la función preprogramada. No es necesario realizar ninguna acción.
 - Segunda, asignar a la tecla una función, seleccionándola de la lista. Haga clic sobre el triángulo para obtener una lista de funciones que puede seleccionar haciendo clic sobre ellas.
 - Tercera, asignar a la tecla un programa o una página web. Seleccione esta opción para que al pulsar la tecla se abra un programa o página web de su elección.



Las opciones primera y segunda no precisan mayor explicación. Si selecciona la tercera opción, lleve a cabo los siguientes pasos:

- Haga clic en abrir programa o página web
- Puede seleccionar un archivo haciendo clic en 'Examinar' y seleccionando un archivo / programa.
- Haga clic en abrir. El programa ha quedado asignado.
- También puede introducir directamente una dirección de Internet como por ejemplo www.trust.com y hacer clic en OK. Podrá acceder a esta página web mediante esta tecla.

Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono en la barra de tareas, accederá a otras funciones. Usando la función mostrar en pantalla es posible modificar los ajustes del menú OSD que aparece cuando se usan los botones multimedia. Puede cambiar el color, tamaño, texto, etc. de la ventana. En esta tabla,

también puede indicar durante cuánto tiempo debe permanecer visible el menú OSD después de haber dejado de pulsar el botón multimedia (1 – 10 segundos). Una vez realizados los ajustes deseados, haga clic en 'OK' para confirmarlos.

5.3 Utilización de las teclas especiales

1. Para usar las teclas especiales actívelas con el botón especial F(Bloq). Véase la figura 3.
2. Ahora puede usar todas las funciones especiales que están escritas en la parte superior de las teclas. Al desactivar éstas funciones, se activarán las funciones escritas en la parte delantera (F1, F2, F3) de las teclas.

5.4 Utilización de la rueda de desplazamiento

La rueda de desplazamiento funciona como la rueda de desplazamiento del ratón y le permite hojear páginas de Internet o documentos.

5.5 El símbolo del euro

La tecla del símbolo "€" del euro está situada en la tecla "Bloq Num" y es controlada por la tecla F(Bloq) (fig. 3). La tecla "€" funcionará sólo cuando esté activado la tecla F(Bloq). Para usar la función normal del teclado numérico, basta con desactivar la tecla F (Bloq). El símbolo "€" ya no aparecerá al presionar la tecla. La tecla Bloq Num volverá a su función normal.

Las versiones recientes de la familia Windows tales como Windows XP, 2000, Me y 98 le ofrecen selección de ajustes de usuario para tipos de fuente y monedas para el símbolo "€" del euro. Podría ser necesario actualizar el sistema para poder introducir, visualizar e imprimir correctamente la fuente. Puede descargar el fichero de actualización de la página web de Microsoft:

<http://www.microsoft.com/windows/euro.asp>

6 Utilización del ratón

Información sobre la tecnología óptica

La tecnología del ratón hace uso de un sensor incorporado que toma numerosas fotos por segundo y compara cada foto con la anterior. Puesto que esta tecnología hace uso de la luz, es muy importante la superficie sobre la cual se está utilizando el ratón. Las superficies transparentes como el cristal y los espejos no reflejan lo suficiente la luz del ratón, sino que la dejan pasar. Asimismo, las superficies de color negro o rojo podrían producir problemas puesto que absorben parte de la luz emitida por el ratón. La mejor superficie para utilizar el ratón es una superficie plana de color blanco. Esto no significa que el ratón no funciona en absoluto sobre otras superficies, sino que reacciona un poco más lento que en superficies planas y blancas.

6.1 Explicación de los botones

El ratón está provisto de cinco botones diferentes y de una rueda de desplazamiento. El cuadro 2 especifica las funciones de estos componentes. Utilice el cuadro en combinación con la figura 6.

Nombre	Función	Elemento
Botón 1	Función del botón derecho del ratón	D
Botón 2	Tercer botón del ratón programable + rueda de desplazamiento	C
Botón 3	Función del botón izquierdo del ratón.	B
Botones 4 + 5	Cuarto y quinto botón del ratón, programables, al lado derecho e izquierdo del ratón	A

Cuadro 2: Explicación del ratón

6.2 Códigos de identificación de los canales

El receptor está provisto de 256 códigos y dos canales para establecer comunicación con el ratón. Si alguna persona de su entorno está utilizando el mismo canal que usted, basta con desplazar su receptor fuera del alcance del otro receptor o establecer una nueva comunicación siguiendo las instrucciones del capítulo 3.3 para modificar el ID.

6.3 Indicador de estado de las pilas

El ratón está provisto de un indicador de estado de las pilas incorporado en la rueda del ratón. Cuando éste se ilumina en forma continua quiere decir que se deben recargar las pilas. Para hacerlo, coloque el ratón correctamente en el cargador.

6.4 Software

- Haga doble clic en el icono de Trust (figura 7) en la barra de tareas.
- Aparecerá la ventana de las propiedades del ratón (figura 8).
- El modo de la rueda de desplazamiento se puede seleccionar en la ficha 'Scroll wheel'.
- Se puede elegir entre dos posibilidades:
 - Modo de desplazamiento aumentado; tiene todas las ventajas del MS-Intellimouse y la función de desplazamiento en Windows 98, Windows Me, Windows 2000 y Windows XP.
 - Modo Intellimouse, funciona como un ratón MS-Intellimouse.
- Seleccione la velocidad de la rueda de desplazamiento.
- Los botones 3, 4 y 5 se pueden programar en la ficha 'Buttons' (Botones) véase la figura 9).
- Seleccione un botón y haga clic en la flecha derecha. Aparecerá un menú desplegable (véase la figura 10).
- Seleccione la función deseada.
- Haga clic en 'Apply' (Aplicar).

El ratón ha sido programado.

Las propiedades del ratón, tales como la opción para los usuarios diestros y zurdos por ejemplo, se pueden configurar haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de Trust y seleccionando luego la opción de activar la propiedad. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono y seleccione, a continuación, la opción 'exit' para salir del programa.



6.5 Desinstalación del software

Para desinstalar el software, vaya a Inicio - Programas - Trust –Trust Keyboard Utility o Inicio - Programas - Trust –Trust Mouse Utility y seleccione desinstalar. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para completar la desinstalación.

7 Resolución de problemas

Instrucciones

1. Lea las siguientes soluciones.
2. Controle en Internet (www.trust.com/13100) las FAQ más recientes, los controladores y los manuales.



Problema	Causa	Posible solución
El software no funciona correctamente.	Queda software anterior instalado.	Elimine controladores / software del teclado anterior, reinicie el ordenador y reinstale el software de Trust. Aparecerán una serie de opciones; seleccione instalar.
Otra aplicación de software no puede ser instalada correctamente.	Posible conflicto.	Esto puede deberse al software de Trust. Elimínelo e instale la aplicación en cuestión, y seguidamente reinstale el software de Trust.
Las teclas de acceso directo por defecto de Microsoft Windows no pueden ser asignadas.	El software está usando recursos del sistema.	El software ha absorbido ciertos recursos del sistema para las teclas de acceso directo. Las siguientes 5 combinaciones de teclas no se pueden usar de nuevo. "Ctrl + Alt + E", "Ctrl + Alt + P", "Ctrl + Alt + O", "Ctrl + Alt + D", "Ctrl + Alt + C"
Las teclas 'Office' o los botones multimedia no funcionan.	No se han instalado todos los programas de 'Office' o los botones no se han configurados correctamente.	Instale los demás programas de 'Office' o configure los botones.
La tecla Cerrar Sesión no funciona.	El sistema tiene recursos en uso.	Ciertos programas consumen una parte importante de los recursos

365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Problema	Causa	Posible solución
		<p>del sistema. En algunas ocasiones esto puede desactivar la función correspondiente a la tecla "Cerrar Sesión". Cuando pulse la tecla "Cerrar Sesión", si el cuadro de diálogo no aparece o sólo se abre el menú de "Inicio", pulse la tecla "Esc", y vuelva a pulsar la tecla "Cerrar Sesión" de nuevo.</p> <p>Para Win2000, deberá activar usted mismo la función de la tecla "Cerrar Sesión", ya que viene desactivada por defecto.</p>
Las teclas 'Office' no funcionan.	El programa no las admite.	Estas teclas se ajustan a la definición estándar de combinación de teclas para acceso directo de Microsoft. Asegúrese de que su aplicación de software admite este tipo de funciones. Recomendamos usar Office2000 y IE5 o posterior.
No se pueden desmarcar los objetos escogidos.	La función debe ser desactivada.	Cada vez que usted pulsa la tecla "Marcar" y las teclas de desplazamiento para marcar los objetos escogidos, la tecla "Marcar" es activada. Pulse las teclas Cortar, Pegar, Copiar para editar su documento y la función "Marcar" será desactivada. No obstante, esta tecla también puede desactivarse pulsando "Esc".
La rueda del ratón entra en conflicto con la función de rueda del teclado.	Conflicto entre el software del ratón y el del teclado.	Utilice únicamente una rueda al mismo tiempo.


 A black rectangular box containing the white letters "E" and "S" in a bold, sans-serif font, positioned to the right of the table.
 ES

Problema	Causa	Posible solución
Las teclas multimedia no reaccionan o la función de desplazamiento no funciona. Windows muestra un mensaje de error referente al teclado al arrancar el ordenador.	El teclado o software no ha sido instalado / conectado (correctamente).	Conecte la clavija violeta PS/2 del teclado al puerto correspondiente de su ordenador (verifique que no es el puerto del ratón). Lea el manual de instrucciones del PC / placa base.
		Compruebe si el puerto funciona correctamente.
	El software no ha sido instalado correctamente.	No use adaptador entre el PC y el teclado si tiene una conexión DIN antigua.
La tecla Bloq Num no funciona.	La tecla F(Bloq) está activada (fig.3).	Desactive la tecla F(Bloq). La tecla Bloq Num volverá a su función normal.
El símbolo del euro no funciona.	Windows no admite esta aplicación.	Si presiona la tecla "€" por primera vez y no aparece el símbolo "€", asegúrese primero de que tanto "Bloq Office" (fig. 4) como "Bloq Num" están activados. Cuando ambos indicadores LED estén encendidos, vuelva a pulsar la tecla "€". Las versiones recientes de la familia Windows tales como Windows XP, 2000, Me y 98 le ofrecen selección de ajustes de usuario para tipos de fuente y monedas para el símbolo "€" del euro. Podría ser necesario actualizar el sistema para poder introducir, visualizar e imprimir correctamente la fuente. Puede descargar el fichero de actualización de la página web de Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/euro.asp
El ratón no funciona o aparece un mensaje de error de Windows respecto al ratón durante la iniciación.	El software del ratón anterior todavía está activo.	Desinstale el software del ratón anterior antes de instalar el software de Trust (véase el capítulo 3.1.).

365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Problema	Causa	Posible solución
	El puerto PS/2 del ratón no está activado.	Active el puerto PS/2. Consulte el manual del PC / de la placa base sobre este procedimiento.
	El ratón no está conectado correctamente.	Conecte el ratón correctamente al puerto correspondiente (verde). No utilice un convertidor para conectar el ratón a un puerto serie.
La opción de desplazamiento no funciona.	El software no está instalado.	Instale el software del ratón.
	El software no está configurado correctamente.	Configure el software correctamente.
El puntero del ratón se mueve mal por la pantalla.	La superficie que se está utilizando no es óptima para el ratón óptico.	No utilice el ratón sobre superficies transparentes o de color rojo/negro.
El LED rojo del receptor no está iluminado.	El teclado no está conectado correctamente.	Enchufe las clavijas en los puertos PS/2 del ordenador. Verifique que los puertos funcionan correctamente.
El indicador de carga verde del receptor no está iluminado.	El adaptador de energía no está conectado al cargador.	Conecte el adaptador de energía al cargador.
El ratón no funciona.	No se han colocado las pilas.	Coloque las pilas.
	Las pilas están (casi) agotadas. El LED del ratón se iluminará en rojo.	Cargue las pilas colocando el ratón en el cargador.
	No hay comunicación inalámbrica entre el ratón y el receptor	Establezca comunicación inalámbrica entre el ratón y el receptor (véase el capítulo 3.3).
	La distancia entre el receptor y el ratón es demasiado grande.	Coloque el ratón más cerca del receptor inalámbrico. La distancia máxima debe ser de 1 metro. No lo coloque en superficies de metal puesto que éstas reducen la recepción.


 A black rectangular box containing the white letters 'E' and 'S' in a bold, sans-serif font.
 ES

365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Problema	Causa	Posible solución
	Hay otro dispositivo cercano que utiliza la misma frecuencia que el ratón.	Seleccione un canal diferente o coloque el receptor inalámbrico más cerca del ratón.
	El ratón ha sido conectado a un convertidor serie.	No utilice un convertidor con este ratón.
Los botones del ratón que han sido programados no funcionan.	El software no está (correctamente) instalado.	Desinstale todos los controladores e instálelos nuevamente (véase los capítulos 3.1-3.4).
	El software del ratón anterior todavía está activo.	Desinstale el software anterior (véase el capítulo 3.1).
La función de desplazamiento no trabaja.	El software no está instalado.	Instale el software del ratón.
	El software no está configurado correctamente.	Configure el software correctamente.

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará mayor información al respecto. Tenga a mano los siguientes datos:

- El número del producto. Los números correspondientes a cada país son: 13100 US; 13101 FR; 13102 IT; 13103 GM; 13104 UK ; 13105 SP.
- Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.

Condiciones de la garantía

- Nuestros productos tienen una garantía de fabricación de 2 años, a partir de la fecha de compra.
- En caso de que el producto tenga un defecto de fábrica puede devolverlo en su distribuidor especificando el defecto en cuestión, y presentando el ticket de compra y todos los accesorios.
- Durante el periodo de validez de la garantía el distribuidor le suministrará un modelo similar, siempre que éste esté disponible. En caso contrario, se procederá a la reparación del producto.
- Si le faltaran partes como el manual de instrucciones, programas de software u otros elementos, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- La garantía pierde su validez en caso de abertura del producto, daños mecánicos, uso incorrecto, cambios en el producto, reparación del mismo por parte de terceros, negligencia y uso del mismo para fines distintos de aquellos a los que está destinado.
- Se excluyen de la garantía:
 - Los daños causados por accidentes o catástrofes naturales como incendios, inundaciones, terremotos, conflictos armados, vandalismo o robo.
 - Incompatibilidad con otros elementos de hardware / software no contemplados en los requisitos mínimos del sistema
 - Accesorios como pilas y fusibles (cuando sea de aplicación)
- En ningún caso el fabricante se hará responsable de cualquier daño incidental, entre ellos, posibles pérdidas económicas, originado por el uso de este producto.

ES