

Guida di riferimento rapido per il primo utilizzo		Capitolo
1.	Disinstallazione dei vecchi driver e dispositivi	(3.1)
2.	Collegamento	(3.2)
3.	Installazione del software in Windows	(3.4)
4.	Controlli da eseguire a installazione avvenuta	(4.0)

1 Introduzione

Questo manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST 365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET". La tastiera del prodotto "TRUST 365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET" dispone di 33 tasti multifunzione ed è stata sviluppata per garantire una maggiore efficienza e produttività durante il lavoro al PC. Adesso è presente un numero maggiore di tasti di scelta rapida, i quali facilitano il lavoro con il PC, mentre i programmi (come Office) sono rapidamente accessibili con la semplice pressione di un tasto. La rotellina di navigazione Trust permette di scorrere verso l'alto e verso il basso qualunque pagina (internet). Il mouse contenuto nel deskset è un mouse a 5 tasti dotato di una rotellina per lo scrolling e di un comodo supporto nel quale riporlo quando non lo si utilizza ed è adatto a utenti destri e mancini. Tre dei cinque tasti possono essere programmati, grazie al software in dotazione, per avere un comodo accesso alle funzioni più utilizzate. Poiché questo mouse è prodotto utilizzando la tecnologia ottica senza sfera di scorrimento, non necessita più di pulizia. Si tratta di un prodotto wireless funzionante alla frequenza di 27 MHz, dispone di un canale con 256 codici ID unici e ha un raggio di azione massimo di 1 metro. Inoltre, nel supporto del mouse si trova un caricabatterie, in modo da poter lavorare sempre in condizioni di batteria carica. Il set di batterie ricaricabili incluso nella confezione elimina la necessità di dover comprare e sostituire continuamente le batterie.



2 Norme di sicurezza

- Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto.
- Il prodotto "TRUST 365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET" non necessita di particolare manutenzione. Per mantenere pulito il prodotto, si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
 - Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
 - Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte di pericolo e danneggiare inoltre il prodotto. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
 - Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
 - Non tentare di riparare da soli il prodotto.
- CE 0470**
- Il prodotto funziona a una frequenza di 27.045 ~ 27.555 MHz ed è stato omologato in conformità alle direttive europee ARTT (apparecchiatura di radio e telecomunicazione terminale): esso è conforme ai requisiti essenziali nonché alle altre disposizioni attinenti contenute nella Direttiva 1999/5/CE. Il presente prodotto può venire utilizzato in tutti i paesi aderenti alla CE, NO, CH, PL. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile presso l'indirizzo Internet www.trust.com/13100/ce
 - Qualora il prodotto venga utilizzato al di fuori dei paesi appartenenti alla UE, potrebbero vigere delle limitazioni al suo impiego. In tal caso, controllare se il

- prodotto è conforme alle normative locali vigenti. Frequenze di esercizio: 27.045 ~ 27.555 MHz, Larghezza di banda: +/- 4,5 KHz, Potenza: 0.12 mW.
- Al giorno d'oggi esiste un numero sempre maggiore di dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili (video, audio, convenience, computer, ecc.) e che operano all'interno della stessa gamma di frequenze del presente prodotto. È pertanto possibile che la funzionalità del presente dispositivo venga ostacolata da altri prodotti dotati di tecnologia wireless o funga essa stessa da ostacolo a quella di altri dispositivi. A questo inconveniente si può ovviare solo ed esclusivamente con il rispetto delle distanze reciproche tra i prodotti e, ove possibile, con la giusta impostazione dei canali.
 - È consigliabile usare estrema cautela con i prodotti wireless nel caso in cui si porti un pacemaker o si dipenda da altri apparecchi elettromedicali sensibili. Il presente prodotto è infatti un apparecchio che emette segnali radio.

3 Installazione

3.1 Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più

utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver appartenente a un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere all'installazione del nuovo driver. Per farlo si può utilizzare il componente hardware da sostituire.

1. Avviare Windows in Modalità provvisoria (premere ripetutamente il tasto funzione F8 durante l'avvio del sistema: apparirà un breve menù dal quale è possibile scegliere l'opzione "Modalità provvisoria").
2. Selezionare l'opzione "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo – Installazione applicazioni".
3. Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti simili non più in uso ed eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i programmi che ricorrono una seconda volta.
4. Spegner il computer e scollegare il componente hardware da sostituire (se presente).

3.2 Collegamento

1. Collegare il connettore della tastiera (viola) e quello del mouse (verde) alle corrispondenti prese di collegamento PS/2 presenti sul computer. Consultare il manuale del pc/scheda madre per ulteriori informazioni a riguardo.
2. Posizionare la tastiera davanti a se stessi. Inserire i perni del poggiapolsi nelle cavità corrispondenti presenti sulla tastiera, premendo **delicatamente** in modo da perfezionare l'aggancio.
3. Collegare il trasformatore del supporto a una presa di corrente.
4. Collegare il trasformatore al supporto tramite la presa presente sul retro di quest'ultimo.
5. Inserire le batterie ricaricabili seguendo le istruzioni riportate all'interno del vano portabatterie.
6. Accendere il computer.
7. La tastiera verrà installata automaticamente come tastiera PS/2 standard.
8. L'installazione hardware è terminata; proseguire con l'impostazione del collegamento wireless con il mouse e con l'installazione del software per utilizzare i tasti multifunzione supplementari.

Attenzione: Inserendo le batterie in modo errato si provocheranno danni. Utilizzare solo ed esclusivamente batterie ricaricabili NiMH.

Attenzione: Le batterie NiMH in dotazione sono ricaricabili e si ricaricano quando il mouse si trova nel supporto. Tuttavia, il caricamento potrà essere effettuato solo se il ricevitore è stato precedentemente collegato alla corrente elettrica, tramite il trasformatore fornito in dotazione con il prodotto. E' consigliabile riporre il mouse nel supporto quando non lo si utilizza, assicurandosi che i punti di contatto presenti sulla parte posteriore del mouse coincidano con i pin presenti sul supporto: in caso contrario, le batterie non verranno ricaricate. Durante la fase di ricarica, l'indicatore verde presente sul supporto resterà illuminato.

3.3 Impostazione del collegamento wireless con il mouse

1. Assicurarsi che il mouse si trovi entro il raggio di un metro dalla tastiera e che tra di loro non siano frapposti oggetti (o una superficie metallica): ciò ridurrebbe l'efficacia del collegamento.
2. Assicurarsi che le batterie siano ben inserite e cariche.
3. Sul ricevitore situato sulla parte sinistra della tastiera è presente un indicatore verde a indicare lo stato di collegamento. L'indicatore è situato precisamente sulla parte sinistra della tastiera, nell'angolo alto. Quando l'indicatore lampeggia è in atto la ricezione dei dati.
4. Premere il tasto situato sulla destra in basso sulla tastiera: l'indicatore rosso inizierà a lampeggiare.
5. Premere il pulsante ID rotondo situato sulla parte inferiore del mouse ("A" nella figura 1). L'indicatore rosso smetterà di lampeggiare e rimarrà illuminato. Ciò significa che il mouse ha stabilito un collegamento con il ricevitore e funzionerà come un mouse standard. Quando il mouse invierà dati al ricevitore, l'indicatore lampeggerà rapidamente.
6. Continuare con l'installazione del software se si desidera usufruire delle funzioni supplementari.
7. Se un altro apparecchio sta funzionando sullo stesso canale, cambiare posizione all'interruttore situato nel vano portabatterie (B nella figura 1) portandolo sull'altro canale e tornare al punto 4.



3.4 Installazione del software in Windows 98 / Me / 2000 / XP

Attenzione all'indirizzo www.trust.com/13100 sono presenti tutte le ultime versioni aggiornate dei driver. Si consiglia di controllare se non sia eventualmente disponibile una nuova versione dei driver e di utilizzare per l'installazione sempre la versione più recente.

Attenzione assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta alcuna applicazione a eccezione di Windows.

Attenzione nell'esempio riportato è stata utilizzata la lettera "D:." per indicare la lettera assegnata al lettore CD-ROM: ciò può però differire da sistema a sistema; tale lettera potrebbe pertanto essere "E:." o un'altra lettera.

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM del computer. Il programma di installazione verrà avviato automaticamente. Qualora ciò non avvenga, procedere come segue:
 - a) Fare clic su "Avvio" / "Start" e selezionare l'opzione "Esegui...".

- b) Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il programma di installazione del software Trust.
2. Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 2.
 3. Fare clic su "Trust Keyboard Utility" per avviare la procedura di installazione della tastiera.
 4. Seguire le istruzioni che appariranno a video.
 5. Fare clic su "Trust Mouse Utility" per avviare la procedura di installazione del mouse.
 6. Seguire le istruzioni che appariranno a video.
- L'installazione del software della tastiera e del mouse è terminata.

4 Controlli da eseguire a installazione avvenuta

Una volta eseguita la completa installazione del prodotto e dei relativi driver, controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti:
In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema - Gestione periferiche"

Tastiera – Standard 101/102 tasti o Microsoft Natural Keyboard
 Mouse – Standard PS/2 Mouse

In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Aggiungi / Rimuovi applicazioni"

Trust Keyboard Utility 1.0
 Trust Mouse Utility 1.0

In "Avvio (Start) - Programmi - Trust"

Trust – Keyboard Utility v1.0
 Trust – Mouse Utility v1.0

Attenzione *nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati modificati dall'utente (per es. se non sono stati installati tutti i componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da quello proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni riportate all'interno di questo capitolo.*

Attenzione *è possibile che sorgano delle differenze da quanto riportato più sopra anche a causa dell'utilizzo di nuovi driver eventualmente scaricati da Internet.*

Attenzione: *per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare leggermente da sistema operativo a sistema operativo.*

5 Utilizzo della tastiera

5.1 Tasti

Oltre ai tasti standard, la tastiera dispone anche di 33 pulsanti multimediali che sono elencati qui di seguito. Usare il tasto F (Blocco Funzione; fig. 3) per passare dai normali tasti funzione ai tasti multimediali o viceversa. Per utilizzare il simbolo dell'Euro, il tasto F deve essere attivo.

Tabella 1:







Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
-------	----------	------------------------

365L EASYSROLL OPTICAL DESKSET








Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
F	Blocco Funzione Figura 3	Permette di passare dai normali tasti funzione ai tasti funzione avanzati. Questi sono illustrati sotto i tasti Funzione (F1-F12).
	Guida	Permette di aprire il file Guida (se disponibile) per la finestra attiva.
	Nuovo	Permette di creare un nuovo documento nei programmi che supportano questo comando.
	Apri	Permette di aprire un documento in programmi che supportano questo comando.
	Salva	Permette di salvare il file nella finestra attiva.
	Sostituisci	Permette di ricercare e di sostituire il testo e la formattazione specificati.
	Controllo ortografia	Permette di avviare il programma di controllo ortografia nel documento attivo se il programma del documento comprende questa funzione.
	Ripeti	Permette di ripetere la precedente azione annullata.
	Rispondi	Permette di rispondere al messaggio di posta elettronica nella finestra attiva.
	Rispondi a tutti	Permette di rispondere a tutti i messaggi di posta elettronica nella finestra attiva.
	Avanti	Permette di inoltrare il messaggio di posta elettronica nella finestra attiva.
	Invia	Permette di inviare il messaggio di posta elettronica nella finestra attiva.
€	Euro	Premere questo tasto per visualizzare il simbolo dell'Euro. Il tasto Blocco Funzione deve essere attivo.
	Word	Permette di aprire Microsoft Word. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Excel	Permette di aprire Microsoft Excel. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.



365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET







Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Power Point	Permette di aprire Microsoft PowerPoint. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Calendario	Permette di aprire il Calendario di Microsoft Outlook. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente. Tra le opzioni internet di Windows è anche possibile cambiare il calendario da utilizzare.
	Indietro	Permette di ritornare all'elemento precedentemente visualizzato nei programmi che supportano il comando "Indietro" (come un browser web). Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Avanti	Permette di passare all'elemento successivo, se è stato già visualizzato nella stessa sessione, nei programmi che supportano il comando "Avanti" (come un browser web). Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Stop	Permette di arrestare il caricamento o l'aggiornamento di una pagina web o del contenuto di una certa finestra. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Internet Explorer	Permette di avviare il browser web predefinito o di recarsi alla home page. Se è il browser è già attivo, apre la home page. È possibile riassegnare il tasto WWW per avviare un altro browser, un'altra home page o un'altra applicazione.








365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Programma di posta elettronica	Permette di avviare il programma di posta elettronica predefinito. Se non si è sicuri di quale sia il programma di posta elettronica predefinito, premere questo tasto per scoprirlo. È possibile riassegnare il tasto E-mail per avviare un altro programma di posta elettronica o un'altra applicazione. Inoltre è possibile scegliere il proprio programma di posta elettronica nelle opzioni internet di Windows. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Preferiti	Permette di aprire il riquadro Preferiti di Internet Explorer. Qui è possibile memorizzare collegamenti ai file, ai siti web o altri elementi utilizzati di frequente per accedervi facilmente. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Aggiorna	Permette di aggiornare le informazioni di una pagina web attiva o il contenuto di una determinata finestra. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Cerca	Permette di aprire la finestra di dialogo "Cerca" di Internet Explorer. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Riproduci / pausa	Permette di riprodurre o di mettere in pausa. Una volta in pausa, premere di nuovo questo tasto per riprendere la riproduzione. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Stop	Permette di arrestare la riproduzione. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Aumenta volume	Permette di aumentare il volume. Tenere premuto per aumentare più velocemente il volume. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.







365L EASYSROLL OPTICAL DESKSET

Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Diminuisci volume	Permette di diminuire il volume. Tenere premuto per diminuire più velocemente il volume. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Muto	Permette di disattivare l'audio. Premere di nuovo per riattivare l'audio. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Traccia precedente	Permette di passare alla traccia precedente. Premere una volta per ogni traccia precedente. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Traccia successiva	Permette di passare alla traccia successiva. Premere una volta per ogni traccia successiva. Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente.
	Spegni	Permette di porre il sistema in modalità di stand-by se il PC supporta la gestione dell'alimentazione e questa è attivata. L'utente può spegnere il computer direttamente premendo questo tasto. Se la gestione dell'alimentazione non è attivata, questo tasto non funziona. La disponibilità della funzione di accensione dipende dalla funzione di impostazione della scheda madre. Per ulteriori informazioni su queste funzioni, consultare il manuale del computer o contattare il produttore del computer.
	Sospensione	Permette di porre il sistema in modalità di sospensione se il PC supporta la gestione dell'alimentazione e questa è attivata. L'utente può porre il computer in modalità di risparmio energetico premendo qualunque pulsante, proteggendo i dati e risparmiando energia. Se la gestione dell'alimentazione non è attivata, questo tasto non funziona.

Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Disconnetti	<p>Permette di aprire la finestra di dialogo Disconnetti di Windows. Disconnetti chiude tutti i programmi, disconnette il computer dalla rete e lo prepara per essere utilizzato da qualcun altro.</p> <p>Attenzione: sul tasto "Disconnetti"</p> <p>Per Win 98 / ME / XP: alcune applicazioni richiedono molte risorse di sistema. Ciò può provocare un ritardo di reazione del tasto "Disconnetti". Se la finestra di dialogo Disconnetti non si apre quando si preme il tasto o si apre soltanto il menu "Avvio (Start)", premere "ESC", quindi premere di nuovo il tasto "Disconnetti".</p> <p>Per Win 2000 / XP: il tasto "Disconnetti" deve essere attivato. A tale scopo seguire questa procedura: "Impostazioni - Barra delle applicazioni - Avanzate - Mostra Disconnetti".</p>
	Risorse del computer	<p>Permette di aprire "Risorse del computer". Risorse del computer mostra il contenuto del floppy, del disco rigido, del lettore di CD-ROM e della rete. È anche possibile cercare e aprire file e cartelle e accedere alle opzioni del Pannello di controllo per modificare le impostazioni del computer.</p>
	Calcolatrice	Permette di avviare la Calcolatrice Microsoft.
	Taglia	Permette di tagliare l'elemento selezionato.
	Incolla	Permette di incollare l'elemento precedentemente tagliato o copiato in corrispondenza della posizione del cursore.
	Copia	Permette di copiare l'elemento selezionato.
M	Mark	Permette di evidenziare l'oggetto selezionato e di usare il tasto "←" o "→" per evidenziare il testo.
	Indietro	Permette di ritornare all'elemento precedentemente visualizzato nei programmi che supportano il comando "Indietro" (come un browser web).



Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Avanti	Permette di passare all'elemento successivo, se è stato già visualizzato nella stessa sessione, nei programmi che supportano il comando "Avanti" (come un browser web).
	Passa da un programma all'altro	Permette di passare ad una finestra precedentemente aperta. Premere il tasto e selezionare la finestra da attivare.
	Chiudi il programma	Permette di chiudere l'applicazione Windows attiva quando viene premuto il tasto.
	Rotellina di navigazione	Permette di spostarsi in un documento come se si stessero utilizzando le frecce di scorrimento o un mouse a sfera, ma senza togliere le mani dalla tastiera.

5.2 Software

I pulsanti multimediali sono programmabili mediante il software della tastiera. Eseguire quanto segue:

1. Fare doppio clic sull'icona Trust sul lato destro della barra delle applicazioni. Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 4.
2. Saranno visualizzati i tasti multimediali.
3. Fare clic sul pulsante per cambiare la sua funzione. Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 5.
4. Dopo aver fatto clic sul pulsante, è possibile scegliere tra tre opzioni. Esse sono, dall'alto al basso:
 - Funzione preprogrammata: non occorre eseguire alcuna operazione.
 - È possibile assegnare una funzione selezionandola dall'elenco. Fare clic sul triangolo per ottenere un elenco di funzioni selezionabili cliccandoci sopra.
 - Avviare il programma o il sito web. Selezionarlo per assegnare il pulsante ad uno speciale programma o sito web prescelto.

La prima e la seconda opzione sono ovvie. Se si seleziona la terza opzione, eseguire la seguente procedura:

- Fare clic per avviare il programma o il sito web.
- È possibile selezionare un file facendo clic su "Sfogliare" e selezionando un file/programma.
- Fare clic su Apri. Ora il programma è assegnato.
- È anche possibile digitare direttamente un URL come www.trust.com, per esempio, e fare clic su OK. Il sito web è accessibile tramite questo pulsante.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni per ottenere altre funzioni. Utilizzando la funzione Display a schermo è possibile modificare le impostazioni del menu OSD (display a schermo) che compare quando

si utilizzano i pulsanti multimediali. È possibile cambiare il colore della finestra, le dimensioni del testo ecc. In questa scheda è anche possibile indicare per quanto tempo deve rimanere visibile il menu OSD dopo che è stato rilasciato il pulsante multimediale (1 – 10 secondi). Dopo aver configurato le impostazioni desiderate, fare clic su "OK" per confermarle.

5.3 Utilizzo dei tasti speciali

1. Per usare i tasti funzione speciali, attivarli con lo speciale pulsante F, come mostra la fig. 3.
2. Ora è possibile utilizzare tutte le funzioni speciali scritte in alto, sui tasti stessi. Disattivandolo si attivano le funzioni scritte sul lato anteriore (F1, F2, F3) dei tasti.

5.4 Utilizzo della rotellina per lo scrolling

La rotellina per lo scrolling funziona esattamente come quella di un mouse, permettendo di spostarsi all'interno di un documento o di una pagina web.

5.5 Il simbolo Euro

Il tasto del simbolo Euro "€" è posizionato sul tasto "Bloc num" ed è comandato dal tasto F (fig. 3). Il tasto "€" funziona soltanto quando il tasto F è attivo. Per la normale funzione di Tastierino numerico, disattivare il tasto F. Il simbolo "€" non comparirà più. Il tasto Bloc Num tornerà alla funzione normale.

Le ultime versioni di Windows (XP, 2000, ME e 98) dispongono di una selezione di tipi di carattere e di impostazioni di valuta personalizzate per il simbolo "€". Potrebbe dover essere necessario fare l'aggiornamento del sistema operativo per poter digitare, visualizzare e stampare il carattere in modo corretto. Il file di aggiornamento si trova nel sito web Microsoft, all'indirizzo:

<http://www.microsoft.com/windows/euro.asp>



6 Utilizzo del mouse

Informazioni sulla tecnologia ottica

Il mouse del deskset utilizza una tecnologia in cui un sensore integrato scatta diverse foto al secondo della superficie su cui si trova e le confronta con quelle scattate in precedenza.

Poiché questo procedimento viene eseguito con l'utilizzo della luce, è importante rendersi conto che la superficie su cui si utilizza il mouse è un fattore molto importante. Le superfici trasparenti, infatti, potrebbero causare problemi, poiché assorbono parte della luce che il mouse emette. Anche le superfici nere o rosse potrebbero causare lo stesso problema. La superficie migliore su cui utilizzare il mouse ottico è una superficie bianca e completamente piatta. Ciò però non vuol dire che altre superfici differenti da questa non siano assolutamente valide, significa semplicemente che il mouse potrebbe reagire un po' più lentamente su queste ultime superfici rispetto alla prima.

6.1 Tasti

Il mouse è dotato di 5 tasti e una rotellina per lo scrolling. Per una descrizione ottimale delle funzioni, utilizzare la tabella 2 assieme alla figura 6.

Denominazione	Funzione	Elemento
Tasto 1	Funzione tasto destro.	D
Tasto 2	Terzo tasto programmabile + rotellina per lo scrolling.	C
Tasto 3	Funzione tasto sinistro.	B
Tasti 4 + 5	Quarto e quinto tasto programmabili, rispettivamente sul lato sinistro e destro del mouse.	A

Tabella 2: Descrizione del mouse

6.2 Canali ID

Il ricevitore dispone di 256 codici ID unici con 2 canali per il collegamento al mouse. Nel caso in cui qualcun altro nelle vicinanze stia utilizzando lo stesso canale dell'apparecchio in uso, è necessario allontanare il ricevitore dal raggio d'azione dell'altro ricevitore o stabilire un nuovo collegamento seguendo i passaggi descritti nel capitolo 3.3 per cambiare ID.

6.3 Indicatore delle batterie

Il mouse dispone di un indicatore di batterie scariche integrato nella rotellina per lo scrolling. Quando l'indicatore diventa rosso, è necessario ricaricare le batterie, inserendo correttamente il mouse nel supporto.

6.4 Software

1. Fare doppio clic sull'icona Trust (figura 7) presente nella barra delle applicazioni.
 2. Apparirà la finestra delle proprietà del mouse (figura 8).
 3. Nella scheda "Scroll wheel" è possibile selezionare la modalità di funzionamento della rotellina per lo scrolling.
 4. Le opzioni possibili sono due:
 - "Modalità scrolling avanzata" (Increased scroll mode), ha tutti i vantaggi dell'MS-Intellimouse e funziona in Windows 98, Windows ME, Windows 2000 e Windows XP.
 - "Modalità Intellimouse"; funziona come un MS-Intellimouse.
 5. Selezionare la velocità di spostamento della rotellina.
 6. Nella scheda "Tasti" (Buttons) (figura 9) è possibile programmare i tasti 3, 4 e 5.
 7. Selezionare un tasto e fare clic sulla freccia sul lato destro. Apparirà un menu a tendina (figura 10).
 8. Selezionare la funzione che si desidera utilizzare.
 9. Fare clic su "Applica" (Apply).
- La procedura di programmazione dei tasti è terminata.

Per impostare altre proprietà del mouse, tra cui la funzione che permette di scegliere se impostare il mouse per utenti destri o mancini, fare clic con il tasto destro sulla stessa icona Trust e selezionare le proprietà che si desidera impostare. Per uscire dal programma, fare clic con il tasto destro sull'icona Trust e selezionare "Esci" (Exit).

6.5 Disinstallazione del software

Per disinstallare il software, andare in Start – Programmi – Trust – Trust Keyboard Utility o Start – Programmi – Trust – Trust Mouse Utility e selezionare Disinstalla. Seguire le istruzioni a schermo per terminare la disinstallazione.

7 Risoluzione dei problemi

<p>Modalità di uso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leggere le soluzioni presentate qui sotto. 2. Controllare le FAQ aggiornate, i driver e i manuali presenti su Internet (www.trust.com/13100). 	!
--	---

Problema	Causa	Possibile soluzione
Il software non funziona correttamente.	Il vecchio software è ancora installato.	Disinstallare il vecchio driver/software per la tastiera, riavviare il computer e reinstallare il software Trust. Comparirà una serie di opzioni tra cui occorrerà scegliere Installa.
Impossibile installare correttamente altro software.	Possibile conflitto.	Ciò può essere dovuto al software Trust. Disinstallarlo e installare l'applicazione desiderata, quindi reinstallare il software Trust.
Impossibile assegnare i tasti collegamento predefiniti di Microsoft Windows.	Le risorse sono utilizzate dal software.	Il software ha assegnato alcune risorse di sistema ai tasti collegamento: non è possibile riutilizzare le seguenti 5 combinazioni di tasti. "Ctrl + Alt + E", "Ctrl + Alt + P", "Ctrl + Alt + O", "Ctrl + Alt + D", "Ctrl + Alt + C"
I tasti Office o i tasti multimediali non reagiscono quando vengono premuti.	Non tutti i programmi del pacchetto Office sono installati oppure i tasti non sono configurati correttamente.	Installare gli altri programmi Office oppure configurare i tasti in modo corretto.
Il tasto Disconnetti non funziona.	Le risorse del sistema sono in uso.	Alcuni software condividono molte risorse di sistema. Talvolta, ciò farà perdere al sistema la funzione del tasto "Disconnetti". Premendo il tasto "Disconnetti", se la finestra



365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Problema	Causa	Possibile soluzione
		<p>di dialogo non compare o si apre soltanto il menu "Start", premere il tasto "Esc" e nuovamente il tasto "Disconnetti".</p> <p>In Windows 2000 occorre attivare autonomamente la funzione del tasto "Disconnetti" perché per default è disattivato.</p>
I tasti Office non funzionano.	Non supportati dal programma.	Questi tasti funzionano in base alla definizione standard dei tasti collegamento Microsoft. Accertarsi che l'applicazione supporti questi tipi di funzione. Si consiglia di utilizzare Office 2000 e IE5 o superiori.
Impossibile deselezionare gli elementi di destinazione.	La funzione deve essere disattivata.	Premendo il tasto "Mark" e i tasti rullo per selezionare gli elementi di destinazione, il tasto "Mark" si attiverà sempre. Premere Taglia, Copia, Incolla per modificare il documento e interrompere la funzione "Mark". Tuttavia, è anche possibile rilasciarlo premendo il tasto "Esc".
La rotellina del mouse entra in conflitto con la rotellina della tastiera.	Conflitto tra il mouse e la tastiera.	Non utilizzare le due rotelline contemporaneamente.
I pulsanti multimediali non reagiscono oppure lo scrolling non funziona. Windows dà un messaggio di errore relativo alla tastiera durante l'avvio del sistema.	Il software non è stato installato (correttamente). / La tastiera non è collegata (correttamente)	Collegare la spina viola PS/2 della tastiera alla porta corretta sul computer (controllare che non sia la porta del mouse). Consultare il manuale del pc/scheda madre.
		Controllare se la porta funziona correttamente.
		Non utilizzare un adattatore tra il PC e la tastiera se si ha una vecchia connessione DIN.

365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Problema	Causa	Possibile soluzione
	Il software non è installato correttamente.	Installare il software (fare riferimento al capitolo 3.4).
Il tasto Bloc Num non funziona.	Il tasto F (figura 3) è attivo.	Disattivare il tasto F. Il tasto Bloc Num tornerà alla funzione normale.
Il simbolo dell'Euro non funziona.	Non è supportato da Windows.	Se si preme il tasto "€" la prima volta e non compare il simbolo "€", assicurarsi per prima cosa che sia il "Blocco Office" (fig. 3) che il "Bloc Num" siano attivi. Se entrambe gli indicatori sono accesi, premere di nuovo il tasto "€". Le ultime versioni di Windows (XP, 2000, ME e 98) dispongono di una selezione di tipi di carattere e di impostazioni di valuta personalizzate per il simbolo "€". Potrebbe dover essere necessario fare l'aggiornamento del sistema operativo per poter digitare, visualizzare e stampare il carattere in modo corretto. Il file di aggiornamento si trova nel sito web Microsoft, all'indirizzo: http://www.microsoft.com/windows/euro.asp
Il mouse non reagisce oppure Windows mostra un messaggio di errore relativo al mouse quando si avvia il computer.	Il software del precedente mouse è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedentemente in uso prima di installare il software Trust. Fare riferimento al capitolo 3.1.
	La porta PS/2 del mouse non è attiva.	Attivare la porta PS/2 del mouse. Consultare il manuale del pc/scheda madre per ulteriori informazioni a riguardo.
	Il mouse non è collegato correttamente.	Collegare correttamente il mouse alla porta PS/2 del mouse (verde). Non usare un adattatore per collegare il mouse a una porta seriale.

IT

365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Problema	Causa	Possibile soluzione
La funzione di scorrimento non funziona.	Il software non è stato installato.	Installare il software del mouse.
	Il software non è stato impostato correttamente.	Impostare correttamente il software.
Il puntatore del mouse presente sullo schermo si muove con difficoltà.	La superficie utilizzata non è adatta all'uso con un mouse ottico.	Utilizzare una superficie non trasparente o non rossa/nera.
L'indicatore rosso presente sul ricevitore non si illumina.	La tastiera non è stata collegata correttamente.	Collegare i connettori alle porte PS/2 del computer. Controllare se la porta funziona correttamente.
L'indicatore verde per la ricarica presente sul ricevitore non si illumina.	Il supporto non è collegato alla corrente elettrica.	Collegare il supporto alla corrente elettrica.
Il mouse non reagisce.	Non sono state inserite le batterie.	Inserire le batterie.
	Le batterie del mouse sono (pressoché) scariche e l'indicatore sul mouse diventa rosso.	Caricare le batterie inserendo il mouse nel supporto.
	Non è stato stabilito alcun collegamento wireless tra mouse e ricevitore.	Stabilire un collegamento wireless tra mouse e ricevitore (vedere il capitolo 3.3).
	La distanza tra ricevitore e mouse è eccessiva.	Posizionare il ricevitore più vicino al mouse. La distanza massima è di 1 metro. Evitare di posizionarlo su una superficie metallica: ciò diminuirà l'efficacia della ricezione.
	Un altro dispositivo vicino sta utilizzando la stessa frequenza del mouse.	Cambiare canale o posizionare il ricevitore più vicino al mouse.
	Il mouse è collegato a una porta seriale tramite un adattatore di porta.	Non utilizzare un adattatore con questo prodotto.

365L EASYSCROLL OPTICAL DESKSET

Problema	Causa	Possibile soluzione
I tasti programmati del mouse non reagiscono.	Il software non è stato installato (correttamente).	Disinstallare tutti i driver e reinstallarli (vedere i capitoli 3.1-3.4).
	Il software del precedente mouse è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedentemente in uso (vedere il capitolo 3.1).
La funzione di scorrimento non funziona.	Il software non è stato installato.	Installare il software del mouse.
	Il software non è stato impostato correttamente.	Impostare correttamente il software.

Nel caso queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il codice articolo, in questo caso: 13100 US layout; 13101 FR layout; 13102 IT layout; 13103 GM layout; 13104 UK layout; 13105 SP layout.
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.



Garanzia

- A tutti i nostri prodotti si applica una garanzia di fabbrica di anni 2 a partire dalla data di acquisto degli stessi.
- In caso di malfunzionamento si prega di restituire il prodotto al proprio rivenditore accompagnato da una descrizione del malfunzionamento, dalla prova di acquisto e da tutti gli accessori.
- Per tutta la durata del periodo di garanzia il rivenditore provvederà a fornire al cliente, previa disponibilità, un modello di prodotto simile o comparabile. Qualora ciò non sia possibile, il prodotto verrà sottoposto a riparazione.
- Nel caso in cui la confezione non contenga tutti gli elementi previsti dalla fornitura (quali per es. il manuale, il software o altri accessori), si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.
- La garanzia viene a decadere in caso di: apertura non autorizzata del prodotto, danni meccanici, uso improprio, modifica alle caratteristiche del prodotto, operazioni di riparazione eseguite da terzi, negligenza e utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
 - i danni causati da incidenti o calamità quali incendio, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismo o furto
 - l'incompatibilità con i requisiti hardware / software diversi e non menzionati all'interno dei requisiti minimi del sistema
 - gli accessori quali batterie e fusibili (se presenti)
- Il produttore non risponde di alcun danno di natura incidentale o conseguente, inclusa la perdita di introiti e/o di utili o altre perdite di natura commerciale derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.