

Procédure de première utilisation	Chapitre	
1. Désinstallation d'anciens pilotes et produits	(3.1)	<b>!</b>
2. Connexion	(3.2)	
3. Etablissement d'une connexion sans fil	(3.2)	
4. Contrôle après installation	(4.0)	

## 1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de la TRUST 350WBR MOUSE WIRELESS. La TRUST 350WBR MOUSE WIRELESS est une souris à cinq boutons et à molette de défilement avec un berceau pratique pour le rangement de la souris quand elle n'est pas utilisée. La souris convient tant aux droitiers qu'aux gauchers. Pour un accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées, trois boutons peuvent être programmés avec le logiciel accompagnant le produit. L'ensemble est sans fil et fonctionne à une fréquence de 27 MHz. Il dispose d'un canal à 256 codes ID différents.

Cet ensemble peut être utilisé jusqu'à une distance maximale d'un mètre. Un chargeur de piles est intégré au berceau, garantissant ainsi des piles toujours chargées. Grâce aux piles rechargeables incluses, l'utilisateur n'a plus jamais besoin de remplacer des piles.



## 2 Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :

- La TRUST 350WBR MOUSE WIRELESS ne nécessite aucun entretien particulier. Pour nettoyer l'ensemble, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.
  - Insérez les piles de la façon indiquée dans le compartiment à piles de la souris (« B » dans la Figure 8). Une mauvaise insertion des piles peut endommager le produit.
  - N'utilisez pas d'agents agressifs (benzine ou white spirit) pour le nettoyage. Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
  - Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci présente un danger et a pour effet d'endommager l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
  - Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
  - Ne réparez pas vous-même le produit.
  - Ce produit fonctionne à une fréquence de 27 0450- 27 0950 MHz. L'emploi de cet équipement peut toutefois faire l'objet de restrictions locales. Vous êtes personnellement responsable de l'utilisation de cet équipement en conformité avec les réglementations locales. Dans le doute, prenez contact avec les autorités compétentes en rapport avec
- CE 0470** ⓘ
- De nos jours, de plus en plus de produits fonctionnent sans fil (vidéo, audio, électroménager, ordinateur, etc.) et dans la même plage de fréquence que ce produit. D'autres produits sans fil peuvent par conséquent affecter le bon fonctionnement de ce produit ou peuvent être eux-mêmes affectés par ce produit. La seule façon d'éviter ces interférences est de veiller à une distance suffisante entre les appareils et – si possible – de modifier les canaux.

- Attention à l'utilisation de produits sans fil si vous avez un pace maker ou si vous dépendez d'autres appareils électroniques sensibles vitaux. N'oubliez pas que ce produit émet des signaux radio !

### 3 Installation

#### 3.1 Désinstallation d'anciens pilotes et produits

La cause la plus fréquente de problèmes durant l'installation constitue la présence d'un pilote gérant un ancien produit comparable. La meilleure solution est d'effacer tous les pilotes liés à ces produits préalablement à l'installation du nouveau pilote.

1. Activez le mode sécurisé de Windows (appuyer plusieurs fois de suite sur F8 pendant le démarrage du système et sélectionner le mode sécurisé dans le bref menu apparaissant à l'écran).
2. Activez « Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration » et double-cliquez sur le pictogramme « Ajout/suppression de programmes ».
3. Recherchez tous les anciens programmes d'anciens produits comparables et effacez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison du mode sécurisé, il se peut que vous trouviez des doubles. Dans ce cas, supprimez également les doubles programmes.
4. Redémarrez l'ordinateur.

#### 3.2 Connexion

1. Assurez-vous que l'ordinateur est éteint.
2. Connectez l'adaptateur de courant du berceau à la prise murale.
3. Connectez l'adaptateur de courant au berceau sur la face arrière.
4. Connectez la fiche verte de la souris à la connexion de souris PS/2 de votre ordinateur. Consultez le manuel de votre PC/carte mère pour savoir comment procéder.
5. Insérez les piles rechargeables. Voir le dessin à l'intérieur du compartiment pour savoir comment les placer.
6. Allumez l'ordinateur.
7. L'ordinateur détecte automatiquement et installe une souris à molette de défilement PS/2 standard.

**Remarque :** *En insérant les piles incorrectement, vous risquez de les endommager. N'utilisez que des piles NiMH rechargeables.*

**Remarque :** *Les piles NiMH accompagnant le produit sont rechargeables. Elles sont rechargées quand la souris est placée dans le berceau. Elles ne seront rechargées que si le berceau a été connecté à l'adaptateur de courant accompagnant le produit. Pour un résultat optimal, placez la souris dans le berceau lorsqu'elle n'est pas utilisée. Assurez-vous que les contacts sous la souris entrent bien en contact avec les broches de contact du berceau, sinon les piles ne seront pas rechargées. Pendant la recharge, le témoin LED vert du berceau est allumé.*

#### 3.3 Etablissement d'une connexion sans fil

1. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé.
- 2.

2. Assurez-vous que la distance maximale entre les produits ne dépasse pas 1 mètre et qu'aucun objet (ou surface entièrement métallique) ne se trouve entre les produits, ceci risquant d'affecter le fonctionnement de la connexion.
3. Assurez-vous que les piles sont placées et qu'elles sont suffisamment chargées.
4. Le récepteur est doté d'un témoin indicateur vert indiquant l'état de la connexion. Ce témoin indicateur se trouve dans le bouton violet du récepteur.
5. Appuyez sur le bouton violet (« E » dans la Figure 1) à l'avant du récepteur. Les témoins indicateurs se mettent à clignoter.
6. Appuyez sur le bouton ID rond sur la face inférieure de la souris (voir « A » dans la Figure 8). Le témoin indicateur vert cesse également de clignoter. Le témoin indicateur reste allumé de façon permanente. La souris a à présent établi une connexion sans fil avec le récepteur. Elle fonctionne comme une souris standard. Lorsque le récepteur reçoit des données (de la souris), celui-ci clignote rapidement.
7. Poursuivez l'installation du logiciel si vous voulez des fonctions supplémentaires.

FR

### 3.4 Installation de logiciels sous Windows 98 / ME / 2000 / XP

**Attention :** Les dernières mises à jour de logiciels (pilotes) se trouvent toujours sur [www.trust.com/13124](http://www.trust.com/13124). Vérifiez si une nouvelle version est éventuellement disponible et utilisez-la pour l'installation.

**Attention:** Assurez-vous que tous les autres programmes sont bien fermés pendant l'installation.

**Attention:** Pendant l'installation sous Windows XP, un message indiquant qu'il s'agit d'un pilote non validé peut apparaître à l'écran. Ce message n'a aucune influence sur le bon fonctionnement du logiciel. Cliquez sur « OK » pour continuer.

**Attention:** L'emplacement « D:\ » pour le lecteur de CD-ROM est arbitraire. Celui-ci peut différer d'un ordinateur à l'autre.

**Attention :** Le logiciel sert à la programmation des trois boutons. La souris fonctionne même si ce programme n'est pas installé.

1. Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Le programme d'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :
  - a) Sélectionnez « Exécuter » dans le menu Démarrer.
  - b) Tapez « [D:\SETUP.EXE] » et cliquez sur « OK » pour démarrer le programme d'installation de logiciels de Trust.
2. L'écran de la Figure 2 apparaît.
3. Cliquez sur la langue que vous souhaitez utiliser durant l'installation.
4. Cliquez sur « Trust Mouse Utility » pour lancer l'installation de la souris.
5. Suivez les indications apparaissant à l'écran.
6. Redémarrez l'ordinateur.

L'installation des logiciels de la souris est à présent terminée.

## 4 Contrôle après installation

Après installation complète du produit et des programmes, les éléments suivants ont été ajoutés à votre système et peuvent être contrôlés :

### Barre de tâches

- Des pictogrammes ont été ajoutés en bas à droite dans la barre de tâches, comme indiqué à la Figure 3.

## 350WB MOUSE WIRELESS

« Démarrer - Paramètres - Panneau de configuration ». Double-cliquez sur le pictogramme « Système » et sélectionnez l'onglet « Gestionnaire de périphériques ».

- Souris - WHEEL MOUSE PS/2

« Démarrer - Paramètres - Panneau de configuration » et double-cliquez sur le pictogramme « Ajout/suppression de programmes ».

Démarrer - Programmes - Trust Mouse Utility

- Utilitaire de souris Trust

- Utilitaire de désinstallation de souris Trust

**Attention** : Si l'utilisateur a procédé à une installation non standard (par exemple une installation partielle ou l'indication d'emplacements différents de ceux donnés par défaut), les données ci-dessus peuvent varier.

**Attention** : D'éventuelles différences peuvent également s'expliquer par l'utilisation de nouveaux pilotes récupérés sur Internet.

**Attention** : Dans le panneau de configuration, les emplacements et les désignations peuvent légèrement varier d'un système d'exploitation à l'autre.

## 5 Utilisation

### 5.1.1 Explication des boutons

La souris dispose de cinq boutons différents et d'une molette de défilement. Le tableau 2 présente les fonctions de ces éléments. Utilisez ce tableau en combinaison avec la Figure 1.

Nom	Fonction	Élément
Bouton 1	Fonction de bouton de souris droit	D
Bouton 2	Troisième touche de souris programmable + molette de défilement	C
Bouton 3	Fonction de bouton de souris gauche	B
Boutons 4 + 5	Quatrième et cinquième boutons de souris programmables du côté gauche et droit de la souris	A

Tableau 2 : explication de la souris

### 5.1.2 Canaux ID

Ce récepteur dispose de 256 codes ID pour se connecter à la souris. Si vous constatez que quelqu'un à proximité travaille sur la même fréquence que la vôtre, éloignez simplement le récepteur de la portée de l'autre récepteur ou établissez simplement une nouvelle connexion en suivant les étapes décrites au chapitre 3.2 pour modifier l'ID.

### 5.1.3 Témoin de charge

La souris est dotée d'un témoin de charge incorporée dans la molette de défilement. Si le témoin émet une lumière rouge de façon permanente, vous devez remplacer les piles par de nouvelles du même type. Il est également possible d'utiliser des piles rechargeables ; la recharge doit néanmoins être effectuée au moyen d'un chargeur séparé (non compris).

#### 5.1.4 Logiciel

1. Double-cliquez sur le pictogramme Trust (Figure 3) de la barre de tâches.
2. La fenêtre des propriétés de la souris apparaît (Figure 4).
3. Dans l'onglet « Molette », vous pouvez sélectionner le mode molette.
4. Il existe deux possibilités :
  - Mode de défilement amélioré ; a tous les avantages de la MS-Intellimouse et défile dans Windows 98 / Me / 2000 / XP.
  - Mode Intellimouse, fonctionne comme une souris MS-Intellimouse.
5. Sélectionnez la vitesse de la molette.
6. Dans l'onglet « Bouton », vous pouvez programmer les boutons 3, 4 et 5. Voir Figure 5.
7. Sélectionnez un bouton et cliquez sur la flèche du côté droit. Un menu déroulant semblable à celui de la Figure 6 apparaît.
8. Sélectionnez la fonction souhaitée.
9. Cliquez sur « Appliquer ».

La souris est programmée.

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le pictogramme Trust et en sélectionnant la propriété de souris active, vous avez la possibilité de régler les propriétés de la souris sous Windows, par exemple l'utilisation pour droitiers et gauchers, entre autres fonctions  
Pour arrêter, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le pictogramme et sélectionnez Exit.



## 6 Entretien

La bille de la souris se salit durant l'utilisation et affecte le bon fonctionnement de la souris. Il est donc indispensable de nettoyer régulièrement la bille.

1. Eteignez l'ordinateur et retournez la souris.
2. Retirez l'anneau qui maintient la bille en place.
3. Retirez la bille du compartiment.
4. Nettoyez le compartiment où est logé la bille. La Figure 7 montre la face inférieure de la souris, avec le compartiment à bille ouvert.
5. Nettoyez la bille en la plaçant sous de l'eau courante froide. Essuyez la bille avec un tissu non peluchant. Remplacez l'anneau et allumez l'ordinateur.

## 7 Dépannage

### Méthode

1. Lisez les solutions ci-dessous.
2. Vérifiez les mises à jour de FAQ, de pilotes et de manuels sur Internet ([www.trust.com/13124](http://www.trust.com/13124)).



Problème	Cause	Solution possible
<b>Le pointeur de la souris bouge irrégulièrement à l'écran.</b>	La bille ou le compartiment de la bille est peut-être sale.	Nettoyez la bille ou vérifiez si le compartiment à bille est sale. Voir le chapitre 6 pour plus d'informations.
<b>La fonction de défilement ne fonctionne pas.</b>	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Le logiciel n'est pas correctement paramétré.	Paramétrez le logiciel correctement.
<b>Le signal vert du récepteur ne s'allume pas.</b>	Le berceau n'est pas correctement connecté.	Connectez la fiche verte au port de souris PS/2 (vert) de votre ordinateur. Vérifiez si le port fonctionne correctement.
<b>Le témoin LED vert de recharge du récepteur ne s'allume pas.</b>	L'alimentation n'est pas connectée au berceau.	Connectez le berceau à l'alimentation de courant.
<b>La souris ne réagit pas.</b>	Des piles n'ont pas été insérées.	Insérez les piles.
	Les piles de la souris sont (presque) vides, le témoin LED de la souris s'allume (rouge).	Rechargez les piles en plaçant la souris dans le berceau.
	Il n'y a pas de connexion sans fil entre la souris et le récepteur.	Etablissez une connexion sans fil entre la souris et le récepteur. Voir chapitre 3.2.
	Les piles de la souris sont (presque) vides.	Rechargez les piles de la souris.

## 350WBR MOUSE WIRELESS

Problème	Cause	Solution possible
	La distance entre le récepteur et la souris est trop grande.	Rapprochez la souris du récepteur sans fil. La distance maximale est d'un mètre. Évitez de le placer sur une surface métallique, celle-ci affectant la qualité de réception.
	Un appareil à proximité utilise la même fréquence que celle de la souris.	Changez de canal ou rapprochez le récepteur sans fil de la souris.
	La souris est connectée à un convertisseur série.	N'utilisez pas de convertisseur avec cette souris.
<b>Au démarrage, Windows donne un message d'erreur concernant la souris ou le clavier.</b>	Le logiciel de votre souris précédente est toujours actif.	Retirez le logiciel de votre souris précédente avant d'installer le logiciel Trust. Voir chapitre 3.1.
	La souris n'est pas branchée (correctement).	Branchez la souris correctement et redémarrez l'ordinateur.
<b>Les boutons configurés de la souris ne réagissent pas.</b>	Le logiciel n'a pas été installé (correctement).	Retirez tous les pilotes et installez-les à nouveau. Voir chapitre 3.1-3.4.
	Le logiciel de l'ancienne souris est encore actif	Retirez l'ancien logiciel. Voir le chapitre 3.1.
<b>La fonction défilement ne fonctionne pas.</b>	Le logiciel n'est pas installé.	Installez le logiciel de la souris.
	Le logiciel n'est pas correctement paramétré.	Paramétrez le logiciel correctement.

FR

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre votre problème, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- le numéro d'article, dans ce cas : 13124 ;
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment où le problème survient.