

Come procedere al primo utilizzo	Capitolo
1. Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più utilizzati	(3.1) !
2. Collegamento	(3.2) !
3. Impostazione del collegamento wireless	(3.2)
4. Controlli da eseguire a installazione avvenuta	(4.0)

1 Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del mouse "TRUST 350WBR MOUSE WIRELESS". Il prodotto "TRUST 350WBR MOUSE WIRELESS" è un mouse a 5 tasti dotato di una rotella per lo scrolling e di un comodo supporto dove riporlo quando non lo si utilizza ed è adatto agli utilizzatori destri e mancini. Tre dei cinque tasti possono essere programmati, grazie al software in dotazione, per avere un comodo accesso alle funzioni più utilizzate. Si tratta di un prodotto wireless funzionante alla frequenza di 27 MHz che dispone di un canale con 256 codici ID unici e ha un raggio di azione massimo di 1 metro. Il caricabatterie si trova nel supporto in modo da avere sempre a disposizione batterie cariche. Le batterie ricaricabili sono incluse, quindi non è necessario sostituirle.

2 Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto

- Il prodotto "TRUST 350WBR MOUSE WIRELESS" non necessita di particolare manutenzione. Per mantenere pulito il prodotto, si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
 - Inserire le batterie come indicato all'interno del vano batterie del mouse ("B" nella figura 8). L'inserimento non corretto delle batterie può danneggiare il prodotto.
 - Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
 - Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte di pericolo e danneggiare inoltre il prodotto. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
 - Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
 - Non tentare di riparare da soli il prodotto.
 - Il prodotto funziona alla frequenza di 27.0450- 27.0950 MHz.
Non è escluso che a livello locale possano esistere delle limitazioni relative all'utilizzo del presente prodotto. L'utente finale è responsabile del fatto che l'uso del presente prodotto avvenga in conformità alle norme vigenti nel luogo di effettivo utilizzo. In caso di qualsiasi dubbio si consiglia di informarsi presso le autorità locali sulla normativa
- CE 0470 Ⓢ Ⓢ
- Al giorno d'oggi esiste un numero sempre maggiore di dispositivi che utilizzano la tecnologia senza fili (video, audio, convenienze, computer, ecc.) e che operano all'interno della stessa gamma di frequenze del presente prodotto. È pertanto possibile che la funzionalità del presente dispositivo venga ostacolata da altri prodotti dotati di tecnologia wireless o funga essa stessa da ostacolo a quella di altri dispositivi. A questo inconveniente si può ovviare solo ed esclusivamente con il rispetto delle distanze reciproche tra i prodotti e, ove possibile, con la giusta impostazione dei canali.



- È consigliabile usare estrema cautela con i prodotti wireless nel caso in cui si porti un pacemaker o si dipenda da altri apparecchi elettromedicali sensibili. Il presente prodotto è infatti un apparecchio che emette segnali radio.

3 Installazione

3.1 Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver appartenente a un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere all'installazione del nuovo driver.

1. Avviare Windows in Modalità provvisoria (premere ripetutamente il tasto funzione F8 durante l'avvio del sistema; apparirà un breve menù dal quale è possibile scegliere l'opzione "Modalità provvisoria").
2. Selezionare l'opzione "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo – Installazione applicazioni".
3. Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti simili non più in uso ed eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i programmi che ricorrono una seconda volta.
4. Riavviare il computer.

3.2 Collegamento

1. Assicurarsi che il computer sia spento.
2. Collegare l'alimentatore per il supporto alla presa di corrente.
3. Collegare l'alimentatore alla parte posteriore del supporto.
4. Collegare il connettore verde del supporto alla corrispondente presa di collegamento PS/2 verde per il mouse presente sul computer. Consultare il manuale del pc/scheda madre per ulteriori informazioni a riguardo.
5. Inserire le batterie ricaricabili, la posizione è indicata dal disegno all'interno del comparto portabatterie.
6. Accendere il computer.
7. Il mouse verrà rilevato e installato automaticamente come wheel mouse PS/2 standard.

Attenzione: Batterie inserite non correttamente possono causare danni. Utilizzare esclusivamente batterie ricaricabili NiMH.

Attenzione: Le batterie NiMH incluse sono di tipo ricaricabile. Le batterie si ricaricano quando il mouse viene riposto nel supporto. Le batterie si ricaricano solamente se il supporto è collegato all'alimentatore, incluso nella confezione di questo prodotto. Per migliorare l'utilizzo, inserire il mouse nel supporto quando non lo si usa. Assicurarsi che i punti di contatto situati sul fondo del mouse tocchino i contatti del supporto altrimenti le batterie non vengono caricate. La spia verde illuminata indica che le batterie si stanno caricando.

3.3 Impostazione del collegamento wireless

1. Assicurarsi che il computer sia acceso.
2. Assicurarsi che tutti i componenti del set si trovino entro il raggio di un metro e che tra di loro non siano frapposti oggetti (o una superficie metallica): ciò ridurrebbe l'efficacia del collegamento.
3. Assicurarsi che le batterie siano ben inserite e cariche.
4. Sul ricevitore è presente un indicatore luminoso verde a indicare lo stato di collegamento. Questo indicatore si trova nel pulsante viola sul ricevitore.
5. Premere il pulsante viola ("E" nella figura 1) situato sulla parte anteriore del ricevitore: gli indicatori inizieranno a lampeggiare.
6. Premere il pulsante ID rotondo situato sulla parte inferiore del mouse ("A" nella figura 8). L'indicatore verde smetterà di lampeggiare e rimarrà illuminato. Ciò significa che il mouse ha stabilito un collegamento con il ricevitore e funzionerà come un mouse standard. Quando al ricevitore arriveranno dati (dal mouse), l'indicatore lampeggerà rapidamente.
7. Continuare con l'installazione del software se si desidera usufruire delle funzioni supplementari.

3.4 Installazione del software in Windows 98 / Me / 2000 / XP

Attenzione: All'indirizzo www.trust.com/13124 sono presenti tutte le ultime versioni aggiornate dei driver. Si consiglia di controllare se non sia eventualmente disponibile una nuova versione dei driver e di utilizzare per l'installazione sempre la versione più recente.

Attenzione: Assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta alcuna applicazione a eccezione di Windows.

Attenzione: Durante la procedura di installazione in Windows XP potrebbe apparire un messaggio che indica la mancata certificazione del driver. Tale avvertenza non pregiudica in alcun modo il corretto funzionamento del driver. Fare clic su "OK" per continuare.

Attenzione: Nell'esempio riportato è stata utilizzata la lettera "D:\:" per indicare la lettera assegnata al lettore CD-ROM: ciò può però differire da sistema a sistema.

Attenzione: Il software è necessario per programmare i tre tasti, tuttavia, il mouse funzionerà anche senza installarlo.

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM del computer. Il programma di installazione verrà avviato automaticamente. Qualora ciò non avvenga, procedere come segue:
 - a) Fare clic su "Avvio" / "Start" e selezionare l'opzione "Esegui..."
 - b) Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il programma di installazione del software Trust.
2. Apparirà una schermata come quella rappresentata nella figura 2.
3. Selezionare la lingua che si desidera utilizzare durante l'installazione.
4. Fare clic su "Trust Mouse Utility" per avviare la procedura di installazione del mouse.
5. Seguire le istruzioni che appariranno a video.
6. Riavviare il computer.

L'installazione del software del mouse è terminata.



4 Controlli da eseguire a installazione avvenuta

Una volta eseguita la completa installazione del prodotto e dei relativi driver, controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti:

Barra delle applicazioni

- Controllare che nell'angolo in basso a destra della barra delle applicazioni si trovino le icone riportate nella fig. 3.

In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema - Gestione periferiche"

- Mouse - WHEEL MOUSE PS/2

In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Aggiungi / Rimuovi applicazioni"

In "Avvio (Start) - Programmi - Trust Mouse Utility"

- Trust Mouse Utility

- Uninstall Trust Mouse Utility

Attenzione: Nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati modificati dall'utente (per es. se non sono stati installati tutti i componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da quello proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni riportate all'interno di questo capitolo.

Attenzione: È possibile che sorgano delle differenze da quanto riportato più sopra anche a causa dell'utilizzo di nuovi driver eventualmente scaricati da Internet.

Attenzione: Per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare leggermente da sistema operativo a sistema operativo.

5 Utilizzo

5.1.1 Tasti

Il mouse è dotato di 5 tasti e una rotellina per lo scrolling. Per una descrizione ottimale delle funzioni, utilizzare la tabella 2 assieme alla figura 1.

Denominazione	Funzione	Elemento
Tasto 1	Funzione tasto destro.	D
Tasto 2	Terzo tasto programmabile + rotellina per lo scrolling.	C
Tasto 3	Funzione tasto sinistro.	B
Tasto 4 + 5	Quarto e quinto tasto programmabili, rispettivamente sul lato sinistro e destro del mouse.	A

Tabella 2: Descrizione del mouse

5.1.2 Canali ID

Il ricevitore dispone di 256 codici ID unici per il collegamento al mouse. Nel caso in cui qualcun altro nelle vicinanze stia utilizzando lo stesso canale del vostro apparecchio, è necessario allontanare il ricevitore dal raggio d'azione dell'altro ricevitore o stabilire un nuovo collegamento seguendo i passaggi descritti nel capitolo 3.2 per cambiare ID.

5.1.3 Indicatore delle batterie

Il mouse dispone di un indicatore di batterie scariche integrato nella rotellina per lo scrolling. Quando l'indicatore diventa rosso, è necessario sostituire le batterie con altre dello stesso tipo. E' anche possibile utilizzare batterie ricaricabili. La ricarica deve però essere effettuata tramite un caricatore separato (non incluso nella confezione).

5.1.4 Software

1. Fare doppio clic sull'icona Trust (figura 3) presente nella barra delle applicazioni.
2. Apparirà la finestra delle proprietà del mouse (figura 4).
3. Nella scheda "Scroll wheel" è possibile selezionare la modalità di funzionamento della rotellina per lo scrolling.
4. Le opzioni possibili sono due:
 - "Modalità scrolling avanzata" (Increased scroll mode), ha tutti i vantaggi dell'MS-Intellimouse e funziona in Windows 98, Windows ME, Windows 2000 e Windows XP.
 - "Modalità Intellimouse": funziona come un MS-Intellimouse.
5. Selezionare la velocità di spostamento della rotellina.
6. Nella scheda "Tasti" (Buttons) (figura 5) è possibile programmare i tasti 3, 4 e 5.
7. Selezionare un tasto e fare clic sulla freccia sul lato destro. . Apparirà un menu a tendina (figura 6).
8. Selezionare la funzione che si desidera utilizzare.
9. Fare clic su "Applica" (Apply).

La procedura di programmazione dei tasti è terminata.

Per impostare altre proprietà del mouse, tra cui la funzione che permette di scegliere se impostare il mouse per utenti destri o mancini, fare clic con il tasto destro sulla stessa icona Trust e selezionare le proprietà che si desidera impostare.

Per uscire dal programma, fare clic con il tasto destro sull'icona Trust e selezionare "Esci" (Exit).



6 Manutenzione

L'eventuale sporcizia raccolta dalla sfera del mouse durante l'utilizzo del prodotto causerà problemi ai movimenti dello stesso E' perciò necessario pulire regolarmente la sfera.

1. Spegnerne il computer e capovolgere il mouse.
2. Rimuovere l'anello che mantiene la sfera all'interno del vano.
3. Rimuovere la sfera.
4. Pulire il vano portasfera (nella figura 7 è illustrata la parte inferiore del mouse con il vano portasfera aperto).
5. Utilizzando un batuffolo di cotone inumidito. Non utilizzare troppa acqua: ciò potrebbe provocare problemi al funzionamento regolare del mouse. Pulire la sfera sotto un getto di acqua fredda e corrente e asciugarla con un panno che non lascia pelucchi. Riposizionare la sfera nel mouse, quindi reinserire l'anello e riavviare il computer.

7 Risoluzione dei problemi

Modalità di uso

1. Leggere le soluzioni presentate qui sotto.
2. Controllare le FAQ, i driver e i manuali aggiornati presenti su Internet (www.trust.com/13124).



Problema	Causa	Possibile soluzione
Il puntatore del mouse presente sullo schermo si muove con difficoltà.	La sfera o il vano che la contiene sono sporchi.	Pulire la sfera o rimuovere l'eventuale sporcizia all'interno del vano della sfera. Per maggiori dettagli, vedere il capitolo 6.
La funzione di scorrimento non funziona.	Il software non è stato installato.	Installare il software del mouse.
	Il software non è stato impostato correttamente.	Impostare correttamente il software.
La spia verde presente sul ricevitore non si illumina.	Il supporto non è stato collegato correttamente.	Collegare il connettore verde del supporto alla corrispondente presa di collegamento PS/2 verde per il mouse presente sul computer. Controllare se la porta funziona correttamente.
La spia verde per l'indicazione della carica posta sul ricevitore non si illumina.	L'alimentatore non è collegato al supporto.	Collegare l'alimentatore al supporto.
Il mouse non reagisce.	Non sono state inserite le batterie.	Inserire le batterie.
	Le batterie del mouse sono (pressoché) scariche, la spia sul mouse si illumina in rosso	Caricare le batterie riponendo il mouse sul supporto.
	Non è stato stabilito alcun collegamento wireless tra mouse e ricevitore.	Stabilire un collegamento wireless tra mouse e ricevitore (vedere il capitolo 3.2).
	Le batterie del mouse sono (pressoché) scariche.	Caricare le batterie del mouse.

350WBR MOUSE WIRELESS

Problema	Causa	Possibile soluzione
	La distanza tra ricevitore e mouse è eccessiva.	Posizionare il ricevitore più vicino al mouse. La distanza massima è di 1 metro. Evitare di posizionarlo su una superficie metallica: ciò diminuirà l'efficacia della ricezione.
	Un altro dispositivo vicino sta utilizzando la stessa frequenza del mouse.	Cambiare canale o posizionare il ricevitore più vicino al mouse.
	Il mouse è collegato a una porta seriale tramite un adattatore di porta.	Non utilizzare un adattatore con questo prodotto.
Windows dà un messaggio di errore relativo al mouse durante l'avvio del sistema.	Il software del precedente mouse è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedentemente in uso prima di installare il software Trust. Vedere il capitolo 3.1.
	Il mouse non è stato collegato correttamente o non è stato collegato affatto.	Collegare correttamente il mouse e riavviare il computer.
I tasti programmati del mouse non reagiscono.	Il software non è stato installato (correttamente).	Disinstallare tutti i driver e reinstallarli (vedere i capitoli 3.1-3.4).
	Il software del precedente mouse è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedentemente in uso (vedere il capitolo 3.1).
La funzione di scorrimento non funziona.	Il software non è stato installato.	Installare il software del mouse.
	Il software non è stato impostato correttamente.	Impostare correttamente il software.

IT

Nel caso in cui queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il codice articolo, in questo caso: 13124;
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.