

Informações sobre o produto


1-8	Botões de acção 1 a 8	D	Pedal de travão (analógico: eixo y para baixo)
1	A Interruptor POV HAT para olhar em oito direcções diferentes.	E	Pedal acelerador (analógico: eixo y para cima)
	B Indicador de voltagem USB	F	Grampo de fixação à mesa
	C Volante (analógico: eixo x da esquerda para a direita)		

Instalação

2 Fixe o grampo de fixação à mesa ao volante.

3 Fixe o volante à mesa de forma segura.

Ligue o computador e ligue o volante a uma porta USB que esteja livre no computador. O Windows detecta o volante e instala-o automaticamente.

4  Windows 98SE: siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação. Quando lhe for pedido, insira o CD-ROM do Windows 98 SE na respectiva unidade de CD-ROM.

Testar o volante


5 Clique em 'Iniciar (Start) – Painel de Controlo (Control Panel)'.  Windows 2000, Windows ME e Windows 98 SE: clique em 'Iniciar (Start) – Definições (Settings) – Painel de controlo (Control Panel)'.


6 Faça duplo clique no ícone 'Controladores de jogos (Game Controllers)'


7 Clique em 'Propriedades (Properties)'.


8 Clique no separador 'Teste (Test)' e faça funcionar o volante, os pedais e os botões. Se '+' e os botões não tiverem a reacção correcta, remova a ficha USB do computador e volte a ligar o volante antes de voltar a tentar.

Nota

 O volante calibra-se automaticamente não sendo, portanto, necessário calibrar manualmente o volante.

 Testar o volante:

 Em alguns jogos, os pedais devem ser configurados antes de ser utilizados. Para mais informações, consulte o manual do jogo em causa.

 O volante utiliza o controlador do Windows não sendo, portanto, necessário instalar qualquer controlador suplementar.

Se tiver algum problema, visite www.trust.com/13153 para ter acesso a FAQ, controladores e manuais.

Instruções de segurança

- Nunca abra ou repare pessoalmente este dispositivo.
- Antes de limpar o dispositivo, desligue a ficha de corrente da tomada de alimentação. Não utilize produtos de limpeza ou pulverizadores para limpar o dispositivo. Limpe o dispositivo com um pano seco.
- Certifique-se de que nada se encontra colocado sobre o cabo. Não utilize este dispositivo num local onde o cabo possa ser pisado e, por conseguinte, ficar gasto ou danificado.



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível no site www.trust.com/13153/ce.

Garantia e direitos de autor

- Este dispositivo tem uma garantia de produto de dois anos, válida a partir da data de compra. Para mais informações, visite www.trust.com/warranty.
- É proibida a reprodução de qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust International B.V.