

<u>Instrucciones de uso para la primera vez</u>	Capítulo	
1. Desinstalación de los controladores y productos anteriores	(3.1)	<b>!</b>
2. Conexión	(3.2)	
3. Instalación del software en Windows	(3.3)	
4. Verificación después de la instalación	(4.0)	

## 1 Introducción

Este manual de instrucciones va destinado a usuarios del teclado EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD de TRUST. El teclado EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD de TRUST tiene 33 teclas funcionales y ha sido creado para ofrecer una mayor eficiencia y productividad trabajando con un PC. Ahora dispone de un mayor número de teclas de acceso rápido, lo que hace más fácil trabajar con el PC y los programas (como Office) son accesibles de manera rápida con sólo pulsar una tecla. La rueda de navegación Trust le permite desplazarse hacia abajo o hacia arriba en las páginas (de Internet). Con un simple clic y deslizando la rueda integrada, podrá acceder rápidamente a un texto, tarea o aplicación de uso frecuente.

## 2 Normas de seguridad

Antes de utilizar el producto, lea detenidamente las siguientes instrucciones:

- El teclado EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD de TRUST no requiere de un mantenimiento especial. Para limpiarlo utilice un paño suave ligeramente humedecido.
- No utilice productos agresivos como gasolina o terpentina ya que pueden deteriorar el material.
- Bajo ningún concepto sumerja este producto en un líquido. Esto puede resultar peligroso y dañar el producto. No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque ningún objeto sobre el cable. No utilice este aparato en lugares donde el cable pueda deteriorarse o dañarse a causa de personas que caminen sobre él.
- No intente reparar usted mismo el producto.

## 3 Instalación

### 3.1 Desinstalación de controladores y productos anteriores

La causa más frecuente de los problemas de instalación es la existencia en el ordenador de un controlador de un producto similar anterior. La mejor solución para ello es desinstalar todos los controladores correspondientes a estos productos antes de instalar el nuevo controlador.

1. Activa el modo a prueba de fallos de Windows (pulsando repetidas veces F8 durante el inicio del sistema. Aparecerá un breve menú, seleccione aquí el modo a prueba de fallos).
2. Activa Inicio – Configuraciones – Panel de control – Software.
3. Busque todos los programas de los productos similares anteriores y elimínelos (botón Agregar / Quitar). Estando en el modo a prueba de fallos, usted podrá encontrar programas duplicados. De ser así, elimínelos también.
4. Reinicie el ordenador.



### 3.2 Conexión

1. Conecte la clavija violeta del teclado en la entrada PS/2 para teclado de su ordenador. En el manual de uso del PC / placa base encontrará la manera de hacerlo.
2. Encienda el ordenador.
3. El teclado será instalado de manera automática como un teclado PS/2 estándar.
4. La instalación del hardware ha finalizado, ahora puede continuar con el software para usar las teclas multifuncionales adicionales.

### 3.3 Instalación del software en Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP

**Nota:** Los controladores más actualizados se encuentran en [www.trust.com/13157](http://www.trust.com/13157). Verifique si la nueva versión está disponible y utilícela para la instalación.

**Nota:** Asegúrese de haber cerrado todos los demás programas antes de ejecutar la instalación.

**Nota:** La unidad de CD-ROM se indica aquí con la letra 'D:\'. Esta letra puede variar según el ordenador que se está utilizando.

1. Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM de su ordenador. El programa de instalación se iniciará de manera automática. Si no se inicia de manera automática, haga lo siguiente:
    - a) Seleccione 'Ejecutar' en el menú de Inicio.
    - b) Teclee [D:\SETUP.EXE] y haga clic en 'OK' para iniciar el instalador del Software Trust.
  2. Aparecerá la figura 1 en pantalla.
  3. Haga clic en 'EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD' para iniciar la instalación del teclado.
  4. Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
- La instalación del software para el teclado ha finalizado.

## 4 Verificación de la instalación

Después de instalar completamente el producto y los programas podrá verificar su correcta instalación de la siguiente forma:

Vaya a 'Inicio – Configuración – Panel de Control'. Haga doble clic en el icono

'Sistema' y seleccione el menú 'Administrador de Dispositivos'.

- Teclado estándar de 101/102 teclas o MS Natural Keyboard

Vaya a 'Inicio – Configuración – Panel de Control' y haga doble clic en el icono de 'Agregar / Quitar Programas'.

Trust EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Vaya a 'Inicio - Programas - Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD v1.0

**Nota:** Cuando el usuario haya hecho ajustes a la instalación (no ha instalado el software completo o ha utilizado ubicaciones diferentes a las estándar, por ejemplo) podrán variar los datos anteriormente mencionados.
















**Nota:** Las variaciones también pueden surgir por la utilización de controladores nuevos provenientes de la Internet.

**Nota:** Respecto al Panel de control, la ubicación o la denominación puede variar según el sistema operativo.

## 5 Uso










### 5.1 Botones del teclado

Además de las teclas estándar, el teclado dispone de 33 teclas multimedia. Estas se indican en la siguiente tabla. Utilice la Tecla Bloq Office (fig. 4) para cambiar de las teclas de funciones normales a las teclas de Office.













Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Bloqueo Office Fig. 4	Permite pasar de las teclas de funciones normales a las teclas de funciones avanzadas. El indicador LED bajo la barra de espacio se iluminará con el icono de la fig.4.
	Ayuda	Abre el fichero de Ayuda (si está disponible) en la ventana activa
	Documento nuevo	Crea un documento nuevo en programas que soporten esta función
	Abrir	Abre un documento en programas que soporten esta función
	Guardar	Guarda el archivo en la ventana activa
	Reemplazar	Busca y reemplaza el texto y formato especificados
	Control de ortografía	Inicia el programa de control de ortografía en el documento activo si el programa del documento ofrece esta función.
	Rehacer	Rehace la acción previamente deshecha
	Responder	Responde al e-mail en la ventana activa
	Responder a todos	Responde a todos los e-mails en la ventana activa
	Reenviar	Reenvía el e-mail en la ventana activa
	Enviar	Envía el e-mail en la ventana activa
	Imprimir	Imprime el documento en la ventana activa
	*Negrita	Pone en negrita o en normal los caracteres que usted marque
	Euro	Pulse una tecla para mostrar el símbolo del euro. Bloq Office y Bloq Num deben estar activados



EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD










Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Word	Abre el programa Microsoft Word Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario
	Excel	Abre el programa Microsoft Excel Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario
	Power Point	Abre el programa Microsoft PowerPoint Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario
	Calendario	Abre el Calendario de Microsoft Outlook Esta tecla de acceso rápido se puede configurar para otra aplicación según las necesidades del usuario. En las opciones de Internet de Windows también puede escoger el calendario que desee usar
	Retroceder	Vuelve al objeto visualizado previamente en programas que soporten la función "Retroceder", tales como los buscadores Web
	Avanzar	Va al objeto siguiente – si éste ha sido visualizado previamente en la misma sesión – en programas que soporten la función "Avanzar", tales como los buscadores Web
	Detener	Detiene el proceso de carga o actualización de una página Web o los contenidos de una ventana concreta
	Explorador de Internet	Inicia el buscador Web instalado por defecto o va a la página Web de inicio. Si el buscador Web ya está activado se abrirá la página Web de inicio. Puede reasignar la tecla WWW para iniciar otro buscador Web, otra página Web de inicio u otra aplicación.
	Programa de email	Inicia el programa de e-mail instalado por defecto. Si sabe seguro cuál es su programa de e-mail por defecto, pulse esta tecla para averiguarlo. Puede reasignar la tecla de email para iniciar otro programa de e-mail u otra aplicación. También puede elegir su propio programa de email en las opciones de Internet de Windows.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD





Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Mis Favoritos	Abre el panel Mis Favoritos de Internet Explorer. En esta carpeta usted puede almacenar accesos directos a archivos, páginas web y otros objetos usados frecuentemente para acceder a ellos fácilmente.
	Actualizar	Actualiza la información en la página Web activa o los contenidos de una ventana concreta.
	Buscar	Abre el panel de Búsqueda de Internet Explorer
	Poner en marcha / en Pausa	Pone en marcha o en pausa programas de reproducción de media. Para volver a poner en marcha pulse de nuevo la tecla de pausa.
	Parar	Detiene el programa de reproducción de media
	Subir el volumen	Sube el volumen. Mantenga la tecla pulsada para elevar el volumen más rápido.
	Bajar el volumen	Baja el volumen. Mantenga la tecla pulsada para bajar el volumen más rápido.
	Silencio	Apaga el sonido. Pulse de nuevo esta tecla para volver a activar el sonido.
	Pista anterior	Pasa a la pista anterior. Pulse la tecla cada vez que quiera retroceder una pista.
	Pista siguiente	Pasa a la pista siguiente. Pulse la tecla cada vez que quiera avanzar una pista.
	Expulsar CD	Expulsa el CD de la unidad de CD-Rom
	Apagar alimentación de corriente	Pone el sistema en modo alimentación de corriente apagada, si el PC soporta la función de administración de energía, y la tiene habilitada. El usuario puede apagar el ordenador directamente pulsando esta tecla. Si la función de administración de energía no está habilitada, esta tecla no funcionará. La disponibilidad de la función conexión de alimentación de corriente depende de la función de instalación de la placa base. Para ampliar información sobre estas funciones, lea el manual de usuario del ordenador o contacte con el fabricante.



EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Reposo	Pone el sistema en modo reposo si el PC soporta la función de administración de energía, y la tiene habilitada. El usuario puede poner el ordenador en modo reposo pulsando cualquier tecla, para proteger sus datos y ahorrar energía. Si la función de administración de energía no está habilitada, esta tecla no funcionará.
	Cerrar sesión	<p>Abre el cuadro de diálogo Cerrar Sesión de Windows. Al cerrar sesión se cierran todos los programas, se desconecta el ordenador de la red de alimentación y el ordenador se prepara para utilizado por otro usuario.</p> <p><b>Nota:</b> para la tecla "Cerrar Sesión":</p> <p><b>Para Win 98 / ME / XP:</b> Algunas aplicaciones consumen una gran cantidad de recursos del sistema. Esto puede ocasionar una reacción lenta de la tecla "Cerrar Sesión". Si el cuadro de diálogo Cerrar Sesión no se abre al pulsar dicha tecla o sólo se abre el menú "Inicio", pulse la tecla "ESC", y seguidamente, pulse de nuevo la tecla "Cerrar Sesión".</p> <p><b>Para Win 2000/XP:</b> La tecla "Cerrar Sesión" se debe activar. Para ello, haga lo siguiente: "Configuración-Barra de Tareas-Avanzado-Mostrar Cerrar Sesión".</p>
	Mi PC	Abre Mi PC. Mi PC muestra los contenidos de la unidad de disquete, del disco duro, de la unidad de CD-ROM y las unidades de red. También puede buscar y abrir archivos y carpetas, y acceder a opciones del Panel de Control para modificar los ajustes del PC.
	Calculadora	Inicia la Calculadora de Microsoft.
	Cortar	Corta el objeto seleccionado
	Pegar	Pega el objeto previamente cortado o copiado en la posición del cursor
	Copiar	Copia el objeto seleccionado
	Marcar	Marca el objeto seleccionado, y usa "←" o "→" para marcar el texto.
	Hacia atrás	Vuelve al objeto visualizado anteriormente en programas que soportan la función "Hacia atrás", como un buscador Web.

#### EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Tecla	Función	Explicación / observaciones
	Hacia delante	Va al objeto siguiente --visualizado previamente durante la misma sesión-- en programas que soportan la función "Hacia delante", como un buscador Web.
	Cambiar de programa	Activa una ventana abierta anteriormente. Pulse la tecla y seleccione la ventana que desea activar.
	Cerrar programa	Al pulsar la tecla se cierra la aplicación activa de Windows.
	Barra de Navegación	Permite desplazarse por un documento que admita esta función, como si estuviera usando las flechas de desplazamiento o la rueda de un ratón, pero sin tener que levantar la mano del teclado. *Función opcional: Pulse la Barra de Navegación para que aparezca un Menú en Pantalla como "Ventana Emergente".

#### 5.1.1 Software

Las teclas multimedia pueden ser programadas usando el software del teclado. Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Haga doble clic sobre el icono Trust en la parte derecha de la barra de tareas. La Figura 3 aparecerá en pantalla.
2. Las teclas multimedia aparecerán en pantalla.
3. Haga clic sobre la tecla para cambiar la función de dichas teclas. La Figura 5 aparecerá en pantalla.
4. Después de hacer clic sobre la tecla, podrá escoger entre tres opciones, en orden descendente:
  - Primera, mantener la función preprogramada. No es necesario realizar ninguna acción.
  - Segunda, asignar a la tecla una función, seleccionándola de la lista. Haga clic sobre el triángulo para obtener una lista de funciones que puede seleccionar haciendo clic sobre ellas.
  - Tercera, asignar a la tecla un programa o una página web. Seleccione esta opción para que al pulsar la tecla se abra un programa o página web de su elección.

Las opciones primera y segunda no precisan mayor explicación. Si selecciona la tercera opción, lleve a cabo los siguientes pasos:

- Haga clic en abrir programa o página web
- Puede seleccionar un archivo haciendo clic en 'Examinar' y seleccionando un archivo / programa.



## EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

---

- Haga clic en abrir. El programa ha quedado asignado.
- También puede introducir directamente una dirección de Internet como por ejemplo [www.trust.com](http://www.trust.com) y hacer clic en OK. Podrá acceder a esta página web mediante esta tecla.

Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono en la barra de tareas, accederá a otras funciones. Usando la función mostrar en pantalla es posible modificar los ajustes del menú OSD que aparece cuando se usan los botones multimedia. Puede cambiar el color, tamaño, texto, etc. de la ventana. En esta tabla, también puede indicar durante cuánto tiempo debe permanecer visible el menú OSD después de haber dejado de pulsar el botón multimedia (1 – 10 segundos). Una vez realizados los ajustes deseados, haga clic en 'OK' para confirmarlos.

### 5.1.2 Cómo usar las teclas especiales

1. Para usar las teclas especiales actívelas con el botón especial de Office. Ver fig. 4
2. Ahora puede usar todas las funciones especiales que están escritas en la parte superior de las teclas. Al desactivar éstas funciones, se activarán las funciones escritas en la parte delantera (F1, F2, F3) de las teclas.

### 5.1.3 Usando la rueda de desplazamiento

Al hacer clic sobre la rueda aparece un menú (Fig. 7) con una serie de opciones de elección.

Primero pulse configurar para introducir los datos. Aparecerá un menú (Fig. 6)

Aquí puede introducir los datos para el texto en las cinco primeras secciones.

Las otras cuatro funciones son para accesos directos a documentos, programas o páginas web.

Haga clic en el acceso directo de texto con un número y seguidamente busque el archivo adecuado y selecciónelo, a continuación haga clic en OK para completar la asignación. Para páginas web, teclee sólo el nombre de la URL en el espacio vacío ([www.trust.com](http://www.trust.com) por ejemplo)

Haga clic en 'OK' para concluir la configuración, que estará lista para su uso.

### 5.1.4 El símbolo del euro

La tecla del símbolo "€" del euro está situada en la tecla "Bloq Num" y es controlada por la Tecla Bloq Office (fig. 4). La tecla "€" funcionará sólo cuando estén activados tanto el Bloq Office como el Bloq Num (el indicador LED con texto 1 estará encendido). Normalmente la mayoría de los ordenadores llevan siempre activada la tecla "Bloq Num" por defecto. Una vez instalado el software del teclado, el Bloq Office también estará activado por defecto. Para usar la función normal Num, basta con desactivar la Tecla Bloq Office (el indicador LED se apagará). El símbolo "€" ya no aparecerá. La tecla Bloq Num volverá a su función normal.

### 5.1.5 Desinstalación del software

Para desinstalar el software, vaya a Inicio - Programas - Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD y seleccione desinstalar.

Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para completar la desinstalación.



## 6 Resolución de problemas

### Instrucciones

1. Lea las siguientes soluciones
2. Controle en Internet ([www.trust.com/13157](http://www.trust.com/13157)) las FAQ más recientes, los controladores y los manuales



Problema	Causa	Posible solución
<b>El software no funciona correctamente.</b>	Queda software anterior instalado.	Elimine controladores / software del teclado anterior, reinicie el ordenador y reinstale el software de Trust. Aparecerán una serie de opciones; seleccione instalar.
<b>Otra aplicación de software no puede ser instalada correctamente.</b>	Posible conflicto.	Esto puede deberse al software de Trust. Elimínelo e instale la aplicación en cuestión, y seguidamente reinstale el software de Trust.
<b>Las teclas de acceso directo por defecto de Microsoft Windows no pueden ser asignadas.</b>	El software está usando recursos del sistema.	El software ha absorbido ciertos recursos del sistema para las teclas de acceso directo. Las siguientes 5 combinaciones de teclas no se pueden usar de nuevo. "Ctrl + Alt + E", "Ctrl + Alt + P", "Ctrl + Alt + O", "Ctrl + Alt + D", "Ctrl + Alt + C"
<b>Las teclas de acceso rápido "Word", "Excel", "PowerPoint", o "Calendario" no funcionan.</b>	Los programas no están instalados.	Instale los restantes programas de Office.
<b>La tecla Cerrar Sesión no funciona.</b>	El sistema tiene recursos en uso.	Ciertos programas consumen una parte importante de los recursos del sistema. En algunas ocasiones esto puede desactivar la función correspondiente a la tecla "Cerrar Sesión". Cuando pulse la tecla "Cerrar Sesión", si el cuadro de diálogo no aparece o sólo se abre el menú de "Inicio", pulse la tecla "Esc", y

## EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Problema	Causa	Posible solución
		vuelva a pulsar la tecla "Cerrar Sesión" de nuevo.  Para Win2000, deberá activar usted mismo la función de la tecla "Cerrar Sesión", ya que viene desactivada por defecto.
<b>Las teclas Office no funcionan.</b>	El programa no las soporta.	Estas teclas se ajustan a la definición estándar de combinación de teclas para acceso directo de Microsoft. Asegúrese de que su aplicación de software soporta este tipo de funciones. Recomendamos usar Office2000 y IE5 o posterior.
<b>Los se pueden desmarcar los objetos escogidos.</b>	La función debe ser desactivada.	Cada vez que usted pulsa la tecla "Marcar" y las teclas de desplazamiento para marcar los objetos escogidos, la tecla "Marcar" es activada. Pulse las teclas Cortar, Pegar, Copiar para editar su documento y la función "Marcar" será desactivada. No obstante, esta tecla también puede desactivarse pulsando "Esc".
<b>Ratón con función ventana emergente similar que entra en conflicto con la función ventana emergente del teclado.</b>	Conflicto entre el software del ratón y el del teclado.	Desactive la función del teclado o la función del ratón.  Puede desactivar o activar la función pop-up del teclado (des)marcando el objeto "Activar Menú Teclado Office" en la configuración del teclado.
<b>Las teclas multimedia no reaccionan o la función de desplazamiento no funciona. Windows muestra un mensaje de error referente al teclado al arrancar el ordenador.</b>	El teclado o software no ha sido instalado / conectado (correctamente).	Conecte la clavija violeta PS/2 del teclado al puerto correspondiente de su ordenador (verifique que no es el puerto del ratón). Lea el manual de instrucciones del PC / placa base.  Compruebe si el puerto funciona correctamente.

## EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Problema	Causa	Posible solución
		No use adaptador entre el PC y el teclado si tiene una conexión DIN antigua.
<b>La tecla Bloq Num no funciona.</b>	Bloq Office (fig. 4) está activado.	Desactive la tecla Bloq Office. La tecla Bloq Num volverá a funcionar.
<b>El símbolo del Euro no funciona.</b>	Windows no soporta esta aplicación.	Si presiona la tecla "€" por primera vez y no aparece el símbolo "€", asegúrese primero de que tanto "Bloq Office" (fig. 4) como "Bloq Num" están activados. Cuando ambos indicadores LED estén encendidos, vuelva a pulsar la tecla "€". Las versiones recientes de la familia Windows tales como Windows XP, 2000, Me y 98 le ofrecen selección de ajustes de usuario para tipos de fuente y monedas para el símbolo "€" del euro. Podría ser necesario actualizar el sistema para poder introducir, visualizar e imprimir correctamente la fuente. Puede descargar el fichero de actualización de la página web de Microsoft: <a href="http://www.microsoft.com/windows/euro.asp">http://www.microsoft.com/windows/euro.asp</a>

ES

Si después de haber intentado estas soluciones sigue teniendo problemas, póngase en contacto con uno de los Centros de Atención al Cliente de Trust. En el dorso de este manual encontrará mayor información al respecto. Tenga a mano los siguientes datos:

- El número del producto, en este caso: 13157 US; 13158 FR; 13159 IT; 13160 GM; 13161 UK; 13162 SP.
- Una descripción clara y exacta de lo que no funciona.
- Una buena definición de las circunstancias en las que ocurre el problema.