

Procédure de première utilisation	Chapitre	
1. Désinstallation d'anciens pilotes et appareils	(3.1)	!
2. Connexion	(3.2)	
3. Installation du logiciel sous Windows	(3.3)	
4. Contrôle après installation	(4.0)	

1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD. Doté de 33 touches multifonctionnelles, le TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD a été conçu dans le but d'augmenter l'efficacité et la productivité du travail sur PC. Grâce au grand nombre de touches spéciales, le travail sur PC devient plus facile et les programmes (tels qu'Office) deviennent accessibles par une simple pression de touche. La molette de défilement Trust permet de parcourir n'importe quelle page (Internet) vers le haut et vers le bas. Un simple clic et défilement sur la molette intégrée, et vous accédez directement à votre texte, tâche ou application fréquemment utilisé(e).

2 Sécurité

Avant utilisation, lisez attentivement les indications suivantes :

- Le clavier TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD ne nécessite aucun entretien particulier. Pour nettoyer l'ensemble, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié.
- N'utilisez pas d'agents agressifs (benzine ou white spirit) pour nettoyer l'appareil. Ceux-ci peuvent endommager le matériau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide. Ceci peut être dangereux et a pour effet d'endommager l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des personnes marchant dessus.
- Ne réparez pas vous-même le produit.

3 Installation

3.1 Désinstallation d'anciens pilotes et appareils

La cause la plus fréquente de problèmes durant l'installation constitue la présence d'un pilote gérant un ancien produit comparable. La meilleure solution est d'effacer tous les pilotes liés à ces produits préalablement à l'installation du nouveau pilote.

1. Activez le mode sécurisé de Windows (appuyer plusieurs fois de suite sur F8 pendant le démarrage du système et sélectionner le mode sécurisé dans le bref menu apparaissant à l'écran).
2. Activez « Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration » et double-cliquez sur le pictogramme « Ajout/suppression de programmes ».
3. Recherchez tous les anciens programmes d'anciens produits comparables et effacez-les (bouton ajouter / supprimer). En raison du mode sécurisé, il se peut que vous trouviez des doubles. Dans ce cas, supprimez également les doubles programmes.
4. Redémarrez l'ordinateur.

3.2 Connexion

1. Connectez la fiche pourpre du clavier à la prise de clavier PS/2 de votre ordinateur. Consultez le manuel du PC / de la carte mère pour savoir comment procéder.
2. Allumez l'ordinateur.



3. Le clavier est installé automatiquement comme un clavier PS/2 standard.
4. L'installation matérielle est terminée. Installez à présent le logiciel pour tirer profit des touches multifonctionnelles complémentaires.

3.3 Installation du logiciel sous Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP

Attention: Les dernières mises à jour de pilotes se trouvent toujours sur www.trust.com/13157. Vérifiez si une nouvelle version est éventuellement disponible et utilisez-la pour l'installation.

Attention: Assurez-vous que tous les autres programmes sont bien fermés pendant l'installation.

Attention: La lettre « D:\ » ci-dessus est donnée comme exemple de votre propre lecteur de CD-ROM. Cette lettre peut varier d'un ordinateur à l'autre. Le lecteur peut également correspondre à la lettre E:\ ou toute autre lettre.

1. Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Le programme d'installation démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :
 - a) Sélectionnez « Exécuter » dans le menu « Démarrer ».
 - b) Tapez [D:\SETUP.EXE] et cliquez sur « OK » pour démarrer le Trust Software Installer.
2. La Figure 1 apparaît à l'écran.
3. Cliquez sur « EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD » pour lancer l'installation du clavier.
4. Suivez les instructions à l'écran.
L'installation du logiciel pour le clavier est à présent terminée.

4 Contrôle après installation

Après installation complète de l'appareil et du pilote, les éléments suivants ont été ajoutés à votre système et peuvent être contrôlés :

« Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration ». Double-cliquez sur le pictogramme « Système » et sélectionnez l'onglet « Gestionnaire de périphériques ».

- Clavier – Clavier 101/102 touches standard ou clavier Microsoft Natural

« Démarrer – Paramètres – Panneau de configuration » et ensuite double-cliquez sur le pictogramme « Ajout/suppression de programmes ».

Trust EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Démarrer - Programmes - Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD v1.0

Attention: Si l'utilisateur a procédé à une installation non standard (par exemple une installation partielle ou l'indication d'emplacements différents de ceux donnés par défaut), les données ci-dessus peuvent varier.















Attention: D'éventuelles différences peuvent également s'expliquer par l'utilisation de nouveaux pilotes récupérés sur Internet.

Attention: Dans le panneau de configuration, les emplacements et les désignations peuvent légèrement varier d'un système d'exploitation à l'autre.

5 Utilisation









5.1 Touches du clavier

Outre les touches standard, le clavier dispose de 33 touches multimédia. Celles-ci sont énumérées ci-dessous. Utilisez la touche de verrouillage Office (fig. 4) pour commuter entre les touches de fonction normales et les touches Office.













Touche	Fonction	Explication/remarques
	Verrouillage Office Fig. 4	Modifie les touches de fonction normales en touches de fonction améliorées. Le témoin LED sous la barre d'espacement avec le pictogramme de la fig.4 est allumé.
	Aide	Ouvre le fichier Aide (si disponible) pour la fenêtre active.
	Nouveau	Crée un nouveau document dans des programmes prenant en charge cette commande.
	Ouvrir	Ouvre un document dans des programmes prenant en charge cette commande.
	Enregistrer	Enregistre le fichier de la fenêtre active.
	Remplacer	Recherche et remplace les texte et format spécifiés.
	Orthographe	Démarre le programme de vérification orthographique dans le document actif si le programme du document en question dispose de cette caractéristique.
	Rétablir	Rétablit l'annulation précédente.
	Répondre	Répond à l'e-mail de la fenêtre active.
	Répondre à tous	Répond à tous les e-mails de la fenêtre active.
	Rediriger	Redirige l'e-mail de la fenêtre active.
	Envoyer	Envoie l'e-mail de la fenêtre active.
	Imprimer	Imprime le document de la fenêtre active.
	*Gras	Transforme en caractères gras ou non-gras les caractères que vous avez marqués.



EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD




Touche	Fonction	Explication/remarques
€	Euro	Appuyez sur une touche pour afficher le symbole de l'euro. Les touches de verrouillage Office et Verr Num doivent être activées.
	Word	Ouvre Microsoft Word. Cette touche directe peut être configurée vers une autre application selon les besoins de l'utilisateur.
	Excel	Ouvre Microsoft Excel. Cette touche directe peut être configurée vers une autre application selon les besoins de l'utilisateur.
	Power Point	Ouvre Microsoft PowerPoint. Cette touche directe peut être configurée vers une autre application selon les besoins de l'utilisateur.
	Calendrier	Ouvre le Calendrier de Microsoft Outlook. Cette touche directe peut être configurée vers une autre application selon les besoins de l'utilisateur. Dans les options Internet de Windows, vous pouvez également modifier le calendrier à utiliser.
	Précédent	Retourne à l'élément affiché précédemment dans les programmes prenant en charge la commande « Précédent », tels qu'un navigateur Internet.
	Suivant	Va à l'élément suivant – si cet élément a été affiché précédemment durant la même session – dans les programmes prenant en charge la commande « Suivant », tels qu'un navigateur Internet.
	Arrêt	Arrête le chargement ou le renouvellement d'une page Internet ou du contenu d'une fenêtre spécifique.
	Internet explorer	Démarre le navigateur par défaut ou va vers la page Web d'accueil. Si le navigateur est déjà activé, la touche ouvre la page Web d'accueil. Vous pouvez reprogrammer la touche WWW de façon à démarrer un autre navigateur Internet, une autre page Web d'accueil ou une autre application.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD











Touche	Fonction	Explication/remarques
	Programme e-mail	Démarre le programme e-mail par défaut. Si vous n'êtes pas certain quel programme e-mail est le programme par défaut, appuyez sur cette touche pour le savoir. Vous pouvez reprogrammer la touche e-mail de façon à démarrer un autre programme e-mail ou une autre application. Vous pouvez également choisir votre propre programme e-mail dans les options Internet de Windows.
	Favoris	Ouvre la page des favoris dans Internet Explorer. Cette liste contient les raccourcis qui permettent un accès facile aux fichiers, sites Web ou autres éléments que vous utilisez souvent.
	Renouveler	Met à jour les informations d'une page Web active ou le contenu d'une fenêtre spécifique.
	Rechercher	Ouvre la page de recherche dans Internet Explorer.
	Lecture/Pause	Active la fonction de lecture/pause du support. En mode pause, appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture.
	Arrêt	Arrête la lecture du support.
	Augmentation volume	Augmente le volume. Maintenez la touche enfoncée pour augmenter le volume plus rapidement.
	Baisse volume	Baisse le volume. Maintenez la touche enfoncée pour baisser le volume plus rapidement.
	Mute	Coupe le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.
	Précédent	Passe à la piste précédente du support. Appuyez une fois pour chaque piste précédente.
	Suivant	Passe à la piste suivante du support. Appuyez une fois pour chaque piste suivante.
	Ejecter	Ejecte le CD du lecteur de CD-ROM.

FR

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Touche	Fonction	Explication/remarques
	Arrêt	Met le système en mode arrêt si le PC prend en charge la gestion d'alimentation et que cette caractéristique est activée. L'utilisateur peut directement éteindre l'ordinateur en appuyant sur cette touche. Si la gestion d'alimentation n'est pas activée, cette touche ne fonctionne pas. La disponibilité de la fonction marche dépend de la fonction de configuration de la carte mère. Pour plus d'informations sur ces fonctions, consultez le manuel de l'ordinateur ou prenez contact avec le fabricant de l'ordinateur.
	Veille	Met le système en mode veille si le PC prend en charge la gestion d'alimentation et que cette caractéristique est activée. L'utilisateur peut mettre l'ordinateur en veille en appuyant sur n'importe quelle touche, protégeant ainsi les données et économisant du courant. Si la gestion d'alimentation n'est pas activée, cette touche ne fonctionne pas.
	Déconnecter	Ouvre la boîte de dialogue de fermeture de Windows. Cette fonction ferme tous les programmes, déconnecte l'ordinateur du réseau et prépare l'ordinateur à une utilisation par quelqu'un d'autre. Attention : pour la touche « Déconnecter » : Pour Win 98 / ME / XP : certaines applications requièrent des ressources système importantes pouvant retarder la réaction de la touche « Déconnecter ». Si la boîte de dialogue de fermeture ne s'ouvre pas lorsque la touche est enfoncée ou si seul le menu « Démarrer » apparaît, appuyez sur « Echap » et ensuite à nouveau sur la touche « Déconnecter ». Pour Win 2000/XP : la touche « Déconnecter » doit être activée. Pour ce faire, procédez comme suit : « Paramètres-Barre de tâches-Avancé-Afficher l'invite de fermeture de session » :

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Touche	Fonction	Explication/remarques
	Poste de travail	Ouvre Poste de travail. Poste de travail visualise le contenu de votre disquette, disque dur, lecteur de CD-ROM et lecteurs réseau. Vous pouvez également rechercher et ouvrir des fichiers et des dossiers et accéder aux options du Panneau de configuration pour modifier les paramètres de l'ordinateur.
	Calculatrice	Démarre la calculatrice de Microsoft.
	Couper	Coupe l'élément sélectionné.
	Coller	Colle l'élément précédemment coupé ou copié à la position du curseur.
	Copier	Copie l'élément sélectionné.
Mark	Marquer	Marque l'élément sélectionné. Utilisez « ← » ou « → » pour marquer le texte.
	Précédent	Revient à l'élément affiché précédemment dans les programmes prenant en charge la commande « Précédent », tels qu'un navigateur Internet.
	Suivant	Va à l'élément suivant – si celui-ci a été affiché précédemment dans la même session – dans des programmes prenant en charge la commande « Suivant », tels qu'un navigateur Web.
	Changer de programme	Active une fenêtre ouverte précédemment. Appuyez sur la touche et sélectionnez la fenêtre à activer.
	Fermer programme	Ferme l'application Windows active lorsque la touche est enfoncée.
	Barre de molette de défilement	Permet de parcourir un document défilable comme si vous utilisiez des flèches ou une molette de défilement, mais sans lâcher le clavier des mains. *Fonction optionnelle : appuyez sur la barre de molette de défilement pour faire apparaître (« pop-up ») un menu d'affichage sur écran.



5.1.1 Logiciel

Le logiciel du clavier permet de programmer les touches multimédia. Procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur le pictogramme Trust à droite dans la barre de tâches. La Figure 3 apparaît.
2. Les touches multimédia sont affichées.
3. Cliquez sur le bouton pour modifier leur fonction. La Figure 5 apparaît.
4. Trois options s'offrent à vous lorsque vous cliquez sur le bouton. Ces options sont les suivantes, de haut en bas :
 - la première : la fonction préprogrammée. Aucune opération à effectuer ;
 - la deuxième : une fonction que vous pouvez attribuer en sélectionnant une fonction dans la liste. Cliquez sur le triangle pour obtenir une liste des fonctions à sélectionner ;
 - la troisième : ouvrir un programme ou un site Web. Sélectionnez cette option pour attribuer le bouton à un programme spécial ou à un site Web de votre choix.

La première et la deuxième options ne nécessitent pas d'explications particulières. Si vous sélectionnez la troisième option, procédez comme suit :

- cliquez sur l'option d'ouverture de programme ou de site Web ;
- sélectionnez un fichier en cliquant sur « Parcourir » et en sélectionnant ensuite un fichier/programme ;
- cliquez sur « Ouvrir ». Le programme est à présent attribué ;
- vous pouvez également directement taper un URL tel que www.trust.com et cliquer sur OK. Le site Web est alors accessible par l'intermédiaire de ce bouton.

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur le pictogramme de la barre de tâches, vous obtenez d'autres fonctions. La fonction d'affichage sur écran permet de modifier les paramètres du menu OSD qui apparaît lorsque les touches multimédia sont utilisées. Vous pouvez modifier la couleur de la fenêtre, le format du texte, etc. Dans cet onglet, vous pouvez également indiquer la durée pendant laquelle le menu OSD doit rester visible après relâchement de la touche multimédia (1 – 10 secondes).

Après saisie des paramètres souhaités, cliquez sur « OK » pour confirmer vos paramètres.

5.1.2 Utilisation des touches spéciales

1. Pour utiliser les touches de fonction spéciale, activez-les avec la touche spéciale Office. Ceci correspond à la Fig. 4
2. Vous pouvez à présent utiliser toutes les fonctions spéciales indiquées sur les touches. La désactivation de cette option a pour effet d'activer les fonctions indiquées sur la face avant (F1, F2, F3) des touches.

5.1.3 Utilisation de la molette de défilement

En cliquant sur la molette, vous obtenez un menu (Fig. 7) comportant une série d'options.

Sélectionnez d'abord l'option de configuration pour saisir des données. Un menu (Fig. 6) apparaît à l'écran.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Dans ce menu, saisissez les données pour le texte des cinq premières sections. Les quatre autres fonctions sont des raccourcis vers des documents, programmes ou sites Web. Cliquez sur le raccourci texte avec un numéro, parcourez pour trouver le fichier correspondant, sélectionnez-le et appuyez sur OK pour attribuer. Pour les sites Web, saisissez simplement l'URL dans le champ vide (par exemple www.trust.com). Appuyez sur « OK » pour terminer la configuration. La molette de défilement est prête à l'emploi.

5.1.4 Le symbole Euro

Le symbole de l'euro « € » est situé sur la touche « Verr Num » et est commandée par la touche de verrouillage Office (fig. 4). La touche « € » ne fonctionne que si les touches de verrouillage Office et Verr Num sont activées simultanément (le témoin LED avec texte 1 est allumé). Normalement, la touche « Verr Num » est activée par défaut sur la plupart des PC. Après installation du logiciel de clavier, la touche de verrouillage Office est également activée par défaut. Pour utiliser normalement le pavé numérique, il suffit de désactiver la touche de verrouillage Office (le témoin LED Office s'éteint). Le symbole « € » n'apparaît plus. La touche Verr Num retrouve sa fonction normale.

FR

5.1.5 Désinstallation du logiciel

Pour désinstaller le logiciel, allez vers Démarrer - Programmes - Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD et sélectionnez l'option de désinstallation.

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la désinstallation.

6 Dépannage

Méthode

1. Lisez les solutions ci-dessous.
2. Contrôlez les mises à jour de FAQ, de pilotes et de manuels sur Internet (www.trust.com/13157).



Problème	Cause	Solution possible
Le logiciel ne fonctionne pas correctement.	Un ancien logiciel est encore installé.	Supprimez les autres pilotes/logiciels de clavier, redémarrez votre ordinateur et réinstallez le logiciel Trust. Après sélection de divers choix, sélectionnez l'option d'installation.
D'autres logiciels d'applications ne peuvent pas être installés correctement.	Conflit possible.	Ceci peut être dû au logiciel Trust. Supprimez-le et installez l'application requise. Réinstallez ensuite le logiciel Trust.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Problème	Cause	Solution possible
Les touches de raccourci par défaut de Microsoft Windows ne peuvent pas être attribuées.	Les ressources sont utilisées par le logiciel.	Le logiciel a repris certaines ressources système pour les touches de raccourci. Les 5 combinaisons suivantes ne peuvent pas être réutilisées. "Ctrl + Alt + E", "Ctrl + Alt + P", "Ctrl + Alt + O", "Ctrl + Alt + D", "Ctrl + Alt + C"
La touche de raccourci vers « Word », « Excel », « PowerPoint » ou « Calendrier » ne fonctionne pas.	Les programmes ne sont pas installés.	Installez les autres programmes Office.
La touche Déconnecter ne fonctionne pas.	Des ressources système sont en cours d'utilisation.	Certains logiciels requièrent une part importante des ressources système. En conséquence, le système peut parfois perdre la fonction de la touche « Déconnecter ». Lorsque vous appuyez sur la touche « Déconnecter », que la boîte de dialogue n'apparaît pas ou que seul le menu de démarrage apparaît, appuyez sur la touche « Echap » et ensuite à nouveau sur la touche « Déconnecter ». Dans Win2000, vous devez activer vous-même la fonction de la touche « Déconnecter » parce que la fonction par défaut est désactivée.
Les touches Office ne fonctionnent pas.	Ces touches ne sont pas prises en charge par le programme.	Ces touches sont des touches de raccourci combinées correspondant à la définition standard de Microsoft. Assurez-vous que votre application logicielle prend en charge ce type de fonctions. Nous recommandons l'utilisation d'Office2000 et IE5 ou plus.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Problème	Cause	Solution possible
Le marquage des éléments cible ne peut être désactivé.	La fonction doit être désactivée.	Lorsque vous appuyez sur la touche « Marquer » et sur les touches fléchées pour marquer les éléments cible, la touche « Marquer » va toujours s'activer. Appuyez sur les touches Couper, Coller, Copier pour éditer votre document et désactiver ainsi la fonction « Marquer ». Celle-ci peut également être désactivée si vous appuyez sur la touche « Echap ».
La fonction pop-up de la souris entre en conflit avec la fonction pop-up du clavier.	Conflit entre le logiciel de la souris et celui du clavier.	Désactivez la fonction clavier ou la fonction souris. Pour désactiver ou activer la fonction pop-up du clavier, activez (ou désactivez) le marquage de l'élément « Enable Office Keyboard Menu » dans la configuration du clavier.
Les touches multimédia ne réagissent pas ou la fonction de défilement ne fonctionne pas. Windows affiche un message d'erreur concernant le clavier lorsque l'ordinateur est démarré.	Le logiciel du clavier n'a pas été installé/connecté (correctement).	Connectez la fiche de clavier PS/2 pourpre au port correct de votre ordinateur (vérifiez qu'il ne s'agit pas du port de la souris). Consultez le manuel du PC / de la carte mère. Vérifiez si le port fonctionne correctement. N'utilisez pas d'adaptateur entre le PC et le clavier si vous avez une ancienne connexion DIN.
La touche Verr Num ne fonctionne pas.	La touche de verrouillage Office (Fig. 4) est activée.	Désactivez la touche de verrouillage Office. La touche Verr Num retrouve alors sa fonction normale.

FR

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Problème	Cause	Solution possible
Le symbole Euro ne fonctionne pas.	Il n'est pas pris en charge par Windows.	Lorsque vous appuyez pour la première fois sur la touche « € » et que le symbole « € » n'apparaît pas, vérifiez d'abord que tant la touche de verrouillage Office (Fig. 4) que la touche « Verr Num » sont bien activées. Si les deux indicateurs LED sont allumés, appuyez à nouveau sur « € ». Les versions récentes de la famille Windows, telles que Windows XP, Windows 2000, Me et 98, permettent de sélectionner les polices de caractères et les paramètres d'utilisateurs des monnaies pour le symbole euro « € ». Il peut être nécessaire de mettre à jour le système d'exploitation pour saisir, afficher et imprimer correctement le caractère. Téléchargez la mise à jour sur le site Web de Microsoft : http://www.microsoft.com/windows/euro.asp

Si ces solutions ne permettent pas de résoudre vos problèmes, contactez alors l'un des Centres Service Clients Trust. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au dos de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d'avoir les informations suivantes à portée de main :

- le numéro d'article, dans ce cas : 13157 US; 13158 FR; 13159 IT; 13160 GM; 13161 UK; 13162 SP ;
- une description précise du dysfonctionnement ;
- une description précise du moment où le problème survient.