

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Guida di riferimento rapido per il primo utilizzo	Capitolo
1. Disinstallazione dei vecchi driver e dispositivi	(3.1)
2. Collegamento	(3.2)
3. Installazione del software in Windows	(3.3)
4. Collegamento e controlli da eseguire a installazione avvenuta	(4.0)

1 Introduzione

Il presente manuale di istruzioni è destinato agli utenti del prodotto "TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD". La tastiera "TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD" dispone di 33 tasti multifunzione ed è stata sviluppata per garantire una maggiore efficienza e produttività durante il lavoro al PC. Adesso è presente un numero maggiore di tasti di scelta rapida, i quali facilitano il lavoro con il PC, mentre i programmi (come Office) sono rapidamente accessibili con la semplice pressione di un tasto. La rotella di navigazione Trust permette di scorrere verso l'alto e verso il basso qualunque pagina (internet). Basta un clic e uno scorrimento della rotella integrata per avere rapidamente accesso ai testi, attività o applicazioni più utilizzati.

2 Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto.

- Il prodotto "TRUST EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD" non necessita di particolare manutenzione. Per mantenere pulito il prodotto, si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
- Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
- Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò può essere fonte di pericolo e danneggiare inoltre il prodotto. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto.



3 Installazione

3.1 Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver appartenente a un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere all'installazione del nuovo driver.

1. Avviare Windows in Modalità provvisoria (premere ripetutamente il tasto funzione F8 durante l'avvio del sistema: apparirà un breve menù dal quale è possibile scegliere l'opzione "Modalità provvisoria").
2. Selezionare l'opzione "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo – Installazione applicazioni".
3. Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti simili non più in uso ed eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i programmi che ricorrono una seconda volta.

4. Riavviare il computer.

3.2 Collegamento

1. Collegare il connettore viola della tastiera alla connessione PS/2 del computer per la tastiera. Consultare il manuale del pc / della scheda madre per ulteriori informazioni a riguardo.
2. Accendere il computer.
3. La tastiera verrà installata automaticamente come tastiera PS/2 standard.
4. L'installazione hardware è terminata; proseguire con l'installazione del software per utilizzare i tasti multifunzione supplementari.

3.3 Installazione software in Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP

Attenzione: all'indirizzo www.trust.com/13157 sono presenti tutte le ultime versioni aggiornate dei driver. Si consiglia di controllare se non sia eventualmente disponibile una nuova versione dei driver e di utilizzare per l'installazione sempre la versione più recente.

Attenzione: assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta nessuna altra applicazione.

Attenzione: nell'esempio riportato è stata utilizzata la lettera "D:" per indicare il lettore CD-ROM: ciò può però differire da sistema a sistema; tale lettera potrebbe pertanto essere "E:" o un'altra lettera.

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM del computer. Il programma di installazione si avvierà automaticamente. Se non si avvia automaticamente, eseguire la seguente procedura:
 - A. Selezionare "Esegui" dal menu Start.
 - B. Digitare [D:\SETUP.EXE] e fare clic su OK per avviare il programma Trust Software Installer.
 2. Comparirà la Figura 1.
 3. Fare clic su "EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD" per avviare l'installazione della tastiera.
 4. Seguire le istruzioni su schermo.
- L'installazione del software della tastiera è terminata.

4 Controlli da eseguire a installazione avvenuta

Una volta eseguita la completa installazione del prodotto e dei relativi driver, controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti: in "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo": fare doppio clic sull'icona "Sistema" e selezionare la scheda "Gestione periferiche".

- Tastiera – Standard da 101/102 tasti o Microsoft Natural Keyboard
In "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo": fare doppio clic sull'icona "Installazione applicazioni".

Tastiera Trust EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
In "Avvio (Start) - Programmi - Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD
Trust - EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD v1.0

Attenzione: nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati modificati dall'utente (per es. se non sono stati installati tutti i componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da quello proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni riportate qui sopra.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD




Attenzione: è possibile che sorgano delle differenze da quanto riportato più sopra anche a causa dell'utilizzo di nuovi driver eventualmente scaricati da Internet.

Attenzione: per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare leggermente da sistema operativo a sistema operativo.

5 Utilizzo











5.1 Pulsanti della tastiera

Oltre ai tasti standard, la tastiera dispone anche di 33 pulsanti multimediali. Sono elencati qui sotto. Usare il tasto Blocco Office (fig. 4) per passare dai normali tasti funzione ai tasti office o viceversa.











Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Blocco Office fig. 4	Permette di passare dai normali tasti funzione ai tasti funzione avanzati. La spia LED sotto la barra spaziatrice con l'icona in fig. 4 sarà accesa
	Guida	Permette di aprire il file Guida (se esistente) per la finestra attiva
	Nuovo	Permette di creare un nuovo documento nei programmi che supportano il comando
	Apri	Permette di aprire un documento in programmi che supportano questo comando
	Salva	Permette di salvare il file nella finestra attiva
	Sostituisci	Permette di ricercare e di sostituire il testo e la formattazione specificati
	Controllo ortografia	Permette di avviare il programma di controllo ortografia nel documento attivo se il programma del documento comprende questa funzione
	Ripeti	Permette di ripetere la precedente azione annullata
	Rispondi	Permette di rispondere al messaggio di posta elettronica nella finestra attiva
	Rispondi a tutti	Permette di rispondere a tutti i messaggi di posta elettronica nella finestra attiva
	Inoltra	Permette di inoltrare il messaggio di posta elettronica nella finestra attiva



EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD






Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Invia	Permette di inviare il messaggio di posta elettronica nella finestra attiva
	Stampa	Permette di stampare il documento nella finestra attiva
	*Grassetto	Permette di mettere in grassetto o di eliminare il grassetto dai caratteri selezionati
€	Euro	Premere questo tasto per visualizzare il simbolo dell'Euro. Blocco Office e Bloc Num devono essere attivi
	Word	Permette di aprire Microsoft Word Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente
	Excel	Permette di aprire Microsoft Excel Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente
	Power Point	Permette di aprire Microsoft PowerPoint Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente
	Calendario	Permette di aprire il Calendario di Microsoft Outlook Questo tasto di scelta rapida è configurabile per un'altra applicazione in base alle esigenze dell'utente Tra le opzioni internet di Windows è anche possibile cambiare il calendario da utilizzare
	Indietro	Permette di ritornare all'elemento precedentemente visualizzato nei programmi che supportano il comando "Indietro" (come un browser web)
	Avanti	Permette di passare all'elemento successivo, se è stato già visualizzato nella stessa sessione, nei programmi che supportano il comando "Avanti" (come un browser web)
	Arresta caricamento o	Permette di arrestare il caricamento o l'aggiornamento di una pagina web o del contenuto di una certa finestra.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD










Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Internet Explorer	Permette di avviare il browser web predefinito o di recarsi alla home page. Se è il browser è già attivo, apre la home page. È possibile riassegnare il tasto WWW per avviare un altro browser, un'altra home pagine o un'altra applicazione
	Programma di posta elettronica	Permette di avviare il programma di posta elettronica predefinito. Se non si è sicuri di quale sia il programma di posta elettronica predefinito, premere questo tasto per scoprirlo. È possibile riassegnare il tasto E-mail per avviare un altro programma di posta elettronica o un'altra applicazione. Inoltre è possibile scegliere il proprio programma di posta elettronica nelle opzioni internet di Windows.
	Preferiti	Permette di aprire il riquadro Preferiti di Internet Explorer. Qui è possibile memorizzare collegamenti ai file, ai siti web o altri elementi utilizzati di frequente per accedervi facilmente.
	Aggiorna	Permette di aggiornare le informazioni di una pagina web attiva o il contenuto di una determinata finestra
	Cerca	Permette di aprire la finestra di dialogo "Cerca" di Internet Explorer
	Riproduci / pausa	Permette di riprodurre o di mettere in pausa. Una volta in pausa, premere di nuovo questo tasto per riprendere la riproduzione
	Stop	Permette di arrestare la riproduzione
	Aumenta volume	Permette di aumentare il volume. Tenere premuto per aumentare più velocemente il volume
	Diminisci volume	Permette di diminuire il volume. Tenere premuto per diminuire più velocemente il volume
	Muto	Permette di disattivare l'audio. Premere di nuovo per riattivare l'audio
	Traccia precedente	Permette di passare alla traccia precedente. Premere una volta per ogni traccia precedente.
	Traccia successiva	Permette di passare alla traccia successiva. Premere una volta per ogni traccia successiva



EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Espelli	Permette di espellere il CD dal lettore di CD-ROM
	Spegni	Permette di porre il sistema in modalità di stand-by se il PC supporta la gestione dell'alimentazione e questa è attivata. L'utente può spegnere il computer direttamente premendo questo tasto. Se la gestione dell'alimentazione non è attivata, questo tasto non funziona. La disponibilità della funzione di accensione dipende dalla funzione di impostazione della scheda madre. Per ulteriori informazioni su queste funzioni, consultare il manuale del computer o contattare il produttore del computer.
	Sospensione	Permette di porre il sistema in modalità di sospensione se il PC supporta la gestione dell'alimentazione e questa è attivata. L'utente può porre il computer in modalità di risparmio energetico premendo qualunque pulsante, proteggendo i dati e risparmiando energia. Se la gestione dell'alimentazione non è attivata, questo tasto non funziona.
	Disconnetti	Permette di aprire la finestra di dialogo Disconnetti di Windows. Disconnetti chiude tutti i programmi, disconnette il computer dalla rete e lo prepara per essere utilizzato da qualcun altro. Nota sul tasto "Disconnetti" Per Win 98 / ME / XP: alcune applicazioni richiedono molte risorse di sistema. Ciò può provocare un ritardo di reazione del tasto "Disconnetti". Se la finestra di dialogo Disconnetti non si apre quando si preme il tasto o si apre soltanto il menu "Avvio (Start)", premere "ESC", quindi premere di nuovo il tasto "Disconnetti". Per Win 2000 / XP: il tasto "Disconnetti" deve essere attivato. A tale scopo seguire questa procedura: "Impostazioni - Barra delle applicazioni - Avanzate - Mostra Disconnetti".
	Risorse del computer	Permette di aprire "Risorse del computer". Risorse del computer mostra il contenuto del floppy, del disco rigido, del lettore di CD-ROM e della rete. È anche possibile cercare e aprire file e cartelle e accedere alle opzioni del Pannello di controllo per modificare le impostazioni del computer.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Tasto	Funzione	Spiegazione / Commenti
	Calcolatrice	Permette di avviare la Calcolatrice Microsoft.
	Taglia	Permette di tagliare l'elemento selezionato
	Incolla	Permette di incollare l'elemento precedentemente tagliato o copiato in corrispondenza della posizione del cursore
	Copia	Permette di copiare l'elemento selezionato
Mark	Mark	Permette di evidenziare l'oggetto selezionato e di usare il tasto "←" o "→" per evidenziare il testo.
	Indietro	Permette di ritornare all'elemento precedentemente visualizzato nei programmi che supportano il comando "Indietro" (come i browser web).
	Avanti	Permette di passare all'elemento successivo, se è stato già visualizzato nella stessa sessione, nei programmi che supportano il comando "Avanti" (come i browser web).
	Passa da un programma all'altro	Permette di passare ad una finestra precedentemente aperta. Premere il tasto e selezionare la finestra da attivare.
	Chiudi il programma	Permette di chiudere l'applicazione Windows attiva quando viene premuto il tasto.
	Rotella di navigazione	Permette di spostarsi in un documento come se si stessero utilizzando le frecce di scorrimento o un mouse a sfera, ma senza togliere le mani dalla tastiera. *Funzione opzionale: premere la rotella di scorrimento per far apparire un menu a schermo.



5.1.1 Software

I pulsanti multimediali sono programmabili mediante il software della tastiera.

Eeguire quanto segue:

1. Fare doppio clic sull'icona Trust sul lato destro della barra delle applicazioni. Comparirà la Figura 3.
2. Saranno visualizzati i tasti multimediali.
3. Fare clic sul pulsante per cambiare la sua funzione. Comparirà la Figura 5.

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

4. Dopo aver fatto clic sul pulsante, è possibile scegliere tra tre opzioni. Esse sono, dall'alto al basso:
- Funzione preprogrammata: non occorre eseguire alcuna operazione.
 - È possibile assegnare una funzione selezionandola dall'elenco. Fare clic sul triangolo per ottenere un elenco di funzioni selezionabili cliccandoci sopra.
 - Avviare il programma o il sito web. Selezionarlo per assegnare il pulsante ad uno speciale programma o sito web prescelto.

La prima e la seconda opzione sono ovvie. Se si seleziona la terza opzione, eseguire la seguente procedura:

- Fare clic per avviare il programma o il sito web
- È possibile selezionare un file facendo clic su "Sfoggia" e selezionando un file/programma.
- Fare clic su Apri. Ora il programma è assegnato.
- È anche possibile digitare direttamente un URL come www.trust.com, per esempio, e fare clic su OK. Il sito web è accessibile tramite questo pulsante.

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra delle applicazioni per ottenere altre funzioni. Utilizzando la funzione Display a schermo è possibile modificare le impostazioni del menu OSD (display a schermo) che compare quando si utilizzano i pulsanti multimediali. È possibile cambiare il colore della finestra, le dimensioni del testo ecc. In questa scheda è anche possibile indicare per quanto tempo deve rimanere visibile il menu OSD dopo che è stato rilasciato il pulsante multimediale (1 – 10 secondi).

Dopo aver configurato le impostazioni desiderate, fare clic su "OK" per confermarle.

5.1.2 Uso dei tasti speciali

1. Per usare i tasti funzione speciali, attivarli con lo speciale pulsante Office, come mostra la Fig. 4.
2. Ora è possibile utilizzare tutte le funzioni speciali scritte in alto, sui tasti stessi. Disattivandolo si attivano le funzioni scritte sul lato anteriore (F1, F2, F3) dei tasti.

5.1.3 Uso della rotella di scrolling

Quando si fa clic sulla rotella comparirà un menu (Fig. 7) con un paio di opzioni. Per prima cosa, premere Configura per inserire i dati. Comparirà un menu (Fig. 6) Qui è possibile inserire i dati del testo nelle prime cinque sezioni.

Le altre quattro funzioni servono per i collegamenti a documenti, programmi o siti web.

Fare clic sul collegamento di testo con un numero, quindi ricercare il file giusto e selezionarlo, quindi premere OK per assegnarlo. Per i siti web, basta digitare il nome dell'URL all'interno dello spazio vuoto (www.trust.com per esempio)

Premere "OK" per terminare la configurazione: ora la rotella è pronta per l'uso.

5.1.4 Il simbolo Euro

Il tasto simbolo Euro "€" è posizionato sul tasto "Bloc num" ed è comandato dal tasto Blocco Office (fig. 4). Il tasto "€" funziona soltanto quando sono attivi sia Blocco Office, sia Bloc Num (il LED con testo 1 si accenderà). Normalmente i PC hanno il "Bloc Num" sempre attivo come impostazione predefinita. Dopo l'installazione del software della tastiera, anche Blocco Office è attivo per impostazione predefinita. Per la normale funzione di Tastierino numerico, spegnere il tasto Blocco Office (il

LED Office si spegnerà). Il simbolo "€" non comparirà più. Il tasto Blocco Numerico tornerà alla funzione normale.

5.1.5 Disinstallazione del software

Per disinstallare il software, andare in Start – Programmi – Trust – EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD e selezionare Disinstalla.

Seguire le istruzioni a schermo per terminare la disinstallazione.

6 Risoluzione dei problemi

Modalità di uso

1. Leggere le soluzioni presentate qui sotto.
2. Controllare le FAQ aggiornate, i driver e i manuali presenti su Internet (indirizzo: www.trust.com/13157)



Problema	Causa	Possibile soluzione
Il software non funziona correttamente.	È ancora installato il vecchio software.	Disinstallare l'altro driver/software per la tastiera, riavviare il computer e reinstallare il software Trust. Comparirà una serie di opzioni tra cui occorrerà scegliere Installa.
Impossibile installare correttamente altro software.	Possibile conflitto.	Può essere dovuto al software Trust. Disinstallarlo e installare l'applicazione richiesta, quindi reinstallare il software Trust.
Impossibile assegnare i tasti collegamenti predefiniti di Microsoft Windows.	Le risorse sono utilizzate dal software.	Il software ha assegnato alcune risorse di sistema ai tasti collegamento: non è possibile riutilizzare le seguenti 5 combinazioni di tasti. "Ctrl + Alt + E", "Ctrl + Alt + P", "Ctrl + Alt + O", "Ctrl + Alt + D", "Ctrl + Alt + C"
Le hot key "Word", "Excel", "PowerPoint", o "Calendario" non funzionano.	I programmi non sono installati.	Installare gli altri programmi Office.
Il tasto Disconnetti non funziona.	Le risorse del sistema sono in uso.	Alcuni software condividono molte di sistema. Talvolta farà perdere al sistema la funzione del tasto "Disconnetti". Premendo il tasto "Disconnetti", se la finestra di dialogo non compare o si apre soltanto il

IT

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Problema	Causa	Possibile soluzione
		<p>menu "Start", premere il tasto "Esc" e nuovamente il tasto "Disconnetti".</p> <p>In Windows 2000 occorre attivare autonomamente la funzione del tasto "Disconnetti" perché per default è disattivato.</p>
I tasti Office non funzionano.	Non supportati dal programma.	Questi tasti funzionano in base alla definizione standard dei tasti collegamenti Microsoft. Accertarsi che l'applicazione supporti questi tipi di funzione. Si consiglia di utilizzare Office 2000 e IE5.
Impossibile deselegionare gli elementi di destinazione.	La funzione deve essere disattivata.	Premendo il tasto "Mark" e i tasti rulli per selezionare gli elementi di destinazione, il tasto "Mark" si attiverà sempre. Premere Taglia, Copia, Incolla per modificare il documento e interrompere la funzione "Mark". Tuttavia, è anche possibile rilasciarlo premendo il tasto "Esc".
Tipo di mouse con una simile funzione pop-up che entra in conflitto con la funzione pop-up della tastiera.	Conflitto tra il software del mouse e della tastiera.	Disattivare la funzione della tastiera e del mouse. È possibile disattivare o attivare la funzione pop-up della tastiera (de)selezionando la voce del menu "Attiva tastiera Office" nella configurazione della tastiera.
I pulsanti multimediali non reagiscono oppure lo scrolling non funziona. Windows mostra un messaggio di errore relativo alla tastiera quando si avvia il computer.	La tastiera o il software non sono stati installati/collegati (correttamente).	<p>Collegare la spina viola PS/2 della tastiera alla porta corretta sul computer (controllare che non sia la porta del mouse). Leggere il manuale del pc/scheda madre.</p> <p>Controllare se la porta funziona correttamente.</p> <p>Non utilizzare un adattatore tra il PC e la tastiera se si ha una vecchia connessione DIN.</p>

EASY SCROLL SILVERLINE KEYBOARD

Problema	Causa	Possibile soluzione
Il tasto Bloc Num non funziona.	Il Blocco Office (fig. 4) è attivo.	Disattivare il tasto Blocco Office. Il tasto Blocco Numerico tornerà alla funzione normale.
Il simbolo dell'Euro non funziona.	Non è supportato da Windows.	Se si preme il tasto "€" la prima volta e non compare il simbolo "€", assicurarsi per prima cosa che sia "Blocco Office" (fig. 4) che il "Bloc Num" siano attivi. Se entrambi i LED sono accesi, premere di nuovo il tasto "€". Recenti versioni della famiglia Windows, come Windows XP, Windows 2000, Me e 98 permettono di scegliere i tipi di font e le impostazioni utente valuta del simbolo dell'Euro "€". Potrebbe essere necessario aggiornare il sistema operativo per inserire, visualizzare e stampare correttamente il font. Scaricare il file di aggiornamento dal sito Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/euro.asp

IT

Nel caso in cui queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il codice articolo, in questo caso: 13157 US; 13158 FR; 13159 IT; 13160 GM; 13161 UK; 13162 SP.
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.