

<u>Verkorte werkwijze eerste gebruik</u>	Hoofdstuk	
1. Aansluiten	(3.1)	!
2. Bediening	(3.2)	
3. Testen	(3.3)	

1 Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de 'ENERGY PROTECTOR 400'.
 Enige ervaring met de computers is voor deze installatie niet noodzakelijk.
 Bij twijfel raadpleeg een van de Trust Customer Care Centers.

2 Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:

- Haal de stekkers uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of spuitbussen met schoonmaakmiddelen. Neem het apparaat af met een vochtige doek.
- Gebruik dit apparaat niet in vochtige ruimtes zoals badkamers, kelders of zwembaden.
- Zorg ervoor dat de UPS op een stevige ondergrond staat, bijvoorbeeld uw bureau of de grond.
- Zorg ervoor dat er niets op het stroomsnoer staat. Zet dit apparaat niet op een plek waar de kabel kan slijten door lopen.
- Steek nooit voorwerpen in de sleuven aan de buitenzijde van de UPS. U kunt onderdelen raken die onder spanning staan. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Wanneer u de behuizing opent of weghaalt, kunt u per ongeluk onderdelen raken waar spanning op staat. Dit apparaat mag alleen onderhouden worden door speciaal daarvoor opgeleide mensen.
- De uitgangen kunnen onder hoge spanning staan, ook als het apparaat is uitgeschakeld.
- Vervang een doorgebrande zekering alleen door een zekering van hetzelfde type of waarde. Dit om kans op schade te voorkomen
- Onder de volgende omstandigheden haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat repareren door speciaal daarvoor opgeleide mensen:
 - Het snoer of de stekker is beschadigd;
 - Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
 - Het apparaat levert duidelijk slechtere prestaties.

ACCU:

Laat de accu alleen vervangen door speciaal daar voor opgeleide mensen.

De accu mag niet worden opengemaakt of beschadigd. Er kan dan elektrolyt vrijkomen, wat schadelijk is voor huid, ogen en milieu.
 Stel de accu niet bloot aan vuur. Dit om een ontploffing te voorkomen.



3 Installatie

3.1 Aansluiten

Let op: *Zet de computer uit alvorens het product aan te sluiten.*

1	Stroomingang voor netvoeding
2	Stroomuitgang voor apparatuur
3	Zekeringhouder
4	Telefoon/modem aansluiting in
5	Telefoon/modem aansluiting uit

Tabel 1: aansluiten

Zie figuur 1.

1. Sluit uw apparatuur aan op de stroomuitgang (2) van de UPS.
2. Sluit uw netsnoer aan op de stroomingang (1) van de UPS.
3. Verbindt het netsnoer met het stopcontact.
4. Verbindt de telefoon/modem aansluiting IN (4) met de telefoon contactdoos.
5. Sluit de telefoon/modem kabel van uw telefoon/modem aan op de telefoon/modem aansluiting UIT (5) van de UPS.
6. Nu is uw apparatuur beveiligd tegen overspanning en uitval.

3.2 Bediening

1	AAN / UIT knop
2	Indicatie LED voor 'normaal gebruik' (groen). Deze brandt indien er voldoende netspanning is en de accu geladen wordt.
3	Indicatie LED voor 'Accuspanning' (geel). Deze brandt indien er geen netspanning meer is en uw apparaten door de UPS gevoed worden.
4	Indicatie LED voor 'Accu leeg' (rood). Deze brandt als de accu leeg is of als de accu vervangen dient te worden als deze defect is.

Zie figuur 2.

Let op: *De accu laadt op als u de stekker in het stopcontact steekt .
Laad de accu eerst 4 uur op voor u hem gebruikt.*

3.3 Controle na Installatie

Let op: Op www.trust.com/13163 staat de F.A.Q voor kleine vragen en oplossingen.

U kunt de UPS testen door de netstroom kabel af te koppelen (doe dit wel nadat de UPS meer dan 4 uur heeft staan laden).

4 Probleem oplossen

Werkwijze

1. Lees onderstaande oplossingen
2. Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op internet (www.trust.com/13163)



Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
UPS staat niet aan, signaallampje brandt niet.	Aan / Uit knop niet of niet of te kort ingedrukt.	Houdt de Aan / Uit knop langer dan 3 seconden ingedrukt
	Accuvoltage is te laag.	Laad de UPS opnieuw op.
UPS blijft in accumodus.	Netsnoer zit los.	Sluit uw netsnoer goed aan.
	Zekering is doorgebrand.	Vervang de zekering.
	Netspanning is te hoog, te laag of uitgevallen.	Dit is normaal. Indien dit langere tijd duurt, neem dan contact op met de elektriciteitsmaatschappij.
Backup-tijd is te kort.	Accu is niet volledig geladen.	Laad de UPS opnieuw op.
Continue piepsignaal.	Zware belasting.	Ontkoppel de minder belangrijke apparaten.
	Accuvoltage is te laag.	Laad de UPS opnieuw op.
Rode LED brandt.	Accu is leeg.	Laad de UPS geheel op. Indien dit niet werkt, dient u de accu te vervangen.

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:

- Het artikelnummer, in dit geval: 12275;
- Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
- Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.

5 Technische Specificaties

Ingangsspanning	165 VAC - 280 VAC
Frequency	50 Hz +/- 5%
Uitgangsvermogen [VA]	400
Batterijsoort	Lead-acid maintenance-free
Batterijcapaciteit	7 Ah
Oplaadtijd	8 uur
Piekstroom bescherming [KJ]	0,320
RFI filter	Ja
Aantal uitgangen	2