

<u>Verkorte werkwijze eerste gebruik</u>	Hoofdstuk	
1. Gebruiksklaar maken	(3)	<b>!</b>
2. MP3 Player Functies	(4)	
3. De-installeren oude drivers en producten	(5.1)	
4. Installeren software / stuurprogramma	(5.2)	
5. Software gebruiken	(6)	
6. Aansluiten / Inladen MP3 bestanden	(7)	
7. Controle	(7.2)	
8. Bediening MP3 Player	(8)	

## 1 Inleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de 'TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER'. Met de MP3 Player maakt u uw eigen portable muziekverzameling door de meest recente muziek- en audiobestanden uit uw eigen CD-collectie om te zetten naar MP3 en deze over te brengen naar de MP3 Player. Als u de muziek overbrengt naar de MP3 Player dan kunt u overal van uw favoriete nummers genieten. De 'MP3 Player' is zo klein en licht, dat deze in de palm van uw hand of in uw zak past. De MP3 Player bevat geen bewegende delen. U bent dus verzekerd van een ononderbroken weergave en is hierdoor perfect geschikt om tijdens sportieve activiteiten bij u te dragen.

**LET OP:** De 'TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER' werkt NIET op MAC systemen en is alleen geschikt voor Windows 98 / 98SE / Me / 2000 en XP.

## 2 Veiligheid

Lees voor het gebruik de volgende aanwijzingen goed door:

- De TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER heeft geen speciaal onderhoud nodig. Om de MP3 Player schoon te maken, gebruikt u een licht bevochtigde, zachte doek.
- Gebruik bij het reinigen geen agressieve middelen zoals benzine of terpentijn. Deze kunnen het materiaal aantasten.
- Dompel het apparaat in geen geval onder in een vloeistof. Dit kan het de MP3 Player beschadigen.

### 2.1 Batterij

MP3 spelers zijn compacte producten met een complexe technologie. Hierdoor wordt er veel geëist van de gebruikte batterij die ook nog eens compact moet zijn. Richtlijnen voor meest effectieve omgang m.b.t. batterij:

- Meestal zijn kwalitatieve batterijen uiteindelijk veel effectiever in gebruik en deze blijven veel langer werken. Voorbeeld hiervan is Duracell Ultra.
  - Oplaadbare batterijen zijn bij veel gebruik ook heel nuttig. Neem hiervoor alleen Ni-MH batterijen en liefst minimaal 550 mA (maximaal vermogen kan per batterijtype / -maat verschillen). Gebruik nooit oplaadbare Ni-Cd batterijen i.v.m. te lage uitgangsspanning voor dit soort apparaten. Laad ook nooit standaard bijgeleverde batterijen (Alkaline) op i.v.m. ontploffingsgevaar.
1. Werp de batterij niet in open vuur. De batterij kan ontploffen.
  2. Doorboor de batterij nooit.
  3. Houdt de batterij uit de buurt van kleine kinderen.
  4. Gebruik voor deze MP3 Player alleen batterij maat AAA type Alkaline. Geadviseerd wordt Duracell Ultra of Ni-MH.



Als de batterij leeg is, informeer bij uw lokale overheid waar u deze kunt inleveren.

**LET OP:** *Standaard NiCd batterij is ongeschikt.*

**LET OP:** *Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar omdat de oude batterijen de nieuwe batterijen uit kunnen putten.*

**LET OP:** *Indien de MP3 Player voor een langere tijd niet gebruikt wordt, dient u de batterijen uit de MP3 Player te nemen. Dit om de batterij capaciteit te sparen.*

## 2.2 Geheugen van de MP3 Player

De Trust 311 Compact MP3 Player is voorzien van 16MB intern geheugen welke uitbreidbaar is met behulp van een MMC geheugenkaartje. De maximale grootte van het geheugenkaartje is 128MB, echter geheugen kaartjes van 8MB zullen NIET werken.

Dit type geheugen zorgt ervoor dat alle opnames bewaard blijven indien de batterijen vervangen worden.

In hoofdstuk 3.2 wordt beschreven hoe u de geheugenkaart kunt plaatsen.

**LET OP:** *MMC geheugenkaartjes van 8MB en lager zullen niet werken met de MP3 Player.*

## 3 Gebruiksklaar maken

### 3.1 Batterijen plaatsen

1. Open de batterijklep aan de achterkant door het klepje omlaag te duwen.
2. Plaats de AAA batterij zoals weergegeven in het batterijcompartiment.

**LET OP:** *Het verkeerd plaatsen van de batterij kan beschadiging van de Trust 311 Compact MP3 Player tot gevolg hebben. Hierdoor komt de garantie te vervallen.*

3. Plaats de batterijklep weer door het lipje in de uitsparing van de behuizing te plaatsen en de batterijklep naar boven te duwen. U hoort een klik als de batterijklep dicht zit.

De Trust 311 Compact MP3 Player is nu klaar voor gebruik. Eventueel kunt u nu eerst nog een extra MMC geheugenkaartje plaatsen. Volg hiervoor de aanwijzingen van hoofdstuk 3.2.

### 3.2 Geheugenkaartje (niet meegeleverd !) plaatsen

**LET OP:** *Het geheugenkaartje is optioneel.*

**LET OP:** *Gebruik MMC geheugenkaartjes van groter dan 8MB en maximaal 128MB.*

**LET OP:** *Voor de Trust 311 Compact MP3 Player hebben wij de volgende merken MMC kaarten getest:  
Ritec / Infineon / SanDisk / SANYO / Viking / Hitachi / SmpTech  
/Siemens / PRETEC / DANE-ELEC*

**LET OP:** *Vermijdt ieder aanraking met de contacten aan de achterkant van de geheugenkaart.*

**LET OP:** *Plaats of verwijder de geheugenkaart nooit als de MP3 Player aan staat. Dit kan de geheugenkaart beschadigen waardoor deze niet meer te gebruiken is.*

Indien u een extra MMC geheugen kaartje aangeschaft heeft dient u die als volgt te plaatsen:

1. Zorg ervoor dat de MP3 Player UIT is.

2. Houdt het geheugenkaartje met het schuine hoekje naar boven en de contacten naar u toe gericht zoals aangegeven in Fig. 1.
3. Schuif het kaartje nu in de MP3 speler zoals is aangegeven met de pijl in Fig. 1.
4. Alvorens er MP3 bestanden op de MMC geheugenkaart kunnen worden opgeslagen dient de kaart eerst geformateerd te worden. Het formatteren van de kaart wordt beschreven in Hoofdstuk 7.3.

De MP3 Player is nu klaar voor gebruik.

#### 4 MP3 Player Functies

In onderstaande tabel vindt u de functies van de Trust 311 Compact MP3 Player. De nummers corresponderen met de nummers van Fig. 2 op de uitklappagina.

	Functie	Omschrijving
1	Power ON (AAN)	Zet de MP3 Player aan door éénmaal te drukken.
	Play (Afspelen)	Afspelen
	Pause	Pause functie
2	STOP	STOP
	Power OFF (UIT)	Zet de MP3 Player UIT.
3	Volume omhoog (+)	Volume harder
4	Volume omlaag (-)	Volume zachter
5	Terugspoelen	Terug naar vorige nummer(s).
6	Vooruitspoelen	Vooruit naar volgende nummer(s).
7	Equalizer	Hiermee kunt u kiezen hoe de muziek moet klinken. U kunt kiezen uit: Flat, Classic, Rock, Jazz en Heavy Metal.
8	Hoofdtelefoon aansluiting	Plug hier de meegeleverde oortelefoon in.
9	USB aansluiting	Aansluiting voor de USB kabel naar de computer.
10	Indicator (status) lampje	Brandt continue: Tijdens het afspelen.
		Knipperend (1 x per 2 seconden): MP3 Player is aangesloten op de USB poort, Stop afspelen.
		Knipperend (2 x per seconde): Pause, Volume minimaal.
11	Geheugenslot	Plaats hier een extra geheugen kaartje (optioneel) van het type MMC. Max. 128MB

Tabel 1: Functies van de MP3 Player

N L

## 5 Installatie

### 5.1 De-installeren oude drivers en producten

Meest voorkomende oorzaak bij probleem met installatie is het nog aanwezig zijn van een stuurprogramma van een vergelijkbaar oud product. Beste oplossing is alle gerelateerde stuurprogramma's van deze producten eerst te verwijderen voordat het nieuwe stuurprogramma geïnstalleerd wordt.

1. Activeer safe mode van Windows (tijdens opstarten van systeem F8 frequent indrukken, dan volgt een kort menu en hier safe mode selecteren).
2. Activeer start – instellingen – configuratiescherm - software.
3. Zoek alle oude programma's op van gelijksoortige oude producten en verwijder deze (knop toevoegen / verwijderen). Door safe mode is het mogelijk dat u zelfs dubbele tegen komt. Verwijder in dat geval ook de dubbele programma's.
4. Herstart de computer.

### 5.2 Installatie software / stuurprogramma

**LET OP:** *Op [www.trust.com/13500](http://www.trust.com/13500) staan altijd de laatste nieuwe drivers. Controleer of er eventueel een nieuwe versie beschikbaar is en gebruik deze dan voor installatie.*

**LET OP:** *Zorg dat tijdens installatie alle overige programma's zijn afgesloten.*

**LET OP:** *Tijdens installatie in Windows XP kunt u de melding krijgen dat het een niet gesignde driver betreft. Dit is geen probleem voor de juiste functionaliteit. Ga door met de installatie.*

**LET OP:** *De CD-ROM speler wordt aangegeven als "D:\". Dit is slechts een voorbeeld en kan verschillen per computer.*

1. Plaats de CD-ROM in uw CD-ROM speler. De Installer zal automatisch starten.  
Indien dit niet het geval is, volg onderstaande stappen.
  - a. Selecteer 'Uitvoeren' in het startmenu.
  - b. Type [D:\SETUP.EXE] en klik op 'OK' om de Trust Software Installer te starten. Fig. 3 verschijnt.
2. Selecteer de taal die u wenst te gebruiken tijdens de installatie.
3. Klik op 'Digital Music Manager'. Fig. 4 verschijnt.
4. Klik op 'Yes' om door te gaan en volg de aanwijzingen op het scherm.
5. Na de installatie is er een icoon zoals Fig. 5 toegevoegd op uw bureaublad van Windows.

U bent klaar met de installatie van 'Digital Music Manager'. Ga door met hoofdstuk 5.2.1 voor de installatie van AudioCatalyst.

#### 5.2.1 Installatie AudioCatalyst

1. Klik in de 'Trust Software Installer' (Fig. 3) op AUDIOCATALYST. Fig. 6 verschijnt.
2. Selecteer de optie 'Typical Installation' en klik op 'Next'.
3. Klik in het volgende scherm op 'Next' om de gebruikersovereenkomst te accepteren. Fig. 7 verschijnt.

Zoals u kunt zien in Fig. 7 kunt u naast het programma 'AudioCatalyst' óók het programma 'XingMP3 Player' installeren.

Met dit programma kunt u uw MP3 muziek bestanden ook afspelen op uw computer.

Tijdens de installatie procedure in deze handleiding gaan wij ervan uit dat u dit programma installeert.  
Indien u geen prijs stelt op dit programma klikt u de markering voor het programma uit alvorens u verder gaat met de installatie.

4. Klik op 'Next' om de installatie te vervolgen. Volg de aanwijzingen in het scherm om door te gaan met de installatie.
5. Aan het einde van de installatie verschijnt Fig. 8.
6. Klik de markeringen voor de programma's uit en klik op 'Finish' om de installatie te voltooien.

## 6 Software gebruiken

Alvorens u de 'Trust 311 Compact MP3 Player' kunt gebruiken, dient u te beschikken over MP3 bestanden.

Deze kunt u verkrijgen door het software programma 'AudioCatalyst' welke uw favoriete muziekstukken van CD overzet naar MP3.

Hoe dit in z'n werk gaat kunt u hieronder beschreven.

1. Plaats een muziek CD in de CD-ROM speler van uw computer.


2. Klik op het 'AudioCatalyst' icoon (  ) op uw bureaublad of Start het programma 'AudioCatalyst' op : Start – Programma's – AudioCatalyst - 'AudioCatalyst'.  
Fig. 9 verschijnt.

**LET OP:** Omdat het meegeleverde programma 'AudioCatalyst' een probeer 'Trial' versie zullen mogelijk niet alle functies van het programma beschikbaar zijn. U kunt de volledige versie van het programma aanschaffen door op de knop 'Buy Now' in Fig. 9 te klikken. De hieronder beschreven functionaliteit van het programma gaat uit van de probeer versie.

3. Klik op 'Continue' om door te gaan. Fig. 10 verschijnt.
4. Het programma geeft zelf aan d.m.v. een markering (  ) welke muzieknummers kunnen worden omgezet.

**LET OP:** Omdat het programma een probeer 'Trial' versie zullen niet alle muzieknummers geselecteerd zijn.

5. De muzieknummers die u niet wilt omzetten naar MP3 kunt u eenvoudig de-selecteren door de markering weg te halen.
6. Wanneer u klaar bent met de selectie klikt u boven in de 'Menubalk' op

'Grab!' (  ). Het programma begint nu met het overzetten van de geselecteerde CD bestanden naar MP3 bestanden. Fig. 11 verschijnt.

7. Wanneer alle geselecteerde bestanden zijn overgezet verdwijnt Fig. 11 en verschijnt Fig. 12.

8. Om te controleren of de muziekbestanden correct zijn overgezet ziet u bij 'Information' de volgende tekst staan: Copied OK, Checksum 202B9C08X (Deze code is voor ieder bestand anders !!!).

9. De MP3 bestanden zijn nu opgeslagen in uw 'AudioCatalyst' directory:  
C:\Program Files\Xing\AudioCatalyst

**LET OP:** Wanneer u tijdens de installatie van het programma 'AudioCatalyst' een andere directory locatie heeft opgegeven zal de locatie voor de MP3 bestanden zoals hierboven beschreven afwijken.



Dit was een korte omschrijving van het programma 'AudioCatalyst'. Voor een uitgebreide uitleg over de verdere mogelijkheden van het programma 'AudioCatalyst' kunt u op de 'Help' functie klikken boven in de Menubalk van het programma.

Ook kunt u gebruik maken door de geïnstalleerde handleiding te lezen op de volgende locatie:

Start – Programma's – AudioCatalyst – AudioCatalyst Help

## 7 Aansluiten / Inladen MP3 bestanden

Na de installatie van de benodigde software kunt u de 'Trust 311 Compact MP3 Player' aansluiten op de computer voor het inladen van uw MP3 bestanden. Het inladen van MP3 bestanden doet u met het programma 'Digital Music Manager'.

### 7.1 Aansluiten MP3 Player

Alvorens u de MP3 bestanden in uw 'Trust 311 Compact MP3 Player' kunt laden dient u deze eerst aan te sluiten op een vrije USB port van uw computer. Volg hiervoor de onderstaande aanwijzingen. Gebruik ook Fig. 1 met de bijbehorende tabel.

1. Sluit het ene eind van de meegeleverde USB kabel aan op USB aansluiting (9) van Fig. 2. Zie Fig. 13.
2. Sluit het andere eind van de USB kabel aan op een vrije USB poort van uw computer. Zie Fig. 14.
3. Zodra u de USB kabel aansluit op de computer vindt Windows nieuwe hardware.

**LET OP:** De onderstaande stappen hoeven slechts éénmalig gedaan te worden.

4. Klik op 'Next' om door te gaan.
5. Selecteer 'Search for the best driver for your device. (Recommended). En klik op 'Next'. Tijdens de installatie verschijnt Fig. 15.
6. Plaats de Trust Installatie CD-ROM in uw CD-ROM Drive.
7. Selecteer 'Specify a location' en vul in : D:\driver. Klik vervolgens op 'Next' om door te gaan. Volg de aanwijzingen op het scherm.
8. Klik op 'Next' om door te gaan. Aan het einde van de installatie verschijnt Fig. 16.
9. Klik op 'Finish' om de installatie te voltooien.

De 'Trust 311 Compact MP3 Player' is nu succesvol op uw computer geïnstalleerd.

**LET OP:** Wanneer de Trust 311 Compact MP3 Player is aangesloten op de USB poort van uw computer het Indicator lampje 10 knipperen met een frequentie van éénmaal per 2 seconden.

### 7.2 Controle na Installatie

Na de volledige installatie van product en de programma's zijn de volgende zaken op uw systeem gezet en te controleren:

Bureaublad

- Icoon voor 'TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER :



- Icoon voor 'AudioCatalyst'



- Icoon voor 'XingMP3 Player'



## TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER

Start - instellingen - Configuratiescherm - Systeem - Apparaatbeheer  
- Universal Serial Bus controllers – USB Device

Start - instellingen - Configuratiescherm - Software

- AudioCatalyst  
- Digital Music Manager  
- XingMP3 Player

Start - programma's - AudioCatalyst - ...

- AudioCatalyst Help  
- AudioCatalyst Release Notes  
- AudioCatalyst Uninstall  
- AudioCatalyst

Start - programma's – TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER MANAGER - ...

- TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER MANAGER  
- Uninstall

Start - programma's - XingMP3 Player - ...

- Xing Web  
- XingMP3 Player Help  
- XingMP3 Player Release Notes  
- XingMP3 Player Uninstall  
- XingMP3 Player

**LET OP:** Wanneer de installatie door de gebruiker is aangepast (bijvoorbeeld niet alles geïnstalleerd of andere locaties dan standaard opgegeven) zullen bovenvermelde gegevens afwijken.

**LET OP:** Afwijkingen kunnen ook ontstaan door gebruik van nieuwe stuurprogramma's van internet.


**LET OP:** Per Operating System kan de locatie of benaming wat afwijken m.b.t. configuratiescherm.

### 7.3 Formatteren geheugen

#### 7.3.1 Formatteren MMC geheugenkaart

**LET OP:** Plaats of verwijder de geheugenkaart nooit als de MP3 Player aan staat. Dit kan de geheugenkaart beschadigen waardoor deze niet meer te gebruiken is.

Alvorens u de extra MMC geheugenkaart (niet meegeleverd) kunt gebruiken dient deze eerst geformatteerd te worden. Om de kaart te formatteren gaat u als volgt te werk:

1. Dubbelklik op het 'Digital Music Manager' icoon (  Fig. 17 verschijnt.
2. Selecteer bij 'Media Type:' (A) voor 'MultiMedia Card'.
3. Klik op 'Format' (B). Fig. 18 verschijnt.
4. Klik op 'Yes' om de geheugenkaart te formatteren. Na afloop van het formatteren verschijnt Fig. 19.
5. Klik op 'OK' om te voltooien.



### 7.3.2 Formatteren geheugen MP3 Player

Het formatteren van het interne geheugen van de MP3 Player werkt op precies dezelfde wijze als het formatteren van een MMC geheugenkaart. Selecteer in dit geval bij punt 2 voor 'Internal Flash' in plaats van 'MultiMedia Card'.

### 7.4 Inladen MP3 bestanden

Voor het inladen van uw MP3 bestanden welke u gemaakt heeft in Hoofdstuk 6 gaat u als volgt te werk:



1. Dubbelklik op het 'Digital Music Manager' icoon (  ). Fig. 20 verschijnt.
2. Selecteer (A) waar u de MP3 bestanden op wilt slaan (Internal Flash of MultiMedia Card).
3. Blader bij punt C naar de locatie waar u de MP3 files van Hoofdstuk 6 heeft opgeslagen (C:\Program Files\Xing\AudioCatalyst).

**LET OP:** Wanneer u tijdens het gebruik van het programma 'AudioCatalyst' een andere directory locatie heeft opgegeven zal de locatie voor de MP3 bestanden zoals hierboven beschreven afwijken.

4. Bij 'List file type:' zal nu de lijst met de door u gemaakte MP3 bestanden zichtbaar zijn.
5. Selecteer de bestanden welke u wilt overzetten (uploaden) naar uw MP3 Player en klik op de upload knop E.
6. Tijdens het overzetten kan een melding komen: 'Storage media has no sufficient space !'

Met deze melding wordt aangegeven dat het 16MB geheugen van de MP3 Player vol is en dat er geen MP3 bestanden meer overgezet kunnen worden.

**LET OP:** Met de 16MB interne kunt u ongeveer 15 minuten muziek opslaan mits deze is omgezet met 128 bits MP3 conversie.

Wanneer dit gebeurt tijdens het overzetten naar het Interne geheugen (Internal Flash) van de MP3 Player kunt u overschakelen naar de MMC geheugenkaart (MultiMedia Card) bij punt A.

Er moet dan echter wel een extra geheugenkaart geplaatst zijn.

7. Wanneer alle gekozen MP3 bestanden naar de MP3 Player zijn overgebracht zal de melding: 'File transfer complete !' verschijnen.
8. Met deze melding wordt aangegeven dat de geselecteerde MP3 bestanden met succes zijn overgebracht naar de MP3 Player. Klik op 'OK'.
9. In het scherm van punt F wordt nu weergegeven welke bestanden er in de Digital MP3 Player zijn opgeslagen.
10. Indien gewenst kunt u, indien er nog voldoende geheugen capaciteit beschikbaar is, meer MP3 bestanden overbrengen naar de MP3 Player.

**LET OP:** Tijdens het inladen van MP3 bestanden zal het Indicator lampje 10 (Fig. 2) knipperen.

### 7.5 Wissen MP3 bestanden

Het wissen van de MP3 bestanden gebeurt op de volgende wijze.

1. Selecteer het MP3 bestand in scherm F welke u wilt verwijderen door op het bestand te klikken.
2. Ga in de Menubalk van Fig. 20 naar File -> Delete File.



3. Wanneer u alle bestanden uit het geheugen van de MP3 Player of van de MMC card wilt verwijderen, kunt u dit doen door het debetreffende geheugen te formatteren.

Ga hiervoor naar Hoofdstuk 7.3 waarin beschreven staat hoe u dit kunt doen.

## 8 Bediening MP3 Player

### 8.1 Afspelen

Wanneer u de MP3 bestanden heeft ingeladen in de Trust 311 Compact MP3 Player kunt u de MP3 beluisteren met de meegeleverde Stereo oortelefoon.

**LET OP:** *Alvorens u de MP3 Player mee kunt nemen dient u deze eerst los te koppelen van uw computer.*

Voor het gebruik van de Trust 311 Compact MP3 Player verwijzen wij u naar Fig. 2 met de bijbehorende tabel 1 op bladzijde 3.

1. Sluit de meegeleverde Stereo oortelefoon aan op Hoofdtelefoon aansluiting **8**.
2. Plaats de oortelefoon zoals aangegeven (R = Rechts / L = Links).
3. Klik op Afspeelknop **1** om het afspelen te starten.

**LET OP:** *Tijdens het afspelen zal het Indicator lampje **10** continue branden.*

### 8.2 Volume

Het volume kan verhoogd worden met Volume knop **3**.  
Het volume kan verlaagd worden met Volume knop **4**.

**LET OP:** *Wanneer het volume op het laagste niveau staat zal het Indicator lampje **10** snel gaan knipperen met een frequentie van 2 maal per seconde.*

### 8.3 Pauze

Tijdens het afspelen kunt u gebruik maken van de Pauze functie.

Om de Pauze functie te gebruiken drukt u tijdens het afspelen éénmaal op Pauze knop **1**.

Wanneer u nogmaals op Pauze knop **1** drukt zal de MP3 Player weer verder gaan met afspelen op het punt waar gestopt is.

**LET OP:** *Tijdens de pauze functie zal het Indicator lampje **10** snel gaan knipperen met een frequentie van 2 maal per seconde.*

### 8.4 Vooruitspoelen

Wanneer u naar een volgend nummer wilt gaan drukt u op vooruitspoelknop **5**.

Om verder te spoelen in het nummer zelf kunt u de knop ingedrukt houden tot u op het gewenste moment in het muzieknummer bent.

### 8.5 Terugspoelen

Wanneer u naar een vorig nummer wilt gaan drukt u op terugspoelknop **6**.

Om terug te spoelen in het nummer zelf kunt u de knop ingedrukt houden tot u op het gewenste moment in het muzieknummer bent.

### 8.6 Equalizer

Met de equalizer kunt u de muziek afspelen in verschillende muziekgenres.

U hebt de keuze uit: Flat, Classic, Rock, Jazz en Heavy Metal.

Uw keuze kunt u instellen door op equalizer knop **7** te drukken. Iedere keer als u op deze knop drukt verandert het genre.



### 8.7 Stop Afspelen / Uitzetten

Om het afspelen te stoppen klikt u op stop Knop 2.  
Wanneer u weer af wilt spelen zal de MP3 Player weer bij het eerste nummer van het geheugen starten.

**LET OP:** Wanneer het afspelen stopgezet wordt zal het Indicator lampje 10 gaan knipperen met een frequentie van éénmaal per 2 seconden.

Door tweemaal op stop Knop 2 te klikken zal de MP3 Player UIT gaan. Tevens gaat Indicator lampje 10 dan uit.

De Trust Digital MP3 Player zal ook zelf uitgaan indien deze langere tijd niet wordt gebruikt.

### 8.8 Indicator lamp status

Onderstaand vindt u een tabel met de verschillende mogelijkheden van de Indicator lamp:

Status	Omschrijving
Aan	MP3 Player is ingeschakeld en speelt muziek af.
Uit	MP3 Player is uitgeschakeld.
Knippert 1 maal per 2 seconden	Afspelen is gestopt.
Knippert 2 maal per seconde	MP3 Player is in de Pauze mode. Volume geheel uit.

Tabel 2: Indicator lamp status

## 9 Probleem oplossen

### Werkwijze

1. Lees onderstaande oplossingen
2. Controleer actuele FAQ, drivers en manuals op internet ([www.trust.com/13500](http://www.trust.com/13500))



Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
Windows vindt geen nieuwe apparatuur na het aansluiten van de MP3 Player.	USB-poort van de computer werkt niet.	Probeer een andere USB-poort of installeer op een andere computer.
MP3 Player wordt niet gevonden.	MP3 Player is niet aangesloten op de USB-poort.	Sluit de MP3 Player aan op een USB-poort. Zie hoofdstuk 7.1
	MP3 Player aangesloten op een niet-gevoede USB-HUB.	Sluit de MP3 Player aan op een gevoede USB-HUB of op een USB-poort van de computer.
	USB-poort heeft een IRQ gedeeld met een ander apparaat.	Controleer de USB instellingen van uw computer.
MP3 Player doet niets.	Batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen. Zie hoofdstuk 3.1.
	Batterijen verkeerd geplaatst.	Plaats de batterijen opnieuw. Zie hoofdstuk 3.1. (geadviseerd: Duracell Ultra)
Geen geluid tijdens afspelen. Indicator lampje knippert.	MP3 Player staat in de pauze mode.	Druk op de Play/Pause knop.
Plotselinge uitval.	Lage batterijspanning.	Vervang de batterijen. Zie hoofdstuk 3.1. (geadviseerd: Duracell Ultra)
	NiCd batterijen gebruikt.	Gebruik batterijen van het type Alkaline. (geadviseerd: NiMH)
	'Auto-off' functie ingeschakeld.	Schakel de MP3 Player weer in.
Batterijen zijn snel leeg.	NiCd batterijen gebruikt.	Gebruik geen NiCd batterijen Vervang de batterijen. Zie hoofdstuk 3.1 (geadviseerd: Duracell Ultra)
Extra MMC geheugenkaartje werkt niet.	Kaartje van 8 MB of kleiner geplaatst.	Plaats een MMC geheugenkaartje met een capaciteit tussen de 16 MB en 128 MB.
	MMC kaart niet correct geplaatst.	Raadpleeg Hoofdstuk 3.2 voor het plaatsen van de MMC kaart.

TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER

Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
	Kaartje niet geformatteerd.	Formateer het geheugen zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.1.
	Hoewel de meeste merken MMC kaarten zullen werken, kunnen wij dit niet voor de volle 100% garanderen.	De volgende merken geheugenkaarten zijn 100 % getest: Ritec / Infineon / SanDisk / SANYO / Viking / Hitachi / SmpTech / Siemens / PRETEC / DANE-ELEC
<b>Kan geen MP3 bestanden meer opslaan in de MP3 Player.</b>	Geheugen is vol.	Verwijder MP3 bestanden uit het geheugen.
		Plaats een extra MMC geheugen kaartje zoals is beschreven in Hoofdstuk 3.2.
<b>Probleem staat er niet bij.</b>	Laatste update van FAQ op internet beschikbaar.	Ga naar: <a href="http://www.trust.com/13500">www.trust.com/13500</a> voor FAQ en andere productinformatie.
	USB-probleem.	Ga naar <a href="http://www.trust.com/customer-care/help/usb">www.trust.com/customer-care/help/usb</a>

Tabel 3: Problemen oplossen

Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care Centers. Op de achterkant van deze handleiding vindt u meer informatie hierover. U dient de volgende gegevens in ieder geval bij de hand te hebben:

- Het artikelnummer, in dit geval: 13500
- Een goede omschrijving wat er precies niet werkt;
- Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt

## 10 Garantiebepalingen

- Onze producten hebben 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum.
- In geval van defect het product retourneren naar uw dealer met uitleg van defect, aankoopbewijs en alle accessoires.
- Tijdens de garantieperiode ontvangt u van de dealer een vergelijkend model terug wanneer dit beschikbaar is. Bij geen beschikbaarheid hiervan wordt het product gerepareerd.
- Voor missende onderdelen zoals handleiding, software of andere onderdelen kunt u contact opnemen met onze helpdesk.
- De garantie vervalt in geval van een geopend product, mechanische schade, misbruik, wijziging aan het product, reparatie door derden, onachtzaamheid en het product gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
- Garantie uitsluitingen:
  - Schade veroorzaakt door ongelukken of rampen zoals brand, overstromingen, aardbevingen, oorlog, vandalisme of diefstal
  - Incompatibiliteit met andere hardware/software welke niet vermeld zijn in de minimale systeemvereisten
  - Accessoires zoals batterijen en zekeringen (wanneer van toepassing)

TRUST 311 COMPACT MP3 PLAYER

---

- In geen geval zal de fabrikant verantwoordelijk zijn voor enige incidentele- of gevolgschade, inclusief verlies van inkomsten of andere commerciële verliezen, als gevolg van het gebruik van dit product.

N L