

Produktinformationen

Anschlüsse

Verbindung	Beschreibung
VGA IN	Anschluss vom Computer (VGA-Karte)
PC AUDIO IN	Anschluss von Soundkarte
VGA OUT	Verbindung zum Bildschirm
STEREO OUT	Anschluss für die Lautsprecher
TV OUT	Anschluss für das Ausgangsvideosignal (zum Fernseher) (gelb)
ANTENNA	Antennenanschluss
DC-IN	Netzteilanschluss (12VDC/1A/12VA)
AUDIO-L IN	Anschluss für das Eingangssignal AUDIO (links)
AUDIO-R IN	Anschluss für das Eingangssignal AUDIO (rechts)
VIDEO IN	Anschluss für das Eingangssignal VIDEO
S-VIDEO IN	Anschluss für das Eingangssignal S-VIDEO

DE

Bedienfeld

	Beschreibung
CH+/UP	Kanal hoch/Menü hoch
CH-/DOWN	Kanal runter/Menü runter
VOL-	Leiser
VOL+/ENTER	Lauter/Menübestätigung
MENU/ESC	Öffnet das Menü.
FINE TUNE	Feinabstimmung
POP SOUND SEL	Wählt die Audioquelle (Computeraudio oder Audio aus den POP-Fenstern). Hinweis: <i>Dies funktioniert nur, wenn das POP-Fenster aktiviert wurde.</i>
POP	- Modus "Picture On Picture" (Bild-in-Bild). - Aktiviert das POP-Fenster. - Verändert die Größe des POP-Fenster, wenn es aktiviert ist.
SOURCE	Quelle (PC/TV/VIDEO/S-VIDEO)
POWER	Schaltet das Gerät ein bzw. aus.

Installation


Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Tasten entsprechen den Tasten auf der Fernbedienung. Die anderen Tasten werden unten beschrieben.

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie auf die Abdeckung drücken und diese hinunterschieben und legen Sie die Batterien wie angegeben ein.

2 Schalten Sie den Computer aus.**3 Entfernen Sie das VGA-Monitorkabel der VGA-Karte.**

A. Schließen Sie das mitgelieferte VGA-Kabel an VGA In an und das andere Ende an die VGA-Karte Ihres Computers.

4 B. Schließen Sie das eine Ende des 3,5-mm-Audiokabels an PC AUDIO IN an und das andere Ende an den Lautsprecherausgang Ihres Computers. Bei neueren Soundkarten ist dies grün.

C. Schließen Sie das VGA-Monitorkabel an VGA OUT an.

D. Schließen Sie Ihre Lautsprecher an den Anschluss STEREO OUT des Geräts an.

E. Schließen Sie die Antenne an.

F. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

5 Schalten Sie den PC und TRUST COMBI TV-PC POP VIEW ein.

 TRUST COMBI TV-PC POP VIEW wird standardmäßig im TV-Modus gestartet. Daher wird das Computerbild durch ein Schneebild ersetzt.

TV-System auswählen

 TRUST COMBI TV-PC POP VIEW ist standardmäßig auf PAL B/G gestellt. Wenn Sie das System ändern möchten, führen Sie folgende Schritte aus:

6 Drücken Sie auf dem Gerät auf die Taste MENU/ESC. Auf dem Bildschirm wird ein Menü angezeigt.

7 Verwenden Sie die Tasten CH-/DOWN, um zu Option 3 (TV FUNCTION) zu gelangen, und drücken Sie die Taste VOL+/ENTER, um zum nächsten Menü zu gelangen.

8 Drücken Sie erneut die Taste VOL+/ENTER, um zum nächsten Menü zu gelangen.

Verwenden Sie in diesem Menü die Taste CH-/DOWN, um das gewünschte System auszuwählen.

9 Drücken Sie zum Speichern Ihrer Wahl auf VOL+/ENTER.

Drücken Sie zum Schließen des Menüs auf MENU/ESC.

Land	Farbe	TV
Großbritannien	PAL	I
Deutschland *	PAL	B/G
Frankreich	SECAM	E/L
Italien	PAL	B/G
Spanien	PAL	B/G
Polen	PAL	D/K
Niederlande	PAL	B/G
Portugal	PAL	B/G
Griechenland	PAL	B/G

* Deutschland (ehemalige DDR: SECAM / PAL B/G)

Land	Farbe	TV
Dänemark	PAL	B
Schweden	PAL	B/G
Ungarn	PAL	B/G + D/K
Tschechien	SECAM / PAL	D/K
Slowakei	SECAM / PAL	D/K
Finnland	PAL	B/G
Norwegen	PAL	B/G
Türkei	PAL	B
Russland	SECAM	D/K

TV-Kanäle suchen

 Schritt 6+7 wiederholen

10 Verwenden Sie die Tasten CH-/DOWN, um zu Option 4 (AUTO SCAN) zu gelangen, und drücken Sie die Taste VOL+/ENTER, um nach den Kanälen zu suchen.

Feinabstimmung der TV-Kanäle


- ⚠ Das Bild einiger Kanäle kann etwas unklar oder gestört sein. Dies kann häufig durch die Option FINE TUNE behoben werden. Befolgen Sie zur Feinabstimmung der Kanäle die folgenden Anweisungen:

⚠ Schritt 6+7 wiederholen

- 11 A. Verwenden Sie die Tasten CH-/DOWN, um zu Option 3 (FINE TUNE) zu gelangen, und drücken Sie die Taste VOL+/ENTER, um nach den Kanälen zu suchen.
B. Sie können die Feinabstimmung mit den Tasten VOL – und VOL+/ENTER vornehmen. Die neuen Einstellungen werden automatisch gespeichert.

TV-Kanäle in gewünschter Reihenfolge anordnen (mit Hilfe der Fernbedienung)Beispiel:

TRUST COMBI TV-PC POP VIEW hat BBC1 Kanal 10 zugewiesen. Sie möchten es jedoch auf Kanal 1 haben:



Sie verschieben Sie es auf Kanal 1:

- 12 A. Wählen Sie Kanal 10 (BBC 1) mit der Taste CH+/Up.
B. Drücken Sie auf die Taste MENU.
- 13 Drücken Sie auf Taste 5, um Option 5 (CHANNEL CHANGE) auszuwählen.
- ⚠ Folgender Text wird angezeigt: "Input Change Channel."
14 Geben Sie jetzt mit Hilfe der Fernbedienung den Kanal ein, an dem BBC1 gespeichert werden soll. In diesem Fall ist es Kanal 1.
- 15 A. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl auf die Taste ENTER.
B. Drücken Sie zum Entfernen des Menüs vom Bildschirm auf die Taste MENU.

Vollbild oder Bild-in Bild (POP)

- ⚠ Bevor Sie den POP-Modus verwenden können, müssen Sie die Auflösung Ihres Bildschirms auf 649 x 480 Pixel, 800 x 600 Pixel stellen oder eine maximale Auflösung von 1024 x 768 Pixel einstellen bei 60 Hz oder 75 Hz. Konsultieren Sie dazu das Benutzerhandbuch von Windows. Bei einer höheren Auflösung funktioniert der POP-Modus nicht.

- 16 Drücken Sie auf die Taste SOURCE, um den PC-Modus von TRUST COMBI TV-PC POP VIEW einzustellen.
Die Anzeige PC leuchtet.
- 17 Drücken Sie auf die Taste POP. Ein POP-Fenster wird angezeigt.
Drücken Sie auf die Taste SOURCE, um ein TV-Bild aufzurufen.
- 18 Wenn die POP-Taste gedrückt wird, wird das POP-Fenster verkleinert, bis das Fenster nicht mehr sichtbar ist, sondern nur noch das Computerbild.

POP-Fenster verschieben

- 19 Drücken Sie auf die Taste MENU.
 - 20 Drücken Sie auf die Taste VOL-, um das Fenster nach links zu verschieben, und drücken Sie auf die Taste VOL+/ENTER, um es nach rechts zu verschieben.
 - 21 Drücken Sie auf die Taste CH+/UP, um es nach oben zu verschieben, und drücken Sie auf die Taste CH-/DOWN, um es nach unten zu verschieben.
-

DE

POP SOUND SEL

Verwenden Sie die Option POP SOUND SEL, um den gewünschten Ton auszuwählen; entweder vom Computer oder vom Fernseher. Standardmäßig ist der Computerton ausgewählt. Der Fernsehton ist nicht zu hören.

Wenn Sie den Fernsehton hören möchten, drücken Sie auf die Taste POP SOUND SELECT auf der Fernbedienung oder auf dem Gerät.

Fernbedienung

Zeitfunktion (Time)

Die Zeitfunktion kann verwendet werden, um die Zeiten einzustellen, in denen das Gerät verwendet wird.

Diese Funktion wird durch Drücken der TIME-Taste auf der Fernbedienung aktiviert.

Verwenden Sie zum Verändern der Einstellungen in dem angezeigten Menü die CHANNEL-Taste, um durch das Menü zu gehen, und die VOLUME-Taste, um die Einstellungen zu verändern.

Schlafmodus (Sleep)

Der Schlafmodus schaltet das Gerät aus, wenn kein TV-Signal mehr empfangen wird. Das Gerät wird nach einer festgelegten Zeitspanne ausgeschaltet.

Diese kann zwischen 0 und 120 Minuten liegen, in 20-Minuten-Schritten.

OSD

Wenn Sie auf der Fernbedienung die OSD-Taste drücken, wird ein Fenster mit Informationen über den TV-Kanal angezeigt, wie z. B. Auflösung, Kanal usw.

MUTE

Durch Drücken der MUTE-Taste können Sie den Ton ausschalten. Durch erneutes Drücken der MUTE-Taste können Sie den Ton einschalten.

RESET

Durch Drücken der RESET-Taste können Sie alle Einstellungen, wie Bild- und Toneinstellungen, löschen. Das Gerät wird dann wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Die Kanalreihenfolge wird jedoch nicht verändert.

Seien Sie beim Verwenden dieser Taste vorsichtig.

Andere Quellen anschließen

Es können auch andere Quellen an TRUST COMBI TV-PC POP VIEW angeschlossen werden, wie z. B. ein DVD-Spieler, Videorekorder, Videokamera usw. Diese können auf zwei verschiedene Arten angeschlossen werden: Composite oder S-VIDEO

Composite (VIDEO)

Dies muss mit Hilfe eines Composite-Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Composite-Anschluss auf der Seite des Geräts angeschlossen werden.

S-VIDEO

Sie können auch Geräte wie DVD-Spieler, Videorekorder, Videokamera usw. an den S-VIDEO-Eingang des Geräts anschließen; dazu benötigen Sie ein S-VIDEO-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Quellmodus

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die POWER-Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät drücken.

Die POWER-Anzeige am Gerät leuchtet rot.

Wie bereits erwähnt, wird TRUST COMBI TV-PC POP VIEW standardmäßig im TV-Modus gestartet. Daher leuchtet auch die TV-Anzeige rot, wenn die POWER-Anzeige leuchtet.

Drücken Sie auf die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät, um die Quelle zu ändern. Das Diagramm unten zeigt die Schritte der verschiedenen Modi.



Die TV-Anzeige leuchtet, wenn der TV-Modus ausgewählt wurde.

Die VIDEO-Anzeige leuchtet, wenn der VIDEO-Modus ausgewählt wurde.

Wenn VIDEO oder S-VIDEO ausgewählt wurde, leuchtet nur die POWER-Anzeige.



Stromverbrauch

- Laden Sie die mitgelieferten Batterien nicht wieder auf, und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien.



Problemlösung

FAQs, ausführbare Programme und Bedienungsanleitungen finden Sie unter www.trust.com/13684 (EU-Version) oder www.trust.com/13698 (UK-Version).



Sicherheitshinweise

- Öffnen Sie das Gerät nicht, und führen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.



- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bedingungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) können Sie unter www.trust.com/13684/ce oder www.trust.com/13698/ce nachlesen.

Garantie und Urheberrecht

- Für dieses Gerät gilt eine Produktgarantie von zwei Jahren, die Garantiefrist geht am Kaufdatum ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.trust.com/warranty.
- Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung dieser Anleitung ohne die Genehmigung von Trust International B.V ist untersagt.

DE