

## Productinformatie



## Aansluitingen

| Aansluiting | Omschrijving  |
|-------------|---|
| VGA IN      | Aansluiting vanaf de PC (VGA kaart)                           |
| PC AUDIO IN | Aansluiting vanaf de geluidskaart                             |
| VGA OUT     | Aansluiting naar beeldscherm                                  |
| STEREO OUT  | Aansluiting voor speakerset                                   |
| TV OUT      | Aansluiting voor het uitgaande (naar TV) video signaal (Geel) |
| ANTENNA     | Antenne (CAI) aansluiting                                     |
| DC-IN       | Power adapter aansluiting (12VDC/1A/12VA)                     |
| AUDIO-L IN  | Aansluiting voor het inkomende AUDIO signaal Links            |
| AUDIO-R IN  | Aansluiting voor het inkomende AUDIO signaal Rechts           |
| VIDEO IN    | Aansluiting voor het inkomende VIDEO signaal                  |
| S-VIDEO IN  | Aansluiting voor het inkomende S-VIDEO signaal                |

NL

## Bedieningspaneel

|                  | Omschrijving  |
|------------------|---|
| CH+/UP           | Kanaal keuze omhoog/Menu omhoog   |
| CH-/DOWN         | Kanaal keuze omlaag/Menu omlaag   |
| VOL-             | Volume omlaag   |
| VOL+/ENTER       | Volume omhoog/Bevestigen in Menu  |
| MENU/ESC         | Opent het menuscherm  |
| FINE TUNE        | Fijnafstelling  |
| POP SOUND<br>SEL | Selecteer de geluidsbron (Computer geluid of geluid van het POP scherm).<br><b>Let op:</b> <i>Deze functie werkt alleen als het POP scherm mode geactiveerd is.</i> |
| POP              | - Picture On Picture (Beeld in Beeld mode)<br>- Activeert het POP scherm<br>- Verandert de grootte van het POP scherm wanneer deze actief is.                       |
| SOURCE           | Bron (PC/TV/VIDEO/S-VIDEO)  |
| POWER            | Zet het apparaat Aan/Uit  |

## Installatie


- Knoppen zoals beschreven in de handleiding corresponderen met de knoppen op de afstandbediening. Andere knoppen worden verderop besproken.

- 1 Open het batterijvak door op het deksel te drukken en deze naar beneden te schuiven en plaats de batterijen zoals aangegeven
- 2 Schakel de PC uit

- 3** Verwijder de VGA monitor kabel van de VGA kaart
- A. Sluit de meegeleverde VGA-kabel aan op de 'VGA IN' en sluit het andere eind aan op de VGA kaart van uw computer
- B. Sluit één uiteinde van de 3.5 mm audiokabel aan op 'PC AUDIO IN' en sluit het andere einde aan op de luidspreker uitgang van uw computer. Voor huidige geluidskaarten is deze groen gekleurd.
- 4**
- C. Sluit de VGA monitor kabel aan op 'VGA OUT'
- D. Sluit uw speakerset aan op de 'STEREO OUT' aansluiting van het apparaat.
- E. Sluit de antenne kabel aan
- F. Sluit de power adapter aan en plaats de adapter in het stopcontact
- 5** Schakel de PC en aan "TRUST COMBI TV-PC POP VIEW"

 Standaard zal de "TRUST COMBI TV-PC POP VIEW" inschakelen in de TV mode. Hierdoor zal het computerbeeld plaats maken voor een beeld met sneeuw.

#### TV systeem instellen

 Standaard staat de "TRUST COMBI TV-PC POP VIEW" ingesteld op het PAL B/G Mocht u het systeem moeten wijzigen volgt u onderstaande stappen.


- 6** Klik op de "MENU/ESC" knop op het apparaat. Er verschijnt een menu op het scherm.
- 7** Blader met de "CH-/DOWN" knop naar optie 3 (TV FUNCTION) en klik op de knop "VOL+/ENTER" om naar het volgende menu te gaan.
- 8** Klik nogmaals op de knop "VOL+/ENTER" om naar het volgende menu te gaan
- In het verschenen menu kiest met behulp van de "CH-/DOWN" knop het systeem dat u wilt gebruiken.
- 9** Klik op de knop "VOL+/ENTER" om uw keuze op te slaan.  
Klik op de "MENU/ESC" knop om het menu te sluiten.

| Country        | Colour | TV  |
|----------------|--------|-----|
| United Kingdom | PAL    | I   |
| Germany *      | PAL    | B/G |
| France         | SECAM  | E/L |
| Italy          | PAL    | B/G |
| Spain          | PAL    | B/G |
| Poland         | PAL    | D/K |
| Netherlands    | PAL    | B/G |
| Portugal       | PAL    | B/G |
| Greece         | PAL    | B/G |

| Country  | Colour      | TV        |
|----------|-------------|-----------|
| Denmark  | PAL         | B         |
| Sweden   | PAL         | B/G       |
| Hungary  | PAL         | B/G + D/K |
| Czech    | SECAM / PAL | D/K       |
| Slovakia | SECAM / PAL | D/K       |
| Finland  | PAL         | B/G       |
| Norway   | PAL         | B/G       |
| Turkey   | PAL         | B         |
| Russia   | SECAM       | D/K       |

\* Germany (previous East: SECAM / PAL B/G)

#### TV zenders zoeken.

-  Herhaal stap 6+7
- 10** Blader met de "CH-/DOWN" knop naar optie 4 (AUTO SCAN) en klik op de knop "VOL+/ENTER" om het zoeken te gaan beginnen.

#### Fijnafstelling TV zenders

- ⚠ Het kan gebeuren dat sommige zenders niet helemaal helder doorkomen en/of ruis bevatten. In veel gevallen is dit te verhelpen door de fijnafstelling (FINE TUNE) te gebruiken. Volg de onderstaande stappen voor de fijnafstelling van uw zender(s).


⚠ Herhaal stap 6+7

- 11 A. Blader met de "CH-/DOWN" knop naar optie 3 (FINETUNE) en klik op de knop "VOL+/ENTER" om het zoeken te gaan beginnen.  
 B. Met de knoppen "VOL -" of "VOL+/ENTER" kunt u de fijnafstelling regelen. De nieuwe instellingen worden nu automatisch opgeslagen

**TV kanalen op keuze rangschikken (met afstandbediening)**

Voorbeeld :

De "TRUST COMBI TV-PC POP VIEW" heeft BBC1 geplaatst op kanaal 10 maar moet naar kanaal 1:



NL

Deze is als volgt naar kanaal 1 te verzetten:

- 12 A. Selecteer het kanaal 10 met de zender BBC1 met behulp van de "CH+/UP" knop  
 B. Klik op de "MENU" knop.
- 13 Selecteer optie 5 (CHANNEL CHANGE) door op 5 te klikken.  
 ⚠ Er verschijnt nu de tekst : "Input Change Channel"
- 14 Geef nu het kanaal op met de afstandbediening waar u de zender BBC1 opgeslagen wilt hebben. In dit voorbeeld is dat 1.
- 15 A. Klik op de "ENTER" knop om de verandering vast te leggen.  
 B. Klik "MENU" knop en het menu verdwijnt van het scherm

**Volledig scherm of beeld in beeld (POP)**

- ⚠ Alvorens u de POP mode kunt gebruiken dient u uw monitorresolutie in te stellen op 640 x 480 pixels, 800 x 600 pixels of maximaal 1024 x 768 pixels bij 60Hz of 75 Hz. Zie hiervoor uw Windows handleiding. Wanneer deze groter staat ingesteld zal de POP mode niet werken.

- 16 Druk op "SOURCE" knop om de "TRUST COMBI TV-PC POP VIEW" in de PC mode zetten. De PC indicator licht nu op.  
 Druk op "POP" knop, een POP scherm verschijnt.
- 17 Druk op "SOURCE" knop om een televisiebeeld te krijgen.  
 Door iedere keer dat u op de POP knop drukt zal het POP scherm met een volgende stap verkleinen tot er geen scherm meer zichtbaar is en u alleen nog het huidige computerscherm over heeft.

**POP scherm verplaatsen**

- 19 Druk op "MENU" knop

- 20 Gebruik de VOL- knop om naar links te verplaatsen en de VOL+/ENTER knop om naar rechts te verplaatsen.
- 21 Gebruik u de CH+/UP knop om naar boven te verplaatsen en de CH-/DOWN knop om naar beneden te verplaatsen.

### **POP SOUND SEL**

Met de optie POP SOUND SEL kiest u welk geluid u wilt horen, dat van de computer het geluid van de televisie. Standaard zal het POP scherm uit staan en zal u het geluid van de computer horen.

Om het geluid van de het televisiebeeld te horen drukt u op de knop POP SOUND SEL op de afstand bediening of op het apparaat.

### **Afstandbediening**

#### **Tijd functie (Time)**

Met de tijdfunctie kunt u het apparaat instellen dat deze tussen bepaalde tijden gebruikt mag worden.

Deze functie kunt u activeren door op de TIME knop van de afstandbediening te drukken.

Om de instellingen in het nu verschenen menu te wijzigen, maakt u gebruik van CHANNEL knop om door het menu te bladeren en de VOLUME knop om de instellingen te wijzigen.

#### **Slaap mode (Sleep)**

De slaapmode is ervoor bedoeld om het apparaat uit te schakelen als er geen TV signaal meer ontvangen wordt. Het apparaat gaat dan uit na een door u ingestelde tijd.

Deze tijd is in te stellen tussen de 0 en 120 minuten met stappen van 20 minuten.

#### **OSD**

Wanneer u op de OSD knop op de afstandbediening drukt, zal er een scherm verschijnen waarin informatiestatus wordt weergegeven van het TV kanaal zoals resolutie, kanaalnummer etc.

#### **MUTE**

Met de MUTE knop zet u het geluid tijdelijk uit. Om het geluid aan te krijgen klikt u nogmaals op deze knop.

#### **RESET**

Met de RESET knop wist u alle instellingen zoals beeld en geluid. Het apparaat zal dan ingesteld worden in de fabrieksinstellingen.

De kanaalindeling zal echter wel bewaard blijven.

Wees dus heel voorzichtig met deze knop.

#### **Andere bronnen aansluiten**

Op de TRUST COMBI TV-PC POP VIEW kunt ook andere bronnen aansluiten zoals een DVD speler, Video recorder, Videocamera etc. Deze kunt u op twee manieren aansluiten: Composite of S-VIDEO.

#### **Composite (VIDEO)**

Deze dient u met behulp van een composite kabel (niet meegeleverd) aan te sluiten op de composite aansluiting aan de zijkant van het apparaat.

### S-VIDEO

Met behulp van een S-VIDEOkabel (niet inbegrepen) kunt u ook apparaten aansluiten zoals DVD speler, Video recorder, Video camera etc. op de S-VIDEO ingang van het apparaat.

### Source (Bron) mode


Schakel het apparaat in door op de POWER knop op de afstandbediening of op het apparaat te drukken.

Het rode POWER indicatie lampje op het apparaat gaat aan.

Zoals eerder is beschreven zal de TRUST COMBI TV-PC POP VIEW inschakelen in de TV mode. Hierdoor zal gelijk met het POWER indicatie lampje ook de rode indicator van TV gaan branden.

Door op de SOURCE knop te drukken (op de afstandsbediening of op het apparaat zelf) kunt u deze mode veranderen.

In onderstaand schema kunt u de stappen zien van de verschillende modes.



Wanneer de TV mode ingeschakeld is, zal het indicatie lampje TV gaan branden

Wanneer de PC mode is ingeschakeld zal het indicatie lampje PC gaan branden.

In de modes VIDEO en S-VIDEO zal alleen het indicatie lampje POWER branden

NL

### ⚠ Energie

- de bijgeleverde batterijen niet op en werp de batterijen niet in het vuur.
- Neem bij het weggooien van batterijen de richtlijnen van uw plaatselijke overheid in acht.

### ⚠ Problemen oplossen

Kijk ook op [www.trust.com/13684](http://www.trust.com/13684) (EU model) of [www.trust.com/13698](http://www.trust.com/13698) (UK model) voor de meest actuele FAQ, stuurprogramma's en handleidingen.

### ⚠ Veiligheidsinstructies

- Open of repareer het product niet.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en reinig met een droge doek.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op [www.trust.com/13684/ce](http://www.trust.com/13684/ce) of [www.trust.com/13698/ce](http://www.trust.com/13698/ce)

### Garantie & copyright

- Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer informatie kijk op [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)
- Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel daarvan te reproduceren.