

Информация об изделии



Соединения

Соединение	Предназначение
VGA IN	Подключение компьютера (платы VGA).
PC AUDIO IN	Подключение звуковой платы.
VGA OUT	Подключение к монитору.
STEREO OUT	Подключение к акустической системе.
TV OUT	Вывод видеосигнала (желтый) на телевизор.
ANTENNA	Подключение антенны.
DC-IN	Подключение адаптера питания (12 вольт постоянного тока / 1 ампер / 12 вольт-ампер).
AUDIO-L IN	Ввод звукового сигнала (левый канал).
AUDIO-R IN	Ввод звукового сигнала (правый канал).
VIDEO IN	Ввод видеосигнала.
S-VIDEO IN	Ввод видеосигнала по стандарту S-VIDEO.

Control Panel

	Предназначение
CH+/UP	Переход на один канал / пункт меню вверх.
CH-/DOWN	Переход на один канал / пункт меню вниз.
VOL-	Снижение громкости.
VOL+/ENTER	Повышение громкости / подтверждение выбора меню.
MENU/ESC	Вывод меню на экран.
FINE TUNE	Тонкая настройка.
POP SOUND SEL	Выбор источника звука (компьютер или «картинка в картинке») Внимание! Данная функция работает только при активном режиме «картинка в картинке».
POP	- Режим «картинка в картинке». - Вывод на экран «картинки в картинке». - Изменение размеров всплывающего окна в режиме «картинка в картинке».
SOURCE	Источник сигнала (компьютер / телевизор / видео / S-VIDEO).
POWER	Включение / отключение устройства.

RU

Установка



Кнопки, изображенные в руководстве по эксплуатации, соответствуют кнопкам пульта дистанционного управления.

Об остальных кнопках рассказывается далее.

- 1 Открыв батарейный отсек нажатием на крышку и сдвигом ее вниз, вставьте батарейки, как показано на рисунке.
- 2 Выключите компьютер.
- 3 Отсоедините шнур монитора VGA от платы VGA.
 - A. Присоедините входящий в комплектацию шнур VGA к разъему VGA IN, а второй конец шнура – к плате VGA компьютера.
 - B. Один конец 3,5-миллиметрового звукопроводящего шнура присоедините к разъему PC AUDIO IN, а второй конец – к выводу звука с компьютера на акустическую систему. У звуковых плат нового образца это гнездо обозначено зеленым цветом.
 - C. Присоедините шнур монитора VGA к разъему VGA OUT.
 - D. Подключите акустическую систему к разъему STEREO OUT устройства.
 - E. Присоедините антенный шнур.
 - F. Присоединив адаптер питания, подключите его к сетевой розетке.
- 5 Включите компьютер и устройство TRUST COMBI TV-PC POP VIEW.

⚠ По умолчанию устройство TRUST COMBI TV-PC POP VIEW включается в телевизионном режиме. В результате на экране компьютера возникают помехи типа «снег».

Выбор телевизионного стандарта

⚠ По умолчанию устройство TRUST COMBI TV-PC POP VIEW настроено на телевизионный стандарт PAL B/G.
Смена стандарта производится в изложенном далее порядке.

- 6 Нажмите на кнопку MENU/ESC устройства. На экран выводится меню.
- 7 Перейдя к параметру 3 (TV FUNCTION) с помощью кнопки CH-/DOWN, нажмите на кнопку VOL+/ENTER для перехода к следующему окну меню.
- 8 Перейдите к очередному окну меню повторным нажатием кнопки VOL+/ENTER.
Кнопкой CH-/DOWN выберите в новом окне нужный телевизионный стандарт.
- 9 Подтвердите выбор нажатием кнопки VOL+/ENTER.
Закройте меню нажатием кнопки MENU/ESC.

Страна	Стандарт цветности	Телестандарт
Великобритания	PAL	I
Германия *	PAL	B/G
Франция	SECAM	E/L
Италия	PAL	B/G
Испания	PAL	B/G
Польша	PAL	D/K

Страна	Стандарт цветности	Телестандарт
Дания	PAL	B
Швеция	PAL	B/G
Венгрия	PAL	B/G + D/K
Чехия	SECAM / PAL	D/K
Словакия	SECAM / PAL	D/K
Финляндия	PAL	B/G

RU

TV-1800 PCTV Tuner

Нидерланды	PAL	B/G
Португалия	PAL	B/G
Греция	PAL	B/G

Норвегия	PAL	B/G
Турция	PAL	B
Россия	SECAM	D/K

* Восточная Германия (бывш. ГДР: SECAM / PAL B/G)

Поиск телеканалов

Повторите действия 6+7

- 10 Перейдя к параметру 4 (AUTO SCAN) с помощью кнопки CH-/DOWN, нажмите на кнопку VOL+/ENTER для перехода к поиску каналов.

Тонкая настройка телеканалов

На отдельных каналах изображение может быть размытым или искаженным помехами. Во многих случаях это можно устранить с помощью функции FINE TUNE. Тонкая настройка каналов производится в изложенном далее порядке.


Повторите действия 6+7

- 11 А. Перейдя к параметру 3 (FINE TUNE) с помощью кнопки CH-/DOWN, нажмите на кнопку VOL+/ENTER для перехода к тонкой настройке каналов.
 В. Тонкая настройка производится кнопками VOL – и VOL+/ENTER. Выполненные настройки сохраняются автоматически.

Организация телеканалов в нужном порядке (с помощью пульта дистанционного управления)

Например,

устройством TRUST COMBI TV-PC POP VIEW выполнена настройка на канал BBC1 с присвоением ему номера 10, который нужно сменить на номер 1:



Смена номера канала на 1 производится в следующем порядке:

- 12 А. Кнопкой CH+/UP выберите канал 10 (BBC 1).
 В. Нажмите на кнопку MENU.
- 13 Перейдите к параметру 5 (CHANNEL CHANGE) нажатием на кнопку 5.
- На экране появляется текст: "Input Change Channel" («Смена входного канала»).
- 14 Введите на пульте дистанционного управления номер канала для сохранения настройки на канал BBC1.
 В нашем примере это канал номер 1.
- 15 А. Подтвердите настройку нажатием на кнопку ENTER.
 В. Закройте меню нажатием на кнопку MENU.

RU

Полноэкранный режим и режим «картинка в картинке» (POP)

- ⚠ Прежде чем воспользоваться режимом «картинка в картинке», необходимо установить разрешение монитора на значение 640 x 480, 800 x 600 или (максимально) 1024 x 768 пикселей с частотой 60 или 75 Гц. Порядок установки изложен в руководстве пользователя операционной системы Windows.
- При установке более высокого разрешения режим «картинка в картинке» не работает.

- 16 Переведите устройство TRUST COMBI TV-PC POP VIEW в компьютерный режим нажатием кнопки SOURCE.
Загорится индикатор компьютерного режима (PC).
- 17 Нажмите на кнопку POP. Экран перейдет в режим «картинка в картинке».
Нажатием кнопки SOURCE выведете на экран телевизионное изображение.
- 18 При каждом нажатии кнопки POP размер всплывающего окна уменьшается до тех пор, пока совсем не исчезнет, после чего на экране остается только компьютерное изображение.

Перемещение всплывающего окна.

- 19 Нажмите на кнопку MENU.
- 20 Нажатием кнопки VOL- окно перемещается влево, кнопки VOL+/ENTER – вправо.
- 21 Нажатием кнопки CH+/UP окно перемещается вверх, кнопки CH-/DOWN – вниз.

Функция POP SOUND SEL

Функция POP SOUND SEL служит для выбора компьютера или телевизора в качестве источника фонового звука. Источником звука по умолчанию служит компьютер. При этом звук с телевизора не слышен.

Чтобы включить звук с телевизора, нажмите кнопку POP SOUND SEL на пульте дистанционного управления или на самом устройстве.

Пульт дистанционного управления

Функция времени (Time)

Служит для установки времени начала и завершения работы с устройством.

Функция времени активизируется нажатием кнопки TIME на пульте дистанционного управления.

Смена выводимых на экран параметров меню производится кнопкой CHANNEL для прокрутки меню и кнопкой VOLUME для смены настроек.

Спящий режим (Sleep)

Устройство переходит в спящий режим при прекращении приема телевизионного сигнала. По истечении предустановленного отрезка времени устройство выключается.

Указанный отрезок времени устанавливается в интервале от 0 до 120 минут с шагом в 20 минут.

Кнопка OSD

При нажатии кнопки OSD на пульте дистанционного управления на экран выводится окно со сведениями о телевизионном канале, включая разрешение, номер канала и т.п.

Кнопка MUTE

Кнопка MUTE служит для отключения звука. Повторным нажатием кнопки MUTE звук включается снова.

Кнопка RESET

Кнопка RESET служит для сброса всех настроек и, в частности, параметров изображения и звука. В результате восстанавливаются настройки устройства по умолчанию.

В то же время порядок размещения каналов остается неизменным.

Пользоваться данной кнопкой следует с осторожностью.

Подключение других источников сигнала

К устройству TRUST COMBI TV-PC POP VIEW можно подключить и другие источники сигнала, например, проигрыватель дисков DVD, видеомагнитофон, видеокамеру и т.п. Подключение производится одним из двух способов: через композитных вход или вход S-VIDEO

Композитный вход (VIDEO)

К композитному входу, расположенному сбоку устройства, подключается композитный кабель (в комплектацию не входит).

Вход S-VIDEO

С помощью кабеля стандарта S-VIDEO (в комплектацию не входит) к входному разъему S-VIDEO подключаются такие устройства, как, например, проигрыватель дисков DVD, видеомагнитофон, видеокамера и т.п.

Выбор источника сигнала

Включите устройство нажатием кнопки POWER на пульте дистанционного управления или самом устройстве.

На устройстве загорится красный индикатор POWER.

Как уже указывалось, по умолчанию устройство TRUST COMBI TV-PC POP VIEW включается в телевизионном режиме. Соответственно, красный индикатор TV загорается одновременно с индикатором POWER.

Смена источника сигнала производится нажатием кнопки SOURCE на пульте дистанционного управления или самом устройстве.

Смена режимов в пошаговом режиме показана на схеме внизу.



При выборе телевизионного режима загорается индикатор TV.

При выборе компьютерного режима загорается индикатор PC.

При выборе режимов VIDEO или S-VIDEO загорается только индикатор POWER.

**Питание**

- Не перезаряжайте входящие в комплектацию батарейки, не бросайте их в огонь.
- Утилизация батареек производится согласно принятым в данной местности правилам.

**Устранение неполадок**

Обновленные ответы на типичные вопросы, программное обеспечение и указания по эксплуатации размещены по адресу: www.trust.com/13684 (версия для стран-членов ЕС) или www.trust.com/13698 (для Великобритании).

**Правила техники безопасности**

- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не пользуйтесь устройством во влажной среде. Для чистки устройства пользуйтесь сухой тканью.



- Данное устройство соответствует важнейшим требованиям и условиям, изложенным в директивах Европейского сообщества. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/13684/ce или www.trust.com/13698/ce.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На данное устройство распространяется двухгодичная гарантия, действующая со дня его приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается полное или частичное копирование данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.