

## Ürün Bilgileri



## Bağlantılar

Bağlantı	Tanım
VGA IN	Bilgisayar bağlantısı (VGA kartı).
PC AUDIO IN	Ses kartı bağlantısı.
VGA OUT	Monitör bağlantısı.
STEREO OUT	Hoparlörler için bağlantı.
TV OUT	Çıkış (TV'ye) video sinyali (sarı) için bağlantı.
ANTENNA	Anten bağlantısı.
DC-IN	Güç adaptörü bağlantısı (12VDC/1A/12VA).
AUDIO-L IN	SES sinyal girişi (sol) için bağlantı.
AUDIO-R IN	SES sinyal girişi (sağ) için bağlantı.
VIDEO IN	VIDEO giriş sinyali için bağlantı.
S-VIDEO IN	S-VIDEO giriş sinyali için bağlantı.

## Denetim Masası

	Tanım
CH+/UP	Kanal yukarı/Menü yukarı.
CH-/DOWN	Kanal aşağı/Menü aşağı.
VOL-	Sesi azaltır.
VOL+/ENTER	Sesi artırır/Menü yapılandırma.
MENU/ESC	Menüyü açar.
FINE TUNE	İnce ayar.
POP SOUND SEL	Ses kaynağını seçer (Bilgisayar sesi ya da POP pencerelerinden gelen ses). <b>Not:</b> Bu işlev, sadece POP penceresi etkinleştirildiğinde çalışır.
POP	- Resim üstünde Resim modu. - POP penceresini etkinleştirir. - Etkin olduğunda POP penceresinin boyutunu değiştirir.
SOURCE	Kaynak (PC/TV/VIDEO/S-VIDEO).
POWER	Aygıtı açar/kapatır.

TR

## Kurulum



Kullanım kılavuzunda açıklanan düğmeler, uzaktan kumandanın üzerindeki düğmelere uygundur. Diğer düğmeler, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

- 1 Kapağı bastırıp aşağıya doğru kaydırarak pil bölmesini açın ve pilleri gösterildiği şekilde yerleştirin.
- 2 Bilgisayarınızı kapatın.

- 3 VGA monitör kablosunu VGA kartından çıkarın.
- A. Ürünü birlikte verilen VGA kablosunu VGA IN girişine bağlayın ve diğer ucunu da bilgisayarınızın VGA kartına bağlayın.
- B. 3.5 mm uzunluğundaki ses kablosunun bir ucunu PC AUDIO IN girişine bağlayın ve diğer ucunu da bilgisayarınızın hoparlör çıkışına bağlayın. Yeni ses kartlarında renk yeşildir.
- 4 C. VGA monitör kablosunu VGA OUT çıkışına bağlayın.
- D. Hoparlörlerinizi aygıtın STEREO OUT çıkış bağlantısına bağlayın.
- E. Anten kablosunu bağlayın.
- F. Güç adaptörünü bağlayın ve fişini elektrik prizine takın.
- 5 Bilgisayarı ve TRUST COMBI TV-PC POP VIEW aygıtını açın.

⚠ TRUST COMBI TV-PC POP VIEW aygıtı, normalde TV modunda açılır. Sonuç olarak, bilgisayar görüntüsü karlı bir görüntüye dönüşür.

#### TV sisteminin seçilmesi

⚠ TRUST COMBI TV-PC POP VIEW aygıtı, normalde PAL B/G olarak ayarlanmıştır. Sistemi değiştirmek isterseniz, lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

- 6 Aygıt üzerindeki MENU/ESC düğmesine basın. Ekranda bir menü görüntülenir.
- 7 Seçim 3'e (TV İŞLEVİ [TV FUNCTION]) geçmek için, CH-/DOWN düğmesini kullanın ve bir sonraki menüye gitmek için, VOL+/ENTER düğmesine basın.
- 8 Bir sonraki menüye gitmek için, VOL+/ENTER düğmesine tekrar basın.
- Bu menüde, kullanmak istediğiniz sistemi seçmek için, CH-/DOWN düğmesini kullanın.
- 9 Seçiminizi kaydetmek için, VOL+/ENTER düğmesine basın.
- Menüyü kapatmak için, MENU/ESC düğmesine basın.

Ülke	Renk	TV
Birleşik Krallık	PAL	I
Almanya *	PAL	B/G
Fransa	SECAM	E/L
İtalya	PAL	B/G
İspanya	PAL	B/G
Polonya	PAL	D/K
Hollanda	PAL	B/G
Portekiz	PAL	B/G
Yunanistan	PAL	B/G

\* Almanya (daha önceden Doğu: SECAM / PAL B/G)

TV kanallarının bulunması

Ülke	Renk	TV
Danimarka	PAL	B
İsveç	PAL	B/G
Macaristan	PAL	B/G + D/K
Çek Cumhuriyeti	SECAM / PAL	D/K
Slovakya	SECAM / PAL	D/K
Finlandiya	PAL	B/G
Norveç	PAL	B/G
Türkiye	PAL	B
Rusya	SECAM	D/K

TR

⚠ Adım 6+7'yi tekrarlayın

- 10 Seçim 4'e (OTOMATİK TARAMA [AUTO SCAN]) geçmek için, CH-/DOWN düğmesini kullanın ve kanalları aramaya başlamak için, VOL+/ENTER düğmesine basın.

### TV kanallarının ince ayarının yapılması

⚠ Bazı kanalların görüntüsü çok net olmayabilir ya da gürültülü olabilir. Birçok durumda bu, FINE TUNE (İNCE AYAR) seçeneği kullanılarak düzeltilebilir. Kanalın/kanalların ince ayarını yapmak için, aşağıdaki talimatları uygulayın.


⚠ Adım 6+7'yi tekrarlayın.

- 11 A. Seçim 3'e (İNCE AYAR [FINE TUNE]) geçmek için, CH-/DOWN düğmesini kullanın ve kanalları aramaya başlamak için, VOL+/ENTER düğmesine basın.  
B. VOL – ve VOL+/ENTER düğmelerini kullanarak ince ayar yapabilirsiniz. Yeni ayarlar, otomatik olarak kaydedilir.

### TV kanallarının istediğiniz sırada ayarlanması (uzaktan kumanda ile)

#### Örnek:

TRUST COMBI TV-PC POP VIEW aygıtı, BBC1'i kanal 10'a ayarladı; ancak, siz kanal 1 olarak değiştirmek istiyorsunuz:



Kanal 1'e aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz:

- 12 A. CH+/UP düğmesini kullanarak kanal 10'u (BBC 1) seçin.  
B. MENU düğmesine basın.
- 13 Seçim 5'i (KANAL DEĞİŞİMİ [CHANNEL CHANGE]) seçmek için düğme 5'e basın.
- ⚠ Aşağıdaki metin görüntülenir: "Değiştirilecek Kanalı Gir" (Input Change Channel).
- 14 Şimdi uzaktan kumandayı kullanarak BBC1'i kaydetmek istediğiniz kanalı girin.  
Örneğimizde bu, kanal 1'dir.
- 15 A. Seçimi onaylamak için, ENTER düğmesine basın.  
B. Menüye ekrandan silmek için, MENU düğmesine basın.

### Tam ekran görüntü ya da resim üstüne resim (POP)

⚠ POP modunu kullanmadan önce, monitörünüzü 60 Hz ya da 75 Hz'de 640 x 480 piksel çözünürlüğe, 800 x 600 piksel çözünürlüğe ya da maksimum 1024 x 768 piksel çözünürlüğe ayarlamamanız gerekir. Lütfen, Windows Kullanıcı Kilavuzuna bakın.  
Daha yüksek bir çözünürlüğe ayarlanmazsa, POP modu çalışmaz.

- 16 TRUST COMBI TV-PC POP VIEW aygıtını bilgisayar moduna ayarlamak için, SOURCE düğmesine basın.

Bilgisayar göstergesi aydınlanır.

- 17 POP düğmesine basın. POP ekranı görüntülenir.  
TV görüntüsü almak için, SOURCE düğmesine basın.
- 18 POP düğmesine her basıldığında, pencere ekrandan silinip sadece bilgisayar görüntüsü kalıncaya değin POP penceresinin boyutu küçülür.

#### **POP penceresinin taşınması**

- 19 MENU düğmesine basın.
- 20 Pencereyi sola taşımak için, VOL- düğmesine; sağa taşımak için ise VOL+/ENTER düğmesine basın.

#### **POP SES SEÇİMİ (POP SOUND SEL)**

Bilgisayar ya da TV olmak üzere, hangi sesi duymak istediğinizi seçmek için, POP SES SEÇİMİ (POP SOUND SEL) seçeneğini kullanın. Varsayılan ayar, bilgisayar sesidir. TV sesi duyulmaz. TV sesi duymak isterseniz, uzaktan kumandanın ya da aygıtın üzerindeki POP SES SEÇİMİ (POP SOUND SEL) düğmesine basın.

#### **Uzaktan Kumanda Aygıtı**

##### **Zaman İşlevi (Time)**

Zaman işlevi, aygıtın kullanılacağı zaman aralığını ayarlamak için kullanılabilir. Bu işlev, uzaktan kumandanın üzerindeki ZAMAN (TIME) düğmesine basılarak etkinleştirilebilir. Görüntülenen menüdeki ayarları değiştirmek amacıyla, menü içerisinde gidip gelmek için KANAL (CHANNEL) düğmesini; ayarları değiştirmek için ise SES (VOLUME) düğmesini kullanın.

##### **Uyku modu (Sleep)**

TV sinyali alınmadığında, uyku modu aygıtı kapatır. Ayarlanan süre sonunda aygıt kapanır. Bu zaman, 20 dakikalık adımlarla 0 ila 120 dakika aralığında ayarlanabilir.

##### **OSD**

Uzaktan kumanda üzerindeki OSD düğmesine basarsanız, çözünürlük, kanal numarası vb gibi TV kanalı hakkında bilgi görüntüleyen bir pencere görüntülenir.

##### **SESSİZ (MUTE)**

SESSİZ (MUTE) düğmesine basarak sesi kapatabilirsiniz. SESSİZ (MUTE) düğmesine tekrar basarak sesi yeniden açabilirsiniz.

##### **SIFIRLAMA (RESET)**

SIFIRLAMA (RESET) düğmesine basarak, görüntü ve ses ayarları gibi tüm ayarları silebilirsiniz. Aygıt, varsayılan ayarlara geri döner. Bununla birlikte, kanal sırası aynı kalır. Bu düğmeye basarken dikkatli olun.

**Diğer kaynakların bağlanması**

DVD çalar, video kayıt aygıtı, video kamerası vb gibi diğer kaynaklar da TRUST COMBI TV-PC POP VIEW aygıtına bağlanabilir. Bu aygıtlar, iki farklı şekilde bağlanabilir: bileşik ya da S-VIDEO

**Bileşik (VIDEO)**

Bu bağlantı, bileşik kablo (ürünle birlikte verilmez) kullanılarak, aygıt tarafındaki bileşik bağlantıya yapılmalıdır.

**S-VIDEO**

S-VIDEO kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanarak, DVD çalar, video kayıt aygıtı, video kamerası vb gibi aygıtları da aygıtın VIDEO girişine bağlayabilirsiniz.

**Kaynak modu**

Uzaktan kumanda ya da aygıt üzerindeki GÜÇ (POWER) düğmesine basarak aygıtı açın.

Aygıt üzerindeki kırmızı GÜÇ (POWER) göstergesi yanar.

Halihazırda açıklandığı üzere, TRUST COMBI TV-PC POP VIEW aygıtı, normalde TV modunda açılır. Kırmızı renkli TV göstergesi, bu nedenle, GÜÇ (POWER) göstergesi ile birlikte yanar.

Kaynağı değiştirmek için, uzaktan kumanda ya da aygıt üzerindeki KAYNAK (SOURCE) düğmesine basın.

Aşağıdaki şekilde, çeşitli modlara ait adımlar gösterilmektedir.



TV modu seçilince, TV göstergesi yanar.

Bilgisayar modu seçilince, bilgisayar göstergesi yanar.

VIDEO ya da S-VIDEO modu seçilince sadece GÜÇ (POWER) göstergesi yanar.

**Enerji**

- Ürünle birlikte verilen pilleri şarj etmeyin ve ateşe atmayın.
- Pilleri çöpe atarken yerel yönetmeliklere göre hareket edin.

**Sorun giderme**

Güncel Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, yönetici programları ve kullanma kılavuzları için bkz [www.trust.com/13684](http://www.trust.com/13684) (AB sürümü) ya da [www.trust.com/13698](http://www.trust.com/13698) (İngiltere sürümü).

**Güvenlik talimatları**

- Bu aygıtı kesinlikle kendiniz açmayın ya da onarmayın.
- Aygıtı nemli ortamlarda kullanmayın. Aygıtı kuru bir bezle temizleyin.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/13684/ce](http://www.trust.com/13684/ce) veya [www.trust.com/13698/ce](http://www.trust.com/13698/ce) adresinde bulabilirsiniz.

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır. Ayrıntılı bilgi için, [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty) Internet adresini ziyaret edin.
- Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.