

Guida di riferimento rapido per il primo utilizzo	Capitolo
1. Collegamento	(4.1)
2. Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più utilizzati	(4.2) !
3. Installazione in Windows	(4.3)
4. Controlli da eseguire a installazione avvenuta	(5)

1 Introduzione

Il presente manuale è destinato agli utenti del prodotto "TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE". Questo dispositivo di puntamento per applicazioni office dispone di 6 pulsanti. 3 dei 6 pulsanti del dispositivo possono venire programmati mediante il software fornito in dotazione al prodotto. Nei sistemi operativi Windows il tasto "Office" consente di aprire velocemente i programmi della suite MS Office tramite un comodo menù. Se è aperto un programma Office, le opzioni vengono automaticamente modificate nelle opzioni più impiegate del relativo programma della suite.

2 Norme di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di mettere in funzione il prodotto.

- Il prodotto "TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE" non necessita di particolare manutenzione. Per mantenere pulito il prodotto, si consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente umido.
- Per la pulizia del prodotto non utilizzare detergenti aggressivi come benzina o trielina. Essi possono infatti intaccare il materiale.
- Non immergere in nessun caso l'apparecchio in un liquido. Ciò danneggia il prodotto in maniera irreparabile. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua.
- Accertarsi che non vi sia nulla sul cavo. Non utilizzare questo prodotto in un luogo in cui il cavo si possa usurare o possa venire danneggiato dal passaggio di persone.
- Non tentare di riparare da soli il prodotto. Nel caso in cui si proceda ad aprire il prodotto, è possibile entrare in contatto con parti nelle quali è presente elettricità.
- Qualora si verificasse uno dei casi descritti di seguito, far riparare l'apparecchio da personale qualificato:
 - il cavo o la spina sono danneggiati o usurati;
 - l'apparecchio è entrato in contatto con pioggia, acqua, o con un qualsiasi altro liquido.

3 Omologazione del prodotto

Il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali nonché alle altre disposizioni attinenti contenute nelle vigenti Direttive europee. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è consultabile presso l'indirizzo Internet www.trust.com/13699.

4 Installazione

Nel presente capitolo vengono illustrati il collegamento del mouse, la procedura di installazione del software e i controlli da eseguire a installazione avvenuta.

4.1 Collegamento

Nel presente capitolo viene illustrata la procedura da seguire per il collegamento del mouse.

1. Assicurarsi che il computer sia spento.
2. Collegare il connettore PS/2 del mouse all'apposita porta PS/2 presente sul computer.
3. Accendere il computer.

Il mouse è adesso fotocamera collegato al computer. Il mouse funzionerà adesso come un mouse standard dotato di 5 tasti e della funzione di scorrimento. Per utilizzare il sesto tasto Office e dei tre tasti programmabili, è necessario installare il software fornito in dotazione. Proseguire con la lettura del capitolo 4.2.

4.2 Disinstallazione dei driver e dei prodotti non più utilizzati

La più frequente causa di problemi in fase di installazione è la presenza del driver appartenente a un prodotto simile non più in uso. La soluzione migliore in questo caso è quella di eliminare tutti i driver relativi a tali prodotti prima di procedere all'installazione del nuovo driver. Assicurarsi tuttavia di eliminare soltanto i driver e i programmi appartenenti a prodotti (similari) non più in uso.

1. Avviare Windows in Modalità provvisoria (premere ripetutamente il tasto funzione F8 durante l'avvio del sistema; apparirà un breve menù dal quale è possibile scegliere l'opzione "Modalità provvisoria").
2. Selezionare l'opzione "Avvio (Start) – Impostazioni – Pannello di controllo – Software".
3. Ricercare tutti i programmi appartenenti a prodotti simili non più in uso ed eliminarli (tramite il pulsante "Aggiungi / Rimuovi"). A causa dell'avvio del sistema in Modalità provvisoria è possibile che gli stessi programmi siano presenti due volte nella lista. In tal caso, assicurarsi di eliminare anche i programmi che ricorrono una seconda volta.
4. Riavviare il computer.

4.3 Installazione in Windows 98 / Me / 2000 / XP

Attenzione: All'indirizzo www.trust.com/13699 sono presenti tutte le ultime versioni aggiornate dei driver. Si consiglia di controllare se non sia eventualmente disponibile una nuova versione dei driver e di utilizzare per l'installazione sempre la versione più recente.

Attenzione: Assicurarsi che durante la procedura di installazione non sia aperta nessun'altra applicazione.

Attenzione: Durante la procedura di installazione in Windows XP potrebbe apparire un messaggio che indica la mancata certificazione del driver. Tale avvertenza non pregiudica in alcun modo il corretto funzionamento del driver. Proseguire quindi con la procedura di installazione.


Attenzione: Nell'esempio riportato è stata utilizzata la lettera "D:\", per indicare la lettera assegnata al lettore CD-ROM; ciò può tuttavia differire da sistema a sistema.

1. Inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM del computer. Il programma di installazione verrà avviato automaticamente. Nel caso in cui ciò non avvenga, procedere come segue:
 - a) fare clic su "Avvio" ("Start") e selezionare "Esegui";
 - b) digitare la stringa [D:\ SETUP.EXE] e fare clic su "OK" per avviare il programma di installazione del software Trust.
2. Apparirà il programma di installazione Trust (fare riferimento alla fig. 2).
3. Selezionare la lingua in cui si desidera visualizzare la schermata di installazione Trust.
4. Fare clic sull'opzione "Installa il driver" per avviare la procedura di installazione del driver del mouse.
5. Seguire le istruzioni che appariranno a video.

5 Controlli da eseguire a installazione avvenuta

Una volta eseguita la completa installazione del prodotto e dei relativi driver, controllare la presenza sul sistema e il funzionamento dei seguenti componenti.

Nella "Barra delle applicazioni"

- in basso a destra è visibile l'icona 

In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Sistema (Hardware) - Gestione periferiche"

- Mouse e altre periferiche di puntamento – PS/2 Mouse Filter driver

In "Avvio (Start) - Impostazioni - Pannello di controllo - Software"

- 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

In "Avvio (Start) - Programmi - Trust - ..."

- 460L MOUSE OPTICAL OFFICE\

Office Mouse

Uninstall Office Mouse

Attenzione: Nel caso in cui i parametri predefiniti per l'installazione siano stati modificati dall'utente (per es. se non sono stati installati tutti i componenti o si è scelto un percorso di installazione diverso da quello proposto), è possibile che i dati differiscano dalle indicazioni riportate qui sotto.

Attenzione: È possibile che sorgano delle differenze da quanto riportato più sopra anche a causa dell'utilizzo di nuovi driver eventualmente scaricati da Internet.

Attenzione: Per quanto riguarda il pannello di controllo, la denominazione dei programmi o il percorso in cui essi sono stati installati può variare leggermente da sistema operativo a sistema operativo.



6 Utilizzo

Nel presente capitolo viene illustrato l'utilizzo del mouse con i programmi Office e l'utilizzo del driver del mouse.

6.1 Utilizzo del mouse

Nel presente capitolo viene illustrato l'utilizzo del mouse.

6.1.1 Spiegazione delle funzioni dei pulsanti e del significato delle spie

Per una descrizione ottimale delle funzioni dei tasti del mouse utilizzare la tabella 1 assieme alla fig. 2.

	Denominazione	Funzione
A	Tasto sinistro del mouse	Funzione di pulsante sinistro del mouse.
B	Tasto destro del mouse	Funzione di pulsante destro del mouse.
C	Rotellina di scorrimento	Pulsante di scorrimento e terzo tasto del mouse.
D	Tasto Office	Menù di scelta rapida per le applicazioni Office e menù di scelta rapida per le opzioni più utilizzate all'interno del menù Office.
E	Tasto mouse aggiuntivo 4	Funzione predefinita: tasto "Avanti" in Internet Explorer / programmabile.
F	Tasto mouse aggiuntivo 5	Funzione predefinita: tasto "Indietro" in Internet Explorer / programmabile.

Tabella 1: spiegazione delle funzioni dei pulsanti

6.2 Programma Office

Il driver è costituito da 2 componenti: da un lato, esso offre il menù di scelta rapida Office e dall'altro il driver permette la programmazione dei tasti C, E ed F (fig. 2). Nel presente capitolo vengono illustrati entrambi questi componenti.

6.2.1 Menù di scelta rapida Office

È possibile richiamare il menù di scelta rapida Office in due casi. In primo luogo, il menù può essere richiamato in Windows anche se non è stato ancora aperto alcun

programma Office, mentre in secondo luogo il menù può essere richiamato quando è stato aperto un programma Office.

6.2.1.1 In Windows

1. Premere il pulsante "Office" (D, fig. 2) presente sul mouse.
2. Verrà aperto il menù Office a forma circolare (fare riferimento alla fig. 3).
3. Tramite questo menù è possibile aprire i diversi programmi della suite Microsoft Office.

Per una descrizione ottimale delle opzioni presenti nel menù utilizzare la tabella 2 sottostante assieme alla fig. 3.

	Denominazione	Funzione
A	Excel	Permette di aprire il programma Microsoft Office Excel
B	Powerpoint	Permette di aprire il programma MS Office Powerpoint
C	Risorse del computer	Permette di aprire la cartella "Risorse del computer" di Windows
D	Internet Explorer	Permette di aprire il programma Internet Explorer
E	Documenti	Permette di aprire la cartella "Documenti" di Windows
F	Access	Permette di aprire il programma MS Office Access
G	Outlook	Permette di aprire il programma MS Office Outlook
H	Word	Permette di aprire il programma MS Office Word

Tabella 2: menù Office 1


6.2.1.2 Nei programmi Microsoft Office

1. Assicurarsi che sia aperto almeno uno dei programmi della suite Office.
 2. Premere il pulsante "Office" (D, fig. 2) presente sul mouse.
 3. Verrà aperto il menù Office a forma circolare.
- Tramite questo menù è possibile attivare le opzioni maggiormente utilizzate della suite Microsoft Office. Per una descrizione ottimale delle opzioni presenti nel menù utilizzare la tabella 3 sottostante assieme alla fig. 4.

	Denominazione	Funzione
A	Salva	Permette il salvataggio dei file
B	Nuovo	Permette di aprire un nuovo documento
C	Trova e sostituisci	Permette di ricercare una parola all'interno di un documento
D	Grassetto (Bold)	Permette di mettere in grassetto il testo selezionato
E	Stampa	Permette la stampa del documento
F	Annulla (Undo)	Permette di annullare l'operazione eseguita
G	Ripristina (Redo)	Permette di ripristinare l'operazione eseguita
H	Apri	Permette di aprire un file

Tabella 3: menù Office 2

6.3 Driver del mouse

Il driver del mouse serve per assegnare le funzioni personalizzate ai tasti C, E ed F. Aprendo il programma facendo doppio clic sull'icona Trust presente nella barra delle applicazioni  apparirà una finestra di dialogo contenente due schede. Fare riferimento alla fig. 5.

Nei seguenti capitoli vengono illustrate le opzioni presenti in queste due schede.

6.3.1 Scheda "Wheel" (Rotella di scorrimento)

In questa scheda è possibile impostare la modalità di scorrimento della rotellina (Wheel Mode) e la velocità di scorrimento della stessa (Wheel speed).

6.3.1.1 Aumenta la modalità di scorrimento (Enhanced scroll wheel mode)

Questa è l'opzione impostata di default (Enhanced scroll wheel mode). L'opzione permette di impostare il numero di linee da scorrere a ogni movimento della rotellina. Vedere il capitolo 6.3.1.3 per l'impostazione del numero di linee da scorrere.

6.3.1.2 Modalità Intellimouse (System default [Intelli Mouse] mode)

Qualora la rotellina di scorrimento non funzioni all'interno dei programmi desiderati, impostare il mouse selezionando l'opzione "System default [Intelli Mouse] mode": tale modalità è una configurazione standard di Windows riconosciuta dalla maggior parte delle applicazioni in commercio.

Attenzione: Se si seleziona la modalità "System default [Intelli Mouse] mode", non è più possibile impostare il numero di linee da scorrere; in questo caso il numero di linee che verranno scorse a ogni movimento della rotellina sarà pari a 3.

6.3.1.3 Velocità della rotellina di scorrimento (Wheel Speed)

L'opzione permette di impostare il numero di linee (lines) da scorrere. Se si desidera far scorrere il documento per pagina, selezionare l'opzione "Scroll one page per scroll unit".



Attenzione: *Qualora si desideri modificare le impostazioni della rotellina di scorrimento, la modalità di scorrimento (Wheel Mode) dovrà essere impostata su "Enhanced scroll wheel mode".*

6.3.2 Scheda "Button" (Pulsanti)

In questa scheda è possibile selezionare la funzione personalizzata per i tasti 3, 4 o 5 (C, E ed F, fig. 2). Aprire il menù a tendina presente accanto ai numeri 3, 4 o 5 e selezionare una delle funzioni presenti nell'elenco. Fare quindi clic su "Applica" (Apply).

7 Risoluzione dei problemi

Modalità di uso

1. Leggere le soluzioni presentate qui sotto
2. Controllare le FAQ aggiornate, i driver e i manuali presenti su Internet (indirizzo: www.trust.com/13699)



Problema	Causa	Possibile soluzione
È possibile comandare il mouse soltanto a tratti.	Il mouse viene utilizzato su una superficie riflettente o lucida.	Utilizzare il mouse su una superficie diversa.
La funzione di scorrimento non funziona.	Impostare la modalità di scorrimento in maniera corretta.	Impostare la modalità di scorrimento su "System default [Intelli Mouse] mode". Vedere il capitolo 6.3.1.2.
	Il software del mouse precedentemente in uso è ancora attivo.	Rimuovere il software del mouse precedente prima di installare il nuovo programma. A tale scopo consultare il manuale di istruzioni del mouse precedentemente in uso.
	Il software non è stato installato.	Installare il software per il mouse.
	Il software è stato impostato in modo errato.	Impostare il software in maniera corretta.
	L'applicazione non è compatibile al 100 % con Windows.	Utilizzare un'applicazione compatibile.

Nel caso in cui queste soluzioni non siano in grado di risolvere i problemi del prodotto, rivolgersi a uno dei Centri di Assistenza Clienti Trust. All'ultima pagina di copertina di questa guida sono contenute ulteriori informazioni sui nostri Centri di Assistenza Clienti. Si prega in ogni caso di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- il codice articolo, in questo caso: 13699;
- una descrizione ottimale di cosa non funziona;
- una descrizione ottimale di quando il problema si verifica.

8 Garanzia

- A tutti i nostri prodotti si applica una garanzia di fabbrica di anni 2 a partire dalla data di acquisto degli stessi.
- In caso di malfunzionamento si prega di restituire il prodotto al proprio rivenditore accompagnato da una descrizione del malfunzionamento, dalla prova di acquisto e da tutti gli accessori.
- Per tutta la durata del periodo di garanzia il rivenditore provvederà a fornire al cliente, previa disponibilità, un modello di prodotto simile o comparabile. Qualora ciò non sia possibile, il prodotto verrà sottoposto a riparazione.
- Nel caso in cui la confezione non contenga tutti gli elementi previsti dalla fornitura (quali per es. il manuale, il software o altri accessori), si prega di contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.
- La garanzia viene a decadere in caso di: apertura non autorizzata del prodotto, danni meccanici, uso improprio, modifica alle caratteristiche del prodotto, operazioni di riparazione eseguite da terzi, negligenza e utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
 - i danni causati da incidenti o calamità quali incendio, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismo o furto
 - l'incompatibilità con i requisiti hardware / software diversi e non menzionati all'interno dei requisiti minimi del sistema
 - gli accessori quali batterie e fusibili (se presenti)
- Il produttore non risponde di alcun danno di natura incidentale o conseguente, inclusa la perdita di introiti e/o di utili o altre perdite di natura commerciale derivanti dall'utilizzo del presente prodotto.