

<u>Instruções para a primeira utilização</u>	<u>Capítulo</u>	
1. Ligação	(4.1)	!
2. Desinstalação de controladores e dispositivos antigos	(4.2)	
3. Instalação no Windows	(4.3)	
4. Verificação da instalação	(5)	

1 Introdução

Este manual de instruções destina-se aos utilizadores do TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE. O rato Office possui 6 botões. O software fornecido com o rato pode ser utilizado para programar 3 dos botões. No Windows, o botão "Office" permite-lhe abrir os programas MS Office através de um menu rápido e de fácil acesso. Quando um programa Office é aberto, as opções alteram automaticamente para as opções utilizadas com mais frequência no programa Office.

2 Segurança

Leia atentamente as seguintes instruções antes da utilização.

- O TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE não requer qualquer tipo de manutenção especial. Utilize um pano macio e ligeiramente húmido para limpar o dispositivo.
- Não utilize substâncias agressivas como, por exemplo, álcool, para limpar o dispositivo. Estas substâncias poderão danificar o material.
- Não mergulhe o dispositivo em substâncias líquidas. Isto danifica o dispositivo. Não utilize este dispositivo perto de água.
- Certifique-se de que nada se encontra colocado sobre o cabo. Não utilize este dispositivo num local onde o cabo possa ficar gasto ou danificado devido à passagem de pessoas.
- Não tente reparar este dispositivo. Se abrir este dispositivo, poderá tocar em componentes em tensão.
- Caso se verifiquem as seguintes circunstâncias, submeta o dispositivo a reparação por pessoal qualificado:
 - O cabo ou a ficha estão danificados ou gastos.
 - O dispositivo entrou em contacto com chuva, água ou outra substância líquida.

3 Aprovação



- Este produto cumpre os requisitos essenciais e outras condições das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/13699/ce.

4 Instalação

Este capítulo explica a forma como o rato deve ser ligado e a forma como o software deve ser instalado.

4.1 Ligação

Este capítulo explica a forma como deve ligar o rato.

1. Certifique-se de que a alimentação do computador está desligada.
2. Ligue a ficha PS/2 do rato à porta PS/2 do computador.
3. Ligue a alimentação do computador.

O rato foi ligado ao computador com sucesso. O rato funcionará como um rato padrão de 5 botões com uma função de deslocação. O software deverá ser instalado de modo a poder utilizar o 6º botão e os três botões programáveis. Prosiga do capítulo 4.2.

4.2 Desinstalação de controladores e dispositivos antigos

A causa mais comum de falhas durante a instalação é a presença de um controlador para um dispositivo semelhante antigo. A melhor solução é começar por

remover todos os controladores relacionados com dispositivos antigos antes de instalar o controlador novo. Certifique-se de que apenas elimina os programas dos dispositivos (semelhantes) antigos, não utilizados.

1. Inicie o Windows em "Modo de Segurança" (prima F8 no arranque do Windows e seleccione "Modo de Segurança" do menu que é apresentado).
2. Faça clique em "Iniciar – Definições – Painel de controlo" e faça duplo clique no ícone "Adicionar/Remover Programas".
3. Procure todos os programas para dispositivos semelhantes antigos e remova-os, fazendo clique no botão "Adicionar/Remover". Durante o "Modo de Segurança", é possível que alguns programas sejam apresentados duas vezes. Nesse caso, remova todos os programas que são apresentados duas vezes.
4. Reinicie o computador.

4.3 Instalação no Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP

- Nota:** O controlador mais recente pode ser transferido a partir de www.trust.com/13699. Verifique se um novo controlador se encontra disponível e utilize-o para a instalação.
- Nota:** Certifique-se de que todos os outros programas se encontram fechados durante a instalação.
- Nota:** Durante a instalação em Windows XP, poderá receber uma mensagem a indicar que o controlador não foi assinado. Este facto não constitui um problema para a funcionalidade. Prossiga com a instalação.
- Nota:** No exemplo, "D:\:" é utilizado para indicar a unidade de CD-ROM. Esta indicação poderá ser diferente no seu computador.

1. Insira o CD-ROM no respectivo leitor do seu computador. O programa de instalação será automaticamente iniciado. Se não iniciar automaticamente, proceda do seguinte modo:
 - a) Seleccione "Executar" do menu "Iniciar" do Windows.
 - b) Escreva [D:\SETUP.EXE] e faça clique em "OK" para iniciar o Trust Software Installer.
2. O Trust Software Installer será apresentado (veja a figura 2).
3. Seleccione o idioma em que pretende que seja apresentado o Trust Software Installer.
4. Faça clique em "Install driver" para iniciar a instalação do controlador do rato.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

5 Verificação da instalação

Após a instalação do dispositivo e dos programas, é instalado o seguinte no computador, podendo ser verificado:

Barra de tarefas

- Ícone no canto direito



"Iniciar - Definições - Painel de controlo". Faça duplo clique no ícone "Sistema" e seleccione o separador "Gestor de Dispositivos".

- Ratos e outros dispositivos apontadores - controlador de PS/2 Mouse Filter

"Iniciar - Definições - Painel de controlo" e, em seguida, faça duplo clique no ícone "Adicionar/Remover Programas".

- 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

Iniciar - Programas - Trust - ...

- 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

Office Mouse

Uninstall Office Mouse

Nota: As informações acima referidas variam quando a instalação é alterada pelo utilizador (por exemplo, nem tudo foi instalado ou outras localizações que não as predefinidas foram seleccionadas).

Nota: Poderão igualmente ocorrer desvios, em resultado da utilização dos novos controladores disponíveis na Internet.

Nota: A localização ou nome no "Painel de controlo" pode variar consoante os Sistemas Operativos.

6 Utilização

Este capítulo explica a forma como deve utilizar o rato, o programa Office e o controlador.

6.1 Rato

Este capítulo explica a forma como deve utilizar o rato.

6.1.1 Explicação dos botões e indicadores

Utilize a tabela 1 em conjunto com a figura 2 para obter uma explicação dos botões do rato.

	Nome	Função
A	Botão esquerdo do rato	Função de botão esquerdo do rato.
B	Botão direito do rato	Função de botão direito do rato.
C	Roda de deslocação	Roda de deslocação e 3º botão do rato.
D	Botão Office	Menu de atalho para as aplicações Office e para opções frequentemente utilizadas no menu Office.
E	4º botão adicional do rato	Função predefinida: "Next" no Internet Explorer / programável.
F	5º botão adicional do rato	Função predefinida: "Previous" no Internet Explorer / programável.

Tabela 1: Explicação dos botões

6.2 Programa Office

O controlador é composto por duas partes. Em primeiro lugar, existe o menu de atalho Office. Segundo, existe o programa que permite configurar os botões C, E e F (veja a figura 2). Ambos encontram-se descritos abaixo.

6.2.1 Menu de atalho Office

O menu de atalho Office pode ser acedido em duas situações diferentes. Primeiro, no Windows, quando nenhum programa Microsoft Office se encontra aberto. Segundo, quando um programa Microsoft Office se encontra aberto.

6.2.1.1 No Windows

1. Faça clique no botão Office (D, figura 2) no rato.
2. Será aberto um menu Office circular (veja a figura 3).
3. Este menu pode ser utilizado para abrir os vários programas Microsoft Office.

Utilize a tabela 2 abaixo em conjunto com a figura 3 para obter uma explicação das opções disponíveis no menu.

	Nome	Função
A	Excel	Abre o Microsoft Office Excel.
B	PowerPoint	Abre o Microsoft Office PowerPoint.
C	O meu computador	Abre "O meu computador" do Windows.
D	Internet Explorer	Abre o Internet Explorer.
E	Os meus documentos	Abre a pasta "Os meus documentos" do Windows.
F	Access	Abre o Microsoft Office Access.
G	Outlook	Abre o Microsoft Office Outlook.
H	Word	Abre o Microsoft Office Word.

Tabela 2: Menu Office 1

P T

6.2.1.2 Em programas Microsoft Office

1. Certifique-se de que um dos programas Microsoft Office está aberto.
2. Faça clique no botão Office (D, figura 2) no rato.
3. Será aberto um menu Office circular.

Este menu pode ser utilizado para aceder às opções utilizadas com mais frequência em Microsoft Office. Utilize a tabela 3 abaixo em conjunto com a figura 4 para obter uma explicação das opções disponíveis no menu.

	Nome	Função
A	Guardar	Guarda o ficheiro.
B	Novo	Abre um documento novo.
C	Localizar e substituir	Localiza uma palavra num documento.
D	Negrito	Coloca o texto seleccionado em negrito.
E	Imprimir	Imprime um documento.
F	Anular	Anula as acções anteriores.
G	Repetir	Repete a acção.
H	Abriu	Abre um ficheiro.

Tabela 3: Menu Office 2

6.3 Controlador

O controlador permite configurar os botões C, E e F para executar certas funções. Será apresentada uma janela com dois separadores quando o programa é aberto, fazendo duplo clique no ícone Trust na barra de tarefas (veja a figura 5). Ambos os separadores encontram-se explicados no capítulo seguinte.

6.3.1 Separador "Wheel"

Neste separador, poderá alterar o modo de deslocação ("Wheel Mode") e a velocidade de deslocação ("Wheel speed").

6.3.1.1 "Enhanced scroll wheel mode"

A definição assumida é o "Enhanced scroll wheel mode". Este modo permite especificar o número de linhas que são deslocadas por movimento de deslocação. Consulte o capítulo 6.3.1.3 para obter instruções sobre como pode alterar o número de linhas de deslocação.

6.3.1.2 "System default [Intelli Mouse] mode"

Se o rato não funciona num programa, muda o rato para o "System default [Intelli Mouse] mode". Trata-se de uma definição predefinida do Windows que é reorganizada pela maior parte dos programas.

Nota: Se utilizar o "System default [Intelli Mouse] mode", não poderá seleccionar mais o número de linhas de deslocação. A velocidade de deslocação será de 3 linhas por movimento de deslocação.

6.3.1.3 Velocidade de deslocação

Selecione o número de linhas desejado. Selecione "Scroll one page per scroll unit" se pretender deslocar uma página por movimento de deslocação.

Nota: Deverá seleccionar "Enhanced scroll wheel mode" para o "Wheel Mode" se pretender alterar as definições de deslocação.

6.3.2 Separador "Buttons"

Neste separador, poderá seleccionar a função desejada para o 3º, 4º e 5º botões (C, E e F na figura 2). Abra o menu pendente para o botão 3, 4 ou 5. Selecione uma função da lista e faça clique em "Apply".

7 Resolução de problemas

Procedimento

1. Leia as soluções abaixo indicadas.
2. Verifique a existência de FAQ, controladores e manuals on the Internet (www.trust.com/13699).



Problema	Causa	Solução possível
Os movimentos do rato são erráticos.	O rato está a ser utilizado numa superfície lisa.	Utilize o rato numa superfície diferente.
A função de deslocação não funciona.	Seleccione o Modo de Deslocação correcto.	Defina o Modo de Deslocação para "System default [Intelli Mouse] mode" (consulte o capítulo 6.3.1.2).
	O software do rato antigo ainda se encontra activo.	Remova o software para o rato anterior antes de instalar o software para este rato (consulte o manual de instruções fornecido com o rato anterior).
	Não instalou o software.	Instale o software do rato.
	O software não foi correctamente configurado.	Configure o software de forma correcta.
	A aplicação não é 100% compatível com Windows.	Utilize uma aplicação compatível com o Windows.

Caso os problemas subsistam após estas soluções, contacte um dos Centros de Apoio ao Cliente da Trust. Poderá encontrar informações adicionais no verso deste manual de instruções. Tenha presente as seguintes informações:

- O número do artigo. This is 13699.
- Uma boa descrição do que não funciona.
- Uma boa descrição do momento da ocorrência do problema.

8 Condições da garantia

- Os nossos produtos encontram-se abrangidos por uma garantia de fábrica de 2 anos, com efeito a partir da data de aquisição.
- Caso exista um defeito no produto, devolva-o ao fornecedor e inclua uma explicação do defeito, o recibo da compra e todos os acessórios.
- Se o produto se encontrar dentro do período de garantia, receberá, dependendo da disponibilidade, um produto equivalente. Se o fornecedor não dispuser de um produto equivalente, o produto será reparado.
- Contacte o nosso centro de apoio no caso de falta de componentes como, por exemplo, o manual de instruções, software ou qualquer outro componente.
- A garantia perde a validade se o produto for aberto, apresentar danos mecânicos, for mal utilizado, alterado, reparado por terceiros, em caso de negligência ou se tiver sido utilizado para fins além daqueles ao qual se destina.
- Exclusões da garantia:
 - Danos provocados por acidentes ou desastres como, por exemplo, incêndio, inundações, terremotos, guerra, actos de vandalismo ou roubo.
 - Incompatibilidade com outro hardware/software não mencionado nos requisitos mínimos do sistema.
 - Acessórios, tais como pilhas, fusíveis (quando aplicável).
- Em circunstância alguma deverá o fabricante ser considerado responsável por qualquer dano incidental ou directo, incluindo a perda de rendimentos ou outras perdas comerciais resultantes da utilização deste produto.