

Première utilisation - <u>procédure en bref</u>	Section	
1. Section	(4.1)	!
2. Connexion	(4.2)	
3. Installation sous Windows	(4.3)	
4. Test	(5)	

## 1 Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs du 'TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD'. Le TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD dispose de touches de fonction supplémentaires et a été conçu pour permettre une utilisation de votre ordinateur avec une plus grande efficacité et une meilleure productivité. Ce clavier vous permet d'utiliser différentes touches rapides pour simplifier votre travail sur votre ordinateur et l'utilisation de vos logiciels.



## 2 Sécurité

- Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les recommandations suivantes :
- Le TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD ne requiert aucune maintenance particulière. Pour nettoyer le clavier, utilisez simplement un textile doux humidifié.
  - N'utilisez jamais de produit chimique agressif tel que de l'essence ou de la térébenthine pour le nettoyage. Ces derniers peuvent endommager le matériau dont est fait le clavier.
  - Ne plongez en aucun cas le clavier dans quelque liquide que ce soit. Cela peut s'avérer dangereux et endommager sévèrement le clavier. Ne pas utiliser cet équipement à proximité d'un point d'eau.
  - Assurez-vous qu'aucun objet lourd n'est posé sur le câble.

## 3 Certification



Ce produit est conforme à toutes les principales exigences, ainsi qu'aux autres stipulations de directives européennes en vigueur qui lui sont applicables. Son Certificat de Conformité (DoC) est disponible sur [www.trust.com/13751/ce](http://www.trust.com/13751/ce).

## 4 Installation

### 4.1 Désinstaller vos anciens drivers et produits

La cause la plus courante de problèmes d'installation est la présence de drivers résiduels servant à un produit comparable, ayant été retiré. La meilleure solution est de commencer par retirer tous les drivers liés à ces produits avant d'installer le nouveau driver. Veillez à ne retirer que des anciens drivers servant à des produits comparables, qui ne sont plus utilisés.

1. Activer le Mode Sans Echecs de Windows (au cours du démarrage du système, appuyer sur la touche F8 plusieurs fois, et sélectionner Mode Sans Echecs à partir du menu qui apparaîtra au bout de quelques instants.)
2. Activer Démarrer – Paramètres – Panneau de Configuration – Logiciel. □
3. Rechercher tous les anciens programmes correspondant à des produits similaires, et retirer ces derniers (bouton ajouter/supprimer). A travers le Mode Sans Echecs, il est possible que vous trouviez plusieurs entrées pour le même périphérique. Dans ce cas, supprimer les entrées multiples.
4. Redémarrer l'ordinateur.

### 4.2 Connexion

1. Connecter la prise violette du clavier à la prise PS/2 du clavier sur l'ordinateur. Consulter le manuel de l'ordinateur ou la carte mère pour de plus amples informations.
2. Démarrer l'ordinateur. Le clavier sera immédiatement reconnu et installé en tant que 'Standard PS/2 keyboard'.
3. Votre clavier est maintenant prêt à être utilisé.

La plupart des fonctions de votre clavier fonctionneront sans l'installation du logiciel. Installer le logiciel inclus afin de programmer les touches rapides.

### 4.3 Installation du logiciel dans Windows 98 / Me / 2000 / XP

**Remarque :** Les dernières versions des drivers sont toujours disponibles sur [www.trust.com/13571](http://www.trust.com/13571). Vérifier auparavant si une nouvelle version est disponible, et dans ce cas, utiliser cette dernière pour l'installation.

**Remarque :** Assurez-vous que tous les autres programmes sont fermés lors de cette installation.

**Remarque :** Au cours de l'installation sous Windows XP il se peut qu'apparaisse un message selon lequel un driver non reconnu a été détecté. Cela ne pose pas de problème pour le fonctionnement. Continuer l'installation.

**Remarque :** Dans le texte, nous utilisons 'D:\' pour indiquer la station du CD-ROM ; cependant, cela peut varier d'un ordinateur à l'autre.

1. Placer le CD-ROM dans la station CD-ROM de l'ordinateur. Le programme d'installation sera lancé automatiquement. Dans le cas contraire, faites ce qui suit :
  - a) Sélectionner 'Exécuter' dans le menu Démarrer de Windows.

2

- b) Taper [D:\SETUP.EXÉ] puis cliquer 'OK' pour démarrer le programme d'installation de logiciel Trust.
2. L'écran d'installation Trust apparaît. Voir l'illustration 1.
3. Sélectionner la langue de votre choix pour l'installation.
4. Cliquer sur 'Installer le logiciel du Clavier' pour lancer l'installation du logiciel du clavier.
5. Suivre les étapes indiquées sur l'écran d'installation.
6. Après l'installation du logiciel, redémarrer l'ordinateur.

#### 4.4 Vérification post-installation

Suite à l'installation complète du produit et des programmes, vous devez vérifier que ce qui suit a bien été ajouté à votre système :

Barre de tâches

- L'icône similaire à celle de l'illustration 2 est visible en bas à droite de votre écran.

Démarrer – Paramètres – Panneau de Configuration – Système – Gestionnaire de périphériques

- Clavier – Standard 101/102-Key ou Microsoft Natural PS/2 Keyboard

Démarrer – Paramètres – Panneau de Configuration – Logiciel

- Trust Multi Function Keyboard

Démarrer – Programmes – Trust - ...

- Multi Function Keyboard	Trust Multi Function Keyboard
	Désinstaller



**Remarque :** *Si l'installation a été modifiée (par exemple, si tout n'a pas été installé, ou si des emplacements autres que les emplacements standards ont été sélectionnés) alors les données ci-dessus peuvent être différentes.*

**Remarque :** *Des différences peuvent aussi être dues à des drivers mis à jour à partir d'Internet.*

**Remarque :** *Les emplacements ou les noms des fonctions dans le panneau de configuration peuvent être différents, selon votre système d'exploitation.*

## 5 Exploitation

Le clavier est équipé de fonctions supplémentaires, ce qui simplifie le travail avec Microsoft Office et d'autres applications similaires. Le clavier est également équipé de touches rapides et de touches de gestion de l'alimentation.

A l'exception des touches rapides décrites dans la section 5.2, toutes les touches fonctionnent de façon standard avec Windows. Seules les touches rapides requièrent l'installation du logiciel d'assistance. (section 4.3)

**Remarque :** Les touches "Home", "End", "Insert", "Page Up", "Delete" et "Page Down" peuvent être situées à un endroit différent de celui auquel vous êtes habitué sur votre ancien clavier. Vous vous y habituerez rapidement.

### 5.1 Témoins





Voir illustration 5.

Les témoins s'allument lorsque la fonction est activée.

### 5.2 Touches rapides

**Remarque :** ces touches ne fonctionneront qu'à partir du moment où le logiciel de support aura été installé. Voir section 4.3


**Remarque :** si le logiciel n'a pas été installé et que vous pressez l'une des touches ci-dessous, il se peut que des caractères "bizarres" apparaissent sur l'écran.

	Word	Ouvre Microsoft Word Combinaison des touches = CTRL + ALT + D
	Calculator	Ouvre Microsoft Calculator Combinaison des touches = CTRL + ALT + C
	WWW	Démarre le navigateur web standard, ou se rend à la page d'accueil. Si le navigateur fonctionne déjà, la page d'accueil s'ouvre. Combinaison des touches = CTRL + ALT + O
	E-mail	Le programme e-mail standard s'ouvre. Combinaison des touches = CTRL + ALT + E


**Remarque :** les paramètres standards ci-dessus pour les fonctions sont tels qu'installés par le logiciel.

Les touches rapides peuvent, si vous le désirez, être paramétrées pour démarrer d'autres applications. Consulter la section 6.1















### 5.3 Touches de Gestion de l'Alimentation

	Veille	Veille L'utilisateur peut mettre l'ordinateur en veille en appuyant sur cette
---	--------	--

TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD

		<p>touche.</p> <p>Si la gestion de l'alimentation n'a pas été mise en route, cette touche ne peut pas être utilisée.</p>
	Power	<p>Eteint le système, dans la mesure où l'ordinateur supporte la gestion de l'alimentation, et que cette dernière a été activée. L'utilisateur peut directement éteindre l'ordinateur en appuyant sur cette touche.</p> <p>Si la gestion de l'alimentation n'a pas été activée, cette touche ne peut pas être utilisée.</p>

5.4 Zone des touches Office :





Touche de fonction	Symbole	Fonction	Description
		Office Lock	<p>Passes des touches de fonction normales aux touches de fonction avancées</p> <p>Le témoin en haut à droite (figure 5) s'allume, lorsque la fonction est sélectionnée.</p>
F1		Aide	Ouvre l'écran d'aide de la fenêtre active (si elle est disponible).
F2		Nouveau	Crée un nouveau document dans les programmes qui supportent cette commande.
F3		Ouvre	Ouvre un document dans les programmes qui supportent cette commande.
F4		Enregistrer	Enregistre le document de la fenêtre active.
F5		Remplacer	Recherche le texte et le format spécifié, et le remplace.
F6		Orthographe	Démarre le correcteur d'orthographe pour le document actif, si le programme concerné supporte cette fonction.
F7		Annuler frappe	Annule l'action précédente.
F8		Rétablir frappe	Rétablit l'action annulée précédente.
F9		Répondre	Ouvre une réponse e-mail pour l'expéditeur du message de la fenêtre active.
F10		Répondre à tous	Ouvre une réponse e-mail pour l'expéditeur et tous les destinataires du message de la fenêtre active.
F11		Transférer	Transfère le message e-mail de la fenêtre active.
F12		Envoyer	Envoie le message e-mail de la fenêtre active.
		Imprimer	Imprime le document de la fenêtre active.
	€	Symbole Euro	<p>Affiche le symbole Euro en utilisant une seule touche.</p> <p><b>Remarque :</b> "Office Lock" et "Num lock" doivent</p>

F R




TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD

Touche de fonction	Symbole	Fonction	Description
			<i>tous les deux être actifs. (voir illustration 5)</i>

**5.5 Zone Presse-papiers**

	Couper	Coupe l'objet sélectionné.
	Copier	Copie l'objet sélectionné.
	Coller	Colle l'objet copié ou coupé à l'emplacement du curseur.
	Marquer	Marque l'objet sélectionné, ou marque le texte en utilisant les touches '(' de '('.

**5.6 Zone des Touches d'Application :**

	Bascule	Bascule vers une fenêtre ouverte précédemment. Appuyer sur la touche et sélectionner la fenêtre désirée.
	Fermer	En appuyant sur cette touche, l'application active de Windows se ferme.
	Mon ordinateur	Ouvre Mon Ordinateur. 'Mon Ordinateur' affiche le contenu de la disquette, du(es) disques durs, de la station CD-ROM et des stations en réseau. Vous pouvez également rechercher des fichiers et des dossiers et les ouvrir.

## 6 Utilisation du logiciel

### 6.1 Programmation des touches

Les touches mentionnées dans la section 5.2 sont programmables. Par exemple, vous pouvez programmer le démarrage d'une application que vous utilisez souvent, à l'aide d'un bouton.

1. Cliquer sur l'icône de la barre de tâches (comme sur l'illustration 2). Cela affichera l'illustration 3.
2. Cliquer sur le bouton dont vous désirez changer la fonction/application. Cela affichera l'illustration 4.
3. Vous pouvez choisir l'option : "Fonctions" ou "Lancer Application ou Site Web"

- **Functions**

- a) Avec la souris, cliquer sur 'Fonctions', si vous désirez programmer une fonction.
- b) Ensuite, sélectionner une fonction à partir du menu déroulant qui apparaît en cliquant sur le triangle noir.
- c) Sélectionner l'application requise,
- d) Cliquer sur "OK".
- e) Répéter les étapes précédentes pour les autres boutons.



- **Lancer une application ou un site web**

- a) Cliquer avec la souris sur le bouton radio "Lancer Application ou Site Web", si vous désirez associer un programme ou un site web à la touche.
  - b) Pour un site web, taper dans la barre d'adresse, par exemple : `www.trust.com`
  - c) Cliquer sur "Parcourir" pour sélectionner un programme ou un fichier.
  - d) Cliquer sur "Ouvrir". Le programme est associé au bouton.
4. Une fois que vous avez programmé toutes les touches que vous désirez, vous pouvez fermer cette fenêtre.

### 6.2 Autres options

Avec l'option "OnScreen Display" vous pouvez régler la couleur, la taille, la police et la durée du texte qui apparaît sur l'écran lorsque vous pressez la touche rapide.

1. Cliquer avec la bouton droit de la souris sur l'icône de la barre de tâches, comme sur l'illustration 2.
2. Cliquer sur 'OnScreen Display'.
3. Sélectionner 'Désactiver' pour supprimer l'affichage de texte. Avec 'Activer' vous pouvez afficher le texte de nouveau. Sélectionner 'Select Color' pour changer la couleur. Sélectionner 'Select Font' pour changer la police. Sélectionner 'Settings' pour régler la taille et la durée.

## 7 Localisation de panne

### Procédure

1. Lire les solutions données ci-dessous.
2. Vérifier les FAQ actuelles, les drivers et les manuels sur Internet ([www.trust.com/13751](http://www.trust.com/13751))



Problème	Cause	Solution possible
<b>Le logiciel ne fonctionne pas correctement.</b>	Un logiciel est installé pour votre 'ancien' clavier.	Supprimer l'ancien logiciel en suivant les instructions de la section 4.1, ou consulter le manuel de l'ancien clavier.
<b>Les touches rapides ne fonctionnent pas.</b>	Le logiciel n'est pas installé.	Installer le logiciel. Voir section 4.3.
<b>Une touche rapide n'ouvre pas la bonne application.</b>	La combinaison des touches pour la "Touche de raccourci" est utilisée pour une application.	Vérifier les propriétés du programme qui ne s'ouvre pas, et effacer la touche de raccourci.
<b>Les touches rapides standard de Microsoft Windows ne peuvent pas être attribuées.</b>	Les ressources sont utilisées par le logiciel.	Le logiciel utilise les ressources système normalement utilisées pour les touches rapides. Les combinaisons de touches suivantes sont utilisées par le logiciel. CTRL + ALT + C CTRL + ALT + D CTRL + ALT + E CTRL + ALT + O
<b>A chaque fois que j'appuie sur l'une des touches rapides, j'obtiens des 'caractères bizarres' sur mon document.</b>	Le logiciel inclus n'a pas été installé.	Installer le logiciel. Voir section 4.3.
	Vous avez utilisé la touche rapide dans un document, par exemple dans Microsoft Word.	Aller sur le bureau et presser l'une des touches rapides. Ces touches ne fonctionneront qu'une fois que le logiciel de support aura été installé.
<b>La touche Euro ne fonctionne pas.</b>	L'application ne supporte pas le symbole Euro.	Utiliser une application qui supporte le symbole Euro.
	La touche rapide d'Office est désactivée.	Allumer 'la touche rapide d'office'. La DEL s'allume. Appuyer ensuite sur la touche Num-Lock.
<b>Les touches/fonctions Office ne fonctionnent pas.</b>	Les touches ne sont pas supportées par le programme.	Les touches sont faites sur la base des définitions standard de Microsoft pour les combinaisons de



TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD

Problème	Cause	Solution possible
		touches. Vérifier que le logiciel supporte cette sorte de fonction. L'utilisation d'Office 2000 et d'Internet Explorer 5 ou supérieur est recommandée.
<b>Num-Lock ne fonctionne pas.</b>	La fonction lock d'Office est active.	Désactiver la fonction lock d'Office. Vous pouvez maintenant recommencer à utiliser la touche Num-Lock comme d'habitude.
<b>Les touches sur l'écran ne sont pas les bonnes.</b>	La disposition du clavier est spécifiée de façon incorrecte.	Changer la disposition du clavier. Vous pouvez le faire à partir du Panneau de Configuration.

**F R**

Si, après avoir essayé toutes ces solutions, les problèmes persistent, veuillez contacter l'un des Trust Customer Care Centers. Vous trouverez de plus amples informations au dos de ce manuel. Dans tous les cas, préparez-vous à communiquer les informations suivantes :

- Le numéro de l'article, dans ce cas : 13751 ;
- Une bonne description de ce qui ne marche pas exactement ;
- Une bonne description de quand cela est arrivé exactement.

## 8 Conditions de garantie

- Nos produits sont vendus avec une garantie usine de deux ans, à compter de leur date d'achat.
- En cas de défaut, retourner le produit à votre revendeur en lui expliquant le défaut, avec une preuve d'achat, ainsi que tous les accessoires.
- Au cours de la période de garantie, vous recevrez de la part de votre revendeur un produit comparable, dès qu'il sera disponible. Si ce dernier n'était pas disponible, le produit sera réparé.
- Pour des composants manquants, tels que le manuel, un logiciel, ou d'autres pièces, veuillez contacter notre centre d'assistance.
- La garantie n'est plus applicable en cas d'altération du produit, de dommages mécaniques, de mauvaise utilisation, de modifications effectuées sur le produit, de réparations effectuées par des tiers, de négligence, et d'utilisation du produit à d'autres fins que celles prévues pour ce produit.
- Ne sont pas couverts par la garantie :
  - Les dommages causés par des accidents, sinistres, tels que l'incendie, l'eau, un tremblement de terre, la guerre, le vandalisme ou le vol.
  - L'incompatibilité avec d'autres logiciels ou matériel informatique non mentionnés dans les exigences minimales du système.
  - Les accessoires tels que les piles et les fusibles (selon le cas).
- En aucun cas le fabricant n'est tenu pour responsable de tout dommage accidentel ou conséquent, y compris la perte de revenus ou toute autre perte commerciale, provenant de l'utilisation de ce produit.