

Modo de trabalho resumido da primeira utilização	Capitulo
1. Desinstalação de produtos e controladores antigos	(4.1)
2. Ligação	(4.2)
3. Instalar no Windows	(4.3)
4. Testar	(5)

1 Introdução

Este manual de instruções destina-se aos utilizadores do 'TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD'. O TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD tem teclas de função extra e foi desenvolvido para mais eficácia e mais produtividade na utilização dum computador. Com este teclado dispõe de diversas teclas rápidas, o que lhe permite trabalhar com maior facilidade com o computador e com o software.

2 Segurança

Antes de utilizar leia bem as seguintes indicações:

- TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD não necessita de manutenção especial. Para limpar o teclado utilize um pano suave ligeiramente humedecido.
- Na limpeza não utilize produtos de limpeza agressivos como gasolina ou terebentina. Estes podem danificar o produto.
- Em caso algum submerja o aparelho em líquido. Isto pode causar perigo e danifica o produto. Não utilize o aparelho próximo de água.
- Não permita que haja algo em cima do cabo.

3 Aprovação



Este produto satisfaz as exigências essenciais e as outras determinações relevantes das directivas europeias em vigor. A Declaração de Conformidade (DoC) está disponível em www.trust.com/13751/ce.

4 Instalação

4.1 Desinstalação de produtos e controladores antigos

A causa mais comum de problemas na instalação é a presença de um controlador de um produto antigo semelhante. A melhor solução é, antes de instalar o controlador novo, remover todos os controladores relacionados com estes produtos antigos. Mas quando o fizer tenha a certeza de que remove controladores de produtos semelhantes, antigos, que não são mais utilizados.

- 1 Entre no modo de segurança do Windows (durante o arranque do sistema prima em F8, aparece-lhe um pequeno menu onde com as setas selecciona o modo de segurança).
- 2 Selecciona Iniciar - Definições - Painel de controlo - Software
- 3 Procure todos os programas antigos de produtos antigos semelhantes e remova-os (no botão adicionar/remover). No modo de segurança é possível que os encontre em duplicado. Nesse caso, remova também o duplicado desses programas.
- 4 Reinicie o computador.

4.2 Ligação

- 1 Ligue a ficha roxa do teclado à ligação PS/2 do teclado no computador. Para mais informação, consulte o manual de instruções do computador ou da placa principal.
- 2 Ligue o computador. O teclado é automaticamente instalado como "Teclado Padrão PS/2".
- 3 Seu teclado está pronto a utilizar.

A maioria das funções do teclado funciona sem que o software esteja instalado. Instale o software juntamente fornecido para programar as teclas rápidas.

4.3 Software de instalação no Windows 98 / Me / 2000 / XP

Atenção: Em www.trust.com/13571 estão sempre os controladores mais recentes. Controle se eventualmente há uma nova versão disponível e então use-a na instalação.

Atenção: Durante a instalação mantenha todos os outros programas fechados.

Atenção: Durante a instalação em Windows XP pode receber a mensagem de que um controlador é um controlador sem assinatura digital. Isto não é nenhum problema para funcionar correctamente. Continue com a instalação.

Atenção: No exemplo é utilizado 'D:\' como local do CD-ROM, isto pode ser diferente no seu computador.

1. Coloque o CD-ROM no leitor de CDs do seu computador. O programa de instalação é automaticamente iniciado. Se este não for o caso, faça o seguinte:
 - a) No Windows seleccione "Iniciar" depois prima em "Executar".

- b) Introduza "[D:\SETUP.EXE]" e faça clique em "OK" para fazer arrancar o programa de instalação do software da Trust.
2. Aparece o ecrã de instalação da Trust. Veja a figura 1.
3. Seleccione o idioma que pretende utilizar durante a instalação.
4. Faça clique em instalar software do teclado para fazer arrancar a instalação do teclado.
5. Siga os passos que são mencionados no ecrã.
6. Depois de instalar o software, reinicie o computador.

4.4 Controlo após a instalação

Depois da instalação completa do produto e dos programas, foram colocados os seguintes assuntos no seu sistema e podem ser controlados:

Barra de tarefas

- Ícone visível à direita em baixo como indicado na figura 2.

Iniciar - Definições - Painel de controlo - Sistema - Gestor de dispositivos

- Teclado - Teclado padrão de 101/102 teclas ou Microsoft Natural PS/2

Iniciar - Definições - Painel de controlo - Adicionar/Remover programas

- Teclado Multi-funções Trust (Trust Multi Function Keyboard)

Iniciar - Programas - Trust - ...

- Teclado Multi-funções
Function Keyboard)

Teclado Multi-funções Trust (Trust Multi
Desinstalar

Atenção: *Quando a instalação é adaptada pelo utilizador (por exemplo, não instalou tudo ou usou localizações diferentes das padrão) os dados seguintes serão diferentes.*

Atenção: *As diferenças podem surgir devido à utilização dos controladores novos tirados da Internet.*

Atenção: *Em relação ao Painel de controlo, a localização ou denominação pode ser diferente consoante o sistema operativo.*

5 Utilização

O teclado está equipado com funções extra que simplificam o funcionamento com aplicações como o Microsoft Office. O teclado também está munido de teclas rápidas e de gestão de energia.

Todas as teclas, excepto as teclas rápidas do capítulo 5.2 funcionam como padrão com o Windows. Apenas para as teclas rápidas é necessário estar instalado o software. (capítulo 4.3)

Observação: As teclas "Home", "End", "Insert", "Page Up", "Delete" e "Page Down" podem estar num sítio diferente do que se habituou no seu teclado anterior. Isto é algo a que se adapta rapidamente.

5.1 Indicadores





Veja a figura 5.

O indicador acende quando a função é activada.

5.2 Teclas rápidas

Atenção: Estas teclas apenas funcionam se estiver instalado o software da aplicação. Veja o capítulo 0


Atenção: Se o software não estiver instalado e carregar numa das teclas seguintes pode ver símbolos estranhos no ecrã.

	Word	Abre o Microsoft Word Combinação de teclas = CTRL + ALT + D
	Calculadora	Abre o Microsoft Calculator Combinação de teclas = CTRL + ALT + C
	WWW	Inicia o browser standard da Internet ou vai para a homepage. Se o browser da rede estiver activo, abre a homepage. Combinação de teclas = CTRL + ALT + O
	E-mail	Inicia o programa standard de e-mail. Combinação de teclas = CTRL + ALT + E


Atenção: Depois da instalação do software, as funções acima continuam a funcionar como de standard definidas.

Se desejar, as teclas rápidas acima podem ser definidas para uma outra aplicação. Consulte o capítulo 6

5.3 Teclas de gestão de energia

	Sleep	Coloca o sistema em espera, se o computador suportar gestão de energia e a gestão de energia estiver (Power Management) activada. O utilizador pode colocar o computador em espera, carregando nesta tecla.
---	-------	--

TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD

		Se a gestão de energia não estiver activada, não consegue utilizar esta tecla.
	Power	Desliga o sistema, se o computador suportar gestão de energia e a gestão de energia estiver (Power Management) activada. O utilizador pode desligar directamente o computador, carregando nesta tecla. Se a gestão de energia não estiver activada, não consegue utilizar esta tecla.

5.4 Zona de teclas Office:

Tecla de função	símbolo	função	Descrição
		Office Lock	Passagem de teclas de função normais para teclas de função avançadas. O indicador à direita em cima acende (figura 5) se a função for activada.
F1		Ajuda	Abre o ficheiro de Ajuda da janela activa (se disponível)
F2		Novo	Criar um documento novo em programas que suportam este comando.
F3		Abrir	Abrir um documento em programas que suportam este comando.
F4		Guardar	Guardar o ficheiro da janela activa.
F5		Substituir	Procurar o texto indicado e formato, e substituí-lo.
F6		Ortog	Iniciar a correcção de ortografia do documento activo, se o programa tiver esta função.
F7		Anular	Anula o comando anterior.
F8		Refazer	Refaz a acção do comando anteriormente anulado.
F9		Responder	Responde ao remetente o e-mail na janela activa.
F10		Responder a todos	Responde a todos os endereçados o e-mail na janela activa.
F11		Reencaminhar	Reencaminha o e-mail na janela activa.
F12		Enviar	Envia o e-mail na janela activa.
		Imprimir	Imprime o documento da janela activa.

P T

6 Utilização do software

6.1 Programar teclas

As teclas mencionadas no capítulo 5.2 podem ser programadas. Assim pode programar numa tecla uma aplicação que usa frequentemente.

- 1 Faça clique no pictograma na barra de tarefas como indicado na figura 2. A figura 3 é representada.
- 2 Faça clique no botão ao qual pretende alterar a função/aplicação. Aparece a figura 4.
- 3 Pode escolher 2 opções, "Functions" ou "Launch Application or Website".
 - **Funções**
 - a) Se pretender programar uma função, faça clique em 'Functions' com o rato.
 - b) A seguir faça clique no triângulo preto por trás da linha branca, para obter uma lista com as funções que pode escolher.
 - c) Seleccione a aplicação correcta.
 - d) Faça clique em "OK".
 - e) Para os outros botões repita os passos anteriores.
 - **Launch application or website**
 - a) Se pretender ligar um programa ou um website a uma tecla faça clique com o rato em "Launch Application or Website".
 - b) Para uma página na Internet, introduza o endereço na Internet, por exemplo: www.trust.com
 - c) Faça clique em Procurar (Browse) para seleccionar um ficheiro/programa.
 - d) Faça clique em "Abrir". O programa fica atribuído ao botão.
- 4 Quando todas as teclas estiverem programadas como deseja, pode fechar esta janela.


4.1 Outras opções

Com a opção "OnScreen Display" pode regular a cor, tamanho, tipo de letra e duração do texto que são apresentados no ecrã quando prime uma tecla rápida.

- 1 Com o botão direito do rato faça clique no pictograma na barra de tarefas como indicado na figura 2.
- 2 Faça clique em "OnScreen Display".
- 3 Seleccione "Disable" para desactivar o texto. Se seleccionar "Enable" faz activar a visualização do texto.
Seleccione 'Select Color' para adaptar a cor
Seleccione 'Select Font' para alterar o tipo de letra
Seleccione 'Settings' para definir o tamanho e duração.



7 Resolução de problemas

<p>Modo de trabalho</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia as soluções seguintes. 2. Verifique a actualização de FAQs, controladores e manuais na Internet (www.trust.com/13751) 	
--	---

Problema	Causa	Solução possível
O software não funciona correctamente	Ainda há software instalado do seu teclado anterior!	Remova este software "antigo", como descrito no capítulo 4 ou consulte o manual de instruções do teclado velho.
As teclas rápidas não funcionam.	O software não está instalado.	Instale o software. Veja o capítulo 0
A tecla rápida abre a aplicação errada.	A combinação de teclas da tecla rápida é utilizada para uma aplicação.	Controle as características do programa aberto e remova a tecla rápida.
As teclas rápidas padrão do Microsoft Windows não podem ser atribuídas.	Os originais estão a ser utilizadas pelo software.	São utilizados para o software originais de sistema que normalmente são utilizados nas teclas rápidas. As seguintes combinações são utilizadas pelo software. CTRL + ALT + C CTRL + ALT + D CTRL + ALT + E CTRL + ALT + O
Quando carrego numa tecla rápida aparecem símbolos estranhos no meu documento.	O software juntamente fornecido não está instalado.	Instale o software. Veja o capítulo 0
	Está a utilizar a tecla rápida num documento, por exemplo, de Microsoft Word	Vá para o ambiente de trabalho e então prima uma tecla rápida. Estas teclas apenas funcionam se o software estiver instalado.
A tecla de Euro não funciona.	A aplicação não suporta o símbolo de Euro.	Use um aplicação que suporte o símbolo de Euro.
	Tecla de atalho do Office está desligada.	Active a tecla de atalho do Office. O LED acende (figura 5). A seguir prima a tecla Numlock.
As teclas/funções do Office não funcionam.	As teclas não são suportadas pelo programa.	As teclas são feitas com base nas definições padrão das teclas de combinação do Microsoft.

TRUST MULTI FUNCTION KEYBOARD

Problema	Causa	Solução possível
		Verifique se o software suporta estas funções. Aconselha-se que use o Office 2000 e o Internet Explorer 5 ou uma versão mais recente.
Num Lock não funciona.	A função de bloqueio (Lock) do Office está ligada.	Desligue a função de bloqueio do Office. Agora consegue utilizar novamente a tecla da função normal de Num Lock.
Teclas erradas no ecrã.	A definição do teclado está errada.	Altere a definição do teclado. Pode adaptar isto no Painel de controlo.

Se depois de ter tentado estas soluções para resolver os problemas ainda existirem problemas, entre em contacto com um dos centros de assistência Trust Customer Care Centers. Acerca disto pode encontrar mais informação na parte de trás deste manual de instruções. Em qualquer caso, quando contactar um dos centros de assistência deverá ter os seguintes dados à mão:

- Número do artigo, neste caso: 13751;
- Uma boa descrição do que exactamente não funciona.
- Uma boa descrição de quando o problema ocorre.

4 Condições de garantia

- Os nossos produtos têm uma garantia de fábrica de 2 anos, com início na data de compra.
- No caso de defeito devolva o produto ao seu revendedor com a explicação do defeito, comprovativo de compra e todos os acessórios.
- Durante o período de garantia recebe do seu revendedor um modelo equivalente, se este estiver disponível. Na falta de equivalente é reparado o produto.
- No caso de falta de componentes como o manual de instruções, software e outros componentes, pode entrar em contacto com o nosso serviço de apoio.
- A garantia perde a validade no caso do produto ter sido aberto, haver danos mecânicos, utilização incorrecta, alteração do produto, reparação por terceiros, descuido e o produto ter sido utilizado numa finalidade diferente daquela a que se destina.
- Exclusões de garantia:
 - Danos provocados por acidentes ou calamidades como incêndios, inundações, terremotos, guerra, vandalismo ou roubo.
 - Incompatibilidade com outro hardware/software que não esteja mencionada nas exigências mínimas do sistema.
 - Acessórios como baterias e fusíveis (quando aplicável)
- Em caso algum o fabricante é responsável por danos incidentes ou resultantes, incluindo a perda de rendimento ou outra perda comercial devido ao uso deste produto.

