

Primo uso - Procedura	Capitolo	
1. Disinstallazione dei vecchi driver e prodotti	(3.1)	!
2. Collegamento e realizzazione comunicazione wireless	(3.2)	
3. Installazione in Windows	(3.4)	
4. Controllo installazione	(4)	
5. Configurazione software	(5)	

1 Introduzione

Il presente manuale si rivolge agli utenti del TRUST AMI MOUSE 240T WIRELESS. Il mouse è dotato di 5 tasti e consente di lavorare senza cavo. Il mouse è dotato di due canali di comunicazione.

2 Sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso:

- Pulire il mouse con un semplice panno morbido inumidito.
- Non usare detergenti chimici aggressivi come la benzina o l'acquaregia che potrebbero danneggiare il materiale con cui è costruito l'apparecchio.
- Non immergere mai l'apparecchio in alcun liquido poiché l'immersione potrebbe danneggiare gravemente il prodotto. Non usare l'apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non riparare il prodotto senza l'aiuto di un tecnico specializzato.

CE 0560 ①

- Questo mouse senza fili funziona su una frequenza di 27.045 ~ 27.095 MHz, è conforme alla Direttiva Europea R&TTE e ai requisiti di base ed alle condizioni attinenti alla Direttiva 1999/5/CE. Può essere usato in tutti i paesi dell'UE nonché in NO, CH, PL. La Dichiarazione di Conformità (DoC) è disponibile entrando nel sito www.trust.com/13923/ce.
- In alcuni paesi extra-europei, è possibile che esistano alcune restrizioni all'uso di questo prodotto. In questo caso, si consiglia di verificare se il prodotto è conforme alle normative locali.
Frequenze: 27.095 MHz per il mouse e 27.55 MHz per il ricevitore;
Larghezza di banda: +/- 4.5 kHz; Alimentazione: 0.01 mW.
- Oggigiorno sono sempre più numerosi i prodotti senza fili (video, audio, apparecchi utili, computer, etc.) che operano nella stessa gamma di frequenze di questo prodotto. E' quindi possibile che il corretto funzionamento del prodotto sia disturbato da interferenze causate da altri apparecchi senza fili o che pure esso stesso provochi delle interferenze. Questo inconveniente può essere evitato solo allontanando il prodotto da altri apparecchi oppure, laddove possibile, cambiando i canali.
- Si consiglia di fare attenzione all'uso di prodotti senza fili se portatori di pacemaker o di altre attrezzature elettroniche medicali, poiché questo apparecchio emette segnali radio.



3 Installazione

3.1 Disinstallazione dei vecchi driver e prodotti

La causa più comune dei problemi che si possono incontrare durante l'installazione è la presenza di un driver appartenente ad un prodotto precedentemente rimosso. Si consiglia quindi di rimuovere tutti i driver prima di installare quello nuovo. Attenzione ad eliminare solo i driver relativi ai "vecchi" prodotti dello stesso tipo ormai non più in uso.

1. Attivare la modalità Safe Mode di Windows (durante l'avviamento del sistema premere ripetutamente F8 e selezionare Safe Mode dal menu che compare dopo qualche istante.)
2. Attivare Start – Impostazioni – Pannello di Controllo – Software.
3. Cercare tutti i vecchi programmi dei dispositivi dello stesso tipo ed eliminarli (tasto add/delete). Selezionando Safe Mode è possibile che compaiano ingressi multipli per lo stesso dispositivo. In questo caso, eliminare gli ingressi multipli.

3.2 Collegamento e realizzazione comunicazione wireless

1. Controllare che il computer sia spento.
2. Collegare il connettore PS/2 del ricevitore alla porta PS/2 del computer.
3. Aprire il vano batteria togliendo il coperchio a clip (Fig. 1).
4. Inserire le due batterie a stilo nel mouse come indicato all'interno del vano "B" Fig. 1.
5. Richiudere il vano batteria.
6. Accendere il computer. Nota: il mouse non funziona ancora!
7. Con un oggetto appuntito, premere il tasto tondo 'ID connect' (C, Fig. 1) nella parte inferiore del mouse.
8. Premere il tasto D 'ID connect' sopra al ricevitore (D, Fig. 1).
9. Se ora usate il mouse (spostandolo o premendo un tasto), l'indicatore verde E che si trova sul ricevitore lampeggia ed il mouse funziona regolarmente.

Per usare le funzioni supplementari del mouse, seguire prima le istruzioni del capitolo 3.4 relative all'installazione del software.

3.3 Posizionamento del ricevitore

1. Collocare il ricevitore sulla vostra scrivania a circa 20-25 cm di distanza dall'attrezzatura sul desktop.
2. Controllare che il ricevitore si trovi a non più di 1 metro dal punto di utilizzo del mouse.
3. Controllare che nessun altro oggetto si frapponga fra il mouse ed il ricevitore.

3.4 Installazione del software in Windows 98 / Me / 2000 / XP

Nota: Le ultime versioni dei driver sono disponibili nel sito www.trust.com/13923. Controllare se la nuova versione è disponibile e, in questo caso, installarla. La versione corrente del driver è contenuta nel CD-ROM di installazione di Trust.

Nota: Controllare che durante l'installazione non vi siano programmi aperti.

Nota: Durante l'installazione con Windows XP è possibile che un messaggio avvisi l'utente che è stato rilevato un driver sconosciuto. Ciò non influirà sulla funzionalità.


Nota: Nel testo, 'D:\' indica l'unità del CD-ROM; questa opzione può variare da computer a computer.

1. Inserire il CD-ROM nell'apposita unità. Il programma di installazione (Fig. 2) verrà lanciato automaticamente. In caso contrario, eseguire le seguenti operazioni:
 - a) Selezionare 'Run' nel menu Start di Windows.
 - b) Digitare '[D:\SETUP.EXE]' e cliccare su 'OK' per avviare il programma di installazione del software Trust.
2. Selezionare la lingua di installazione prescelta.
3. Cliccare su 'AMI MOUSE 250S/240T SERIES' per lanciare l'installazione del software del mouse.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



4 Verifiche post-installazione

Dopo aver completato l'installazione del prodotto e dei programmi, verificare che le funzioni suenti siano state installate nel vostro sistema:

Barra delle applicazioni 

- Icona Trust visibile

Start – Impostazioni – Pannello di Controllo – Sistema – Device Manager

- Mouse – Mouse PS/2 compatibile

Start – Impostazioni – Pannello di Controllo – Software

- Trust Ami Mouse 250S/240T Series

Start – Programmi – Trust

- Registra

- Trust Ami Mouse 250S/240T Series

- Disinstalla Trust Ami Mouse 250S/240T Series

Nota: In caso di installazione incompleta (se ad esempio non sono state installate tutte le funzioni o le posizioni selezionate sono diverse), i dati sopra indicati potrebbero essere diversi.

Nota: E' possibile riscontrare delle differenze dovute all'uso di driver aggiornati da Internet.

Nota: Le posizioni, o nomi delle funzioni sul pannello di controllo possono apparire diverse a seconda del sistema operativo utilizzato.

5 Configurazione del software

1. Cliccare due volte sull'icona Trust nella barra delle applicazioni di Windows.
2. La configurazione del mouse viene visualizzata sullo schermo. Vedi Fig. 3.
3. E' possibile selezionare la modalità di tasto a scorrimento nella finestra 'rotellina di scorrimento'.
4. Vi sono due possibilità:
 - Modalità di scorrimento avanzata – tutti i vantaggi del MS Intellimouse, con in più lo scorrimento in Windows 98 / Me / 2000 / XP.
 - Modalità Intellimouse – per simulare un MS Intellimouse.
5. Nella finestra 'rotellina di scorrimento' selezionare la velocità di scorrimento.
6. Selezionare 'tasto'. In questa finestra è possibile programmare il funzionamento dei tasti 3, 4 e 5. Vedi Fig. 4.
7. Selezionare un tasto e cliccare sulla freccia di destra. Apparirà un menù a tendina simile a quello indicato nella Fig. 4.
8. Selezionare la funzione desiderata.
9. Cliccare su 'Applica'.
10. Il mouse è ora programmato e pronto per essere usato.

6 Manutenzione del mouse

La sfera del mouse può sporcarsi col tempo causando problemi al funzionamento del mouse. E' quindi necessario pulire regolarmente la sfera.

1. Spegnerne il computer.
2. Togliere l'anello che trattiene la sfera girandolo verso destra (in senso orario).
3. Sfilare la sfera dalla sua sede.
4. Pulire l'alloggiamento della sfera con un batuffolo di cotone leggermente imbevuto d'acqua. Non usare troppa acqua poiché il mouse potrebbe danneggiarsi.
5. Lavare la sfera in acqua fredda ed asciugarla con un panno non lanuginoso.
6. Rimettere la sfera nella sua sede, rimontare l'anello girandolo verso sinistra (in senso antiorario) e riaccendere il computer.

7 Diagnostica degli errori

Procedura

1. Leggere le soluzioni indicate sotto.
2. Controllare i FAQ correnti, i driver e i manuali su Internet (www.trust.com/13923)



Sintomo	Causa	Possibili rimedi
Il ricevitore non rileva il mouse. (Muovendo il mouse, l'indicatore posto sul ricevitore non lampeggia).	Il tasto di rilevamento posto sul ricevitore non è stato premuto.	Dopo aver impostato i canali, premere il tasto di rilevamento posto sul mouse e successivamente quello posto sul ricevitore. Vedi capitolo 3.2.
	Le batterie sono state inserite in maniera scorretta.	Inserire le batterie come indicato nel vano batteria.
	Le batterie sono scariche.	Sostituire le batterie.
	Il ricevitore è troppo lontano dal mouse.	La distanza non deve essere superiore a 1 metro.
Il mouse si sposta a fatica oppure non risponde.	Le batterie sono quasi scariche.	Sostituire le batterie.
	Il ricevitore non è posizionato correttamente.	Posizionare correttamente il ricevitore. Vedi capitolo 3.3.
	L'alloggiamento della sfera è sporco.	Pulire l'alloggiamento. Vedi capitolo 6.

Sintomo	Causa	Possibili rimedi
Windows visualizza un messaggio che avvisa l'utente che il mouse non è collegato.	Il ricevitore non è collegato alla porta PS/2.	Collegare il ricevitore alla porta PS/2.
	Conflitto con un altro hardware nel computer.	Liberare un indirizzo IRQ in Device Manager di Windows. Vedi anche www.trust.com/customer-care/help/general
	E' ancora installato il software del vecchio mouse.	Disinstallare il software del vecchio mouse. Vedi capitolo 3.1.
Problema non incluso in questo elenco	Ultimi aggiornamenti FAQ e manuali disponibili in Internet..	Andare al sito www.trust.com/13923 per il FAQ e per altre informazioni sul prodotto.

Se, dopo aver verificato tutte le soluzioni sopradescritte, il problema persistesse, si consiglia di contattare uno dei Centri di Assistenza. Per ulteriori informazioni consultare il retro della copertina del presente manuale. Si consiglia comunque di tenere a portata di mano le seguenti informazioni:

- Il numero di articolo, in questo caso: 13923;
- Una precisa descrizione del problema;
- Quando si verifica.

Condizioni di garanzia

- I nostri prodotti hanno una garanzia di 2 anni dalla data d'acquisto.
- In caso si verifichi un inconveniente, riportare il prodotto al negoziante spiegando la natura del problema e mostrando la prova d'acquisto e tutti gli accessori.
- Nel periodo di garanzia, il vostro negoziante vi sostituirà il prodotto nel caso ne fosse disponibile un altro. In caso contrario, il prodotto verrà riparato.
- In caso di componenti mancanti, quali il manuale, il software o altre parti, contattare il nostro servizio assistenza.
- La garanzia decade in caso di manomissione, guasto meccanico, uso improprio, modifiche al prodotto, riparazioni eseguite da terzi, incuria e utilizzo del prodotto per uno scopo diverso da quello per cui è stato creato.
- La garanzia non comprende
 - Danni causati da incidenti o disastri quali incendi, inondazioni, terremoti, guerre, vandalismi o furti.
 - Incompatibilità con altri sistemi hardware o software non indicati nei requisiti di base del sistema.
 - Accessori quali batterie e fusibili (se applicabili).
- Il fabbricante non è da ritenersi responsabile per danni accidentali o conseguenti, comprese le perdite di profitto o altre perdite commerciali derivanti dall'uso del prodotto.