



Informations sur les produits

A : témoin	Celui-ci s'allume lorsque la tablette est installée correctement.
B : boutons de fonction	Ces boutons ont la même fonction que les boutons de fonction du clavier. Le pilote doit être installé pour pouvoir utiliser ces boutons.
C : porte-stylo	Emplacement pour ranger le stylo lorsqu'il n'est pas utilisé.
D : zone de travail	surface sur laquelle tracer un dessin.
E : pointe de stylo	Équivalent au bouton gauche de la souris.
F : bouton de stylo	Équivalent au bouton central de la souris.
G : bouton de stylo+ témoin de charge des piles	Équivalent au bouton droit de la souris.
 Uniquement pour les tablettes TB-2100, TB-3100, TB-4200.	
H : bouton gauche de la souris	
I : bouton central de la souris (TB-4200: +scroll)	
J : bouton droit de la souris	

FR

Installation

- 1 **A** : Insérez la pile dans le stylo.
- 2 **B** : Insérez les piles dans la souris  **Uniquement pour les tablettes TB-2100, TB-3100, TB-4200).**
- 3 Allumez l'ordinateur.
- 4 Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD.
- 5 Cliquez sur « Installer le pilote » (install driver).
- 6 Cliquez sur « Suivant » (next).
A : sélectionnez « oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant » (Yes, I want to restart my computer now).
B : cliquez sur « Suivant » (next).
- 7 Connectez la tablette sur l'ordinateur.
- 8 Cliquez sur « Oui » (yes) pour redémarrer le PC.

Configuration

- 9 Double-cliquez sur le pictogramme de tablette dans la barre des tâches.
- 10 Sélectionnez l'onglet « Boutons » (Buttons).
A : configure la fonction du bouton 1. **C** : restaure les paramètres par défaut.
B : configure la fonction du bouton 2. **D** : configure la pression de clic du stylo.
Cliquez sur « Test » pour tester les paramètres du stylo.
- Cliquez sur « Test » pour tester la pression de clic du stylo.
- 12 Cliquez sur le 'X' dans le coin supérieur droit pour fermer la fenêtre.
- Cliquez sur l'onglet « Souris » (Mouse).
- 13 **A** : vitesse du pointeur de la souris Fonction du bouton central de la souris

B : configuration pour utilisateurs droitiers ou gauchers

Sélectionnez l'onglet « Commande » (control).

- 14 Pour configurer la surface de travail, vous avez le choix entre centimètres (cm) et pouces (inch).
Sélectionnez l'onglet « Touche de fonction » (Function Key).



- 15 Tous les modèles de tablette n'ont pas le même nombre de boutons de fonction.
Modèle TB-1100 : F1 à F8 / Modèles TB-2100 / TB-3100 : F1 à F12 / Modèle TB-4200 : F1 à F24
Les boutons de fonctions sont les même que les boutons de fonction sur votre clavier.
Cliquez sur le bouton « Page bas » (page down) pour voir les boutons de fonction F9 à F24.

Redéfinition des touches de fonction

- 16 Cliquez sur le bouton  d'un des boutons de fonction



- 17 « Windows Messenger » est utilisé ici à titre d'exemple. Bien entendu, vous pouvez toujours utiliser un autre programme.
Cliquez sur le pictogramme « Windows Messenger », puis sur « Ouvrir » (open).

- 18 Cliquez sur « OK » pour enregistrer les paramètres.

Note

Rendez-vous sur www.trust.com/12050 (Tablette TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablette TB-2100) / www.trust.com/12579 (Tablette TB-3100) / www.trust.com/14070 (Tablette TB-4200) pour les mises à jour de la FAQ et des manuels d'instructions et pour plus d'informations.



Mesures de sécurité

- N'ouvrez et ne réparez jamais cet appareil vous-même.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide.



- Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible aux adresses suivantes :
www.trust.com/12050/ce (Tablette TB-1100) ; www.trust.com/12052/ce (Tablette TB-2100) ;
www.trust.com/12579/ce (Tablette TB-3100) ; www.trust.com/14070/ce (Tablette TB-4200).



- Si possible, mettez l'appareil au rebut dans un centre de recyclage. N'éliminez pas l'appareil avec les déchets ménagers.

Garantie et copyright

Wireless Tablet Series



- Ce produit bénéficie d'une garantie de deux ans valable à compter de la date d'achat. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trust.com/warranty.
- Toute reproduction de ce manuel ou d'une partie de ce manuel est interdite sans autorisation préalable de Trust International B.V.

FR