


Productinformatie

A: LED	Deze brandt als de tablet correct is geïnstalleerd.
B: Functieknoppen	Deze hebben dezelfde functie als de functieknoppen op het toetsenbord. Om deze knoppen te kunnen gebruiken, moet het stuurprogramma zijn geïnstalleerd.
C: Penhouder	Houder voor de pen als deze niet wordt gebruikt.
D: Werkgebied	Gebied waar een tekening wordt gemaakt.
E: Penpunt	Zelfde functie als de linker muisknop.
F: Penknop	Zelfde functie als de middelste muisknop.
G: Penknop+ LED voor laag batterijniveau	Zelfde functie als de rechter muisknop.
 Alleen voor Tablet TB-2100, TB-3100, TB-4200	
H: Linker muisknop	
I: Middelste muisknop (TB-4200: +scroll)	
J: Rechter muisknop	


Installatie

- 1 **A:** Plaats de batterij in de pen.
B: Plaats de batterij in de muis  dit geldt alleen voor Tablet TB-2100, TB-3100, TB-4200).
- 2 Schakel de pc in.
- 3 Plaats de CD-ROM in het CD-ROM station.
- 4 Klik op 'Stuurprogramma installeren' ('Install driver').
- 5 Klik op 'Volgende' ('Next').
- 6 **A:** Selecteer 'Ja, ik wil de computer nu opnieuw opstarten' ('Yes, I want to restart my computer now').
Klik op 'Volgende' ('Next').
- 7 Sluit het tablet aan op pc.
- 8 Klik op 'Ja' ('Yes') om de pc opnieuw op te starten.

Instellingen (configuration)

- 9 Dubbelklik op het tabletpictogram op de taakbalk.
- 10 Klik op de tab 'Knoppen' ('Buttons').

A: Configureert de functie van knop 1	C: Zet de standaardinstellingen terug
B: Configureert de functie van knop 2	D: Configureert de klikdruk van de pen.

 Klik op 'Test' om de peninstellingen te testen.
 - Klik op 'Test' om de klikdruk van de pen te testen.
- 12 - Klik op het kruisje 'X' rechtsboven om het venster te sluiten.
- Klik op de tab 'Muis' ('Mouse').

A: Snelheid muisaanwijzer	C: Functie van de middelste muisknop
----------------------------------	---
- 13 **B:** Configuratie voor linkshandig of rechtshandig gebruik.
Klik op de tab 'Besturing' ('Control').
- 14 Het werkoppervlak kan worden geconfigureerd voor gebruik in centimeters (cm) of inches (inch).

Klik op de tab 'Functietoets' (Function Key).




15

De tabletmodellen hebben niet allemaal hetzelfde aantal functietoetsen.
Model TB-1100: F1 tot en met F8 / Model TB-2100 / TB-3100: F1 tot en met F12 en TB-4200: F1 tot en met F24.


De functietoetsen komen overeen met de functietoetsen op uw toetsenbord.
Klik op de knop Page Down voor weergave van de functietoetsen F9 tot en met F24.

Funcietoetsen opnieuw definiëren

16

Klik op de knop  van een van de functietoetsen

17

 'Windows Messenger' wordt hier als voorbeeld gebruikt. U kunt natuurlijk ook een ander programma kiezen.

Klik op het pictogram voor 'Windows Messenger' en klik vervolgens op 'Openen'.

18

Klik op 'OK' om de instellingen op te slaan.

Opmerking

Ga naar www.trust.com/12050 (Tablet TB-1100) / www.trust.com/12052 (Tablet TB-2100) / www.trust.com/12579 (Tablet TB-3100) of www.trust.com/14070 (Tablet TB-4200) voor bijgewerkte veelgestelde vragen, instructiehandleidingen en aanvullende informatie.



Veiligheidsinstructies

- Probeer dit apparaat nooit te openen of te repareren.
- Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De verklaring van conformiteit (DoC) is beschikbaar via www.trust.com/12050/ce (Tablet TB-1100); www.trust.com/12052/ce (Tablet TB-2100); www.trust.com/12579/ce (Tablet TB-3100); www.trust.com/14070/ce (Tablet TB-4200).



- Lever het gebruikte apparaat indien mogelijk in bij een recycling-centrum. Gooi het gebruikte apparaat niet weg bij het huisafval.

Garantie en copyright

- Dit product heeft twee jaar garantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.trust.com/warranty.
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.